



Português

Desativar a demonstração

Mantenha premido o botão MIC ECHO durante mais de 3 segundos com o sistema ligado, para definir o modo de demonstração como desligado.

"DEMO OFF" é apresentado no visor.

Para reproduzir a demonstração, com o modo de demonstração definido como ligado, ligue o sistema para uma tomada de parede e ligue-o.

Quando o sistema é utilizado com a bateria incorporada, a demonstração não é reproduzida.

©2019 Sony Corporation



* 4 7 4 7 3 8 1 1 2 * (1)