



Eesti

Tutvustuse inaktiveerimine

**Hoidke nuppu
W.PARTY CHAIN / - LIGHT
demonstratsiooni esitamise
ajal kauem kui 3 sekundit all.**

Demonstratsioon lõpeb ja süsteem
lülitub ooterežiimi.

Kui hoiate nuppu W.PARTY CHAIN /
- LIGHT all ooterežiimis või
lahutate vahelduvvoolu toitejuhtme
ja ühendate selle uuesti, lülitub
süsteem demorežiimi.

Lietuviškai

Demonstracijos išjungimas

**Demonstracijos metu
paspauskite ir palaikykite
W.PARTY CHAIN / - LIGHT
ilgiau nei 3 sek.**

Demonstracija baigiasi ir sistema
pradeda veikti budėjimo režimu.
Jei budėjimo režimu paspausite
ir palaikysite W.PARTY CHAIN /
- LIGHT arba jei atjungsite ir vėl
prijungsite kintamosios srovės
maitinimo laidą, sistema pradės
veikti demonstravimo režimu.



Demonstrācijas deaktivizēšana

**Turiet nospiestu
W.PARTY CHAIN / – LIGHT
ilgāk nekā 3 sekundes, kamēr
tiek atskaņota demonstrācija.**

Demonstrācija tiks pabeigta, un sistēma pāries gaidstāves režīmā. Sistēma pāriet demonstrācijas režīmā, ja gaidstāves režīmā tur nospiestu W.PARTY CHAIN / – LIGHT vai atvieno un vēlreiz pievieno maiņstrāvas barošanas vadu.