

SONY®



* 4 7 4 7 8 7 0 1 1 * (1)

Party
Booster




4-747-870-11(1)

© 2019 Sony Corporation

български

Party Booster е функция, която извежда звукови ефекти и излъчва светлина заедно с музика, когато докоснете системата.

За да включите/изключите функцията Party Booster, натиснете и задръжте бутоните – (сила на звука) и + (сила на звука) на системата едновременно за повече от 3 секунди, докато индикаторът  (захранване) премигне.

Когато носите системата, не забравяйте да изключите захранването, така че звуковите ефекти да не се извеждат непреднамерено.

За подробности вижте Помощното ръководство.

SRS-XB32: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb32/h_zz/

SRS-XB22: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb22/h_zz/