

Wymienny obiektyw

Zalecenia eksploatacyjne



A-mount

E-mount

©2018 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

4738507110

Polski

Ulotka „Zalecenia eksploatacyjne” zawiera informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z obiektywu, np. środki ostrożności typowe dla obiektywów. Sposób korzystania z poszczególnych obiektywów jest opisany w „Instrukcji obsługi” w osobnym arkuszu. Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie patrzeć na słońce bezpośrednio przez obiektyw. Grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku. Przechowuj obiektyw w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo wypadku lub obrażeń ciała.

UWAGA

Ostrzega się, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian, które nie są wyraźnie dozwolone w tej instrukcji, może spowodować utratę prawa użytkowania tego urządzenia.

UWAGA:

Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dotyczącymi urządzenia cyfrowego klasy B określonymi w części 15 Przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie należytej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. Ten sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może wywołać szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Nie ma gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić wyłączając i włączając to urządzenie, zaleca się podjęcie przez użytkownika próby wyeliminowania zakłóceń poprzez wykonanie następujących czynności:

- Zmiana orientacji anteny odbiornika lub jej przeniesienie.
- Zwiększenie odstępów między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda lub obwodu innego niż ten, do którego jest obecnie podłączony.
- Skontaktowanie się z punktem sprzedaży lub doświadczonym elektronikiem w celu uzyskania pomocy.

Dla klientów z Europy



Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja urządzenia ułatwia zapobieganie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z miejscową jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym kupiono ten produkt.

Informacja dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących dyrektywę UE

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Corporation lub na jej rzecz.

Importer w UE: Sony Europe Limited.

Zapytania adresowane do Importera w UE lub dotyczące zgodności produktu z przepisami obowiązującymi w Europie należy przysyłać do autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Uwagi eksploatacyjne

- Nie zostawiać obiektywu na słońcu ani w silnym oświetleniu. Nieprawidłowe działanie aparatu i obiektywu lub pożar mogą być skutkami skupienia światła. Jeśli okoliczności wymagają pozostawienia obiektywu w oświetleniu słonecznym, należy założyć na obiektyw przykrywkę.
- Należy zachować ostrożność, aby podczas zakładania obiektywu/telekonwertera nie narazić go na wstrząsy mechaniczne.
- Należy przechowywać obiektyw/telekonwerter zawsze z założoną przykrywką.
- Aby nie dopuścić do powstania pleśni, nie przechowywać obiektywu przez dłuższy okres w bardzo wilgotnych miejscach.
- Nie wolno dotykać styków obiektywu. Zabrudzenie styków obiektywu może utrudniać lub uniemożliwiać przesyłanie informacji między obiektywem a aparatem, co spowoduje błędy w działaniu.

Zakres temperatur użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C. Niewskazane jest nagrywanie w miejscach tak zimnych lub gorących, że panuje w nich temperatura wykraczająca poza podany zakres.

Skraplanie

Po przeniesieniu obiektywu bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca może wystąpić zjawisko skraplania. Aby temu zapobiec, należy umieścić obiektyw w torebce foliowej lub zabezpieczyć je w podobny sposób. Obiektyw można wyjąć, gdy temperatura powietrza w torebce zrówna się z temperaturą otoczenia.

Czyszczenie obiektywu

- Nie należy dotykać powierzchni obiektywu.
- Do usuwania zabrudzeń z obiektywu można używać pędzelka z gruszką i miękkiej, czystej ściereczki (zaleca się użycie ściereczki czyszczącej).
- Nie należy używać żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna, do czyszczenia obiektywu.