

## Vyměnitelný objektiv Vymeniteľný objektiv

Opatření před použitím  
Bezpečnostné opatrenia pred použitím

Bajonet  
typu A  
Objímka  
A-mount

Bajonet  
typu E  
Objímka  
E-mount



©2018 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



4738507120

### Čeština

Materiál „Opatření před použitím“ obsahuje informace, které je třeba si přečíst před použitím objektivu, například opatření běžná pro objektivy. Způsob použití jednotlivých objektivů je popsán v samostatném materiálu „Návod k obsluze“. Před použitím objektivu si přečtěte oba dokumenty.

### VAROVÁNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte jednotku dešti ani vlhkosti.

Nedívejte se objektivem přímo do slunce.

Mohli byste si poškodit zrak nebo oslepnout.

Objektiv uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Existuje nebezpečí nehody nebo zranění.

### Informace pro zákazníky v Evropě



**Likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských státech se systémy odděleného sběru odpadu)**

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním

odpadem. Tento produkt musí být odevzdán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jeho likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.

### Upozornění pro zákazníky v zemích, kde platí směrnice EU

Tento produkt byl vyroben společností Sony Corporation, případně na její objednávku.

Dovozce do EU: Sony Europe B.V.

S dotazy souvisejícími se shodou produktů

se zákony Evropské unie se obraťte na

autorizovaného zástupce dovozce do EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da

Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

### Poznámky k použití

- Neponechávejte objektiv na přímém slunečním světle nebo pod silným zdrojem světla. V důsledku zaostření světla optikou objektivu by mohlo dojít k poruše vnitřních částí těla fotoaparátu a objektivu či výskytu požáru. Za podmínek vyžadujících ponechání objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte nasadit krytku objektivu.
- Dbejte, aby objektiv/telekonvertor nebyl během nasazování vystaven mechanickému nárazu.
- Při ukládání objektivu/telekonvertoru vždy nasadte krytku objektivu.
- Objektiv neponechávejte delší dobu na místech s vysokou vlhkostí vzduchu, abyste zamezili výskytu plísní.
- Nedotýkejte se kontaktů objektivu. Pokud se nečistoty apod. dostanou na kontakty objektivu, mohou ovlivnit nebo znemožnit odesílání a příjem signálů mezi objektivem a fotoaparátem a způsobit tak poruchu.

### Provozní teplota

Produkt je určen pro použití při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C. Snímání za velmi nízkých nebo vysokých teplot mimo tento rozsah se nedoporučuje.

## Kondenzace

Pokud je objektiv přenesen z chladného přímo na teplé místo, může dojít na objektivu ke kondenzaci vlhkosti. Abyste tomu zamezili, umístěte objektiv do plastového sáčku nebo podobného obalu. Poté, co se teplota vzduchu uvnitř sáčku pomalu vyrovná s okolní teplotou, objektiv vyjměte.

## Čištění objektivu

- Nedotýkejte se přímo povrchů čoček.
- Pokud je objektiv znečištěný, odstraňte prach ofukovacím balónkem a otřete objektiv měkkým, čistým hadříkem (doporučuje se hadřík na čištění objektivů).
- K čištění objektivu a fotoaparátu nepoužívejte žádná organická rozpouštědla, jako ředidlo nebo benzín.

## Slovenčina

Pred použitím objektivu by ste si mali prečítať dokument „Bezpečnostné opatrenia pred použitím“, napríklad pokyny vzťahujúce sa na všetky objektívy. Informácie o použití jednotlivých objektivov nájdete v samostatnom dokumente s názvom Návod na použitie. Pred použitím objektivu si prečítajte obidva dokumenty.

## VAROVANIE

Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Cez objektiv sa nepozerajte priamo do slnka.

Mohli by ste si poškodiť zrak alebo oň i prísť.

Objektív uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Hrozí riziko nehody alebo zranenia.

## Pre zákazníkov v Európe



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako

s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

## Upozornenie pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V.

Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

## Poznámky o používaní

- Objektiv nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu a objektivu alebo aj k požiaru. Ak si okolnosti vyžadujú, aby ste objektiv ponechali vystavený slnečnému svetlu, nezabudnite nasadiť kryt objektivu.
- Dávajte pozor, aby ste počas nasadzovania krytu nevystavili objektiv alebo telekonvertor mechanickým otrasom.
- Kryt objektivu alebo telekonvertora nasadte vždy, keď zariadenie odkladáte.
- Objektiv neskladujte dlhší čas na veľmi vlhkom mieste, aby sa na ňom nevytvárali plesne.
- Kontaktov objektivu sa nedotýkajte. Ak sa do kontaktov objektivu dostanú rôzne nečistoty, môžu narušiť jeho fungovanie, prípadne brániť v odosielaní alebo prijímaní signálov medzi objektivom a fotoaparátom a spôsobiť tak jeho poruchu.

## Prevádzkové teploty

Tento výrobok je navrhnutý na používanie pri teplote v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Snímanie v mimoriadne chladnom alebo horúcom prostredí, ktorého teplota je mimo tohto rozsahu, sa neodporúča.

## Kondenzácia

Ak objektiv prenesiete z chladného priamo na teplé miesto, na povrchu objektivu sa môže zrážať vlhkosť. Aby ste tomu zabránili, vložte objektiv do igelitového vrečka alebo podobného obalu. Keď sa teplota vzduchu vo vrečku vyrovná teplote okolia, objektiv z neho vytiahnite.

## Čistenie objektivu

- Nedotýkajte sa samotnej šošovky objektivu.
- Ak sa objektiv znečistí, nasadaný prach odstráňte ofukovacím balónikom na objektiv a utrite mäkkou, suchou handričkou (odporúča sa čistiaca handrička).
- Na čistenie objektivu alebo fotoaparátu nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá, ako je riedidlo či benzín.