

เครื่องเล่นสื่อดิจิทัล

คู่มือการใช้งาน

@2019 โซนี่ คอร์ปอเรชั่น

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

เกี่ยวกับคู่มือการใช้งาน

- คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้)
- คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน
“คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน” จะอธิบายดังต่อไปนี้:
 - คำแนะนำการใช้งานขั้นต้นของเครื่อง WALKMAN® ของท่าน
 - วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีประโยชน์กับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต
- คำแนะนำ Help (เอกสารบนเว็บสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน)
คำแนะนำ Help จะมีขั้นตอนการใช้งานเพิ่มเติม, ข้อมูลจำเพาะและเว็บไซต์ URL ที่รองรับ ต่อไปนี้
https://rd1.sony.net/help/dmp/nwa100/h_cn/
ขณะที่กำลังเรียกดูข้อมูลฟรี ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าบริการการสื่อสารที่มีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน
บางรุ่นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่ท่านซื้อเครื่อง Walkman



ข้อควรทราบสำหรับการใช้เครื่อง Walkman

ข้อควรทราบสำหรับแบตเตอรี่

- เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ควรชาร์จไฟแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นประจำทุกหกเดือน

การฟอร์แมตการ์ด microSD

ควรอ่านคู่มือการใช้งานสำหรับการ์ด microSD ในคำแนะนำ Help บนอินเทอร์เน็ตก่อนทำการจัดเก็บข้อมูลลงในการ์ด microSD (ไม่ได้จัดมาให้)

ความสามารถในการใช้งาน BLUETOOTH®

ท่านสามารถรับฟังเพลงที่จัดเก็บบนเครื่อง Walkman ของท่านผ่านทางวิธีการเชื่อมต่อในรูปแบบ Bluetooth เช่น หูฟังหรือลำโพง กรุณาดูรายละเอียดการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ได้จากคำอ้างอิงที่ “Help Guide”

การเชื่อมต่อ (ในครั้งแรกของการใช้อุปกรณ์)

เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง Bluetooth ไร้สายเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนอุปกรณ์การลงทะเบียนนี้เรียกว่า “การเชื่อมต่อ”

- ตั้งค่าอุปกรณ์เสียง Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อในแบบ Bluetooth (โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์)
- ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home
- เลือก [Settings] - [Connected devices] - [Pair new device]
- เลือกอุปกรณ์จากรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ เพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่อ (การใช้งานในครั้งต่อไป)

- เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อแล้ว และตั้งค่าไว้เพื่อเตรียมพร้อม
- ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home
- เลือก [Settings] - [Connected devices] - [Connection preferences] - [Bluetooth]
- เลือกสวิตช์ เพื่อเปิดการทำงาน Bluetooth
จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หากไม่เชื่อมต่อ ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป
- เลือก [Settings] - [Connected devices] - [Previously connected devices]
- เลือกอุปกรณ์จากรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ เพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth

ยกเลิกการเชื่อมต่อ

- ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home
- เลือก [Settings] - [Connected devices] - [Connection preferences] - [Bluetooth]
- เลือกสวิตช์ เพื่อปิดการทำงาน Bluetooth

การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth

- ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home
- เลือก [Settings] - [Connected devices] - [Connection preferences] - [Bluetooth]
- เลือกสวิตช์ เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth

การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน NFC

- ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home
- เลือก [Settings] - [Connected devices] - [Connection preferences] - [NFC]
- เลือกสวิตช์ เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน NFC

ข้อควรทราบ

- ข้อมูลการเชื่อมต่อจะถูกลบในกรณีต่อไปนี้ ทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง
 - รีเซ็ตอุปกรณ์กลับไปยังค่าตั้งต้นจากโรงงาน
 - ข้อมูลการเชื่อมต่อจะถูกลบจากอุปกรณ์ เช่น เมื่อขอมอุปกรณ์

ความสามารถในการใช้งาน Wi-Fi (*)

การใช้ Wi-Fi ช่วยให้เครื่อง Walkman ของท่านเข้าสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น กรุณาดูรายละเอียดการใช้งาน Wi-Fi ได้จากคำอ้างอิงที่ “Help Guide”

* คำว่า “Wi-Fi” หมายถึง การทำงานร่วมกันที่ผ่านการรับรองกับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

การเชื่อมต่อ

- ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home
- เลือก [Settings] - [Network & internet] - [Wi-Fi]
- เลือกสวิตช์ เพื่อเปิดการใช้งาน Wi-Fi
จะปรากฏเครือข่าย Wi-Fi ที่พบทั้งหมด
- เลือกเครือข่าย Wi-Fi จากรายชื่อที่ทำการเชื่อมต่อ หากจำเป็น ต้องใส่รหัส

ยกเลิกการเชื่อมต่อ

- ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home
- เลือก [Settings] - [Network & internet] - [Wi-Fi]
- เลือกสวิตช์ เพื่อปิดการใช้งาน Wi-Fi

การเปิดหรือปิดการใช้งาน Wi-Fi

- ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home
- เลือก [Settings] - [Network & internet] - [Wi-Fi]
- เลือกสวิตช์ เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งาน Wi-Fi

การแก้ไขปัญหา

เครื่อง Walkman ของท่านไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

- ไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB Type-C (จัดมาให้) เข้ากับช่องต่อ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ถอดสาย USB Type-C ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- ขณะที่ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ ไฟชาร์จบนเครื่อง Walkman จะสว่างขึ้นเป็นสีส้มและจะดับลงเมื่อชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์
- แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman อาจจะหมด ชาร์จไฟแบตเตอรี่อย่างน้อย 30 นาที
- เพื่อให้แน่ใจว่า เครื่อง Walkman ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เลือก [File Transfer] ในเมนู [Use USB for] ที่แสดงบนเครื่อง Walkman หากไม่ปรากฏเมนู [Use USB for] ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home และจากนั้นเลือก [Settings] - [Connected devices] - [USB]

กฎระเบียบและข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเครื่องหมายการค้า

- ท่านต้องยอมรับข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน เมื่อท่านใช้งานเครื่อง Walkman เป็นครั้งแรก เพื่ออ่านข้อกำหนดอีกครั้งในภายหลัง ปิดเลือกขึ้นบนหน้าจอ home และเลือก [Settings] - [System] - [About device] - [Legal information] - [End user license agreement]
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎระเบียบ และสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้า โปรดดู “ข้อมูลสำคัญ” ที่อยู่ในหน่วยความจำภายในเครื่อง เพื่ออ่านข้อมูล คัดลอกไฟล์ [Important_Information] เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ดับเบิลคลิกไฟล์ [Important_Information] จากนั้นเลือกภาษา
 - Google, Android และเครื่องหมายอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
 - N-Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ



เกี่ยวกับหูฟัง In-Ear

- เมื่อท่านใส่หูฟังเข้าไปในหูอย่างแน่นหนา ฟังสังเกตดังต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อหูหรือแก้วหูของท่าน
 - อย่าใส่เสียงดังแน่นเกินไป
 - อย่าถอดหูฟังออกจากหูของท่านโดยทันที เมื่อท่านเปิดหูฟัง ให้ดึงหูฟังขึ้นและลงเบาๆ

เกี่ยวกับหูฟังอื่นๆ

- หลีกเลี่ยงการเล่นเครื่องด้วยระดับเสียงที่ดังมาก มิฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อการได้ยินของท่าน
- ด้วยเสียงดังจากภายนอก ท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียง หลีกเลี่ยงการรับฟังในสถานที่ที่อาจทำให้ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอก เช่น ขณะขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด
- หูฟังที่จัดมาให้เป็นการออกแบบแบบเปิดโล่ง เสียงจะออกผ่านจากหูฟัง อาจเป็นการรบกวนคนอื่นที่อยู่รอบๆ ตัวท่าน

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า