

Digitalni uređaj za reprodukciju glazbe

Digitalni muzički plejer

Korisničke upute

HR

Uputstvo za upotrebu

SR

NW-E393L/E394L


© 2019 Sony Corporation



Hrvatski

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor kao što je policja za knjige ili ugrađena vitrina.

Informacije o priručnicima

1. Priručnik s uputama (ovaj priručnik)
2.  (Vodič za početak)

U Vodiču za početak opisano je sljedeće:

- osnovne upute za rad za uređaj WALKMAN®
- način pristupa web-mjestima s korisnim računalnim aplikacijama na internetu.

3. Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/pametni telefon)

Vodič za pomoć sadrži detaljnije upute za rad, specifikacije i URL web-mjesta za korisničku podršku itd.

https://rd1.sony.net/help/dmp/nwe390l/h_ww/

Iako je pretraživanje besplatno, moguća je naplata naknade za podatkovnu komunikaciju u skladu s ugovorom koji imate s operaterom.



Ovisno o državi/području kupovine uređaja Walkman, moguće je da neki modeli ne budu dostupni.

Napomene o upotrebi uređaja Walkman

Napomena o bateriji

- Za sprečavanje smanjenja trajanja baterije puniti je najmanje jednom u šest mjeseci.

Rad s jačinom zvuka u skladu s europskim i korejskim direktivama

- Za europske kupce
- Za korejske kupce (modeli koji su opremljeni slušalicama)

Alarm (zvuk) i upozorenje [Check the volume level.] služe kako bi vam zaštitili uši. Javljuju se kada povećate jačinu zvuka do razine koja je štetna. Alarm i upozorenje možete poništiti pritiskom na bilo koji gumb.

Napomena

- Jačinu zvuka možete povećati nakon što isključite alarm i upozorenje.
- Nakon početnog upozorenja alarm i upozorenje ponavljaju se svakog sata tijekom 20 sati nakon što ste jačinu zvuka postavili na razinu koja je štetna za vaše uši. Kada se to dogodi, jačina zvuka automatski se smanjuje.
- Ako isključite uređaj Walkman nakon što ste odabrali visoku razinu jačine zvuka koja može oštetiti vaše bubnjiće u ušima, jačina zvuka automatski će se smanjiti pri sljedećem uključivanju uređaja Walkman.

Rješavanje problema

Uređaj Walkman ne može puniti bateriju ili ga računalo ne prepoznaje.

- USB kabel (isporučeni) nije ispravno priključen na USB priključnicu na računalo. Odspojite, pa zatim ponovno priključite USB kabel.
- Kada prvi put upotrebljavate Walkman ili ga dugo niste upotrebljavali, računalo će možda trebati nekoliko minuta da ga prepozna. Provjerite prepoznaje li računalo uređaj Walkman približno 10 minuta nakon priključivanja.

Sukladnost i informacije

Informacije o zakonskim propisima i zaštitnim znacima

Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova potražite u unutarnjoj memoriji vaše jedinice pod „Važne informacije“. Kako biste ih pročitali, kopirajte mapu [Important_Information] na računalo i slijedite korake u nastavku.

Dvaput pritisnite datoteku [language_select] u mapi. Zatim odaberite jezik.

Za neke jezike koji nisu navedeni sadržaj je priložen u ispisanom obliku.

Informacije o slušalicama koje se umetnu u uši

- Pri upotrebi slušalica koje se umetnu u uši s visokom razinom prijanjanja, pazite na sljedeće. U suprotnome, možete oštetiti svoje uši ili bubnjiće.
 - Ne umećite jastučiće za uši u svoje uši.
 - Ne uklanjajte naglo jastučiće za uši iz ušiju. Pri skidanju slušalica s glave, jastučiće za uši nježno pomaknite prema gore i dolje.

Informacije o slušalicama

- Izbjegavajte reproducirati glazbu tako glasno da bi duža reprodukcija mogla oštetiti vaš sluh.
- Pri velikoj jačini zvuka vanjski zvukovi mogu postati nečujni. Slušanje uređaja izbjegavajte u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh, primjerice tijekom vožnje automobila ili bicikla.
- Budući da su slušalice otvorene, zvuk izlazi kroz njih. Nemojte ometati osobe oko sebe.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je proizveden u njezino ime.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju se ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima navedenima u regulativi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).



Visoki zvučni tlak

Rizik od oštećenja sluha

Ne slušajte vrlo glasne audio sadržaje dulje razdoblje

- Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Baterije nemojte izlagati ekstremno niskim temperaturama, što može dovesti do pregrijavanja i gubitka topline.
- Nemojte rastavljati, otvarati ili isijecati sekundarne ćelije ili baterije.
- U slučaju curenja ćelije pripazite da tekućina ne dođe u kontakt s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, zahvaćeno područje isperite velikom količinom vode i potražite liječnički savjet.
- Sekundarne ćelije i baterije potrebno je napuniti prije upotrebe. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača ili priručnika za opremu za ispravne upute za punjenje.
- Nakon dužih razdoblja pohrane možda će biti neophodno nekoliko puta napuniti ili isprazniti ćelije ili baterije kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.
- Pravilno ih odlažite.

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Srpski

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

O priručnicima

1. Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)

2.



(Vodič za pokretanje)

Vodič za početak opisuje sledeće:

- Osnovna uputstva za upotrebu vašeg WALKMAN® uređaja
- Način pristupa veb-sajtovima sa korisnim PC aplikacijama na Internetu

3. Vodič za pomoć (veb dokument za PC računar/pametni telefon)

Vodič za pomoć sadrži detaljnije uputstvo za upotrebu, specifikacije, URL adresu web lokacije korisničke podrške itd.

https://rd1.sony.net/help/dmp/nwe390l/h_ww/

Iako je pregledanje besplatno, možda ćete morati da platite troškove komunikacije u skladu sa ugovorom sa operaterom.



U zavisnosti od zemlje/regiona gde ste kupili Walkman, neki modeli možda nisu dostupni.

Napomene o korišćenju Walkman uređaja

Napomena o bateriji

- Da biste sprečili slabljenje baterije, puniti je najmanje jednom na svakih 6 meseci.

Upravljanje jačinom zvuka u skladu sa evropskim i korejskim direktivama

- Za evropske korisnike
- Za korejske korisnike (modeli opremljeni slušalicama)

Alarm (zvučni signal) i upozorenje [Check the volume level.] namenjeni su da zašтите vaš sluh. Aktiviraju se kada prvi put povećate jačinu zvuka do nivoa štetnog po sluh. Alarm i upozorenje možete otkazati pritiskom na bilo koje dugme.

Napomena

- Jačinu zvuka možete da povećate nakon što otkažete alarm i upozorenje.
- Posle prvog upozorenja, alarm i upozorenje će se ponavljati na svakih 20 kumulativnih sati rada pri jačini zvuka koja je podešena na nivo štetan za sluh. Kada se to desi, jačina zvuka će se automatski smanjiti.
- Ako isključite Walkman nakon što izaberete veliku jačinu zvuka koja može oštetiti bubne opne, nivo jačine zvuka će se automatski smanjiti kada sledeći put uključite Walkman.

Rešavanje problema

Walkman ne može da puni bateriju ili nije prepoznat na računaru.

- USB kabl (isporučen) nije pravilno povezan na USB priključak na računaru. Iskopčajte i ponovo povežite USB kabl.
- Kada Walkman koristite prvi put ili kada niste koristili Walkman tokom dužeg vremena, može da prođe nekoliko minuta dok ne bude prepoznat na računaru. Proverite da li računar prepoznaje Walkman oko 10 minuta nakon što ste ga povezali sa računarem.

Usaglašenost i informacije

Informacije o zakonima i zaštićenim znakovima

Informacije o zakonima, propisima i pravima na zaštićenim znakovima potražite u odeljku „Važne informacije“ u unutrašnjoj memoriji jedinice. Da biste ih pročitali, kopirajte fasciklu [Important Information] na računar i pratite korake u nastavku.

Dvapat kliknite na datoteku [language_select] u fascikli. Zatim izaberite jezik.

Za neke jezike koji nisu navedeni ekvivalentan sadržaj je dostupan u štampanom obliku.

O korišćenju slušalica sa ulošcima

- Kada koristite slušalice sa ulošcima velikog stepena prijanjanja, imajte na umu sledeće. U suprotnom, možete da oštetite sluh ili bubne opne.
 - Ne umećite uloške na silu u uši.
 - Ne uklanjajte naglo uloške iz ušiju. Kada skinete slušalice, blago pomerite uloške nagore i nadole.

O slušalicama

- Izbegavajte reprodukciju sa jedinice koja je toliko glasna da dugotrajna reprodukcija može da utiče na sluh.
- Pri visokoj jačini zvuka, može da dođe do gubitka čujnosti spoljnih zvukova. Izbegavajte slušanje jedinice u situacijama kada sluh ne sme da bude ometan, na primer dok vozite automobil ili bicikl.
- Pošto su slušalice otvorenog dizajna, zvukovi izlaze kroz njih. Nemojte da ometate druge ljude u svojoj blizini.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili je proizveden u njeno ime.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa usklađenošću proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača na adresu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC uredbi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.



Visoki pritisak zvuka

Rizik od oštećenja zvuka

Ne slušajte zvuk pri visokim nivoima jačine

- Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.
- Nemojte da izlažete baterije ekstremno niskim temperaturama koje mogu dovesti do pregrevanja i gubljenja toplote.
- Nemojte rastavljati, otvarati ni cepati sekundarne ćelije ili baterije.
- U slučaju curenja ćelije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite pogodno područje velikom količinom vode i potražite pomoć lekara.
- Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre korišćenja. Uputstva za ispravno punjenje uvek tražite u uputstvu proizvođača ili u priručniku za opremu.
- Nakon dužeg vremena skladištenja biće potrebno da napunite i ispraznite ćelije ili baterije nekoliko puta kako biste zadržali maksimalne performanse.
- Odlažite na odgovarajući način.

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.