

SONY®

Informazioni importanti

©2014

Informazioni sulla garanzia

Garanzia limitata

In base alle condizioni della presente garanzia limitata, Sony Mobile Communications Inc. o la relativa società affiliata garantiscono che il dispositivo al momento dell'acquisto è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati.

Qualora il dispositivo necessiti di riparazione in garanzia, riconsegnarlo al rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure contattare il centro di assistenza autorizzato Sony locale.

Se durante il periodo di garanzia il dispositivo, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di progettazione, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony o i centri di assistenza partner del Paese/regione di acquisto del dispositivo procederanno, a propria discrezione, alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso del valore del dispositivo alle condizioni di seguito previste.

Sony e i centri di assistenza partner si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione se il dispositivo restituito non rientra nella garanzia, in base alle condizioni di seguito previste.

La garanzia e le condizioni per alcuni paesi e regioni sono descritte separatamente in *Termini di garanzia specifici per paesi/regioni*.

Nota

Parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il dispositivo viene riparato o sostituito. Al momento, le leggi vigenti, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony non si assume alcuna responsabilità per alcun tipo di informazioni perse né rimborserà l'utente per tali perdite. Prima di portare il dispositivo a un centro per la riparazione o la sostituzione, è opportuno effettuare copie di backup di tutte le informazioni salvate nei dispositivi, ad esempio, contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti.

Condizioni

- 1 Questa garanzia limitata è valida solo se il prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dall'originale della prova di acquisto rilasciata da un rivenditore autorizzato Sony con l'indicazione, inalterata, della data di acquisto e del numero di serie del dispositivo (in alcuni Paesi\regioni potrebbero essere richieste altre informazioni). Sony si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo l'acquisto iniziale del dispositivo dal rivenditore.
- 2 Qualora Sony proceda alla riparazione o alla sostituzione del dispositivo, detto dispositivo godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite unità rigenerate con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony.
- 3 La presente garanzia non copre eventuali guasti del dispositivo derivanti da:
 - Normale usura e utilizzo non appropriato.
 - Utilizzo in ambienti dove, se previsti, vengono superati i limiti della valutazione IP (tra cui danni derivanti dal contatto con liquidi o il rilevamento di liquidi all'interno del dispositivo causati da uso improprio).
 - Utilizzo non appropriato o non conforme alle istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo fornite da Sony.

Inoltre, la garanzia non copre guasti del dispositivo derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti al software o all'hardware o cause di forza maggiore.

- 4 Una batteria ricaricabile è soggetta a usura a causa del ripetuto caricamento e scaricamento. Non si tratta di un difetto ma di normale usura. Se il tempo di conversazione o il tempo di standby si riducono notevolmente, la batteria deve essere sostituita. Sony raccomanda di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie approvati da Sony.

Tra i dispositivi possono esserci variazioni minime nella luminosità e nei colori del display. Sul display potrebbero apparire piccoli punti luminosi o scuri, definiti pixel difettosi, che si verificano in caso di

cattivo funzionamento di singoli punti e non possono essere corretti. Due pixel difettosi sono ritenuti accettabili.

Tra i dispositivi possono esserci variazioni minime nell'aspetto dell'immagine prodotta dalla fotocamera. Tali variazioni non sono insolite e non indicano un difetto del modulo della fotocamera.

- 5 Dato che il sistema cellulare sul quale funziona il dispositivo non viene fornito da Sony, Sony non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o la gamma del suddetto sistema.
- 6 La presente garanzia non copre danni, malfunzionamenti e/o guasti del dispositivo dovuti a installazioni, modifiche o riparazioni o all'apertura del prodotto eseguite da personale non autorizzato da Sony.
- 7 La garanzia non copre danni e/o guasti del prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi periferici che non sono accessori originali Sony progettati per essere utilizzati con il dispositivo.
- 8 Sony nega qualsiasi garanzia, espressa o implicita, per danni e/o guasti al dispositivo o ai dispositivi periferici causati da virus, trojan, spyware o altri software pericolosi. Al fine di garantire la sicurezza del dispositivo, Sony consiglia di installare software antivirus adeguati sul dispositivo o sui dispositivi periferici connessi a quest'ultimo, se disponibili, e di aggiornarli regolarmente. Resta inteso, tuttavia, che tale software non proteggerà mai completamente il dispositivo o i dispositivi periferici e Sony non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, qualora tale software antivirus non riesca a fornire la protezione prevista.
- 9 • **Per i clienti negli Stati Uniti**

Sony non è responsabile di eventuali costi per manodopera o materiali in relazione a riparazioni o assistenza da parte di provider/servicer diversi da un centro servizi autorizzato Sony.

• **Per i clienti in altri paesi e regioni**

La rottura dei sigilli del dispositivo invaliderà la garanzia.

- 10 Oltre alla presente garanzia limitata stampata non esistono garanzie esplicite, scritte o orali. Tutte le garanzie implicite, incluse, a titolo esemplificativo e non tassativo, le garanzie di commerciabilità o di idoneità a scopi particolari, sono limitate alla durata della presente garanzia limitata. In nessun caso Sony Mobile o i relativi licenziatari potranno essere ritenuti responsabili per danni accidentali o consequenziali di qualsiasi natura inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, perdite di profitto o danni commerciali, nella massima misura in cui tali danni siano esclusi dalla legge.

Alcuni Paesi/regioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalle leggi vigenti, né pregiudica i diritti del consumatore nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di vendita/acquisto.

Periodi di garanzia

I periodi di garanzia per le seguenti regioni si applicano ai dispositivi mobili. I periodi di garanzia per gli accessori (compresi gli accessori forniti con il dispositivo mobile) sono descritti separatamente nei *Termini di garanzia specifici per paesi/regioni*.

Americhe

Il seguente periodo di garanzia per i dispositivi mobili è valido in base al luogo di acquisto del dispositivo. I periodi di garanzia per gli accessori (compresi gli accessori forniti con il dispositivo mobile) sono descritti separatamente nei *Termini di garanzia specifici per paesi/regioni*.

Paese/regione	Garanzia
Stati Uniti	12 mesi

Asia

Il seguente periodo di garanzia per i dispositivi mobili è valido in base al luogo di acquisto del dispositivo. I periodi di garanzia per gli accessori (compresi gli accessori forniti con il dispositivo mobile) sono descritti separatamente nei *Termini di garanzia specifici per paesi/regioni*.

Paese/regione	Garanzia
Cina continentale	12 mesi
Hong Kong RAS	12 mesi
Kazakistan	12 mesi
Macao RAS	12 mesi
Malesia	12 mesi
Singapore	12 mesi
Regione di Taiwan	12 mesi
Thailandia	12 mesi
Vietnam	12 mesi

Europa

Il seguente periodo di garanzia per i dispositivi mobili è valido in base al luogo di acquisto del dispositivo. I periodi di garanzia per gli accessori (compresi gli accessori forniti con il dispositivo mobile) sono descritti separatamente nei *Termini di garanzia specifici per paesi/regioni*.

Paese/regione	Garanzia
Austria	24 mesi
Belgio	24 mesi
Bulgaria	24 mesi
Croazia	24 mesi
Cipro	24 mesi
Repubblica ceca	24 mesi
Danimarca	24 mesi
Estonia	24 mesi
Finlandia	24 mesi
Francia	24 mesi

Germania	24 mesi
Grecia	24 mesi
Ungheria	24 mesi
Islanda	24 mesi
Irlanda	24 mesi
Italia	24 mesi
Lettonia	24 mesi
Liechtenstein	12 mesi
Lituania	24 mesi
Lussemburgo	24 mesi
Paesi Bassi	24 mesi
Norvegia	24 mesi
Polonia	24 mesi
Portogallo	24 mesi
Romania	24 mesi
Federazione russa	12 mesi
Slovacchia	24 mesi
Slovenia	24 mesi
Spagna	24 mesi
Svezia	24 mesi
Svizzera	24 mesi
Ucraina	12 mesi
Regno Unito	24 mesi

Termini di garanzia specifici per paesi/regioni

Il periodo di garanzia limitata per gli accessori inclusi con il dispositivo mobile è di un (1) anno a partire dalla data di acquisto originale del dispositivo mobile, a meno che non sia specificato nelle seguenti specifiche per paesi/regioni o in una scheda di garanzia distinta.

Nota

In alcuni paesi/regioni potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive, come una scheda di garanzia valida.

Garanzia limitata per la Cina continentale

In base alle condizioni di questa garanzia limitata, Sony Mobile Communications Inc., o la relativa affiliata locale, garantisce che il dispositivo, dal momento dell'acquisto, e per un successivo periodo di un (1) anno, è privo di difetti di costruzione, design, materiali o lavorazione. Tutti gli accessori originali forniti insieme al dispositivo sono coperti da garanzia in base alla politica locale delle 3R per i dispositivi mobili.

Se durante il periodo di garanzia il dispositivo, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di progettazione, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony o i centri di assistenza partner del paese/regione di acquisto del dispositivo procederanno, a propria discrezione, alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso del valore di acquisto del dispositivo nel rispetto dei termini, dei diritti del consumatore e della politica locale delle 3R per i dispositivi mobili.

Parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il dispositivo viene riparato o sostituito. Al momento, le leggi vigenti, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony non si assume alcuna responsabilità per alcun tipo di informazioni perse né rimborserà l'utente per tali perdite. Prima di portare il dispositivo a un centro per la riparazione o la sostituzione, è opportuno effettuare copie di backup di tutte le informazioni salvate nei dispositivi, ad esempio, contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti.

Qualora Sony proceda alla riparazione del dispositivo, detto dispositivo godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di trenta (30) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione potrà essere effettuata anche tramite unità con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony.

Garanzia limitata per Hong Kong RAS

In base alle condizioni di questa garanzia limitata, Sony Mobile Communications Inc., o la relativa affiliata locale, garantisce che il dispositivo, dal momento dell'acquisto, e per un successivo periodo di un (1) anno, è privo di difetti di costruzione, design, materiali o lavorazione. Tutti gli accessori originali forniti con il dispositivo saranno garantiti per sei (6) mesi dalla data dell'acquisto.

Se durante il periodo di garanzia il dispositivo, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di progettazione, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony o i centri di assistenza partner del paese/regione di acquisto del dispositivo procederanno, a propria discrezione, alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso del valore del dispositivo alle condizioni qui stipulate.

Nota

Parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il dispositivo viene riparato o sostituito. Al momento, le leggi vigenti, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony non si assume alcuna responsabilità per alcun tipo di informazioni perse né rimborserà l'utente per tali perdite. Prima di portare il dispositivo a un centro per la riparazione o la sostituzione, è opportuno effettuare copie di backup di tutte le informazioni salvate nei dispositivi, ad esempio, contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti.

Garanzia limitata per la Regione di Taiwan

In base alle condizioni di questa garanzia limitata, Sony Mobile Communications Inc., o la relativa affiliata locale, garantisce che il dispositivo, dal momento dell'acquisto, e per un successivo periodo di un (1) anno,

è privo di difetti di costruzione, design, materiali o lavorazione. Tutti gli accessori originali forniti con il dispositivo saranno garantiti per sei (6) mesi dalla data dell'acquisto.

Se durante il periodo di garanzia il dispositivo, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di progettazione, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony o i centri di assistenza partner del paese/regione di acquisto del dispositivo procederanno, a propria discrezione, alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso del valore del dispositivo alle condizioni qui stipulate.

Nota

Parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il dispositivo viene riparato o sostituito. Al momento, le leggi vigenti, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony non si assume alcuna responsabilità per alcun tipo di informazioni perse né rimborserà l'utente per tali perdite. Prima di portare il dispositivo a un centro per la riparazione o la sostituzione, è opportuno effettuare copie di backup di tutte le informazioni salvate nei dispositivi, ad esempio, contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti.

Servizio esteso nello Spazio economico europeo (SEE), in Svizzera e nella Repubblica di Turchia

Se il dispositivo è stato acquistato in un paese/regione membro dello Spazio economico europeo (SEE), in Svizzera o in Turchia, e lo stesso dispositivo è conforme agli standard di vendita in tali paesi, è possibile usufruire del servizio di assistenza in qualunque paese/regione del Spazio economico europeo, in Svizzera o in Turchia, secondo le specifiche condizioni di garanzia in vigore nel paese/regione dove si richiede l'assistenza, posto che nello stesso paese o regione sia disponibile l'acquisto di un dispositivo identico tramite distributore autorizzato Sony. Per sapere se il dispositivo interessato può essere acquistato in un particolare paese/regione, chiamare il Centro di contatto Sony locale. Considerare che alcuni servizi disponibili nel paese/regione dove è stato acquistato il dispositivo potrebbero non essere disponibili altrove. Ad esempio, il dispositivo potrebbe presentare componenti interni o esterni differenti da quelli di un modello equivalente venduto in altri paesi/regioni. Tenere inoltre presente che a volte potrebbe non essere possibile riparare dispositivi con scheda SIM bloccata.

Informazioni speciali per la Spagna

In aggiunta alla garanzia limitata, il titolare della garanzia ha una garanzia legale di due (2) anni in conformità con le disposizioni del regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 novembre, che decreta il testo riveduto della Legge Generale per la tutela dei consumatori e degli utenti e altre leggi supplementari.

Informazioni speciali per il Portogallo

Se si è acquistato questo prodotto in Portogallo, la garanzia limitata offerta con il prodotto non incide sui diritti statutari del consumatore. Pertanto, quando i consumatori acquistano questo prodotto in Portogallo, hanno diritto a una garanzia legale di due (2) anni, ai sensi dei termini del Decreto Legge 67/2003, dell'8 aprile, modificato dal decreto legge n. 84/2008.

Linee guida per un uso efficiente e sicuro



Le seguenti linee guida sono pensate per la sicurezza dell'utente e per prevenire malfunzionamenti del dispositivo. Se non si è sicuri che il dispositivo funzioni correttamente, prima dell'uso farlo controllare in un centro di assistenza Sony autorizzato.

Utilizzo e manutenzione del dispositivo

Attenzione

Non utilizzare un dispositivo danneggiato (display incrinato oppure copribatteria molto ammaccato), poiché potrebbe causare ferite o danni. Contattare un centro assistenza Sony autorizzato per sottoporre a ispezione il dispositivo danneggiato.

- Si consiglia di proteggere lo schermo del dispositivo con una pellicola protettiva o con un elemento protettivo destinato al proprio modello di dispositivo Xperia™. L'utilizzo di accessori per la protezione dello schermo di terze parti può impedire il corretto funzionamento del dispositivo, coprendo sensori, obiettivi, altoparlanti o microfoni e può invalidare quindi la garanzia del dispositivo.
- Prestare attenzione a dove si posiziona il dispositivo. Evitare di esercitare una pressione eccessiva sul display, ad esempio, inserendolo in tasca e sedendosi o chinandosi rapidamente per raccogliere qualcosa. Tale pressione può causare la rottura del display.
- È possibile utilizzare il dispositivo in alcuni ambienti umidi o polverosi, ma è necessario rispettare i limiti previsti dalle classificazioni IP e dall'uso abituale. Le limitazioni delle classificazioni IP possono essere superate, ad esempio, in ambienti molto umidi, in acqua profonda, in presenza di pressione liquida e a contatto con la polvere.
- Utilizzare un panno morbido inumidito per pulire il dispositivo.
- Trattare con cura il dispositivo e non esporlo a temperature troppo elevate o troppo basse. Non utilizzare il dispositivo a temperature inferiori a -10 °C(+14 °F) o superiori a +35 °C(+95 °F).
- Non far entrare in contatto il dispositivo con fiamme vive oppure sigari o sigarette accese.
- Le procedure di manutenzione devono essere eseguite solo in centri di assistenza partner di Sony. Non provare a smontare il dispositivo.
- Interrompere l'utilizzo del dispositivo o disattivare la funzione di trasmissione radio, se richiesto o necessario.
- Il dispositivo genera calore durante l'utilizzo o la ricarica. Per evitare irritazioni o disagi da calore, evitare di tenere il dispositivo a contatto con la pelle per lunghi periodi e verificare che sia presente un'adeguata ventilazione. Utilizzare un auricolare per telefonate lunghe.
- Questo prodotto (accessori inclusi) contiene magneti. L'ingestione di magneti potrebbe causare gravi danni, come il rischio di soffocamento o lesioni intestinali. In caso di ingestione di magneti, consultare immediatamente un medico. Conservare fuori dalla portata dei bambini o altri soggetti che necessitano di supervisione per evitare l'ingestione accidentale.
- Questo prodotto (accessori inclusi) contiene magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medicali. Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di persone che fanno uso di tali dispositivi medicali. Consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto se si fa uso di dispositivi medicali.

Promemoria sulla salute della vista (Regione di Taiwan)

Sony Mobile Communications Inc. si preoccupa per te. Mantieni gli occhi in salute, non affaticare la vista. Un promemoria amichevole: un uso eccessivo può provocare danni alla vista. Consigliamo di:

- 1 Fare una pausa di 10 minuti dopo 30 minuti di utilizzo.
- 2 I bambini di età inferiore a due anni non dovrebbero guardare lo schermo e i bambini di età superiore a due anni non dovrebbero guardare lo schermo per più di un'ora al giorno.

Chiamate di emergenza

Non è possibile garantire la possibilità di effettuare chiamate in tutte le condizioni. Per le comunicazioni di fondamentale importanza, non fare mai affidamento esclusivamente sui dispositivi mobili. Le chiamate

possono non essere possibili in tutte le aree, su tutte le reti o quando sono utilizzati alcuni servizi di rete e/o le funzioni per dispositivi mobili.

Nota

Alcuni dispositivi non sono in grado di supportare le chiamate vocali, incluse le chiamate di emergenza.

Ricarica

L'uso di dispositivi di ricarica non a marchio Sony può comportare maggiori rischi di sicurezza.

- Collegare solo il caricabatterie alle sorgenti di alimentazione, come indicato sul dispositivo.
- Caricare la batteria a temperature comprese tra i +5°C (+41°F) e i +35°C (+95°F).
- Quando si carica il dispositivo usando il cavo USB, verificare che il cavo USB sia posizionato in modo che nessuno possa calpestarlo, inciamparvi o rischiare di danneggiarlo in altri modi.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare l'alimentazione. Quando è collegata l'alimentazione, esiste sempre un piccolo consumo di corrente.
- Rimuovere il caricabatterie dalla presa tenendo l'adattatore e non il cavo USB. In questo modo si riduce il rischio di danni al cavo.
- per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di pulirlo.
- Non utilizzare il caricabatterie all'esterno o in ambienti umidi.

Attenzione

Non tentare di alterare o modificare il cavo USB o la spina. Non forzare la spina se non si inserisce in una presa di corrente poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche. Al contrario, contattare un elettricista qualificato perché installi il giusto tipo di presa.

Batteria

Una batteria ricaricabile, se trattata correttamente, ha una lunga durata. Le batterie nuove o non utilizzate per lungo tempo possono avere una capacità ridotta.

- Per ottenere la massima capacità della batteria, utilizzarla a temperatura ambiente. La capacità della batteria è ridotta quando viene utilizzata a basse temperature.
- Al primo utilizzo, caricare completamente la batteria.
- Solo i partner di assistenza Sony autorizzati possono rimuovere o sostituire le batterie integrate.

Memory card

Se il dispositivo è dotato di memory card removibile, è generalmente compatibile con il dispositivo acquistato ma potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi o le capacità delle relative memory card. Prima dell'acquisto o dell'uso, verificare gli altri dispositivi per la compatibilità. Se il dispositivo è dotato di un lettore di memory card, verificare la compatibilità delle stesse prima dell'acquisto o dell'uso.

Le memory card sono generalmente formattate prima della spedizione. Per riformattare la memory card, usare un dispositivo compatibile. Per dettagli, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del dispositivo o contattare il centro contatti Sony pertinente.

Precauzioni riguardanti l'uso delle memory card

- Non esporre la memory card all'umidità.
- Non toccare i collegamenti dei terminali con la mano o con qualsiasi oggetto metallico.
- Non colpire o piegare la memory card.
- Non tentare di smontare o modificare la memory card.
- Non usare o conservare la memory card in condizioni di umidità o in luoghi corrosivi o in condizioni di calore eccessivo, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate, alla luce diretta del sole o vicino a un termosifone, ecc.
- Non lasciate che sporcia, polvere o oggetti estranei entrino nello slot della memory card.
- Verificare di aver inserito correttamente la memory card. La memory card non può funzionare correttamente se non completamente inserita.

- Consigliamo di eseguire una copia di backup dei dati importanti. Non siamo responsabili per eventuali perdite o danni al contenuto memorizzato sulla memory card.
- Quando il dispositivo è acceso, non rimuovere la memory card. La rimozione con dispositivo acceso può causare danni o perdita dei dati registrati.

Scheda SIM

Non inserire una scheda SIM incompatibile con lo slot per scheda SIM, in quanto ciò può danneggiare in modo permanente la scheda SIM o il dispositivo. Nel caso in cui sia necessario un adattatore per l'inserimento nel proprio dispositivo o in un altro dispositivo, non inserire la scheda SIM direttamente senza l'adattatore richiesto.

Nota

Sony non garantisce e non sarà responsabile di eventuali danni causati dall'uso di schede SIM incompatibili o modificate.

Antenna

L'uso di dispositivi antenna non commercializzati da Sony può danneggiare il dispositivo mobile, ridurre le prestazioni e produrre livelli SAR (Specific Absorption Rate) superiori ai livelli stabiliti. Non coprire l'antenna con la mano, poiché ciò influisce sulla qualità della chiamata, sui livelli di potenza e può accorciare tempi di conversazione e standby.

Atmosfere potenzialmente esplosive

In rari casi, il dispositivo elettronico potrebbe generare scintille. Le scintille in aree potenzialmente esplosive possono provocare esplosioni o incendi, causando seri danni fisici o perfino la morte. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente contrassegnate.

- Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio stazioni di servizio, fabbriche di prodotti chimici e altre aree infiammabili o esplosive.
- Non caricare il dispositivo in prossimità di materiali infiammabili perché il calore può provocare incendi.

Aree di detonazione

Per evitare interferenze con le operazioni di detonazione, spegnere tutti i dispositivi elettronici quando ci si trova in una zona di detonazione o in aree in cui è presente l'avvertimento **"Spegnerne la radio a due vie"**. Le imprese di costruzione utilizzano spesso dispositivi RF a controllo remoto per disattivare gli esplosivi.

Accessori

Gli accessori possono influenzare l'esposizione alle radiofrequenze, le prestazioni radio, l'intensità sonora, la sicurezza elettrica e altri campi.

Sony Mobile non esegue test su accessori non originali e la garanzia non copre eventuali errori del dispositivo causati dall'uso di tali accessori. Parti e accessori non originali possono rappresentare un rischio per la salute o la sicurezza. Gli accessori non originali possono causare una perdita di prestazioni, danni al dispositivo e incendi, scosse elettriche o lesioni. L'uso di accessori di terze parti può causare livelli SAR diversi da quelli riportati.

- Usare solo accessori certificati.
- Non indossare/utilizzare un auricolare Bluetooth in modo che risulti scomodo o il dispositivo sia soggetto a pressione.

Dispositivi medici personali

I dispositivi mobili e i dispositivi con trasmettitori radio possono interferire con le apparecchiature mediche impiantate. Prima di utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di apparecchiature mediche, consultare un medico e il produttore dell'apparecchiatura medica.

- Prima di utilizzare il prodotto in prossimità di pacemaker o altri dispositivi e apparecchiature medicali, consultare personale medico autorizzato e fare riferimento alle istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medicale.
- Se ci si trova in prossimità di un pacemaker o di altri dispositivi medici o in ospedale, se si utilizza un pacemaker, un impianto cocleare o una protesi acustica, consultare i medici autorizzati e fare riferimento alle istruzioni del produttore dei dispositivi medici prima di utilizzare il dispositivo.
- Per ridurre il rischio di interferenza, mantenere una distanza minima di 15 cm (6 pollici) tra il dispositivo e l'apparecchiatura medicale.
- Se si sospetta un'interferenza, spegnere il dispositivo.
- Se si ha un pacemaker, non portare il dispositivo nel taschino.

Guida

In alcuni casi, i produttori dei veicoli possono vietare l'utilizzo di dispositivi mobili all'interno dell'automobile, a meno che non venga utilizzato un kit vivavoce con antenna esterna.

- Verificare con il rappresentante del produttore del veicolo che il dispositivo mobile o il vivavoce Bluetooth non interferisca con i sistemi elettronici del veicolo.
- Prestare sempre la massima attenzione durante la guida e attenersi alle normative locali sull'uso dei dispositivi mobili alla guida.
- Non posizionare il dispositivo o non installare apparecchiature wireless sopra l'airbag dell'automobile.
- Non usare la funzionalità GPS in modo che possa causare distrazioni.

Funzioni basate su GPS/Ubicazione

Alcuni dispositivi offrono funzioni basate su GPS/Ubicazione. La funzionalità di determinazione della posizione è fornita "così com'è" e "con tutti i suoi difetti". Sony non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza delle informazioni sulla posizione.

L'uso di informazioni basate sulla posizione mediante il dispositivo potrebbe non essere ininterrotto o privo di errori e può inoltre dipendere la disponibilità dei servizi di rete. Nota: in determinati ambienti la funzionalità può essere ridotta o impedita, come ad esempio all'interno di edifici o in aree adiacenti agli edifici.

Modalità Volo

La funzionalità Bluetooth e WLAN (Wireless Local Area Network, rete locale wireless), se disponibile nel dispositivo, può essere abilitato in modalità volo. Tuttavia, l'uso potrebbe essere vietato a bordo degli aeromobili o in altre aree in cui le trasmissioni radio sono vietate. In tali ambienti, richiedere l'autorizzazione prima di abilitare la funzionalità Bluetooth o WLAN, anche in modalità di volo.

Malware

Il malware è un software in grado di danneggiare il dispositivo. Il malware o applicazioni dannose possono contenere virus, worm, spyware e altri programmi indesiderati. Sebbene il dispositivo impieghi misure di sicurezza per resistere a tali violazioni, Sony non garantisce né dichiara che il dispositivo sarà impenetrabile dal malware. Tuttavia, è possibile ridurre il rischio di attacchi malware prestando attenzione ai download di contenuti o quando si accettano applicazioni, evitando di aprire o di rispondere a messaggi provenienti da fonti sconosciute, utilizzando servizi affidabili per l'accesso a Internet e scaricando solo contenuti per il dispositivo mobile da fonti note e affidabili.

Protezione delle informazioni personali

Prima di procedere allo smaltimento del dispositivo, cancellare i dati personali. Per eliminare i dati, eseguire un reset master. L'eliminazione dei dati dalla memoria del dispositivo non garantisce che questi non possano essere recuperati. Sony non fornisce una garanzia contro il recupero delle informazioni e non si assume alcuna responsabilità per la divulgazione di qualsiasi informazione anche dopo un reset master.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato in un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Dispositivi con capacità di visualizzazione 3D

Quando si visualizzano immagini 3D riprese con un dispositivo con capacità di visualizzazione 3D, è possibile riscontrare disagio a livello affaticamento della vista, fatica o nausea quando le immagini vengono visualizzate su monitor compatibili con il 3D. Per evitare questi sintomi, si consigliano pause regolari. Tuttavia, è necessario determinare in autonomia la lunghezza e la frequenza delle interruzioni necessarie, poiché variano da persona a persona. Se si verifica qualsiasi tipo di disagio, interrompere la visualizzazione delle immagini 3D fino a quando non ci si sente meglio e consultare un medico, se necessario. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative incluse con il dispositivo 3D o il software 3D che si sta utilizzando con il dispositivo.

Terminali TTY negli Stati Uniti

Con il dispositivo Sony, è possibile utilizzare il terminale TTY. Per informazioni sulle funzionalità di accessibilità e sulle soluzioni per persone con esigenze speciali, visitare la pagina blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility/overview/ o contattare Sony al 1-855-806-8464.

Informazioni sull'esposizione RF e sulle frequenze specifiche di assorbimento, SAR (Specific Absorption Rate)

Esposizione RF e sulle frequenze specifiche di assorbimento, SAR (Specific Absorption Rate)

Le informazioni sui dati SAR vengono fornite ai residenti dei paesi che hanno adottato i limiti SAR raccomandati dalla commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) o dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, Istituto degli Ingegneri Elettronici ed Elettrici). L'ICNIRP specifica un limite SAR di 2 W/kg su una media di dieci (10) grammi di tessuto corporeo, mentre l'IEEE specifica un limite SAR di 1,6 W/kg su una media di un (1) grammo di tessuto corporeo. Tali requisiti si basano sulle linee guida di tipo scientifico che includono margini di sicurezza stabiliti per garantire la sicurezza per tutti i tipi di persona, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

I valori SAR e le distanze di test differiscono a seconda del metodo di misurazione, il dispositivo testato (telefono o tablet) e se la funzionalità hotspot Wi-Fi è in uso, ma sono presentati solo i valori SAR più elevati.

L'Organizzazione mondiale della sanità - WHO (World Health Organization) ha dichiarato che, in base alle attuali informazioni scientifiche, non è necessario mettere in atto speciali precauzioni riguardo l'utilizzo di tablet e telefoni. Per ulteriori informazioni su questo argomento, visitare il sito who.int/emfe fare riferimento alla Scheda informativa n. 193 who.int/mediacentre/factsheets/fs193 Campi elettromagnetici e salute pubblici: i telefoni mobili. Ulteriori informazioni sul SAR sono disponibili sul sito web Mobile Manufacturers Forum EMF all'indirizzo emfexplained.info.

Per ulteriori informazioni specifiche per la regione sull'esposizione alle onde radio (SAR), selezionare la propria regione:

Stati Uniti

Quando il dispositivo mobile o la funzionalità vivavoce Bluetooth sono attivati, vengono emessi bassi livelli di energia a radiofrequenza. Linee guida internazionali per la sicurezza sono state sviluppate grazie alla valutazione periodica e esauriente di studi scientifici. Queste linee guida fissano i livelli permessi di esposizione alle onde radio. Le linee guida comprendono un margine di sicurezza destinato a garantire la sicurezza di tutte le persone e tener conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Le frequenze specifiche di assorbimento (SAR, Specific Absorption Rate) vengono usate per misurare l'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo durante l'utilizzo di un dispositivo mobile. Il valore SAR è fissato al massimo livello certificato di potenza in condizioni di laboratorio, ma poiché il dispositivo è progettato per utilizzare il livello minimo di energia per accedere alla rete scelta, il livello SAR attuale può essere molto inferiore a questo valore. Non esiste prova di differenze nella sicurezza basate su una differenza nel valore SAR. I prodotti con radiotrasmittitori venduti negli USA devono essere certificati dalla Federal Communications Commission (Commissione Federale per le Comunicazioni - FCC). Quando richiesto, vengono effettuati test quando il dispositivo è posizionato all'orecchio e quando è indossato. Per il funzionamento sul corpo, il dispositivo è stato testato quando viene posizionato a una distanza minima di 15 mm dal corpo senza presenza di parti metalliche vicino al dispositivo o quando viene utilizzato correttamente con un accessorio appropriato Sony e indossato. Quando viene utilizzato con la funzionalità "Hotspot" attiva, è stata usata una distanza di separazione di 10 mm.

Per ulteriori informazioni sul SAR e sull'esposizione a radiofrequenze, visitare il sito: <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Francia

Sono sufficienti pochi passaggi per ridurre il livello di esposizione alle radiofrequenze. Per ridurre la potenza di trasmissione del dispositivo mobile, assicurarsi di utilizzarlo in condizioni di ricezione ottimali, indicate

dalla potenza del segnale sul display. In genere, maggiore è la vicinanza all'antenna di un operatore, minore è la potenza usata dal dispositivo mobile.

I dati scientifici attuali non indicano che l'utilizzo dei dispositivi mobili richieda precauzioni particolari. Tuttavia, organismi come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Food and Drug Administration consigliano a chi vuole ridurre al minimo l'esposizione alle frequenze radio di usare il dispositivo per meno tempo e di fare ricorso a un accessorio vivavoce per tenere a distanza il dispositivo dalla testa e dal corpo. In conformità alle norme francesi vigenti, siamo tenuti a informare gli utenti che è opportuno allontanare il telefono dalla pancia delle donne in gravidanza e dal basso ventre di bambini e adolescenti.

Resto del mondo

Per ulteriori informazioni sul SAR e sull'esposizione a radiofrequenze, visitare il sito: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/.

Norme di esportazione

Dispositivi e accessori possono essere soggetti alle leggi e ai regolamenti sull'esportazione.

Nel caso di esportazione o riesportazione del dispositivo e degli accessori, i clienti si assumono le responsabilità e i costi per garantire il rispetto delle procedure necessarie. Per ulteriori dettagli sulle procedure, contattare le autorità competenti.

Contratto di licenza e marchi di fabbrica

Contratto di licenza con l'utente finale

Il software fornito con il dispositivo e i relativi supporti sono di proprietà di Sony Mobile Communications Inc. e/o delle sue società affiliate e fornitori e licenziatari.

Sony Mobile concede una licenza limitata non esclusiva per utilizzare il software solo in combinazione con il dispositivo su cui è installato o con cui è fornito. La proprietà del software non viene venduta, ceduta o altrimenti trasferita.

Non utilizzare alcun mezzo per scoprire il codice sorgente o qualsiasi componente del software, non riprodurre e distribuire il software o modificare il software. L'utente ha il diritto di trasferire i diritti e gli obblighi relativi al software a terze parti solo insieme al dispositivo con il quale si è ricevuto il software, a condizione che la terza parte si impegni, per iscritto, a essere vincolato ai termini del presente contratto di licenza.

Questa licenza è valida per tutta la vita utile del dispositivo. Può essere sospesa in seguito al trasferimento dei diritti sul dispositivo a terze parti per iscritto.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi termini e condizioni causerà la sospensione immediata della licenza.

Sony Mobile e i relativi licenziatari e fornitori terze parti conservano tutti i diritti, i titoli e gli interessi nel e per il software. Nella misura in cui il software contenga materiale o codice di una terza parte, tali terzi devono essere beneficiari di questi termini.

Il presente contratto di licenza è disciplinato dalle leggi del Giappone. Quando applicabile, quanto sopra si applica ai diritti legali dei clienti.

Nel caso in cui il software di accompagnamento o fornito insieme al dispositivo in uso sia dotato di ulteriori termini e condizioni, anche tali disposizioni disciplinano il possesso e l'utilizzo del software.

Marchi, riconoscimenti e diritti d'autore

©2014 Sony Mobile Communications Inc. e i suoi enti affiliati.

Sony e Xperia sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Bluetooth è un marchio o un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony è autorizzato.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato.

Numero di pubblicazione

11.1