

## Wymienny obiektyw

Środki ostrożności przed użyciem



A-mount

E-mount

©2018 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

4738507220

**Polski**

Ulotka „Zalecenia eksploatacyjne” zawiera informacje, z którymi należy zapoznać się przed użyciem obiektywu, takie jak zasady obchodzenia się z obiektywem. Sposób korzystania z poszczególnych obiektywów jest opisany w „Instrukcji obsługi” na osobnym arkuszu. Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.

**OSTRZEŻENIE**

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie patrzeć na słońce bezpośrednio przez obiektyw. Grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku. Przechowuj obiektyw w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo wypadku lub obrażeń ciała.

**Dla klientów z Europy**

**Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich stosujących własne systemy zbiórki)**

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja urządzenia ułatwia zapobieganie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat

recyklingu tego produktu należy skontaktować się z miejscową jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym kupiono ten produkt.

## **Informacja dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących dyrektywy UE**

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Corporation lub na jej rzecz.

Importer w UE: Sony Europe B.V.

Zapytania adresowane do Importera w UE lub dotyczące zgodności produktu z przepisami obowiązującymi w Europie należy przesyłać do autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

---

## **Uwagi eksploatacyjne**

- Nie zostawiać obiektywu na słońcu ani w silnym oświetleniu. Nieprawidłowe działanie aparatu i obiektywu lub pożar mogą być skutkami skupienia światła. Jeśli okoliczności wymagają pozostawienia obiektywu w oświetleniu słonecznym, należy założyć na obiektyw przykrywkę.
- Należy zachować ostrożność, aby podczas zakładania obiektywu/telekonwertera nie narazić go na wstrząsy mechaniczne.
- Należy przechowywać obiektyw/telekonwerter zawsze z założoną przykrywką.
- Aby nie dopuścić do powstania pleśni, nie przechowywać obiektywu przez dłuższy okres w bardzo wilgotnych miejscach.
- Nie wolno dotykać styków obiektywu. Jeśli brud lub inne zanieczyszczenia dostaną się na styki obiektywu, mogą zakłócać lub blokować wysyłanie i odbieranie sygnałów między obiektywem a aparatem, prowadząc do nieprawidłowego działania.

## **Zakres temperatur użytkowania**

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C. Niewskazane jest nagrywanie w miejscach tak zimnych lub gorących, że panuje w nich temperatura wykraczająca poza podany zakres.

## **Skraplanie**

Po przeniesieniu obiektywu bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca może wystąpić zjawisko skraplania. Aby temu zapobiec, należy umieścić obiektyw w torebce foliowej lub zabezpieczyć je w podobny sposób. Obiektyw można wyjąć, gdy temperatura powietrza w torebce zrówna się z temperaturą otoczenia.

## **Czyszczenie obiektywu**

- Nie należy dotykać powierzchni obiektywu.
- Do usuwania zabrudzeń z obiektywu można używać pędzelka z gruszką i miękkiej, czystej ściereczki (zaleca się użycie ściereczki czyszczącej).
- Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieńczalnik czy benzyna.