

SONY®

5-014-780-11(1)




Udhëzues referimi

SQ

Референтен водич

MK

Televizion Телевизор



BRAVIA

OLED


KD-65A8 / 65A89 / 65A87 / 65A85 / 55A8 / 55A89 / 55A87 / 55A85

Për udhëzime

Ky TV vjen me manuallet e mëposhtme. Ju lutemi mbajini manuallet për referencë në të ardhmen.

Udhëzues për konfigurimin

- Instalimi dhe konfigurimi i TV.



Udhëzues referimi (ky manual) / Dokumentacioni i sigurisë

- Informacione mbi sigurinë, telekomandën, zgjidhjen e problemeve, instalimin në mur, specifikimet, etj.



Udhëzuesi i ndihmës (Manual në ekran)

- Cilësimet, funksionet TV Android, lidhja në internet, zgjidhja e problemeve, etj.
- Për ta hapur atë, shtypni butonin **HELP** në telekomandë dhe zgjidhni Ndihmë udhëzues.

HELP



- Ju mund t'i referoheni Udhëzuesit të ndihmës me smartphone tuaj.



https://rd1.sony.net/help/tv/haep1/h_aep/

E RËNDËSISHME - Lexoni Marrëveshjen e Licencës së softuerit të përdoruesit para se të përdorni produktin Sony.

Përdorimi i produktit tuaj tregon pranimin tuaj të Marrëveshjes së Licencës së Përdoruesit të Fundit. Marrëveshja e licencës së softuerit midis ju dhe Sony është në dispozicion në internet në faqen e internetit të Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ose në ekranin e produktit tuaj. Shkoni te [Settings] → [Device Preferences] → [About] → [Legal information] → [Notices and licences].

Informacione mbi sigurinë

Instalimi / Cilësim

Instaloni dhe përdorni televizorin në përputhje me udhëzimet e mëposhtme për të shmangur ndonjë rrezik nga zjarri, goditje elektrike ose dëmtimi dhe / ose dëmtimi.

Instalim

- Televizori duhet të instalohehet pranë një prizë elektrike lehtësisht të arritshme.
- Vendosni televizorin në një sipërfaqe që qëndrueshme, të nivelit, për të mos lejuar që ajo të bjerë dhe të shkaktojë dëmtim personal ose dëmtim të pronës.
- Instaloni TV ku nuk mund të tërhiqet, shtyhet ose rrezohet.
- Instaloni TV në mënyrë që TV Qëndrim tabelë nuk zgjat jashtë nga stenda e TV (nuk furnizohet). Nëse Qëndrim tabelë Zgjat nga stenda e TV, mund të shkaktojë rrëzimin e televizorit mbi, bie dhe të shkaktojë dëmtim personal ose dëmtim të TV.

Shënimi

- Para se të përdorni TV, ju lutemi lexoni "Informacionin e sigurisë".
- Lexoni dokumentacionin e sigurimit të dhënë për informacion shtesë mbi sigurinë.
- Imazhet dhe ilustrimet e përdorura në udhëzuesin e konfigurimit dhe në këtë manual janë vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga produkti aktual.

Vendndodhja e etiketës së identifikimit

Etiketat për Modelin Nr. Të TV, Data e Prodhimit (viti / muaji) dhe vlerësimi i furnizimit me energji elektrike janë vendosur në pjesën e pasme të TV ose paketës.

LAJMERIM I RËNDËSISHËM


Njoftim për pajisjet radio

Me këtë, Sony Corporation deklaron se pajisjet e radios llojet KD-65A8, KD-65A89, KD-65A87, KD-65A85, KD-55A8, KD-55A89, KD-55A87, KD-55A85 janë në përputhje me Direktivën 2014 / 53 / EU. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së është në dispozicion në adresën e mëposhtme të internetit: <http://www.compliance.sony.eu/>

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm vlen vetëm për pajisjet e shitura në vendet që aplikojnë direktivat e BE-së.


Për këtë pajisje radio, kufizimet e mëposhtme për vënien në përdorim ose të kërkesave për autorizimin e përdorimit zbatohen në AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :

5150 - 5350 MHz është e kufizuar vetëm në operacione të brendshme.




Transportimin

- Para se të transportoni televizorin, shkëputni të gjithë kabllo.
- Dy ose më shumë njerëz janë të nevojshëm për të transportuar një televizor të madh. Kërkesat e fuqisë
- Kur transportoni TV të vendosur me dorë, mbajeni siç tregohet më poshtë. Mos e vendosni stresin në panel dhe kornizën rreth ekranit.





- Kur përdorni ose montoni televizorin, mos e shtroni TV.



- Kur transportoni televizorin, mos e nënshtroni atë nga kërcitje ose dridhje të tepërt.
- Kur transportoni televizorin për riparime ose kur lëvizni, paketojeni duke përdorur kartonin original dhe materialin për paketim.

Parandalimi i rrëmujës



Mbrojtja e ekranit të TV (OLED TV)

Masat paraprake për të mbrojtur ekranin nga dëmtimi

Mbajtja e figurës

TV OLED është i ndjeshëm ndaj mbajtjes së imazhit (djegia) për shkak të karakteristikave të materialeve të përdorura. Ruajtja e figurës mund të ndodhë nëse imazhet shfaqen në të njëjtin vend në ekran në mënyrë të përsëritur ose për periudha të zgjatura kohore. Ky nuk është një mosfunksionim i TV-së. Shmangni shfaqjen e pamjeve që mund të shkaktojnë mbajtjen e figurës.

Më poshtë janë shembuj të imazheve që mund të shkaktojnë mbajtjen e imazhit:

- Përmbytja me vija të zeza qoftë në krye dhe në fund dhe / ose në ana e majtë dhe e djathtë e ekranit. (p.sh., ekran me shkronja, ekran 4: 3, përkufizim standard)
- Imazhe statike siç janë fotot.
- Lojëra video që mund të kenë përmbytje statike në disa pjesë të ekranit.
- Menutë në ekran, udhëzuesit e programeve, logot e kanaleve etj.
- Përmbytja statike nga aplikimet.
- Tifozët në ekran, të tilla si ato të përdorura për lajme dhe tituj.

Për të zvogëluar rrezikun e mbajtjes së imazhit:

- Sony rekomandon që të fikni TV normalisht duke shtypur butonin e energjisë në telekomandë ose TV.
- Mbysh ekranin duke ndryshuar [Wide mode] për të eliminuar shufrat e zeza. Zgjidhni [Wide mode] përveç [Normal].
- Fikni OSD (On Screen Display) duke shtypur butonin / dhe fikni menutë nga pajisjet e lidhura. Për detaje, referojuni manualeve të udhëzimeve për pajisjet e lidhura.
- Shmangni shfaqjen e imazheve statike me ngjyra të ndritshme (përfshirë të bardhën), orë ose logot në ndonjë pjesë të ekranit.
- Vendosni cilësimet e figurës bazuar në kushtet e ambientit.
- Picture Standard rekomandohet për përdorim në shtëpi dhe kur shikoni përmbytje që shfaq shpesh logot e stacionit, etj.

TV ka karakteristikat e mëposhtme për të ndihmuar në uljen / parandalimin e mbajtjes së imazhit.

Rifreskimi i panelit

Një njoftim për të kryer një rifreskim të panelit do të shfaqet pasi TV ka qenë në përdorim për periudha të gjata kohore. Rekomandohet të kryeni një rifreskim të panelit kur të merrni këtë njoftim. Një rifreskim i panelit do të rregullojë uniformitetin e panelit. Rifreskimi i panelit gjithashtu mund të kryhet me dorë dhe duhet të përdoret vetëm kur ruajtja e figurës është shumë e dukshme.

Kujdes:

- Funkcioni i rifreskimit të panelit mund të ndikojë në panel. Si referencë, kryeni freskimin e panelit vetëm një herë në vit, mos e kryeni atë më shumë se një herë në vit, pasi kjo mund të ndikojë në jetën e përditshme të panelit.
- Rifreskimi i panelit zgjat rreth një orë për të përfunduar.
- Një linjë e bardhë mund të shfaqet në ekran gjatë rifreskimit të panelit, kjo nuk është një mosfunksionim i TV-së.
- Rifreskimi i panelit do të funksionojë vetëm kur temperatura e dhomës është midis 10 °C dhe 40 °C.

Ndryshimi në piksel


Lëviz automatikisht figurën në ekran për të parandaluar mbajtjen e figurës.

Karakteristikë tjetër

Shkëlqimi i ekranit zvogëlohet automatikisht kur shfaqni imazhe, orë, ngjyra të ndritshme ose logot etj.

Kontrolli i largët dhe TV

Forma e telekomandës, vendndodhja, disponueshmëria dhe funksioni i butonave të telekomandës mund të ndryshojnë në varësi të modelit të rajonit / vendit / TV tuaj.



1 **📍 (Microphone):** Përdorni Google Assistant*^{3,4} ose kërkimin zanor*⁴. Për sugjerime se si të kontrolloni butonin tuaj të shtypit 📍 (Mikrofoni) në TV dhe të flisni shprehjen "lë të kuptohet".*³
▲/▼/◀/▶/⊕: Në navigimin dhe zgjedhjen e menusë së ekranit.

TV: Shfaq listën e kanalit televiziv ose kalo në hyrje.

2 **⏻ (TV standby)**

Butonat e numrave

ⓘ+/? (Info/Text reveal): Shfaq informacionin.

☰ (Text): Shfaq informacionin e tekstit.

3 **Google Play / NETFLIX*³ / Butonat me ngjyra**

4 **GUIDE/☰:** Shfaqni udhëzuesin e programit dixhital të TV ose kutisë së TV*^{3,5}.

REC LIST: Shfaqni listën e regjistrimit të USB HDD/DVR*⁵.

➡ (Input select): Afishoni dhe zgjidhni burimin e hyrjes, etj.

⚙️ (Quick settings): Cilësimet e shpejta.

BACK/⬅️

HOME

5 **↔️ +/- (Volume)**

⏩ (Jump)

🔇 (Mute)*⁶

CH +/-/⏪/⏩: Zgjidhni kanalën, ose faqen tjetër (⏪) / mëparshme (⏩).

6 **AUDIO:** Zgjidhni tingullin e burimit shumëgjuhësh ose tingullit të dyfishtë (varet nga burimi i programit).


⋮ (Subtitle setting)

HELP: Shfaqni menunë e Ndhimës.

⏪/▶/▶▶/||

● REC: Regjistroni programin e shikuar aktualisht në USB HDD/DVR*⁵.

EXIT



7 **⏻ (Power)**

8 **Sensori i telekomandës / Sensori i dritës / LED**

*1 Drita e dritës së kontrollit të telekomandës do të ndriçohet kur sensorin e dritës zbulon se drita e ambientit është e ulët. Ndrëçimi automatik i dritës së prapme mund të fiket.


*2 Vetëm RMF-TX611E. Për të parë emrin e modelit të telekomandës, hapni kapakun e telekomandës dhe shikoni etiketën në telekomandën.

*3 Vetëm në rajonin e kufizuar / vend / modelit TV / gjuhë.

*4 Google Assistant ose kërkimi me zë kërkon një lidhje interneti.

*5 Kërket cilësimi [TV box setup].

*6 Shkurtorja e aksesit është në dispozicion duke shtypur dhe mbajtur 🔇 (Mute).



Për më shumë informacion, referojuni Udhëzuesit të ndihmës.

Instalimi i TV në mur

Duke përdorur kllapa opsionale të murit (SU-WL850 ose SU-WL450)* (nuk furnizohet)

Për Konsumatorët:

Për arsye të mbrojtjes së produktit dhe të arsyeve të sigurisë, Sony rekomandon fuqimisht që instalimi i TV tuaj të kryhet nga shitësit e Sony ose kontraktorët e licencuar. Mos u përipiqi ta instaloni vetë.

Për tregtarët dhe kontraktorët e Sony:

Kushtojini vëmendje të plotë sigurisë në instalimin, mirëmbajtjen periodike dhe ekzaminimin e këtij produkti.


Informacione për instalimin e kllapave në mur

Ky manual i udhëzimeve të TV siguron vetëm hapat për të përgatitur TV për instalimin Wall-Mount përpara se të instalohet në mur. Për udhëzime mbi instalimin e kllapave në mur, shihni Informacionin e Instalimit (Kllapa e murit) në faqen e produktit për modelin tuaj të TV. <https://www.sony.eu/support>

Përgatitja për instalimin në mur

- Përgatitni TV për Kllapa e murit para se të bëni lidhje kabllore.
- Ndiqni udhëzuesin udhëzues të dhënë me Kllapa e murit për modelin tuaj. Kërkohe ekspertizë e mjaftueshme për instalimin e këtij TV, veçanërisht për të përcaktuar forcën e murit për t'i rezistuar peshës së TV.
- Sigurohuni t'i besoni bashkëngjijtjen e këtij produkti në mur tregtarëve të Sony ose kontraktuesve të licencuar dhe t'i kushtoni vëmendje të duhur sigurisë në instalim. Sony nuk është përgjegjës për ndonjë dëmim ose dëmim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose instalimi jo i duhur.
- Vida për Kllapa e murit nuk furnizohen (vetëm SU-WL450).
- Vetëm personeli i shërbimit të kualifikuar duhet të kryejë instalime në mur.
- Për arsye sigurie, rekomandohet të përdorni pajisje shtesë Sony, duke përfshirë:
 - Kllapa e murit SU-WL850
 - Kllapa e murit SU-WL450
- Sigurohuni që të përdorni vidhat e furnizuara me TV kur bashkangjitni Bracket Wall-Mount në televizorin (vetëm SU-WL850). Sigurohuni që të përdorni vidhat e furnizuara me Bracket Wall-Mount kur bashkoni kllapa Wall-Mount në televizor (përveç SU-WL850). Vidhat e furnizuara janë projektuar siç tregohet nga ilustrimi kur maten nga

sipërfaqja bashkëngjijtëse e Mbështetjes së murit. Diametri dhe gjatësia e vidhave ndryshojnë në varësi të modelit të Mbështetjes Wall-Mount. Përdorimi i vidhave të ndryshme nga ato të furnizuara mund të rezultojë në dëmim të brendshëm të televizorit ose të shkaktojë rënie të tij, etj.




- Sigurohuni që të ruani vidhat e papërdorura dhe Qëndrim tabelë në një vend të sigurt derisa të jeni gati për të bashkangjitur Qëndrimin në tabelë. Mbjajni vidhat larg fëmijëve të vegjël.


* Vetëm në modelin e rajonit / vendit / TV të kufizuar.

Instalimi i TV në mur nga kartoni

1 Hiqni jastëkun e qendrës.



2 Hiqni vidhat nga pjesa e pasme e televizorit.




Shënim

- Sigurohuni që të ruani vidhat e hequra dhe ripërdorimin kur bashkoni Kllapa e murit në televizorin (vetëm SU-WL850). Mbajini vidhat larg fëmijëve të vegjël.

Instalimi i TV në mur nga Qëndrimi në tabelë

Hiqni vidhat nga pjesa e pasme e televizorit.





Shënim

- Sigurohuni që të ruani vidhat e hequra dhe ripërdorimin kur bashkoni Kllapa e murit në televizorin (vetëm SU-WL850). Mbajini vidhat larg fëmijëve të vegjël.

Shkëputja e qëndrimit të tabelës nga TV

- 1 Hiq njërën anë të Qëndrimi në tabelë ne nje kohe. Vendosni fort Qëndrimi në tabelë të sigurt me të dy duart, ndërsa njerëzit e tjerë ngritin TV.



2 Përsëriteni hapin e mëparshëm dhe hiqni anën tjetër të Qëndrimi në tabelë.

Shënim

- Tre ose më shumë njerëz kërkohen të shkëputen Qëndrimi në tabelë.
- Kini kujdes që të mos përdorni forcë të tepruar ndërsa shkëputeni Qëndrimi në tabelë nga TV pasi mund të bëjë që televizori të bjerë duke rezultuar në dëmtim personal ose dëmtim fizik të TV-së.
- Kujdesuni kur trajtoni Qëndrimi në tabelë për të parandaluar dëmtimin e TV.
- Kini kujdes gjatë ngritjes së TV si Qëndrimi në tabelë është shkëputur, Qëndrimi në tabelë mund të rrezohet dhe të shkaktojë lëndime personale.
- Kujdesuni kur hiqni Qëndrimi në tabelë nga TV për të parandaluar që ajo të bjerë dhe të dëmtojë sipërfaqen në të cilën është ulur TV.

Problemet dhe zgjidhjet

Zgjidhja e problemeve të përgjithshme për çështje të tilla si: ekran i zi, pa zë, foto e ngrirë, TV nuk përgjigjet ose rrjeti është i humbur, bëni hapat e mëposhtëm.

- 1 Rinisni TV tuaj duke shtypur butonin e energjisë në telekomandën për rreth pesë sekonda. TV do të rindizet. Nëse TV nuk rikuperohet, provoni të hiqni prizën e rrjetit. Pastaj shtypni butonin e energjisë në TV dhe lëshojeni. Prisi dy minuta dhe futni prizën.
- 2 Referojuni menisë Ndhimë duke shtypur **HELP** në telekomandë.
- 3 Lidhni TV tuaj në Internet dhe kryeni një azhurnim të softuerit. Sony ju rekomandon ta mbani programin tuaj të azhurnuar të TV-së. Përditësimet e softuerit ofrojnë karakteristika të reja dhe përmirësime të performancës.
- 4 Vizitoni faqen e internetit të ndihmës Sony (informacionet e dhëna në fund të këtij manuali).

Kur futni televizorin, TV mund të mos jetë në gjendje të ndizet për një kohë edhe nëse shtypni butonin e energjisë në telekomandë ose TV.

Duhet kohë për fillimin e sistemit. Prisi për rreth një minutë, pastaj veproni përsëri.

Telekomanda nuk funksionon.

- Zëvendësoni bateritë.

Fjalëkalimi i bllokimit të prindërve është harruar.

- Vendosni 9999 për PIN dhe shkruani PIN-in e ri.

Ekrani bëhet më i errët ndërsa shikoni TV.

- Nëse e gjithë imazhi ose një pjesë e figurës mbetet ende, shkëlqimi i ekranit do të zvogëlohet gradualisht për të parandaluar mbajtjen e figurës. Ky nuk është një mosfunksionim i TV-së.

Ju shqetësoheni për ruajtjen e figurës.

Nëse e njëjta imazh shfaqet në mënyrë të përsëritur ose për periudha të gjata kohore, mund të ndodhë mbajtja e figurës. Për të zvogëluar ruajtjen e figurës, ju rekomandojmë që ta fikni televizorin normalisht duke shtypur butonin e energjisë në telekomandë ose TV.

Shënim


- Kryeni rifreskimin e panelit me dorë vetëm kur ruajtja e figurës është veçanërisht e dukshme. Si referencë, kryeni atë vetëm një herë në vit. Shmangni kryerjen e tij më shumë se një herë në vit sepse mund të ndikojë në jetën e përditshme të panelit.
- Imazhet që përfshijnë orë, logot dhe ngjyrat e ndritshme (përfshirë të bardhën) lehtësisht shkaktajnë mbajtjen e imazhit. Shmangni shfaqjen e këtyre llojeve të imazheve për periudha të gjata kohore, përndryshe mund të ndodhë mbajtja e figurës.

Një vijë e bardhë shfaqet në ekran.

- Rifreskimi i panelit funksionon automatikisht pasi TV është përdorur për periudha të gjata kohore për të zvogëluar ruajtjen e figurës. Rifreskimi i panelit fillon pasi TV është fikur dhe kërkon rreth një orë për të përfunduar. Një linjë e bardhë mund të shfaqet në ekran gjatë rifreskimit të Panelit. Ky nuk është një mosfunksionim i TV-së.

Paraqitet mesazhi [Panel refresh did not finish...].

Kur i) televizori është i ndezur, ii) plumbi i rrjetit është i pandryshuar, ose iii) temperatura e dhomës bie jashtë intervalit midis 10 °C dhe 40 °C gjatë rifreskimit të Panelit, rifreskimi i Panelit nuk është përfunduar. Ju lutemi shmangni tre kushtet e mësipërme gjatë rifreskimit të Panelit.



Specifikimet

Sistem

Sistemi i panelit: Paneli OLED (Organic Light Emitting Diode)

Sistemi TV: Në varësi të zgjedhjes së vendit / zonës tuaj / modelit të TV

Analogue: B/G, D/K, I

Dixhital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2*1

Satelit*1: DVB-S/DVB-S2

Sistemi i ngjyrave: PAL/SECAM/NTSC3.58 (Vetëm Video)/NTSC4.43 (Vetëm Video)

Mbulimi i kanalit: Në varësi të zgjedhjes së vendit tuaj / zonës / modelit të TV

Analogue: UHF/VHF/Kablo

Dixhital: UHF/VHF/Kablo

Satelit*1: IF Frequency 950-2,150 MHz

Prodhim i zërit: 10 W + 10 W + 5 W + 5 W

Teknologji pa tel

Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® Version 4.2

Frekuencës

Gama e frekuencës	Fuqia e daljes
LAN pa tel (TV)	
2400-2483.5 MHz	< 20.0 dBm
5150-5250 MHz	< 23.0 dBm
5250-5350 MHz	< 20.0 dBm
5470-5725 MHz	< 20.0 dBm
5725-5850 MHz	< 13.9 dBm
Bluetooth® (TV)	
2400-2483.5 MHz	< 10.0 dBm
Bluetooth® (Telekomandë)	
2400-2483.5 MHz	< 10.0 dBm

Hyrës / Prodhim priza

Antena / kabllor

75 ohm terminal i jashtëm për VHF/UHF

Antena satelitore*1

Lidhës femër tipi F, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Single Cable Distribution EN50494.

↔/↔ AV IN

Futja e videos / audio (mini jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (mbështesin rezolucionin 4K,

HDCP 2.3-kompatibil)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*2+3, 4096 × 2160p (24 Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC Formats*4

Audio:

Në modën eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Për detaje, referojuni Udhëzuesit të ndihmës.

Me përjashtim të mënyrës së eARC

5.1 kanal PCM linear: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/ Audio Return Channel) (Vetëm HDMI IN 3)*5

Në modën eARC

Për detaje, referojuni Udhëzuesit të ndihmës.

Në modën ARC

Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits,

Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

↔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Prizë optike dixhitale (PCM lineare me dy kanale: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

↔ (Stereo mini jack)

Kufjeve

↔ 1, ↔ 2, ↔ 3 (HDD REC)*6

Porta e pajisjes USB (↔ 3 USB HDD pajisje për veçorinë REC)

Porta USB 1 dhe 2 mbështesin High Speed USB (USB 2.0)

Porta USB 3 mbështet Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



CAM (Conditional Access Module) slot

LAN

Lidhës 10BASE-T / 100BASE-TX (Në varësi të mjedisit operativ të rrjetit, shpejtësia e lidhjes mund të ndryshojë. Shkalla e komunikimit dhe cilësia nuk janë të garantuara.)

Fuqia, informacioni dhe më shumë

Kërkesat e energjisë

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Klasa e efikasitetit të energjisë

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:

A

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:

B

Madhësia e ekranit (matur diagonalisht) (Përafërsisht.)

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:

163.9 cm / 65 inches

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:

138.8 cm / 55 inches

Konsumi i energjisë

Në modalitetin [Standard]

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 /

KD-65A85: 161 W

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 /

KD-55A85: 131 W

Në modalitetin [Vivid]

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 /

KD-65A85: 479 W

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 /

KD-55A85: 363 W

Konsumi vjetor i energjisë*7

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:

223 kWh në vit

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:

182 kWh në vit

Konsumi i energjisë në gathishmëri*8+9

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:

0.50 W (28 W në softuer / Përditësimi EPG)

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:

0.50 W (33 W në softuer / Përditësimi EPG)

Rezolucioni i ekranit

3,840 pika (horizontale) × 2,160 linja (vertikale)

Vlerësimi i prodhimit

USB 1/2

5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA MAX
USB 3
5 V $\overline{\text{---}}$, 900 mA MAX

Dimensionet (Përafërsisht.) (w × h × d) (cm)

me Qëndrim tabelë

Pozicioni standard:

KD-65A8: 144.8 × 85.7 × 32.6

KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85: 144.8 × 86.3 × 29.5

KD-55A8: 122.7 × 73.3 × 32.6

KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85: 122.7 × 73.9 × 29.5

Pozicioni i shiritit zanor:

KD-65A8: 144.8 × 90.8 × 32.3

KD-55A8: 122.7 × 78.4 × 32.3

pa Qëndrim tabelë

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:
144.8 × 83.6 × 5.2

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:
122.7 × 71.2 × 5.2

Masa (Përafërsisht.) (kg)

me Qëndrim tabelë (pa Qëndrim tabelë)

KD-65A8: 23.6 (21.8)

KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85: 23.2 (21.8)

KD-55A8: 18.6 (16.8)

KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85: 18.2 (16.8)

Të tjerët

Pajisje shtesë opsionale

Kllapa e murit: SU-WL850 / SU-WL450

Temperatura e funksionimit: 0 °C – 40 °C

Lagështia operative: 10 % – 80 % RH

(jokondensimit)

- *1 Jo të gjitha televizorët kanë teknologji DVB-T2 ose DVB-S / S2 ose terminalin e antenës satelitore.
- *2 Kur futet 4096 × 2160p dhe [Wide mode] është vendosur në [Normal], rezolucioni shfaqet si 3840 2160p. Për të shfaqur 2160p 4096,, vendosni cilësimin [Mënyra e gjerë] në [Full 1] ose [Full 2].
- *3 Për të mbështetur 18 Gbps, vendosni [HDMI signal format] në [Enhanced format].
- *4 Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Ndhmës në internet.
- *5 Lidhni sistemin tuaj audio në HDMI IN 3 për të përcjellë zërin e TV me sistemin tuaj audio.
- *6 Vetëm në modelin e rajonit / vendit / TV të kufizuar.
- *7 Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në konsumin e energjisë të televizionit që vepron 4 orë në ditë për 365 ditë. Konsumi i energjisë aktuale do të varet nga mënyra se si përdoret televizioni.
- *8 Fuqia e specifikuar e gatishmërisë arrihet pasi TV të mbarojë proceset e nevojshme të brendshme.
- *9 Konsumi i energjisë në pritje do të rritet kur TV juaj është i lidhur me rrjetin.

Shënim

- Disponueshmëria e aksesoreve opsionale varet nga vendet / rajoni / modeli / aksioni i TV.
- Dizajni dhe specifikimet janë subjekt i ndryshimeve pa paralajmërim.

- Abonimet për shërbime dhe aplikacione mund të kërkohen dhe termat, kushtet dhe/ose tarifat shtesë mund të aplikohen kur përdorni Google Assistant.

Shënime për funksionin e Digital TV

- Digital TV (DVB tokësor, satelit dhe kablo), shërbime interaktive dhe funksionet e rrjetit mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha vendet ose zonat. Disa funksione mund të mos jenë të aktivizuara ose mund të mos funksionojnë siç duhet me disa ofrues dhe ambiente të rrjetit. Disa ofrues të shërbimit TV mund të paguajnë një tarifë për shërbimet e tyre.
- Ky TV mbështet transmetimin dixhital duke përdorur kodet e H.264 / H.264 / MPEG-2, H.264 / MPEG-4 AVC dhe H.265 / HEVC, por përputhshmëria me të gjitha sinjalet e operatorit / shërbimit, të cilat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, nuk mund të garantojë.

Informacione për markën tregtare

- Kushtet HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe Logo HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli i dyfishtë D janë marka tregtare e Dolby Laboratories. Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Punime të pabotuara konfidenciale. Të drejtat e autorit © 2012-2018 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
- Gracenote, logoja dhe logotipi i Gracenote, logoja "Mundësuar nga Gracenote" janë ose marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Gracenote, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe / ose vendet e tjera.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV dhe markat dhe logot e tjera të lidhura janë marka tregtare të Google LLC.
- Për patentat e DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencë nga DTS, Inc. DTS, Symbol, DTS dhe Symbol së bashku, dhe Digital Surround janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të DTS, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe / ose vendet e tjera. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
- Netflix është një markë tregtare e regjistruar e Netflix, Inc.
- DiSEqC™ është një markë tregtare e EUTELSAT. Ky TV mbështet DiSEqC 1.0. Ky TV nuk ka për qëllim kontrollimin e antenave të motorizuara.
- TUXERA është një markë tregtare e regjistruar e Tuxera Inc. në SH.B.A. dhe në vendet e tjera.
- Të gjitha markat e tjera tregtare janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.


SQ

За упатствата

Овој ТВ ги содржи следниве упатства. Зачувајте ги упатствата за понатамошна употреба.

Водич за поставување

- Инсталирање и поставување на телевизорот.



Референтен водич (ова упатство) / Документи за безбедност

- Информации за безбедност, далечински управувач, проблеми и решенија, инсталација на сид, спецификации и т.н.



Водич со помош (Електронско упатство)

- Дотерувања, Android ТВ функции, интернет поврзување, проблеми и решенија и т.н.
- Да ги отворите, допрете на **HELP** копчето на далечинскиот управувач и изберете Водич со помош.

HELP



- Водичот со помош може да го видите на вашиот pameten телефон.



https://rd1.sony.net/help/tv/haep1/h_aep/

ВАЖНО - Пред да го користите Sony производот прво прочитајте го Договорот за лиценца на софтверот.

Со користење на производот покажува дека го прифаќате Договорот за лиценца за софтвер. Договорот за лиценца за софтверот меѓу Вас и Sony е достапен он лајн на веб страната на (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) или на екранот на производот. Одете на [Settings] → [Device Preferences] → [About] → [Legal information] → [Notices and licences].

Информации за безбедност

Инсталација/Поставување

Инсталирајте го и користете го ТВ во согласност со долунаведените инструкции со цел да избегнете било каков ризик од пожар, електричен шок или штета и/или повреда.

Инсталирање

- ТВ треба да се инсталира во близина на лесно достапен штекер.
- Ставете го ТВ на стабилна, рамна површина да го заштитите од превртување или да предизвика лична повреда или штета.
- Инсталирајте го ТВ на место каде што не може да се преврти, турне или удри.
- Инсталирајте го ТВ така што Др жачот за маса не излегува надвор од Др жачот за ТВ (одделно се продава). Ако др жачот за маса излегува надвор од др жачот на ТВ, може да предизвика ТВ да се превр ти, падне и да предизвика лична повреда или оштетување на ТВ.

Забелешка

- Пред да ракувате со ТВ, прво прочитајте "Информации за безбедност".
- Прочитајте го испорачаниот документ за безбедност за дополнителни информации за безбедност.
- Сликите и илустрациите користени во Водичот за поставување и во ова упатство се само како референца и може да се разликуваат од вистинскиот производ.

Локација на етикетата за идентификација

Етикетата за Бр. на ТВ моделот, Датум на производство (година/месец) и напојувањето се поставени на задниот дел од ТВ или пакетот.


ВАЖНИ ЗАБЕЛЕШКИ

Забелешки за радио опрема

Со ова, Sony Corporation изјавува дека радио опрема од типовите KD-65A8, KD-65A89, KD-65A87, KD-65A85, KD-55A8, KD-55A89, KD-55A87, KD-55A85 се во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст за ЕУ декларацијата за усогласеност е достапна на следната интернет адреса: <http://www.compliance.sony.eu/>


Забелешки за купувачите. следниве информации се применливи за опрема продадена во земји кои ги применуваат ЕУ директивите.

За оваа радио опрема, следниве ограничувања за ставање во употреба или барање за овластување за употреба се применуваат во AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : 5150 - 5350 MHz е ограничен само за внатрешна употреба.




Пренесување

- Пред да го преместувате ТВ, исклучете ги сите кабли.
- Потребни се двајца или тројца луѓе за пренесување голем ТВ.
- Кога ТВ рачно го пренесувате, држете го како што е прикажано подолу. Не применувајте стрес врз панелот и рамката околу екранот.




- Кога работите со ТВ или го монтирате, не го легнувајте.



- Кога го пренесувате ТВ, не го изложувајте на удари или прекумерни вибрации.
- Кога го пренесувате ТВ до сервис или кога се селите, спакувајте го со оригиналниот картон и материјал за пакување.

Заштита од превртување



Заштита на ТВ екранот (OLED TV)

Мерки на претпазливост за заштита на екранот од оштетување

Задржување на слика

OLED телевизорот е подложен на задржување на слика заради карактеристиките на користените материјали. Задржувањето на сликата може да се случи ако сликите се прикажуваат на истата локација на екранот повеќе пати или подолг временски период. Ова не е дефект на ТВ. Избегнувајте прикажување на слики што можат да предизвикаат задржување на сликата.

Следниве се примери на слики што можат да предизвикаат задржување на сликата:

- Содржина со црни ленти или на горната и долната и/или на левата и десната страна од екранот. (на пр., Екран со букви, 4:3 екран, Стандардна дефиниција)
- Статични слики како фотографии.
- Видео игри кои може да имаат статична содржина во некој дел од екранот.
- Менија на екранот, упатства за програми, логоа за канали и т.н.
- Статичка содржина од апликации.
- Копчиња на екранот, како што се оние што се користат за вести и наслови.

Да се намали ризикот од задржување на сликата:

- Sopу препорачува да го исклучите телевизорот нормално со допирање на копчето за вклучување на далечинскиот управувач или телевизорот.
- Пополнете го екранот со менување во [Wide mode] за отстранување на црните ленти. Изберете [Wide mode] различно од [Normal].
- Исклучете го OSD (On Screen Display) со допирање на **[i+]/[?]** копчето и исклучете го менито од поврзаната опрема. За детали, видете во упатството за работа за поврзаната опрема.
- Избегнувајте прикажување на статички слики со светли бои (вклучувајќи бела), часовници или логоа на кој било дел од екранот.
- Направете дотерувања на сликата врз основа на условите на околината. Се препорачува стандардна слика за домашна употреба и кога гледате содржина која често ги прикажува логоата на станиците и т.н.

Телевизорот ги има следниве карактеристики што помагаат да се намали / спречи задржувањето на сликата.

Освежување на панел

Ке се прикаже нотификација да направите освежување на панелот откако ТВ ќе го користите долго време. Се препорачува да направите освежување на пане кога ќе ја добиете оваа нотификација. Освежување на панелот ќе ја прилагоди униформноста на панелот. Освежувањето на панелот може да се направи и рачно и треба да се користи само кога задржувањето на сликата е многу забележливо.

Внимание:

- Функцијата за освежување на панелот може да влијае врз панелот. Како референца, направете освежување на панелот само еднаш годишно, не го правете повеќе од еднаш годишно, бидејќи тоа може да влијае на употребливиот век на траење на панелот.
- Освежувањето на панелот трае околу еден час.
- Бела линија може да се прикаже на екранот за време на освежувањето на панелот, ова не е дефект на ТВ.
- Освежувањето на панелот ќе работи само кога собната температура е помеѓу 10 °C и 40 °C.

Менување пиксели


Автоматски ја преместува сликата на екранот за да спречи задржување на сликата.

Друга карактеристика

Осветленоста на екранот автоматски се намалува при прикажување на фотографии, часовници, светли бои или логоа и т.н.

Далечински управувач и ТВ

Формата, локацијата, достапноста и функцијата на копчињата од далечинскиот управувач може многу да се разликуваат во зависност од регионот/земјата/ТВ моделот.



1 **🔊 (Microphone):** Користете Google Assistant*^{3,4} или гласовно пребарување*⁴. За совети како да го контролирате ТВ допрете на **🔊 (Microphone)** копчето и изговорете ја фразата “говорни совети”³

▲/▼/◀/▶/⊕: Навигација и избор на мени на екран.

TV: Приказ на листа со ТВ канали или менување на влез.

2 **⏻ (TV standby)**

Нумерички копчиња

ℹ️/? (Info/Text reveal): Приказ на информација.

📄 (Text): Текстурална информација.

3 **Google Play / NETFLIX*³ / Копчиња во боја**

4 **GUIDE/📺:** Приказ на водич за дигитални програми на ТВ или ТВ боксот*^{3,5}.

REC LIST: Приказ на листа за снимање за USB HDD/DVR*⁵.

➡ (Input select): Прикажување и избирање на влезен извор и т.н.

⚙️ (Quick settings): Брзо дотерување.

BACK/⬅

HOME

5 **⏮ +/- (Volume)**

🔄 (Jump)

🔇 (Mute)*⁶

CH +/-/⏪/⏩: Избор на канал или следна (⏪) / претходна (⏩) страна.

6 **AUDIO:** Изберете звук од повеќејачизен извор или двоен звук (во зависност од програмскиот извор).


⋮ (Subtitle setting)

HELP: Приказ на Мени со помош.

⏮/▶/▶▶/II

● REC: Снимање моментална програма која ја гледате на USB HDD/DVR*⁵.

EXIT



7 **⏻ (Power)**

8 **Сензор за далечински управувач / Сензор за светло / LED**

*1 Осветлувањето на далечинскиот управувач ќе се осветли кога сензорот за светло ќе открие дека амбиенталното светло е мало. Автоматското осветлување на задното осветлување може да се исклучи.


*2 RMF-TX611E само. За да го видете името на моделот на далечинскиот управувач, отворете го капакот на далечинскиот управувач и видете ја етикетата на далечинскиот управувач.

*3 Само за ограничен регион/земја/ТВ модел/јазик.

*4 Google Assistant или гласовно пребарувања бара интернет поврзување.

*5 Потребно е [TV box setup] дотерување.

*6 Достапна кратенка е овозможена со допирање и држење на **🔇 (Mute)**.



Инсталирање на ТВ на сид

Користење на опционален Држач за сид (SU-WL850 или SU-WL450)* (одделно се продава)

За купувачите:

За заштита на производот и безбедносни причини, Sony препорачува инсталирањето на ТВ да го направи продавачот на Sony или лиценциран изведувач. Не го инсталирајте самите.

За продавачите на Sony и изведувачите:

Обрнете внимание на безбедноста за време на инсталирањето, периодичното одржување и испитување на овој производ.


Информација за инсталирање на Држачот за сид

Ова упатство за употреба на ТВ обезбедува само чекори за подготовка на ТВ за инсталирање на држач за сид пред да го инсталирате на сидот. За и инструкции за инсталирање на Држачот за ана сид, видете во информациите за инсталирање (Држач за на сид) на страната на производот за Вашиот ТВ модел. <https://www.sony.eu/support>

Подготовка за инсталирање на сид

- Подгответе го ТВ за Држачот за на сид пред да ги поврзете каблите.
 - Следете ги инструкциите обезбедени со Држачот за сид за вашиот модел. Потребна е соодветно искуство за инсталирање на ТВ, особено за одредување на јачината на сидот за да ја издржи тежината на ТВ.
 - Прикачувањето на сид на овој производ препуштете го на продавачите на Sony или лиценцирани изведувачи и обрнете соодветно внимание на безбедноста за време на инсталирањето. Sony не е одговорен за било какви штети или повреди предизвикани од лоша или неправилна инсталација.
 - Завртките за Држачот за сид не се испорачани (SU-WL450 само).
 - Само квалификуван сервисер треба да ја направи инсталацијата на сид
 - За безбедносни причини, се препорачува да користите Sony додатоци, вклучувајќи:
 - Држач за на сид SU-WL850
 - Држач за на сид SU-WL450
 - Користете ги завртките испорачани со ТВ кога го прикачувате Држачот за сид на ТВ (само SU-WL850). Користете ги завртките испорачани со Држачот за сид на ТВ (освен SU-WL850).
- Испорачаните завртки се дизајнисани како што е прикажано на илустрацијата

кога се мерат од прицврстувачката површина на Држачот за на сид. Дијаметарот и должината на завртките се разликуваат во зависност од моделот на Држачот за сид. Користење на други завртки, а не испорачаните, може да предизвика интерна штета на ТВ или да предизвика да падне и т.н.




- Зачувајте ги неискористените завртки и Држачот за маса на сигурно место се додека не сте подготвени да го прикачите Држачот за маса. Завртките чувајте ги подалеку од мали деца.


* Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.

Инсталирање на ТВ на сид кога ќе го извадите од пакетот

1 Отстранете го амортизерот во средина.



2 Отстранете ги завртките од задниот дел на ТВ.




Забелешка

- Зачувајте ги отстранетите завртки и повторно користете ги кога го прикачувате Држачот за сид на ТВ (само SU-WL850). Завртките чувајте ги подалеку од дофат на мали деца.

Инсталирање на ТВ на сид од Држач за на маса

Отстранете ги завртките од задниот дел на ТВ.





Забелешка

- Зачувајте ги отстранетите завртки и повторно користете ги кога го прикачувате Држачот за сид на ТВ (само SU-WL850). Завртките чувајте ги подалеку од дофат на мали деца.

Откачување на Држачот за маса од ТВ

- 1 Отстранете ги страните од Држачот за маса една по една. Цврсто и безбедно држете го Држачот за маса со двете раце додека други луѓе го подигнуваат ТВ.



2 Повторете ги претходните чекори и отстранете ги другите страни на Држачот за маса.

Забелешка

- За откачување на Држачот за маса потребни се двајца или тројца луѓе.
- Внимавајте да не применувате прекумерна сила додека го откачувате Држачот за маса од ТВ бидејќи може да предизвика ТВ да падне и да предизвика лични повреди или оштетување на ТВ.
- Внимавајте кога ракувате со Држачот за маса да спречите оштетување на ТВ.
- Внимавајте кога го подигнувате ТВ бидејќи Држачот за маса е откачен, Држачот за маса може да се преврти и да предизвика повреда.
- Внимавајте кога го отстранувате Држачот за маса од ТВ да спречите да не падне или да се оштети површината на која ТВ е потпрена.

Проблеми и решенија

Општо решавање на проблеми за прашања како што се: црн екран, без звук, замрзната слика, телевизорот не реагира или мрежата е изгубена, направете ги следниве чекори.

- 1 Рестартирајте го ТВ со допирање на копчето за вклучување на далечинскиот за околу пет секунди. ТВ ќе се рестартира. Ако ТВ не се поправи, обидетес се исклучување на главниот кабел. Потоа допрете на копчето за вклучување на ТВ и ослободете го. Почекајте две минути и приклучете го главниот кабел.
- 2 Видете во менито за Помош со допирање на **HELP** на далечинскиот управувач.
- 3 Поврзете го ТВ со интернет и направете ажурирање на софтверот. Sony препорачува софтверот на ТВ секогаш да е ажуриран. Со ажурирање на софтверот се обезбедуваат нови карактеристики и подобрување на перформансите.
- 4 Посетете ја веб страната за поддршка на Sony (информација обезбедена на крајот од упатството).

Кога ќе го приклучите ТВ, ТВ можеби нема да може да се вклучи некое време дури и ако го допрете копчето за вклучување на далечинскиот управувач или на ТВ. Потребно е време за иницијализација на системот. Почекајте околу една минута, потоа повторно користете го.

Далечинскиот управувач не работи.

- Заменете ги батериите.

Лозинката за родителска заштита е заборавена.

- Внесете 9999 за PIN и внесете нов PIN.

Екранот станува потемен додека гледате телевизија.

- Ако целата слика или дел од сликата остане мирна, осветленоста на екранот постепено ќе се намалува за да се спречи задржување на сликата. Ова не е дефект на ТВ.

Загрижени сте за задржување на сликата.

Ако истата слика се прикажува постојано или долго време, може да се случи задржување на сликата. За да го намалите задржувањето на сликата, препорачуваме да го исклучите ТВ нормално со притискање на копчето за вклучување на далечинскиот управувач или ТВ.

Забелешка


- Направете освежување на панелот рачно само кога задржувањето на сликата е особено забележливо. Како референца, правете го само еднаш годишно. Избегнувајте изведување повеќе од еднаш годишно, бидејќи тоа може да влијае на употребливиот век на панелот.
- Сликите што вклучуваат часовници, логоа и светли бои (вклучувајќи бели) лесно предизвикуваат задржување на сликата. Избегнувајте прикажување на овие типови слики долго време, во спротивно може да се случи задржување на сликата.

На екранот се појавува бела линија.

- Освежувањето на панелот автоматски работи откако ТВ се користи подолг временски период за да се намали задржувањето на сликата. Освежувањето на панелот започнува откако ТВ е исклучен и трае околу еден час. За време на освежувањето на панелот, на екранот може да се појави бела линија. Ова не е дефект на ТВ.

Се прикажува пораката [Panel refresh did not finish...].

Кога i) ТВ е вклучен, ii) главното напојување е исклучено или iii) температурата во просторијата паѓа надвор од опсегот помеѓу 10 °C и 40 °C за време на освежувањето на панелот, освежувањето на панелот не е завршено. Ве молиме, избегнете ги горенаведените три услови за време на освежувањето на панелот.



Спецификации

СИСТЕМ

Панел систем: OLED (Organic Light Emitting Diode) панел

ТВ систем: Во зависност од изборот на земја/подрачје/ТВ модел

Аналого: B/G, D/K, I

Дигитално: DVB-T/DVB-C/DVB-T2*1

Сателитски*1: DVB-S/DVB-S2

Систем на боја: PAL/SECAM/NTSC3.58

(Само видео)/NTSC4.43 (Само видео)

Покриеност со канали: Во зависност од изборот на земја/подрачје/ТВ модел

Аналого: UHF/VHF/Кабел

Дигитално: UHF/VHF/Кабел

Сателитски*1: IF Frequency 950-2,150 MHz

Излез на звук: 10 W + 10 W + 5 W + 5 W

Безжична технологија

Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® Version 4.2

Фреквенција

Опсег на фреквенција	Излезна моќ
Безжичен LAN (TV)	
2400-2483.5 MHz	< 20.0 dBm
5150-5250 MHz	< 23.0 dBm
5250-5350 MHz	< 20.0 dBm
5470-5725 MHz	< 20.0 dBm
5725-5850 MHz	< 13.9 dBm
Bluetooth® (TV)	
2400-2483.5 MHz	< 10.0 dBm
Bluetooth® (Далечински)	
2400-2483.5 MHz	< 10.0 dBm

Влезни/Излезни приклучоци

Антиена/кабел

75 ohm надворешен терминал за VHF/UHF

Сателитска антена*1

Женски F тип на приклучок, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Single Cable Distribution EN50494.

↔/↔ AV IN

Видео/Аудио влез (мини приклучок)

HDMI IN 1/2/3/4 (поддржува 4K резолуција,

HDCP 2.3-компатибилен)

Видео:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*2*3, 4096 × 2160p (24 Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC формати*4

Аудио:

Во eARC (Enhanced Audio Return Channel) режим

Видете во Водичот за помош за детали.

Освен eARC режим

5.1 канален линеарен PCM: 32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/ Audio Return Channel) (само HDMI IN 3)*5

Во eARC режим

Видете во Водичот за помош за детали.

Во ARC режим

Дво канален линеарен PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

↔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Дигитален оптички приклучок (Дво канален линеарен PCM:

48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

⦿ (Stereo mini jack)

Слушалки

🔌 1, 🔌 2, 🔌 3 (HDD REC)*6

USB порт за уред (🔌 3 USB HDD уред за REC карактеристика)

USB порт 1 и 2 поддржуваат High Speed USB (USB 2.0)

USB порт 3 поддржува Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



CAM (Conditional Access Module) slot



LAN

10BASE-T/100BASE-TX конектор (Во

зависност од работната околина на

мрежата, брзината на поврзување може

да се разликува. Стапката и квалитетот на

комуникација не се загарантирани.)

Напојување, информации и друго

Потребна моќ

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Енергетска класа на ефикасност

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:

A

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:

B

Големина на екран (дијагонално мерено) (Прибл.)

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:

163.9 cm / 65 inches

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:

138.8 cm / 55 inches

Потрошувачка

Во [Standard] режим

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 /

KD-65A85: 161 W

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 /

KD-55A85: 131 W

Во [Vivid] режим

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 /

KD-65A85: 479 W

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 /

KD-55A85: 363 W

Годишна потрошувачка на енергија*7

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 /

KD-65A85: 223 kWh годишно

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:

182 kWh годишно

Потрошувачка во мирување*8,9

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:

0.50 W (28 W во софтвер/EPG ажурирање)

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:

0.50 W (33 W во софтвер/EPG ажурирање)

Приказ на резолуција

3,840 точки (хоризонтално) × 2,160 линии (вертикално)

Излезна проценка

USB 1/2

5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA MAX
USB 3
5 V $\overline{\text{---}}$, 900 mA MAX

Димензии (Приближ.) (ш × в × д) (см)

со Држач за маса

Стандардна позиција:

KD-65A8: 144.8 × 85.7 × 32.6

KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85: 144.8 × 86.3 × 29.5

KD-55A8: 122.7 × 73.3 × 32.6

KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85: 122.7 × 73.9 × 29.5

Позиција на Линискиот звучник:

KD-65A8: 144.8 × 90.8 × 32.3

KD-55A8: 122.7 × 78.4 × 32.3

без Држач за маса

KD-65A8 / KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85:
144.8 × 83.6 × 5.2

KD-55A8 / KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85:
122.7 × 71.2 × 5.2

Маса (Приближ.) (кг)

со Држач за маса (без Држач за маса)

KD-65A8: 23.6 (21.8)

KD-65A89 / KD-65A87 / KD-65A85: 23.2 (21.8)

KD-55A8: 18.6 (16.8)

KD-55A89 / KD-55A87 / KD-55A85: 18.2 (16.8)

Друго

Опционални додатоци

Држач за на сид: SU-WL850 / SU-WL450

Работна температура: 0 °C – 40 °C

Работна влажност: 10 % – 80 % RH

(некондензирачки)

*1 Сите телевизори немаат DVB-T2 или DVB-S/S2 технологија или терминал за сателитска антена.

*2 Кога 4096 × 2160p е влез и [Wide mode] е дотерано во [Normal], резолуцијата се прикажува како 3840 × 2160p. За приказ на 4096 × 2160p, дотерајте [Wide mode] во [Full 1] или [Full 2].

*3 За поддршка на 18 Gbps, дотерајте [HDMI signal format] во [Enhanced format].

*4 Видете во онлајн Водичот за помош за детали.

*5 Поврзете го аудио системот т со HDMI IN 3 за да го насочите ТВ звукот кон аудио системот.

*6 Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.

*7 Годишна потрошувачка на енергија во kWh, врз основа на потрошувачката на ТВ кој работи 4 часа на ден за 365 дена. Вистинската потрошувачка ќе зависи од тоа како се користи телевизорот.

*8 Назначената моќ во мирување се постигнува откако ТВ ќе заврши со неопходните интерни процеси.

*9 Потрошувачката на енергија во мирување ќе се зголеми кога ТВ е поврзан со мрежа.

Забелешка

- Достапноста на дополнителни додатоци зависи од земјата/регионот/ТВ моделот/залиха.
- Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.

- Може да бидат потребни претплати за услуги и апликации и може да се применат дополнителни услови и/или наплата кога користите Google Assistant.

Забелешки за Digital TV функцијата

- Digital TV (DVB терестријална, сателитска и кабелска), интерактивни сервиси и мрежни функции може да не се достапни во сите земји или подрачја. Некои функции може да не бидат овозможени или може да не работат правилно со некои провајдери и мрежни опкружувања. Некои ТВ провајдери може да наплаќаат за нивните услуги.
- Овој ТВ поддржува дигитално емитување со употреба на MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC и H.265/HEVC кодекси, но не се гарантира контабилност со сите сигнали на оператори/сервиси, што може да се сменат со текот на времето.

Информации за заштитни знаци

- Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI логото се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, и дупло-D симболот се заштитни знаци на Dolby Laboratories. Произведени под лиценца од Dolby Laboratories. Доверливи необјавени дела. Авторско право © 2012-2018 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.
- Gracenote, Gracenote логото, “Powered by Gracenote” логото се и регистрирани трговски марки и заштитни знаци на Gracenote, Inc. во САД и/или други земји.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV и други поврзани знаци и логоа се заштитни знаци на Google LLC.
- За DTS патенти, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од DTS, Inc. DTS, Symbol, DTS и Symbol заедно и Digital Surround се регистрирани трговски марки или заштитни знаци на DTS, Inc. во САД и/или други земји. © DTS, Inc. Сите права се задржани.
- Netflix е регистриран заштитен знак на Netflix, Inc.
- DiSEqC™ е заштитен знак на EUTELSAT. Овој ТВ поддржува DiSEqC 1.0. Овој ТВ не е наменет за контролирање на моторизирани антени.
- TUXERA е регистрирана трговска марка на Tuxera Inc. во САД и други земји.
- Сите други трговски марки се сопственост на нивните соодветни сопственици.

МК



Mbështetja / Поддержка

<https://www.sony.eu/support>