

SONY®

重要資訊

©2014

注意！使用傳輸裝置前請先閱讀本資訊。

維護和使用您的裝置

警告

如果未遵循這些指示，可能會造成火災、觸電、身體傷害或財產損失的風險。使用裝置前請先閱讀以下資訊。

- 請避免液體滲入 USB 連接埠。請勿在室外、潮濕處或靠近水槽或浴缸的地方使用裝置。請勿用濕手碰觸裝置。
- 請避免金屬物品或外部介質（如灰塵）進入 USB 連接埠。如果金屬物品或外部介質進入連接埠，請在使用裝置前清理連接埠。
- 請勿對裝置和連接線施加強力、重擊。請勿使用損壞的裝置。
- 請勿在隨身攜帶裝置或床上放有裝置的狀態下入睡。請勿將裝置放在毛毯、枕頭或身體下，因為這樣可能會導致裝置過熱。
- 請勿嘗試變更或修改 USB 連接線或裝置。
- 若插頭與電源插座不符，請勿強行插入，否則可能會導致觸電。
- 握住轉接器而非 USB 連接線，將充電器從插座取下。這麼做可以減少連接線受損的風險。
- 使用非 Sony 原廠的充電裝置可能會增加安全風險。
- 遠離嬰兒。小孩不宜使用。父母應確保年齡較大的兒童了解如何遵循指示正確使用裝置。
- 雷擊會產生高電壓和大電流。由於有觸電風險，所以一旦聽到雷聲，請勿碰觸天線電纜或電源插頭。若預測有雷擊，請從插座上拔下充電器。

注意

- 裝置的操作溫度範圍為+5° C(+41° F)至+35° C(+95° F)。

舊電氣與電子設備的處理(適用於歐盟及其他具備獨立回收系統的國家)



有限保固

在本有限保固條件下，Sony 或其當地關係企業保證，本裝置在自消費者最初購買起至後續一(1)年內，其設計、材料及工藝技術方面並無瑕疵。請連絡 Sony 授權服務夥伴以取得詳細資訊。