

**SONY®**

# Důležité informace

©2014

Poznámka! Tyto informace si přečtěte před použitím vašeho zařízení.

## Péče o zařízení a jeho použití

### Varování

V případě nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození majetku. Tyto informace si pečlivě přečtěte před použitím vašeho zařízení.

- Zabraňte pronikání kapalin do portu USB. Nepoužívejte zařízení ve venkovních nebo vlhkých prostorách nebo v blízkosti umyvadla či vany. Nedotýkejte se zařízení mokřkýma rukama.
- Zabraňte proniknutí kovových předmětů nebo externích čidel, jako je prach, do portu USB. Pokud do těchto portů vnikají kovové předměty nebo externí prostředky, před použitím zařízení je vyčistěte.
- Nepůsobte na zařízení a kabel velkou silou ani rázem. Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Nespěte se zařízením přímo na těle ani v posteli. Neumísťujte zařízení pod přikrývku, polštář nebo pod tělo, protože by mohlo dojít k přehřátí zařízení.
- Neměňte ani nemodifikujte kabel USB ani zařízení.
- Netlačte na zástrčku silou, pokud ji nelze připojit do zásuvky normálně, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nabíječku odpojujte od zásuvky tak, že podržíte adaptér a nikoliv samotný kabel USB. Snížíte tak riziko poškození kabelu.
- Použití jiných nabíjecích zařízení než zařízení značky Sony může představovat vyšší bezpečnostní rizika.
- Uchovávejte mimo dosah kojenců. Nesmí být používáno malými dětmi. Rodiče by měli zajistit, aby starší děti pochopily, jak se zařízením správně zacházet v souladu s těmito pokyny.
- Je známo, že údery blesku působí velmi vysoké napětí a velké proudové hodnoty. Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se anténních kabelů ani napájecích zástrček, jakmile začne hřmít.  
Pokud je předpovídána elektrická bouře s blesky, odpojte nabíječku od zásuvky.

### Poznámka

- Provozní teplota zařízení je v rozmezí +5 °C(+41 °F) až +35 °C(+95 °F).

## Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



## Omezená záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony nebo její místní dceřiné společnosti zaručují, že tohle zařízení bude v době původní koupě a 1 rok poté bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Další informace získáte u autorizované servisního partnera společnosti Sony.