

SONY®

Важная информация

©2014

Примечание! Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной информацией.

Уход за устройством и его использование

Предупреждение

При несоблюдении этих инструкций существует угроза возгорания, поражения электрическим током, травмы или повреждения имущества. Перед использованием устройства ознакомьтесь со следующей информацией.

- Следите, чтобы в порт USB не попадали жидкости. Не используйте устройство на улице или во влажных местах, а также рядом с раковиной или ванной. Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Следите, чтобы металлические предметы или внешние загрязнения, например пыль, не попадали в порт USB. Очистите порты перед использованием устройства, если в порты попали металлические предметы или внешние загрязнители.
- Не применяйте чрезмерное усилие и физическое воздействие к устройству и кабелю. Не используйте поврежденное устройство.
- Не ложитесь спать, не сняв устройство, и не кладите его в кровать. Не кладите устройство под одеяло, подушку или под себя, особенно если оно подключено к зарядному устройству, поскольку это может вызвать перегрев.
- Не вносите самостоятельных изменений в конструкцию кабеля USB или устройства.
- Если штепсель не входит в розетку, не давите на него с силой, чтобы не получить удар током.
- Чтобы извлечь зарядное устройство из розетки, держитесь за адаптер, а не за кабель USB. Это позволит избежать повреждения кабеля.
- Использование зарядных устройств, произведенных не компанией Sony, создает угрозу безопасности.
- Держите в недоступном для детей месте. Не предназначено для использования маленькими детьми. Родители должны объяснить детям старшего возраста, как правильно использовать устройство в соответствии с инструкциями.
- Молнии имеют высокое напряжение и силу тока. Поскольку существует риск поражения электрическим током, не касайтесь кабелей антенны и розеток питания во время грозы. Во время грозы отключайте зарядное устройство от розетки.

Примечание

- Рабочая температура устройства составляет от +5°C до +35°C.

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применима в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию отслужившего устройства, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при несоблюдении специальных требований по утилизации такого устройства. Вторичная переработка материалов способствует сохранению природных ресурсов. Для получения более подробной информации о переработке данного изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.



Изготовитель:

Сони Корпорейшн
1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония

Импортер на территории ЕАЭС - АО

«Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Центр информационной поддержки пользователей

Телефон: 8 800 333 8105 (бесплатный для звонков из России)

www.sony.ru/support

Информация о дате производства размещена на индивидуальной упаковке изделия в формате ММ-YYYY, где YYYY – это год, а ММ – месяц.

Ограниченная гарантия

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony или ее соответствующий локальный представитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов и сборки устройства на момент первичного приобретения покупателем и в течение 1 года после этого. Свяжитесь с авторизованным сервисным партнером Sony для получения дополнительной информации.

Сроки гарантии и сроки службы

Категория продукции	Срок гарантии	Срок службы
Аксессуары, содержащие электронные компоненты	1 год	3 года

Адаптер питания

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Не используйте на улице или в сырых помещениях. Не переделывайте провод, предохраняйте его от повреждений и чрезмерных нагрузок.

Правила и условия, хранения, реализации, транспортирования изделия

Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -20°C до +60°C и относительной влажности не более <80%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.