

SONY®

Informazioni importanti

©2014

Nota! Leggere queste informazioni prima di utilizzare il dispositivo.

Utilizzo e manutenzione del dispositivo

Attenzione

Il non rispetto delle presenti istruzioni potrebbe avere come risultato rischi di incendi, scosse elettriche, lesioni o danni materiali. Leggere le informazioni qui di seguito prima di utilizzare il dispositivo.

- Non far penetrare liquidi all'interno della porta USB. Non utilizzare il dispositivo in zone esterne, in zone umide o in vicinanza di un lavandino o di una vasca da bagno. Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non far penetrare oggetti metallici o agenti esterni come la polvere all'interno della porta USB. Pulire le porte prima di usare il dispositivo nel caso in cui vi siano penetrati oggetti metallici o agenti esterni.
- Non sottoporre il dispositivo e il cavo a forti pressioni o urti violenti. Non utilizzare il dispositivo danneggiato.
- Non dormire con il dispositivo sul proprio corpo o nel proprio letto. Non posizionare il dispositivo sotto una coperta, un cuscino o sotto il proprio corpo perché questo potrebbe provocarne il surriscaldamento.
- Non tentare di alterare o modificare il cavo USB o il dispositivo.
- Non forzare la spina se non si inserisce in una presa di corrente poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
- Rimuovere il caricabatterie dalla presa tenendo l'adattatore e non il cavo USB. In questo modo si riduce il rischio di danni al cavo.
- L'uso di dispositivi di ricarica non a marchio Sony può comportare maggiori rischi di sicurezza.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini. Uso non consentito da parte di bambini piccoli. I genitori devono accertarsi che i bambini più grandi capiscano come usare il dispositivo in modo corretto in conformità con le presenti istruzioni.
- Come è noto, i fulmini applicano una tensione molto alta e grandi flussi di corrente. Dato il rischio di scosse elettriche, non toccare i cavi dell'antenna o le prese elettriche quando si sentono dei tuoni. Quando sono previsti fulmini, disconnettere il caricabatterie dalla presa.

Nota

- La temperatura operativa del dispositivo è compresa fra +5°C e +35°C.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato in un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.



Garanzia limitata

In base alle condizioni della presente garanzia limitata, Sony o le relative società affiliate garantiscono che il dispositivo al momento dell'acquisto, e per l'anno successivo, è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro servizi Sony autorizzato.