

Handleiding

NL

NW-E393/E394/E395

©2016 Sony Corporation



Nederlands

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

Over de handleidingen

1. Handleiding (deze handleiding)

2.  (Opstartgids)

De Opstartgids beschrijft het volgende:

- Basisinstructies voor de bediening van uw WALKMAN®
- Hoe u de 'Helpgids' opent, die alle bedieningsinstructies bevat en uitleg geeft over websites voor klantenondersteuning enzovoort
- Hoe u handige websites met pc-toepassingen opent op internet

Hoewel onze internetpagina's gratis kunnen worden geraadpleegd, kunnen er wel communicatiekosten in rekening worden gebracht volgens het contract van uw provider.

Al naargelang het land/de regio waar u uw Walkman hebt aangeschaft, zijn sommige modellen mogelijk niet beschikbaar.

Opmerkingen over het gebruik van de Walkman

Opmerking over de batterij

- Om te voorkomen dat de kwaliteit van de batterij vermindert, moet de batterij elke zes maanden of elk jaar minstens een keer worden opgeladen.

Over volumebediening (alleen voor landen/gebieden die voldoen aan Europese Richtlijnen)

Een alarm (pieptoon) en een waarschuwing [Check the volume level] zijn bedoeld ter bescherming van uw oren wanneer u de volume-instelling voor het eerst hoger zet dan een niveau dat schadelijk is voor uw oren. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door op een willekeurige knop te drukken.

Opmerking

- Nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd, kunt u het volume hoger zetten.
- Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing herhaald telkens wanneer de Walkman in totaal 20 uur lang is ingesteld op een niveau dat schadelijk is voor uw gehoor. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch ingesteld op de oorspronkelijke instelling.
- Indien het volume op een niveau wordt gezet dat schadelijk is voor uw gehoor en u uw Walkman uitschakelt, wordt het volume automatisch lager gezet naar een niveau dat veilig is voor uw oren.

Symptoom en oplossing

Uw Walkman kan de batterij niet opladen of wordt niet herkend door uw computer.

- De USB-kabel (bijgeleverd) is niet goed aangesloten op een USB-aansluiting op uw computer. Koppel de USB-kabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
- Indien u uw Walkman voor het eerst gebruikt of indien u de Walkman gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, kan het een paar minuten duren voordat deze door de computer wordt herkend. Controleer ongeveer 10 minuten nadat u de Walkman op de computer hebt aangesloten of de computer de Walkman herkent.
- Als het probleem niet kan worden opgelost met de hierboven beschreven methoden, schakelt u de computer volledig uit en koppelt u de Walkman los. Koppel vervolgens het netsnoer en de batterij los en alle andere apparaten die

op de computer zijn aangesloten, en laat de Walkman gedurende vijf minuten ontladen. Schakel na het ontladen de computer weer aan en sluit opnieuw de Walkman aan.

Conformiteit en informatie

Informatie over wetgeving en handelsmerken

- Voor informatie over wetten, wetgeving en handelsmerkrechten raadpleegt u 'Important Information' in het interne geheugen van het apparaat. Kopieer het bestand [Important_Information] naar uw computer en volg de onderstaande stappen om het te lezen. Dubbelklik op het bestand [Important_Information]. Selecteer vervolgens een taal.

Over de oordopjes

De oordopjes sluiten uw oren af. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat er een risico is dat uw oren of trommelvlieszen beschadigd raken indien sterke druk wordt uitgeoefend op de oordopjes of indien de oordopjes abrupt uit uw oren worden verwijderd. Zorg ervoor dat u de oordopjes na gebruik voorzichtig uit uw oren haalt.

Over de hoofdtelefoon

- Laat het apparaat niet op een volume afspelen dat zo luid is, dat langdurig afspelen van invloed kan zijn op uw gehoor.
- Bij een hoog volume kan geluid van buiten mogelijk niet meer te horen zijn. Luister niet naar het apparaat in situaties waar het gehoor niet mag worden gehinderd, bijvoorbeeld terwijl u autorijdt of fietst.
- Omdat de hoofdtelefoon een open-airontwerp heeft, ontsnapt geluid uit de hoofdtelefoon. Let erop dat u anderen in uw buurt niet stoort.

Plaats dit product niet dicht bij medische apparaten.

Dit product (inclusief accessoires) heeft magneten die storing kunnen veroorzaken bij pacemakers, programmeerbare shuntkleppen voor de behandeling van hydrocefalie of andere medische apparaten. Plaats dit product niet dicht bij personen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Raadpleeg uw arts als u gebruikmaakt van een dergelijk medisch apparaat en dit product wilt gaan gebruiken.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt uitsluitend voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn

Dit product is geproduceerd door of namens Sony Corporation.

EU-importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of vragen gerelateerd aan de productcompliance in Europa dienen te worden gesteld aan de geautoriseerde vertegenwoordiger van

de producent, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.



Hoge geluidsdruk

Risico op gehoorbeschadiging

Luister niet lange tijd op een hoog volumeniveau

Nominaal stroomverbruik 800 mA

- Stel de batterijen (batterijen of geïnstalleerde batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
- Stel de batterijen niet bloot aan omstandigheden met extreem hoge temperaturen, wat kan leiden tot oververhitting en explosiegevaar.
- Secundaire cellen en batterijen mogen niet uit elkaar worden gehaald, worden geopend of worden versnipperd.
- Als er een cel lekt, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de huid of ogen. Als u toch ermee in contact bent gekomen, dient u het betreffende gebied te wassen met ruime hoeveelheden water en medisch advies in te winnen.
- Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen. Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de handleiding voor de juiste instructies over het opladen.
- Na lange tijd opgeslagen te zijn geweest, moeten de cellen of batterijen mogelijk diverse keren worden opgeladen en ontladen om weer optimale prestaties te kunnen leveren.
- Gooi alles op de juiste manier weg.
- In de volgende situaties kan de hitte in de Walkman toenemen. Dit duidt niet op een storing. Wees echter voorzichtig, omdat er een risico bestaat op brandwonden, ondanks een betrekkelijk lage temperatuur.
 - Tijdens het opladen van de batterij
 - Tijdens het gedurende langere tijd afspelen van de Walkman

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.