

## Ghid de referință

©2021 Sony Corporation



5031525110

### Română

#### Înregistrarea proprietarului

Notați numerele de model și de serie (amplasate pe produs) în spațiul de mai jos. Folosiți aceste numere ori de câte ori apelați la distribuitorul dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.

Nr. model \_\_\_\_\_

Nr. de serie \_\_\_\_\_

### AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.



#### AVERTISMENT

A nu se ingera bateria; pericol de arsuri chimice.

Această unitate conține o baterie tip monedă/nasture. Dacă bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghițită, poate cauza arsuri interne grave în numai 2 ore și poate duce la deces.

Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. În cazul în care capacul compartimentului pentru baterie nu se închide bine, opriți utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

În cazul în care considerați că bateriile au fost înghițite sau amplasate în interiorul unei părți a corpului, adresați-vă imediat medicului.

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

### -PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

### PERICOL

## PENTRU A REDUCE RISCU DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, RESPECTAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI

Dacă forma conectorului nu se potrivește cu priză de perete, folosiți un adaptor de conector atașat care să aibă configurația adecvată pentru priză de perete.

### ATENȚIE

#### Acumulator

În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda, poate provoca incendii sau chiar arsuri chimice. Respectați următoarele măsuri de precauție.

- Nu dezamblați unitatea.
- Nu izbiți și nu expuneți acumulatorul la șocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe acesta.
- Nu scurtcircuitați și nu lăsați obiectele metalice să intre în contact cu bornele bateriei.
- Evitați expunerea la temperaturi mai mari de 60°C (140°F), cum ar fi expunerea directă la razele soarelui sau într-o mașină parcată la loc neumbrit.
- Nu incinerati și nu aruncați unitatea în foc.
- Nu manipulați baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
- Nu uitați să încărcați acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un dispozitiv compatibil de încărcare a acumulatorului.
- Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.
- Păstrați acumulatorul uscat.
- Înlocuiți acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
- Eliminați acumulatorii uzați cu promptitudine, conform instrucțiunilor.
- A nu se expune la temperaturi extrem de scăzute, de -20°C (-4°F) sau mai mici sau la presiuni extrem de scăzute, de 11,6 kPa sau mai mici.

Folosiți o priză de perete (mufă de perete) apropiată atunci când utilizați adaptorul c.a./încărcătorul de baterii. În cazul în care interven probleme, deconectați imediat conectorul de la priză de perete (mufa de perete), pentru a-l decupla de la sursa de alimentare.

Dacă utilizați produsul cu o lampă de încărcare, rețineți că produsul nu este deconectat de sursa de alimentare chiar dacă lampă se stinge.

Cablul de alimentare (de la rețea), dacă este furnizat, este conceput special pentru a fi utilizat doar împreună cu acest echipament și nu trebuie folosit cu alte echipamente electrice.

#### Aviz

În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice întrerup transferul de date în curs (eroare), reporniți aplicația sau deconectați și conectați din nou cablul de date (USB etc.).

Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele specificate în reglementarea privind compatibilitatea electromagnetică atunci când se folosesc cabluri de conectare mai scurte de 3 metri, cu excepția cablului LAN.

Câmpurile electromagnetice cu frecvențe specifice pot influența imaginea și sunetul acestei unități.

Este posibil ca unitatea să repornească dacă este afectată de zgomot neesențial intens.

## Notă privind utilizarea funcției wireless

Utilizarea funcției wireless a unității nu poate fi permisă, în funcție de regulile și reglementările țării sau regiunii. Respectați întotdeauna regulile și reglementările țării sau regiunii cu privire la utilizare.

Atunci când utilizați această unitate în avion sau într-un spital, urmați instrucțiunile companiei aeriene sau spitalului, pentru a evita interferențele posibile cu instrumentele sau dispozitivele medicale, cauzate de unde radio emise de această unitate.

## Pentru clienții din Europa

UK  
CA

Producător: Sony Corporation  
Reprezentantul autorizat al importatorului/producătorului din UE: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.  
Reprezentantul autorizat al importatorului/producătorului din UK: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Regatul Unit.

Dacă sunt furnizate, informațiile despre designul ecologic al adaptorului c.a. sunt disponibile la următorul site web:  
UE <https://compliance.sony.eu>  
Regatul Unit <https://compliance.sony.co.uk>



Casarea bateriilor și a echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări care au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolul chimic pentru plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta din manipularea incorectă a deșeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul sau bateria.