

SONY®

Ważne informacje

©2015

Witryna internetowa Sony Consumer

W witrynie www.sonymobile.com/support jest dostępna sekcja Pomocy, zawierająca porady i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak sprawniej korzystać z produktu. Informacje o masie naszych produktów można uzyskać w sekcji Dane techniczne witryny www.sonyxperia.pl.

Serwis i pomoc techniczna

Użytkownicy mogą korzystać z szerokiej gamy usług, takich jak:

- Globalne i lokalne witryny internetowe z pomocą techniczną.
- Globalna sieć Centrów obsługi telefonicznej.
- Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów firmy Sony Mobile.
- Okres gwarancyjny. Więcej informacji na temat warunków gwarancji można znaleźć w sekcji *Ograniczona gwarancja*.

W witrynie www.sonymobile.com/support lub www.sonymobile.com/contact można znaleźć najnowsze narzędzia i informacje związane z pomocą techniczną. W celu uzyskania informacji o usługach i funkcjach oferowanych przez operatora należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Można także skontaktować się z Centrum obsługi telefonicznej lub miejscowym dystrybutorem. (Za rozmowę zostanie naliczona opłata, zgodnie z krajowymi stawkami i wraz z lokalnymi podatkami, chyba że będzie to numer bezpłatny).

Gdyby produkt wymagał naprawy, prosimy się skontaktować ze sprzedawcą, od którego został kupiony, lub z autoryzowanym serwisem. Przy składaniu zgłoszenia reklamacyjnego w ramach ograniczonej gwarancji należy dołączyć dowód zakupu.

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Prosimy o zastosowanie się do tych zasad. Nieprzestrzeganie ich może spowodować zagrożenie zdrowia lub nieprawidłowe działanie produktu. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania produktu należy przed naładowaniem i użyciem oddać go do sprawdzenia do certyfikowanego serwisu.



Zalecenia dotyczące postępowania z produktami oraz bezpiecznej obsługi

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie oraz przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.

- **Ostrzeżenie!** Produkt wrzucony do ognia może eksplodować.
- Nie należy eksploatować produktu w miejscach, gdzie ewentualna klasyfikacja IP mogłaby zostać przekroczona (w tym zanurzać produktu na zbyt dużą głębokość oraz wystawiać na działanie płynów pod ciśnieniem i/lub kurz), oraz wystawiać go na działanie zbyt dużej wilgotności.
- Do optymalnego działania ten produkt wymaga temperatur w zakresie od $-10^{\circ}\text{C}(+14^{\circ}\text{F})$ do $+45^{\circ}\text{C}(+113^{\circ}\text{F})$. Baterii nie wolno narażać na działanie temperatur powyżej $+60^{\circ}\text{C}(+140^{\circ}\text{F})$.
- Należy unikać umieszczania produktu w pobliżu płomieni, tłących się papierosów, cygar itd.
- Nie wolno upuszczać produktu, rzucać nim ani go zginać.
- Nie wolno malować produktu, próbować go demontować ani modyfikować. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony.
- Przed użyciem produktu w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych należy zasięgnąć opinii upoważnionego personelu medycznego oraz zapoznać się z instrukcjami producenta urządzenia medycznego.
- W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, należy zaprzestać używania urządzeń elektronicznych lub wyłączyć funkcje związane z nadajnikami fal radiowych.
- Nie wolno używać produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie należy umieszczać produktu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.
- **Przeostroga:** Pęknięte lub rozbite wyświetlacze mogą mieć ostre krawędzie lub odłamki grożące skaleczeniem.
- Zestawu słuchawkowego Bluetooth nie należy nosić w sposób powodujący niewygodę lub narażając go na nacisk.
- Należy unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Transmitujące urządzenie wytwarza wysoką temperaturę, która może podrażniać skórę. Podczas



długich rozmów telefonicznych zaleca się używanie zestawu słuchawkowego.

Uwaga na dzieci!

Ostrzeżenie! Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniami przenośnymi ani ich akcesoriami. Mogą zrobić krzywdę sobie lub innym osobom. Produkty mogą zawierać małe, odłączane elementy, stwarzające u dziecka ryzyko zadławienia się.



Używanie zasilacza sieciowego (ładowarki)

Ładowarkę należy podłączać do odpowiednich źródeł zasilania zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na produkcie. Ładowarek i zasilaczy nie należy używać na dworze ani w miejscach wilgotnych. Przewodu nie należy wymieniać ani narażać go na uszkodzenia i nadwężać. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć. Nie wolno zmieniać wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko. Podłączony zasilacz i ładowarka pobiera niewielką ilość energii. Aby oszczędzić nieco energii, odłączaj ładowarkę lub zasilacz po całkowitym naładowaniu produktu. Używanie do ładowania urządzeń innej marki niż Sony może wiązać się z większym ryzykiem.

Bateria

Baterie nowe i nieużywane mogą mieć przejściowo zmniejszoną pojemność. Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię całkowicie. Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Baterię należy ładować w temperaturze otoczenia od +5°C(+41°F) do +45°C(+113°F). Nie wolno wkładać baterii do ust. Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać metalowych przedmiotów. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć produkt. Jakość działania zależy od temperatury, mocy sygnału, sposobów korzystania, wybranych funkcji oraz transmisji głosu lub danych. Wbudowane baterie powinni wyjmować lub wymieniać tylko partnerzy serwisowi firmy Sony. Używanie baterii innej marki niż Sony może wiązać się z większym ryzykiem. Baterię należy wymieniać wyłącznie na inną baterię marki Sony, która została zakwalifikowana do użytku z tym produktem zgodnie ze standardem IEEE-1725. Używanie niezakwalifikowanej baterii może grozić pożarem, wybuchem, wyciekami lub innymi wypadkami.

Osobiste urządzenia medyczne

Urządzenia przenośne / urządzenia zawierające nadajniki radiowe mogą wpływać na działanie implantów medycznych. Aby ograniczyć ryzyko zakłóceń,

należy zachowywać minimalną odległość 15 cm (6 cali) pomiędzy produktem marki Sony a urządzeniem medycznym. W przypadkach, w których ma to zastosowanie, urządzenie marki Sony należy trzymać przy prawym uchu. Nie należy nosić urządzenia w kieszeni na piersi. Podejrzewając zakłócenia, należy wyłączyć urządzenie. W przypadku stosowania w pobliżu osobistych urządzeń medycznych należy zasięgnąć informacji u lekarza i producenta urządzenia.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Niektórzy producenci zakazują używania urządzeń przenośnych w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy głośnomówiące mające zewnętrzną antenę. Informacje o tym, czy urządzenie przenośne lub zestaw głośnomówiący Bluetooth nie wpłynie na działanie elektronicznych systemów pojazdu można uzyskać u przedstawiciela producenta samochodu. Przez cały czas jazdy należy pełną uwagę skupić na prowadzeniu pojazdu. Należy także przestrzegać lokalnych przepisów ograniczających używanie urządzeń bezprzewodowych przez kierowców.

Funkcje GPS i związane z położeniem

Niektóre produkty udostępniają funkcje GPS i związane z położeniem. Funkcja określania położenia jest udostępniana bez gwarancji jakości i z możliwymi błędami. Sony nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności takich informacji o położeniu.

Podczas używania przez urządzenie informacji związanych z położeniem mogą wystąpić zakłócenia i błędy, a ponadto może ono zależeć od dostępności usług sieciowych. Prosimy pamiętać, że funkcje te mogą działać w sposób ograniczony lub nie działać wcale w niektórych miejscach, takich jak wnętrza budynków lub obszary przyległe do budynków.

Przeostroża: funkcji GPS nie należy używać w sposób odwracający uwagę od prowadzenia pojazdu.

Połączenia alarmowe

Dostępności połączeń we wszelkich warunkach nie można zagwarantować. Nie należy nigdy polegać jedynie na urządzeniach firmy Sony Mobile jako podstawowym środku łączności. Połączenia mogą okazać się niemożliwe w niektórych obszarach i sieciach, a także podczas używania pewnych usług sieciowych bądź funkcji urządzenia przenośnego. Należy pamiętać, że niektóre urządzenia firmy Sony nie obsługują połączeń głosowych, w tym połączeń alarmowych.

Antena

Używanie urządzeń antenowych firm innych niż Sony Mobile może spowodować uszkodzenie urządzenia przenośnego, pogorszenie jego

działania oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu SAR. Anteny nie należy zasłaniać dłonią, ponieważ pogarsza to jakość połączenia, zmniejsza moc sygnału oraz może skrócić czas rozmów i gotowości.

Częstotliwość radiowa i poziom absorpcji swoistej

Włączone urządzenie przenośne lub zestaw głośnomówiący Bluetooth emitują niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych. W wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych zostały opracowane międzynarodowe zasady bezpieczeństwa. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Zasady te uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkim ludziom, oraz odchylenia pomiarów.

Poziom absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z urządzenia przenośnego. Współczynnik ten jest określany jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a ponieważ urządzenia są projektowane tak, aby uzyskiwać dostęp do wybranej sieci przy najniższym możliwym poziomie energii, rzeczywisty poziom SAR podczas działania urządzenia przenośnego może być znacznie niższy. Różnice wartości SAR nie dowodzą różnic pod względem bezpieczeństwa.

Sprzedawane w USA produkty zawierające nadajniki radiowe muszą uzyskać certyfikat Federal Communications Commission (FCC). Zgodnie z wymaganiami badań dokonuje się, umieszczając urządzenie przy uchu oraz na ciele. To urządzenie zostało przetestowane w minimalnej odległości 15 mm od ciała, bez żadnych metalowych części w pobliżu urządzenia lub z odpowiednio używanym akcesorium marki Sony podczas noszenia na ciele. Podczas pracy z włączoną funkcją „Hotspot” odległość wynosiła 10 mm.

Więcej informacji na temat poziomu SAR i działania fal o częstotliwości radiowej można uzyskać pod adresem <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Tryb samolotowy

Funkcje Bluetooth i Wireless Local Area Network (WLAN), jeżeli są dostępne w urządzeniu, mogą być włączone w trybie samolotowym, ale korzystanie z nich może być zabronione na pokładzie samolotu lub w innych miejscach, w których transmisje radiowe są zabronione. W takich środowiskach należy uzyskać odpowiednie zezwolenie przed włączeniem funkcji Bluetooth lub WLAN, nawet w trybie samolotowym.

Szkodliwe oprogramowanie

Niektóre programy, określane po angielsku jako „malware”, mogą uszkodzić urządzenie. Szkodliwe oprogramowanie to między innymi wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące i inne niepożądane programy. Chociaż w urządzeniu zastosowano zabezpieczenia, firma Sony Mobile nie gwarantuje ani nie oświadcza, że żadne szkodliwe oprogramowanie nie może przedostać się do urządzenia. Użytkownik może jednak zmniejszyć ryzyko ataków szkodliwego oprogramowania, zachowując ostrożność podczas pobierania zawartości cyfrowej i akceptowania aplikacji, nie otwierając wiadomości z nieznanymi źródłami i nie odpowiadając na nie, używając godnych zaufania usług dostępu do Internetu oraz pobierając na urządzenie przenośne zawartość cyfrową wyłącznie ze znanych, zaufanych źródeł.

Akcesoria

Zaleca się używanie wyłącznie akcesoriów marki Sony oraz korzystanie z usług certyfikowanych partnerów serwisowych. Sony nie testuje akcesoriów innych producentów. Akcesoria mogą wpływać na ekspozycję na działanie fal o częstotliwości radiowej, jakość nadawania i odbioru fal, głośność dźwięku, bezpieczeństwo elektryczne oraz inne aspekty. Stosowanie akcesoriów innych firm może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz pogorszyć działanie produktu.

Rozwiązania ułatwiające eksploatację i zaspokajające specjalne potrzeby

Z urządzeniem Sony Mobile można używać terminala TTY. Aby uzyskać informacje o funkcjach i rozwiązaniach ułatwiających eksploatację osobom o specjalnych potrzebach, odwiedź stronę blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility lub skontaktuj się z firmą Sony Mobile, dzwoniąc pod numer 1-866-766-9374.

Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich z oddzielnymi systemami gromadzenia takich odpadów)



Ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu wskazuje, że to urządzenie nie powinno być traktowane tak samo jak inne odpady z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu odbiorczego zajmującego się utylizacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Pozbywając się tego urządzenia we właściwy sposób, pomaga się zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, który mógłby się pojawić, gdyby utylizacja tego urządzenia przebiegła

nieprawidłowo. Recykling materiałów pomoże w ochronie zasobów naturalnych. Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego urządzenia można uzyskać u lokalnych władz, w zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

Karta pamięci

Jeżeli do produktu jest dodana wymienna karta pamięci, to jest ona ogólnie kompatybilna z zakupionym produktem, ale może nie być kompatybilna z innymi urządzeniami lub funkcjami używanych w nich kart pamięci. Przed zakupem lub użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich kompatybilność. Jeżeli produkt jest wyposażony w czytnik kart pamięci, należy sprawdzić kompatybilność kart przed ich zakupem i użyciem.

Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży. Kartę pamięci można ponownie sformatować przy użyciu kompatybilnego urządzenia. Nie należy używać standardowego formatowania systemu operacyjnego przy formatowaniu kart pamięci na komputerze. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się z centrum obsługi telefonicznej Sony Mobile.

Karta SIM

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w standardowego rozmiaru gniazdo karty SIM, włożenie niekompatybilnej karty SIM (na przykład karty micro SIM, karty micro SIM z adapterem innej firmy niż Sony Mobile lub standardowej karty SIM obciętej do rozmiaru karty micro SIM) do gniazda karty SIM może spowodować trwałe uszkodzenie karty SIM lub urządzenia. Firma Sony Mobile nie udziela żadnych gwarancji z tytułu uszkodzeń spowodowanych użyciem niekompatybilnych lub zmodyfikowanych kart SIM ani też nie może być odpowiedzialna za takie uszkodzenia.

Ostrzeżenia

Jeżeli w celu włożenia do telefonu lub innego urządzenia wymagany jest adapter, karty pamięci nie należy wkładać bez tego adaptera.

Zasady dotyczące bezpiecznego używania kart pamięci

- Nie wolno wystawiać karty pamięci na wilgoć.
- Nie należy dotykać złączy karty ręką ani metalowymi przedmiotami.
- Nie wolno uderzać, zginać ani upuszczać karty pamięci.
- Nie wolno podejmować prób demontażu ani modyfikacji karty pamięci.
- Karty pamięci nie wolno używać ani przechowywać w miejscach poddanych działaniu wilgoci, korozji, nadmiernego ciepła — jak w zamkniętym

samochodzie w lecie — czy bezpośrednio padającego światła słonecznego, a także w pobliżu grzejników itp.

- Nie wolno nadmierną siłą naciskać ani zginać końca adaptera kart pamięci.
- Należy pilnować, aby do portu, do którego wkłada się adapter kart pamięci, nie dostał się brud, kurz ani przedmioty obce.
- Należy zawsze sprawdzać, czy karta pamięci została poprawnie włożona.
- Kartę pamięci należy wkładać do adaptera kart pamięci do oporu. Karta pamięci może działać nieprawidłowo, jeśli nie zostanie całkowicie włożona.
- Zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych. Firma Sony nie odpowiada za ewentualną utratę lub uszkodzenie zawartości karty pamięci.
- Nagrane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone przy wyjmowaniu karty pamięci, wyjmowaniu adaptera kart pamięci lub wyłączaniu zasilania podczas formatowania, odczytywania lub zapisywania danych, a także przy używaniu karty pamięci w pobliżu źródeł ładunków elektrostatycznych czy w środowisku o silnym polu elektromagnetycznym.

Ochrona informacji osobistych

Przed pozbyciem się produktu należy usunąć z niego dane osobiste. Aby usunąć dane, należy przywrócić ustawienia początkowe. Usunięcie danych z pamięci urządzenia nie uniemożliwia ich odzyskania. Firma Sony Mobile nie gwarantuje, że danych nie będzie można odzyskać, i nie bierze odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet po przywróceniu ustawień początkowych.

Dla urzędzeń obsługujących wyświetlanie obrazu 3D

Oglądając obrazy 3D na tym urządzeniu z ekranem obsługującym format 3D, o ile dotyczy, można doświadczać dolegliwości w postaci przemęczenia oczu, zmęczenia ogólnego lub nudności. Aby zapobiec tym objawom, zalecamy odbywanie regularnych przerw. Jednak być może konieczne będzie dostosowanie długości i częstotliwości przerw w zależności od indywidualnych potrzeb. Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek z wymienionych dolegliwości, przerwij oglądanie obrazów 3D, dopóki Twoje samopoczucie się nie poprawi, a w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. Zapoznaj się także z instrukcjami użytkownika dostarczonymi z urządzeniem lub oprogramowaniem, które zostało podłączone, lub z którego korzystasz na urządzeniu. Uwaga, wzrok

dzieci jest w trakcie rozwoju (szczególnie dzieci poniżej 6. roku życia). Skonsultuj się z pediatrą lub okulistą, zanim pozwolisz dziecku oglądać obrazy 3D, oraz upewnij się, że dziecko przestrzega powyższych środków ostrożności podczas oglądania takich obrazów.

Ostrzeżenie dotyczące głośności

Należy unikać poziomów głośności stanowiących zagrożenie dla słuchu.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Oprogramowanie dostarczone z tym urządzeniem i jego nośniki są własnością firmy Sony Mobile Communications Inc. i/lub firm z nią stowarzyszonych oraz jej dostawców i licencjodawców.

Firma Sony udziela użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z oprogramowania wyłącznie w połączeniu z urządzeniem, na którym zostało ono zainstalowane lub dostarczone. Prawo własności do oprogramowania nie jest sprzedawane, transferowane ani w żaden inny sposób przenoszone.

W żaden sposób nie należy próbować odkryć kodu źródłowego ani żadnego składnika oprogramowania, reprodukcować i dystrybuować oprogramowania ani modyfikować oprogramowania. Użytkownik może przenieść prawa i obowiązki związane z oprogramowaniem na podmiot trzeci, ale wyłącznie z urządzeniem, z którym otrzymał oprogramowanie, i tylko pod warunkiem, że podmiot trzeci wyrazi na piśmie zgodę na warunki tej Licencji.

Ta licencja obowiązuje przez cały okres eksploatacji tego urządzenia. Może zostać unieważniona, jeśli użytkownik przeniesie na piśmie swoje prawa do urządzenia na podmiot trzeci.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków spowoduje natychmiastowe unieważnienie licencji.

Firma Sony i jej dostawcy oraz licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w oprogramowaniu. W zakresie, w jakim oprogramowanie zawiera materiały lub kod podmiotów trzecich, takie podmioty trzecie powinny być beneficjentami niniejszych warunków.

Niniejsza licencja podlega przepisom prawa obowiązującego w Japonii. Tam, gdzie ma to zastosowanie, powyższe zapisy dotyczą ustawowych praw konsumentów.

Jeśli oprogramowanie towarzyszące urządzeniu lub dostarczone razem z nim jest udostępniane z dodatkowymi warunkami korzystania, użytkownik podlega także im w zakresie posiadania i używania oprogramowania.

Przepisy eksportowe

Przepisy eksportowe: Niniejszy produkt lub oprogramowanie może podlegać przepisom kontroli importu i eksportu Unii Europejskiej, USA i innych krajów.

Użytkownik będzie przestrzegać znajdujących zastosowanie przepisów i uregulowań, i uzyska oraz będzie utrzymywał wszelkie pozwolenia na eksport i import wymagane do dostawy towarów na podstawie niniejszej Umowy. Nie ograniczając powyższych postanowień, dla przykładu, Użytkownik nie będzie świadomie eksportować ani reeksportować Produktów do miejsc, których dotyczą artykuły Rozdziału II Rozporządzenia Rady (WE) 428/2009, oraz, w szczególności, nie ograniczając, musi przestrzegać przepisów USA Export Administration Regulations („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730–774, <http://www.bis.doc.gov/>) wprowadzonych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu (Department of Commerce, Bureau of Industry and Security); a także musi przestrzegać przepisów dotyczących sankcji gospodarczych (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) wprowadzonych przez Biuro Kontroli Zasobów Zagranicznych Departamentu Skarbu (Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control) USA.

Ograniczona gwarancja

Firma Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Szwecja, lub lokalna firma z nią stowarzyszona udziela niniejszej ograniczonej gwarancji na urządzenie przenośne, oryginalne akcesorium dostarczone razem z urządzeniem przenośnym i/lub przenośne urządzenie komputerowe (zwane dalej „Produktem”).

Gdyby okazało się konieczne skorzystanie z usług gwarancyjnych, należy zwrócić urządzenie do miejsca zakupu, skontaktować się z lokalnym Centrum obsługi telefonicznej Sony Mobile (opłata za połączenie według cennika operatora lub odwiedzić stronę www.sonymobile.com w celu uzyskania dalszych informacji).

Nasza gwarancja

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta Produkt ten będzie wolny od jakichkolwiek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmująca Produkt zachowuje ważność przez okres dwóch (2) lat od daty pierwszego zakupu w przypadku urządzenia przenośnego oraz przez okres jednego (1) roku od daty zakupu w przypadku wszystkich oryginalnych akcesoriów (takich jak bateria, ładowarka, zestaw głośnomówiący), które mogą być dostarczone razem z urządzeniem.

Zakres naszych obowiązków

Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania Produkt będzie działał nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, to autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Mobile lub jej

partnerzy serwisowi w danym kraju/regionie*, w którym Produkt został zakupiony, mają do wyboru naprawę, zamianę lub zwrot kosztów zakupu Produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w dalszej części tego dokumentu.

Firma Sony Mobile i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty, jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Należy zwrócić uwagę, że w wyniku naprawy lub wymiany niektóre osobiste ustawienia, pobrane materiały lub inne informacje zawarte w Produkcie Sony Mobile mogą zostać utracone. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony Mobile wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony Mobile nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem Produktu Sony Mobile do naprawy lub wymiany użytkownik powinien zawsze utworzyć kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w tym Produkcie, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Warunki

1. Niniejsza Ograniczona gwarancja jest ważna wyłącznie wtedy, gdy wraz z Produktem do naprawy lub wymiany przedstawiony zostanie oryginalny dowód zakupu tego Produktu wystawiony przez sprzedawcę mającego autoryzację firmy Sony. Dowód zakupu musi zawierać datę pierwszego zakupu i numer seryjny**. Firma Sony zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi gwarancyjnej, jeśli te informacje zostaną usunięte lub zmodyfikowane po pierwotnym zakupieniu Produktu od sprzedawcy.
2. Przy zastrzeżeniu lokalnych przepisów, jeśli firma Sony naprawi lub wymieni Produkt, naprawa zaistniałej usterki lub wymieniony Produkt będą objęte gwarancją przez pozostały czas pierwotnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów). Naprawa lub wymiana może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych odnowionych elementów. Wymienione części lub elementy stają się własnością firmy Sony.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu wynikłych z:
 - normalnej eksploatacji i zużycia,

- eksploatacji urządzenia w warunkach przekroczenia ograniczeń ewentualnej klasyfikacji IP (w tym uszkodzenia na skutek działania płynów lub wykrycia płynów wewnątrz urządzenia w wyniku takiej eksploatacji),
- nieprawidłowej eksploatacji bądź eksploatacji niezgodnej z instrukcją firmy Sony dotyczącą obsługi i konserwacji Produktu.

Gwarancja nie obejmuje też awarii Produktu będących wynikiem wypadku, modyfikacji bądź adaptacji sprzętu lub oprogramowania oraz działania siły wyższej.

Ładowalna bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy. W końcu jednak się zużyje i nie jest to defekt, tylko normalne zużycie. Gdy czas rozmów lub czas oczekiwania znacząco się skróci, trzeba wymienić baterię. Firma Sony zaleca korzystanie wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Sony.

Między różnymi urządzeniami mogą pojawiać się nieznaczne różnice w jasności i kolorach wyświetlacza. Na wyświetlaczu mogą być widoczne małe jasne lub ciemne kropki. Zjawisko to następuje w przypadku, gdy poszczególne punkty są uszkodzone i nie można ich modyfikować. Dopuszcza się istnienie maksymalnie dwóch uszkodzonych pikseli.

Pomiędzy zdjęciami robionymi aparatami różnych urządzeń mogą występować niewielkie różnice. Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie wynika z uszkodzenia modułu aparatu.

4. Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym ma działać Produkt, jest dostarczany przez operatora niezależnego od firmy Sony, firma Sony nie odpowiada za działanie, dostępność, usługi, zasięg i pokrycie takiego systemu.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez instalację, modyfikację, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby, które nie mają autoryzacji firmy Sony.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych korzystaniem z akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi akcesoriami firmy Sony przeznaczonymi do użycia z Produktem. Firma Sony nie udziela żadnych gwarancji — jawnych ani domniemanych — obejmujących awarie Produktu lub urządzeń peryferyjnych spowodowane przez wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące lub inne złośliwe oprogramowanie. Firma Sony zdecydowanie zaleca zainstalowanie w miarę możliwości w Produkcie i we wszystkich podłączanych do niego urządzeniach peryferyjnych odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz regularne jego aktualizowanie w celu lepszej ochrony urządzenia. Jest jednak zrozumiałe, że takie oprogramowanie nigdy nie zapewni pełnej ochrony Produktu lub jego urządzeń peryferyjnych, dlatego

firma Sony nie udziela żadnych gwarancji — jawnych ani domniemanych — obejmujących skutki niespełnienia przez takie oprogramowanie antywirusowe swojego zadania.

7. Manipulowanie przy dowolnych plombach Produktu spowoduje anulowanie gwarancji.
8. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH ANI USTNYCH, POZA UMIESZCZONYMI W TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA, SĄ OGRANICZONE DO CZASU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE ODPOWIADAJĄ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W TYM TAKŻE, ALE NIE TYLKO, UTRACONE ZYSKI LUB STRATY HANDLOWE; DOTYCZY TO MOŻLIWOŚCI ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

W niektórych krajach/stanach nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie w zakresie strat przypadkowych lub wtórnych albo ograniczenie czasu domniemanych gwarancji, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Udzielana gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem ani na prawa konsumenta w stosunku do sprzedawcy wynikające z zawartej umowy kupna-sprzedazy.

Warunki dla określonych krajów

Jeśli Produkt został zakupiony w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii lub Republice Turcji i był przeznaczony do sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Szwajcarii lub Turcji, Produkt ten może być serwisowany w dowolnym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii lub Turcji zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju, w którym jest konieczne serwisowanie — pod warunkiem, że identyczny Produkt jest sprzedawany w danym kraju przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony. Aby ustalić, czy Produkt jest sprzedawany w określonym kraju, należy skontaktować się telefonicznie z lokalnym centrum Sony Contact Center. Niektóre usługi mogą być niedostępne poza krajem pierwotnego zakupu, na przykład ze względu na to, że

wewnętrzne lub zewnętrzne elementy Produktu mogą być inne niż w przypadku równoważnych modeli sprzedawanych w innych krajach. Ponadto naprawa Produktów z blokadą karty SIM jest w niektórych przypadkach niemożliwa.

** W niektórych krajach/regionach może być wymagane przedstawienie dodatkowych informacji (np. ważnej karty gwarancyjnej).

Znaki towarowe i prawa autorskie

©2015 Sony Mobile Communications Inc. i jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Xperia jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Mobile Communications Inc.

Sony jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG Inc., a użycie tego znaku przez firmę Sony Mobile odbywa się na podstawie licencji.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

www.sonymobile.com

SONY®

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

SONY®

Important information

©2015

Sony Consumer Web site

At www.sonymobile.com/support there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on how to use your product more efficiently.

Service and support

You have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:

- Global and local Web sites providing support.
- A global network of Contact Centers.
- An extensive network of Sony service partners.
- A warranty period. Learn more about the warranty conditions in the *Limited Warranty* section.

At www.sonymobile.com/support or www.sonymobile.com/contact, you can find the latest support tools and information. For operator-specific services and features, please contact your network operator.

You can also contact our Contact Centers or contact your local dealer. (Calls are charged according to national rates, including local taxes, unless it is a toll-free number.)

If your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased, or one of our service partners. To make a claim under the limited warranty, proof of purchase is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- Warning! May explode if disposed of in fire.
- Do not use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded (including excess depths and/or pressures of liquid and/or dust) or expose to excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below $-10^{\circ}\text{C}(+14^{\circ}\text{F})$ or above $+45^{\circ}\text{C}(+113^{\circ}\text{F})$. Do not expose the battery to temperatures above $+60^{\circ}\text{C}(+140^{\circ}\text{F})$.
- Do not expose to flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or try to bend the product.



- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony authorised personnel should perform service.
- Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the device, where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a car.
- Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use a Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.
- Avoid contact against your skin for longer periods. The heat generated when your device is transmitting can irritate your skin. It is recommended to use a headset for long phone calls.



Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile devices or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.



Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony branded may pose increased safety risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C(+41°F) and +45°C(+113°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Only Sony service partners should remove or replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony branded may pose increased

safety risks. Replace the battery only with another Sony battery that has been qualified with the product per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile devices / devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between the Sony product and the medical device. Use the Sony device at your right ear, when applicable. Do not carry the device in your breast pocket. Turn off the device if you suspect interference. For use in proximity to personal medical devices, please consult a physician and the device manufacturer.

Driving

In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of mobile devices in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile device or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". Sony does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon Sony Mobile devices for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or mobile device features are used. Please note that some Sony devices are not capable of supporting voice calls, including emergency calls.

Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony could damage the mobile device, reduce performance, and produce Specific Absorption Rate (SAR) levels above the established limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and can shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the mobile device or Bluetooth handsfree functionality is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile device. The SAR value is determined at the highest certified

power level in laboratory conditions, but because the device is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the device is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the device has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the device or when properly used with an appropriate Sony accessory and worn on the body. When operating with "Hotspot" functionality engaged, a separation distance of 10 mm was used.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Flight mode

Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN) functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm device. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony does not warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile device from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony branded original accessories and certified service partners. Sony does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs

You can use your TTY terminal with your Sony Mobile device. For information on accessibility features and solutions for persons with special needs, please visit blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility or contact Sony Mobile at 1-866-766-9374.

Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the device or on its packaging indicates that this device shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this device is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this device. The recycling of materials will help to conserve

natural resources. For more detailed information about recycling of this device, please contact your local Civic office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the device.

Memory card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or Sony contact center.

SIM card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM card (for example, a micro SIM card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a standard SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot may damage your SIM card or your device permanently. Sony does not warrant and will not be responsible for any damage caused by use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.

- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be recovered. Sony does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities

In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a 3D-compatible monitor, you may experience discomfort in the form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these symptoms, we recommend that you take regular breaks. However, you need to determine for yourself the length and frequency of breaks you require, as they vary according to the individual. If you experience any type of discomfort, stop viewing the 3D images until you feel better, and consult a physician as necessary. Also refer to the operating instructions supplied with the device or software you have connected or are using with this device. Note that a child's eyesight is still at the development stage (particularly children below the age of 6). Consult a pediatrician or ophthalmologist before letting your child view 3D images, and make sure he/she observes the above precautions when viewing such images.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

End user licence agreement

Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile Communications Inc., and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.

Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the software solely in conjunction with the device on which it is installed or delivered. Ownership of the software is not sold, transferred or otherwise conveyed.

Do not use any means to discover the source code or any component of the software, reproduce and distribute the software, or modify the software. You are entitled to transfer rights and obligations to the software to a third party, solely together with the device with which you received the software, provided the third party agrees in writing to be bound by the terms of this Licence.

This licence exists throughout the useful life of this device. It can be terminated by transferring your rights to the device to a third party in writing.

Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence immediately.

Sony and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and to the software. To the extent that the software contains material or code of a third party, such third parties shall be beneficiaries of these terms.

This licence is governed by the laws of Japan. When applicable, the foregoing applies to statutory consumer rights.

In the event software accompanying or provided in conjunction with your device is provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your possession and usage of the software.

Export regulations

Export regulations: The device or software may be subject to import and export regulations of the European Union, the United States and other countries. You will comply with these applicable laws and regulations and will obtain and maintain any export and import license required for the delivery of goods to you under this Agreement. Without limiting the foregoing, and as an example, you will not knowingly export or re-export goods to destinations identified pursuant to Articles in Chapter II of European Council Regulation (EC) 428/2009 and specifically, and without limitation, you will also comply with U.S. government Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administered by Department of Commerce, Bureau of Industry and Security and economic sanctions regulations (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) administered by the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Limited Warranty

Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, or its local affiliated company, provides this Limited Warranty for your mobile device, original accessory delivered with your mobile device, and/or your mobile computing product (hereinafter referred to as "Product"). Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased, or contact your local Sony Contact Center (national rates may apply) or visit www.sonymobile.com to get further information.

Our warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony warrants this Product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer. This Limited Warranty will last for a period of two (2) years as from the original date of purchase of the Product for your mobile device, and for a period of one (1) year following the original purchase date of the Product for all original accessories (such as the battery, charger or handsfree kit) which may be delivered with your device.

What we will do

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service, due to defects in design, materials or workmanship, Sony authorised distributors or service partners, in the country/region* where you purchased the Product, will, at their option, either repair, replace or refund the purchase price of the Product in accordance with the terms and conditions stipulated herein.

Sony and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned Product is found not to be under warranty according to the conditions below.

Please note that some of your personal settings, downloads and other information may be lost when your Sony Product is repaired or replaced. At present, Sony may be prevented by applicable law, other regulation or technical restrictions from making a backup copy of certain downloads. Sony does not take any responsibility for any lost information of any kind and will not reimburse you for any such loss. You should always make backup copies of all the information stored on your Sony Product such as downloads, calendar and contacts before handing in your Sony Product for repair or replacement.

Conditions

1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product issued by a Sony authorised dealer specifying the date of purchase and serial number**, is

presented with the Product to be repaired or replaced. Sony reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the Product from the dealer.

2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of Sony.
3. This warranty does not cover any failure of the Product that is due to:
 - Normal wear and tear.
 - Use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded (including liquid damage or the detection of liquid inside the device resulting from such use).
 - Misuse or failure to use in accordance with the Sony instructions for use and maintenance of the Product.

Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or hardware modification or adjustment, or acts of God.

A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times. However, it will eventually wear out – this is not a defect and corresponds to normal wear and tear. When the talk-time or standby time is noticeably shorter, it is time to replace the battery. Sony recommends that you use only batteries and chargers approved by Sony.

Minor variations in display brightness and colour may occur between devices. There may be tiny bright or dark dots on the display. It occurs when individual dots have malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable.

Minor variations in camera image appearance may occur between devices. This is nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.

4. Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier independent from Sony, Sony will not be responsible for the operation, availability, coverage, services or range of that system.
5. This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or repair or opening of the Product performed by a non-Sony authorised person.
6. The warranty does not cover Product failures which have been caused by use of accessories or other peripheral devices which are not Sony branded original accessories intended for use with the Product.

Sony disclaims any and all warranties, whether express or implied, for failures caused to the Product or peripheral devices as a result of viruses, trojan horses, spyware, or other malicious software. Sony strongly recommends that you install appropriate virus protection software on your Product and any peripheral devices connected to it, as available, and update it regularly, to better protect your device. It is understood, however, that such software will never fully protect your Product or its peripheral devices and Sony disclaims all warranties, whether express or implied, in case of failure by such antivirus software to fulfil its intended purpose.

7. Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.
8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales / purchase contract.

Country specific terms

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area (EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such country by an authorised Sony distributor. To find out if your Product is sold in the country you are in, please call the local Sony Contact Center. Please observe that certain services may not be available outside the country of original purchase, for example, due to the fact that your Product may have an interior or exterior which is different from equivalent models sold in other countries. Please note in addition that it may sometimes not be possible to repair SIM-locked Products.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. If you purchased your product in Australia, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service in Australia, please contact 1300 650 050 or Sony Service Centre, Unit 4 / 189 Woodville Road Villawood NSW 2163.

** In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may be requested.

Trademarks, acknowledgements and copyright

©2015 Sony Mobile Communications Inc. and its affiliated entities. All rights reserved.

Xperia is a trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications Inc.

Sony is a trademark or a registered trademark of Sony Corporation.

Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such mark by Sony is under license.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit www.sonymobile.com for more information.

www.sonymobile.com

SONY®

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

1222-9269.10