

SONY®

Wichtige Informationen

©2014-2019

Hinweis

Lesen Sie vor Nutzung des Geräts die folgenden Informationen.

Beschränkte Garantie

Gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie garantieren Sony Mobile oder seine relevanten regionalen Tochtergesellschaften, dass dieses Gerät zum Zeitpunkt des Ersterwerbs und für einen Zeitraum von 1 Jahr ab diesem Zeitpunkt frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen an einen von Sony Mobile autorisierten Servicepartner.

Unsere Pflichten

Wenn dieses Gerät während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service irgendwelche Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein von Sony Mobile autorisierter Vertragspartner oder Servicepartner das Gerät im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach seiner Wahl entweder reparieren oder ersetzen.

Bedingungen

- 1 Die Garantie ist nur gültig, wenn der vom autorisierten Händler für den ursprünglichen Käufer ausgestellte Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und die Seriennummer angegeben sind, zusammen mit dem zu reparierenden oder auszutauschenden Gerät vorgelegt wird.
 - **Für Kunden in den USA**

Sony Mobile ist nicht verantwortlich für Arbeits- oder Ersatzteilkosten, die Ihnen im Zusammenhang mit Reparaturen oder Serviceleistungen von anderen Anbietern/Dienstleistern als einem von Sony Mobile autorisierten Servicepartner entstehen.
 - **Für Kunden in anderen Ländern und Regionen**

Die Beschädigung der am Produkt angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantie.
- 2 Für von Sony Mobile reparierte oder ausgetauschte Geräte gilt ab Reparatur- bzw. Austauschdatum die restliche Laufzeit der Originalgarantie oder eine Garantie von neunzig Tagen. Maßgeblich ist dabei der längere Zeitraum. Die Reparatur oder der Austausch kann mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Komponenten vorgenommen werden. Ausgetauschte Bauteile oder Baugruppen gehen in das Eigentum von Sony Mobile über.
- 3 Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, Fehlfunktionen und/oder Ausfälle am Gerät, die durch natürliche Abnutzung oder durch einen unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Eine zweckfremde oder nicht übliche Verwendung und eine Verwendung entgegen den zum Gerät zugehörigen Nutzungs- und Wartungshinweisen gelten als unsachgemäßer Gebrauch. Schäden, Fehlfunktionen und/oder Ausfälle am Gerät aufgrund von Unfällen, Modifikationen oder Anpassungen, höherer Gewalt oder Schäden, die durch Flüssigkeiten in einer über den zulässigen Werten liegenden Menge hervorgerufen wurden, werden ebenfalls nicht durch diese Garantie abgedeckt.
- 4 Außer dieser gedruckten beschränkten Garantie gibt es keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich noch mündlich. Sämtliche stillschweigenden Garantien, insbesondere die Garantie der Handelsüblichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, gelten nur für die Dauer der hier beschriebenen beschränkten Garantie. Sony Mobile oder seine Anbieter sind im gesetzlich zulässigen Umfang unter keinen Umständen haftbar für Neben- oder Folgeschäden jeder Art, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf entgangene

Gewinne oder wirtschaftliche Nachteile. In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung der Haftung für Neben- oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig. Daher gilt das Vorhergehende möglicherweise nicht für Sie.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Einsatz

Änderungen oder Umbauten an diesem Übertragungsgerät, die nicht ausdrücklich von Sony Mobile genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsberechtigung des Nutzers führen. Informieren Sie sich vor dem Gebrauch dieses Geräts bitte über jegliche durch nationale Vorgaben oder Einschränkungen bedingte Ausnahmen bezüglich des Einsatzes von Übertragungsgeräten.

Richtige Handhabung Ihres Geräts

- Bei hohem Lautstärkepegel können Umgebungsgeräusche übertönt werden. Sehen Sie davon ab, das Gerät in Situationen zu verwenden, in denen das Gehör nicht beeinträchtigt sein darf, beispielsweise beim Auto- oder Fahrradfahren.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Nässe, sodass die dafür zulässigen Werte nicht überschritten werden. Halten Sie sich in diesem Zusammenhang an den Verwendungszweck des Geräts.
- Die Betriebstemperatur des Geräts liegt zwischen -10°C (+14°F) und +35°C (+95°F).
- Verwenden Sie kein anderes Zubehör als das Originalzubehör von Sony Mobile, das zur Verwendung mit diesem Gerät gedacht ist.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu demontieren.
- Von einem Bluetooth-Gerät abgestrahlte Mikrowellen können den Betrieb elektronischer medizinischer Geräte beeinträchtigen. Schalten Sie das Headset und andere Bluetooth-Geräte an den folgenden Orten aus, da es andernfalls beim Vorhandensein entzündlicher Gase zu einem Unfall kommen kann: in Krankenhäusern, Flugzeugen und an Tankstellen.
- Bringen Sie weder das Gerät noch sein Zubehör mit magnetischen Medien (Disketten, Kreditkarten usw.) in Kontakt.
- **Achtung:** Gesprungene oder zerbrochene Teile können scharfe Kanten oder Splitter aufweisen und stellen deshalb eine Verletzungsgefahr dar.
- Bei der Nutzung kann Wärme entstehen. Entfernen Sie das Produkt, wenn es Reizungen verursacht oder unbequem sitzt.

Hochfrequenzemissionen

Ihr Übertragungsgerät wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Leitlinien und Grenzwerten nationaler Behörden und internationaler Gesundheitsbehörden zu Hochfrequenzemissionen entwickelt und hält diese ein, sofern es in Verbindung mit einem kompatiblen Gerät von Sony Mobile verwendet wird.

Sicherheit und Gesundheit

- An diesem Gerät befinden sich kleine Teile, die sich lösen und im Falle eines Verschluckens zur Erstickung führen können. Halten Sie dieses Gerät von Kindern oder anderen beaufsichtigten Personen fern, um eine solche Gefahr zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann kleine Magnete enthalten. Das Verschlucken von Magneten kann ernsthafte Folgen nach sich ziehen; es drohen Erstickungsgefahr oder Darmverletzungen. Halten Sie dieses Gerät von Kindern oder anderen beaufsichtigten Personen fern, um solche Gefahren bzw. Verletzungen zu vermeiden. Wenn Sie wissen oder den Verdacht haben, dass Sie oder eine

andere Person einen Magneten verschluckt haben bzw. hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Dieses Gerät enthält Magnete, die Herzschrittmacher, Defibrillatoren, programmierbare Shuntventile oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Halten Sie das Gerät von derartigen medizinischen Geräten oder Personen, die solche Geräte verwenden, fern. Konsultieren Sie vor der Nutzung dieses Geräts Ihren Arzt, wenn Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.
- Schalten Sie Ihr Übertragungsgerät AUS, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen, oder folgen Sie den Anweisungen des Bordpersonals.

Lautstärkewarnung für das Headset

Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke nutzen.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Stromversorgung

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an dafür vorgesehene Stromquellen an, wie auf dem Gerät angegeben. Um eine Beschädigung am Stromkabel zu vermeiden, ziehen Sie beim Entfernen aus der Steckdose immer am Netzteil und nicht am Kabel. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Kabel treten oder darüber stolpern kann und dass es nicht anderweitig beschädigt oder übermäßig gespannt wird. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geräts, wenn Sie es reinigen möchten, um das Risiko eines Stromschlags auszuschließen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen verwendet werden.

Warnung

Nehmen Sie niemals Eingriffe am Kabel oder am Stecker vor. Falls der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose einbauen. Eine unsachgemäße Verbindung kann zu einem Stromschlag führen.

Akku

Die Kapazität neuer oder lange nicht verwendeter Akkus kann vorübergehend noch etwas eingeschränkt sein. Laden Sie den Akku vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig auf. Laden Sie den Akku im Temperaturbereich von +5°C (+41°F) bis +35°C (+95°F). Der unbefugte Austausch eines Akkus kann zu Bränden, Explosionen, Leckagen und anderen Gefahren führen.

Haftungsausschluss

Dieses Gerät von Sony Mobile kommuniziert nachweislich mittels Übertragung mit einigen Geräten von anderen Herstellern. Eine aktualisierte Liste der Geräte, mit denen dieses Gerät von Sony Mobile nachweislich kommuniziert, erhalten Sie auf der globalen Website von Sony Mobile unter www.sonymobile.com oder von Ihrem regionalen Sony Mobile-Händler. Sony Mobile garantiert nicht, dass der Gebrauch dieses Geräts störungs- oder fehlerfrei vonstattengeht. Die Leistung dieses übertragungsfähigen Geräts kann in Verbindung mit nicht aufgelisteten Geräten unter Umständen variieren, da nicht alle Übertragungsgeräte kompatibel sind.

Marken und Danksagungen

Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation. Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.; die Verwendung solcher Marken durch Sony Mobile erfolgt unter Lizenz.