

SONY®

ข้อมูลสำคัญ

©2014-2019

หมายเหตุ

โปรดอ่านข้อมูลนี้ก่อนใช้อุปกรณ์

การรับประกันแบบมีเงื่อนไข

ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี้ Sony Mobile หรือบริษัทท้องถิ่นในเครือที่เกี่ยวข้อง รับประกันแก่อุปกรณ์นี้ว่าไม่มีข้อบกพร่องในการออกแบบ วัสดุ และมีฝีมือแรงงาน ณ เวลาที่ผู้บริโภครัดซื้อสินค้า และในช่วง 1 ปีนับจากนั้น โปรดติดต่อลูกค้าที่ให้บริการของ Sony Mobile ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่เราจะทำ

ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ภายใต้การใช้งานและการบริการตามปกติระหว่างระยะเวลาประกัน อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือแรงงาน ตัวแทนจำหน่าย Sony Mobile ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือลูกค้าที่ให้บริการจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนี้ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกของตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าที่ให้บริการดังกล่าว

เงื่อนไข

- 1 การรับประกันนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้แสดงใบเสร็จที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตออกให้กับผู้ใช้ที่ระบุวันที่ซื้อและหมายเลขผลิตภัณฑ์พร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยน

• สำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ

Sony Mobile ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและชิ้นส่วนที่คุณต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซ่อมหรือบริการจากผู้ให้บริการ/ผู้มอบบริการอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Sony Mobile

• สำหรับลูกค้าในประเทศและภูมิภาคอื่น

การกระทำใดๆ กับฉลากห่อหุ้มของผลิตภัณฑ์จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงโดยทันที

- 2 ถ้า Sony Mobile ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ อุปกรณ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันเป็นระยะเวลาเท่ากับเวลาที่เหลือของระยะเวลาประกันหรือเป็นเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่ซ่อมแซม แล้วแต่ว่าเวลาใดจะยาวกว่ากัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่อาจมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปรับสภาพแล้วที่ทำงานได้เทียบเท่า ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะถือเป็นทรัพย์สินของ Sony Mobile
- 3 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การทำงานผิดปกติและ/หรือความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติ หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่งานอื่น นอกเหนือจากการใช้งานปกติตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การทำงานผิดปกติและ/หรือความล้มเหลวของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การดัดแปลงหรือการแก้ไข ภัยธรรมชาติ และความเสียหายอันเกิดจากการที่ของเหลวหกใส่
- 4 ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาออกเนื่องจากการรับประกันแบบมีเงื่อนไขที่พิมพ์ขึ้นนี้ การรับประกันแบบเป็นนัยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันแบบเป็นนัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมในการใช้งานจะจำกัดไว้ตามระยะเวลาของการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ Sony Mobile หรือผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาในลักษณะใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไรหรือการขาดทุนทางการค้าภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้จำกัดความรับผิด บางประเทศ/รัฐไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาของการรับประกันแบบมีเงื่อนไข ดังนั้น ข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นนี้อาจใช้ไม่ได้ในกรณีของคุณ

คำแนะนำเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงอุปกรณ์ถ่ายโอนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Sony Mobile อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเป็นโมฆะ โปรดตรวจสอบข้อยกเว้นใดๆ ตามข้อกำหนดภายในประเทศหรือข้อจำกัดในการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายโอน ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้

การดูแลรักษาอุปกรณ์

- เมื่อเปิดระดับเสียงดัง อาจทำให้ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอก หลีกเลี่ยงการรับฟังตัวเครื่องในสถานการณที่การได้ยินไม่ควรลดลง เช่น ขณะขับรถหรือปั่นจักรยาน
- ไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสกับฝุ่น สิ่งสกปรก ของเหลว หรือความชื้นที่มีระดับสูงกว่าหรือนอกเหนือขอบเขตการใช้งานปกติ
- อุณหภูมิในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์นี้อยู่ที่ระหว่าง -10°C (+14°F) ถึง +35°C (+95°F)
- อย่าใช้อุปกรณ์เสริมอื่นที่ไม่ใช่ของแท้จาก Sony Mobile ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้
- อย่าพยายามแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงที่ถูกปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ Bluetooth อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ได้ ดังนั้น ให้ปิดชุดหูฟังและอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ในสถานที่ต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เมื่ออยู่ในพื้นที่ซึ่งมีก๊าซไวไฟ ในโรงพยาบาล บนเครื่องบิน หรือปั๊มน้ำมัน
- อย่าให้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมสัมผัสกับสื่อที่เป็นแม่เหล็ก (แผ่นดิสก์ บัตรเครดิต ฯลฯ)
- **ข้อควรระวัง:** ชิ้นส่วนที่มีรอยร้าวหรือแตกอาจมีความคมหรือแตกเป็นเศษชิ้นเล็กๆ ซึ่งเป็นอันตรายเมื่อสัมผัส
- อาจมีความร้อนเกิดขึ้นในขณะใช้งาน หากรู้สึกกระคายเคืองหรือไม่สบายตัวในขณะใช้งาน โปรดถอดอุปกรณ์ออก

การสัมผัสกับคลื่นความถี่วิทยุ

อุปกรณ์ถ่ายโอนของคุณได้รับการออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดการสัมผัส RF และข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานในประเทศและหน่วยงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ของ Sony Mobile ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

- อุปกรณ์นี้อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กๆ ที่อาจหลุดออกมาและหากกลืนเข้าไปจะทำให้หายใจไม่ออกได้ เก็บรักษาอุปกรณ์ให้ห่างจากบุตรหลานหรือบุคคลที่ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว
- อุปกรณ์นี้อาจประกอบด้วยแม่เหล็กชิ้นเล็กๆ การกลืนแม่เหล็กอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น หายใจไม่ออก หรืออาการบาดเจ็บบริเวณลำไส้ เก็บรักษาอุปกรณ์ให้ห่างจากบุตรหลานหรือบุคคลที่ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันอันตรายใดๆ หากคุณทราบหรือสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลอื่นได้กลืนแม่เหล็กเข้าไป โปรดเข้ารับการรักษาทันที
- อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช็อกไฟฟ้า วาล์วเปลี่ยนเส้นทางแบบตั้งโปรแกรมได้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ อย่าวางอุปกรณ์นี้ไว้ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวหรือใกล้กับบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากคุณใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ อยู่
- ปิดอุปกรณ์ถ่ายโอนของคุณก่อนขึ้นเครื่อง หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำเที่ยวบิน

คำเตือนเรื่องระดับเสียงสำหรับชุดหูฟัง

อย่าฟังเพลงที่ระดับเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันปัญหาทางการได้ยิน



การกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า (ใช้กับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่มีระบบเก็บรวบรวมแบบคัดแยก)

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ระบุว่าห้ามกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับขยะครัวเรือนทั่วไป แต่ให้นำไปกำจัดทิ้งที่จุดเก็บรวบรวมที่เหมาะสมเพื่อรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างเหมาะสม คุณสามารถช่วยป้องกันผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากกำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสม การรีไซเคิลจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อสำนักงานประจำเขต บริการกำจัดขยะจากครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้



แหล่งจ่ายไฟ

เชื่อมต่อตัวแปลงไฟฟ้าระยะสั้นกับแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ตามที่มีเครื่องหมายบนอุปกรณ์เท่านั้น ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบโดยจับที่อะแดปเตอร์ AC แทนการจับที่สายไฟ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าสายไฟเป็นระเบียบเพื่อป้องกันการเดินขั้วมสะดุดหรือเกิดความเสียหายหรือตึงเกินไป ถอดปลั๊กตัวเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนพยายามทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับกลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกชื้น

คำเตือน

ห้ามตัดแปลงสายหรือปลั๊กอะแดปเตอร์ AC ถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบได้ ให้ติดตั้งเต้าเสียบที่ใช้ร่วมกันได้โดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพ การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานอาจลดปริมาณการจัดเก็บประจุเป็นระยะเวลาสั้นๆ ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานครั้งแรก ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิระหว่าง +5°C (+41°F) ถึง +35°C (+95°F) การเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

การจำกัดความรับผิด

อุปกรณ์ Sony Mobile นี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถสื่อสารโดยการถ่ายโอนกับอุปกรณ์บางอย่างจากผู้ผลิตรายอื่นได้ รายละเอียดอุปกรณ์ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งได้รับการยืนยันว่าสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ Sony Mobile นี้ได้ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ส่วนกลางของ Sony Mobile ที่ www.sonymobile.com หรือจากตัวแทนจำหน่าย Sony Mobile ในพื้นที่ของคุณ Sony Mobile ไม่รับประกันว่าการใช้งานอุปกรณ์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือไม่มีข้อผิดพลาด ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถ่ายโอนนี้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อาจแตกต่างกันไปเนื่องจากอุปกรณ์ถ่ายโอนทั้งหมดอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เครื่องหมายการค้าและการยอมรับ

Sony เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG Inc. และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย Sony Mobile เป็นการใช้อย่างได้ลิขสิทธิ์