

SONY®

Solução de Problemas

Carregador rápido
UCH12

Índice

O tempo de carregamento permanece o mesmo para meu dispositivo.....	3
---	---

O tempo de carregamento permanece o mesmo para meu dispositivo

Verifique se o seu dispositivo é compatível com o Carregador rápido **UCH12**.

Dispositivos Xperia™ compatíveis:

Xperia™ X Performance

Xperia™ X

Xperia™ XA

Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1*

Xperia™ XA1 Ultra*

Xperia™ X Compact*

Xperia™ XZ*

Xperia™ XZ Premium*

Xperia™ XZs*

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z5 (E6653)

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z3+ (E6553)

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ Z2 Tablet WiFi

*Um cabo de carregamento USB Type-C™ não é incluído com o carregador na compra. Use o cabo de carregamento incluído com seu dispositivo Xperia™ ou compre um cabo de carregamento USB Type-C™ original da Sony separadamente.