

SONY®

การแก้ปัญหา

เครื่องชาร์จเร็ว

UCH12

สารบัญ

เวลาการชาร์จของอุปกรณ์ของฉันไม่เปลี่ยนแปลง.....	3
---	---

เวลาการชาร์จของอุปกรณ์ของฉันไม่เปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ได้กับ เครื่องชาร์จเร็ว UCH12

อุปกรณ์ Xperia™ ที่เข้ากันได้:

Xperia™ X Performance

Xperia™ X

Xperia™ XA

Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1*

Xperia™ XA1 Ultra*

Xperia™ X Compact*

Xperia™ XZ*

Xperia™ XZ Premium*

Xperia™ XZs*

Xperia™ Z5 Premium

Xperia™ Z5 Premium Dual

Xperia™ Z5 (E6653)

Xperia™ Z5 Dual (E6633, E6683)

Xperia™ Z5 Compact

Xperia™ Z3+ (E6553)

Xperia™ Z3 Compact

Xperia™ Z4 Tablet

Xperia™ Z3 Tablet Compact

Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

Xperia™ Z2 Tablet

Xperia™ Z2 Tablet WiFi

*เครื่องชาร์จที่ซื้อไม่รวมสายชาร์จ USB Type-C™ ใช้สายชาร์จที่มากับอุปกรณ์ Xperia™ หรือซื้อสายชาร์จ USB Type-C™ ของแท้ของ Sony แยกต่างหาก