

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

شاحن USB  
UCH20C

# المحتويات

3 .....يظل وقت الشحن كما هو لجهازي.....3

# يظل وقت الشحن كما هو لجهازي

تأكد من أن جهازك متوافق مع شاحن USB UCH20C.

أجهزة Xperia™ المتوافقة:

\*Xperia™ X Performance

\*Xperia™ X

\*Xperia™ XA

\*Xperia™ XA Ultra

Xperia™ XA1

Xperia™ XA1 Ultra

Xperia™ X Compact

Xperia™ XZ

Xperia™ XZ Premium

Xperia™ XZs

\*Xperia™ Z5 Premium

\*Xperia™ Z5 Premium Dual

\*(E6653) Xperia™ Z5

\*(E6633, E6683) Xperia™ Z5 Dual

\*Xperia™ Z5 Compact

\*(E6553) +Xperia™ Z3

\*Xperia™ Z3 Compact

\*Xperia™ Z4 Tablet

\*Xperia™ Z3 Tablet Compact

\*Xperia™ Z3 Tablet Compact WiFi

\*Xperia™ Z2 Tablet

\*Xperia™ Z2 Tablet WiFi

\*لا يتم إرفاق كبل شحن Micro USB مع الشاحن عند الشراء. استخدم كبل الشحن المرفق بجهاز Xperia™، أو قم بشراء كبل شحن Micro USB أصلي من Sony بشكل منفصل.