

SONY®

중요 정보

©2017-2018

Sony 소비자 웹 사이트

www.sonymobile.com/support의 지원 섹션에서 간편하게 도움말과 유용한 정보를 참조할 수 있습니다. 이 웹 사이트에서는 최신 컴퓨터 소프트웨어 업데이트 및 제품의 효율적인 사용에 대한 유용한 정보가 제공됩니다.

서비스 및 지원

고객님은 다음과 같은 여러 가지 특별한 서비스 혜택을 이용하실 수 있습니다.

- 글로벌 및 로컬 지원 웹 사이트.
- 글로벌 고객 센터 네트워크.
- 광범위한 Sony 서비스 협력업체 네트워크.
- 보증 기간. 보증 조건에 대한 자세한 정보는 *제한 보증* 섹션에서 확인할 수 있습니다. www.sonymobile.com/support 또는 www.sonymobile.com/contact에서 최신 지원 도구와 정보를 제공하고 있습니다. 구체적인 사업자별 서비스와 기능에 대해서는 네트워크 사업자에 문의하시기 바랍니다.

고객 센터나 현지 대리점에 문의할 수도 있습니다. (수신자 부담 번호가 아니라면, 해당 국가의 전화 요금제에 따라 통화료(세금 포함)가 청구됩니다.)

제품 서비스가 필요한 경우 구매한 대리점이나 서비스 협력업체 중 한 곳에 문의하시기 바랍니다. 제한 보증을 청구하려면 구매 증거가 필요합니다.

안전하고 효율적인 사용법 안내

본 지침을 준수하십시오. 지침을 준수하지 않을 경우 건강상의 위험이나 제품 고장을 초래할 수 있습니다. 제품이 정상적으로 작동하지 않는 것으로 의심되는 경우 충전하거나 사용하지 말고 먼저 정식 서비스 협력사를 통해 제품 상태를 확인하십시오.



제품을 신중하고 안전하게 사용하기 위한 권장 사항

주의

본 문서에 명시되지 않은 제어나 조정 또는 성능 절차를 사용하면 위험한 방사선에 노출될 수 있습니다.

안전 규칙

- 장치에 물 또는 이물질이 묻지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다. 장치에 물 또는 이물질이 들어갈 경우 즉시 전원을 끄고 전원 코드와 연결 케이블을 분리하세요.
- 장치를 분해 또는 개조하지 않아야 합니다. 오작동, 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.
- 벉락이 칠 위험이 있는 경우 장치를 사용하지 마세요. 벉락이 치면 감전의 위험이 있습니다. 벉락이 칠 위험이 있는 경우 화재, 감전 또는 오작동을 방지하기 위해 장치를 분리하세요.

안전 사항

- 이 기기에는 무선 기능이 내장되어 있습니다. 전자파가 다른 기기 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 다음과 같은 곳에서는 이 기기를 사용하지 마세요.
 - 비행기
 - 자동문이나 화재경보기 등 거의 자동으로 제어되는 장비 이 기기를 사용하는 동안 다른 장비에서 간섭과 같은 문제가 발생할 경우 기기 사용을 즉각 중단하세요.
- 투사된 화면을 오랫동안 계속 보지 마세요. 투사된 화면을 오랫동안 보면 눈이 피로해질 수 있습니다. 이 물감이나 통증이 있을 경우 기기 사용을 즉각 중단하고 휴식을 취하세요. 휴식 후에도 이물감이나 통증이 지속될 경우 의사와 상담하시기 바랍니다.

- 광택면에는 투사하지 마세요. 빛이 눈에 반사되어 악영향을 줄 수 있습니다.
- 기기를 아이가 만질 수 없는 곳에 두세요. 케이블로 목을 감거나 이와 유사하게 잘못 사용하면 사고가 발생하거나 상처를 입을 수 있습니다.
- 이 기기에는 분리되는 작은 부품들이 있어 질식 위험이 있습니다. 그러한 위험을 방지하려면 이 기기를 어린아이나 감독이 필요한 다른 사람에게서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오. 그러지 않으면 자신이나 타인에게 피해를 줄 수 있습니다.
- 기기에는 작은 자석이 포함되어 있을 수 있습니다. 자석을 삼키면 질식 위험이나 장 손상과 같은 심각한 피해를 볼 수 있습니다. 그러한 피해를 방지하려면 이 기기(또는 액세서리 이름)를 어린아이나 감독이 필요한 다른 사람에게서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오. 자신 또는 다른 사람이 자석을 삼켰거나 삼킨 것으로 의심되는 경우 즉시 의사와 상담하십시오.
- 이 기기에는 심박 조율기, 제세동기, 프로그래밍 가능한 차단 밸브 또는 기타 의료 기기에 방해가 될 수 있는 자석이 포함되어 있습니다. 이 기기를 그러한 의료 기기나 의료 기기를 사용하는 사람 가까이에 두지 마십시오. 의료 기기를 사용하는 경우 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

취급 시

- 기기를 오랫동안 사용하지 않는 경우에는 전원을 분리하시기 바랍니다.
- 기기를 떨어뜨리거나, 치거나, 누르거나 기기 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- 기기의 작동 온도 범위는 5°C~35°C입니다. 작동 온도 범위를 벗어나 아주 춥거나 더운 곳에서 기기를 사용하면 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 지나치게 먼, 증기, 습기 또는 먼지가 있는 곳에 기기를 두지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 위험하고 적합하지 않은 곳에 기기를 설치하지 마세요. 기기가 떨어지면 부상을 입을 수 있습니다.
- 기기에 강한 충격을 가하지 마세요. 기기 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 기기를 밟는 등 기기에 강한 충격을 가하면 부상을 입거나 오작동을 일으킬 수 있습니다. 투사 창은 강화 유리로 만들어지긴 했지만 세게 누르거나 치면 파손되어 부상을 입을 수 있습니다.
- 기기를 옮길 때는 떨어뜨리지 않도록 주의하세요. 기기를 떨어뜨리면 기기가 파손되거나 사용자가 부상을 입을 수 있습니다.

배치 시

- 먼지나 담배 연기가 지나치게 많은 곳에 기기를 두지 마세요. 기기 내부 구성품(투사 창 등)에 먼지 및 담배의 타르 성분이 들러붙으면 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 온도가 너무 높거나 낮은 곳 또는 습도가 매우 높은 곳에 기기를 두지 마세요. 특히 햇빛이 강할 때나 여름에는 차량 내부가 상당히 뜨거워지는데, 이때 차량에 기기를 두면 변형되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 불안정한 표면에 기기를 두지 마세요. 기기가 떨어지거나 넘어져서 부상을 입을 수 있습니다.
- 물이 있는 곳에 기기를 두지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 직사광선에 노출되거나 난방기와 가까운 곳에 기기를 두거나 보관하지 마세요. 기기의 온도가 올라가면 화재가 발생할 수 있습니다.

AC 어댑터 및 케이블

- 전원 코드를 손상시키지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 기기와 함께 제공된 AC 어댑터를 사용해야 합니다. 기기에 다른 AC 어댑터를 사용할 경우 화재, 감전 또는 오작동의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.

- AC 어댑터 및 연결 케이블에 연결하기 전에는 기기 및 연결된 장비의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑습니다.
- AC 어댑터 돌레를 전원 코드 또는 연결 케이블로 감지 마세요. 코드 또는 케이블이 손상될 수 있습니다.
- 기기를 옮기기 전에는 전원 코드와 연결 케이블을 분리하세요. 케이블이 손상되면 화재나 감전의 위험이 있으며 연결된 장비가 떨어지거나 넘어져서 부상을 입을 수 있습니다.
- 커넥터는 일직선으로 삽입합니다. 비스듬히 삽입하면 핀이 합선되어 화재가 발생할 수 있습니다.

팬 소음 발생 시

프로젝터 내부에는 과열을 막기 위해 팬이 장착되어 있는데, 이 때문에 전원을 켜는 동안 약간의 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 오작동이 아닙니다. 하지만, 비정상적인 소음이 들리는 경우에는 Sony 공인 기사에게 문의하세요.

광원 유지 보수 시

이 기기는 레이저를 사용하기 때문에 광원 구성품의 검사 및 유지 보수 시 특별한 주의와 시설이 필요합니다. Sony 공인 기사에게 문의해야 합니다.

청소 시

- 청소하기 전에는 기기의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 분리해야 합니다.
- 더러운 천으로 기기를 세게 문지르면 기기가 긁힐 수 있습니다.
- 살충제와 같은 휘발성 액체를 기기에 뿌리거나, 고무나 비닐로 만든 물건을 기기와 장기간 물리적으로 접촉하게 되면 기기에 영향을 주거나 표면 색상이 바래질 수 있습니다.
- 맨손으로 투사 창을 만지지 마세요.
- 투사 창 표면을 청소하는 방법:
안경 닦는 천과 같이 부드러운 천으로 표면을 부드럽게 닦습니다. 잘 지워지지 않는 얼룩이 있는 경우 물에 적신 천으로 닦아냅니다. 알코올, 벤젠, 시너, 산성 세제, 알칼리성 세제, 연마성 세제, 화학 처리된 걸레 등은 절대 사용하지 마세요.
- 외부 청소 방법:
부드러운 천으로 표면을 가볍게 닦습니다. 잘 지워지지 않는 얼룩이 있는 경우 희석한 중성 세제에 적신 후 완전히 짜낸 부드러운 천으로 얼룩을 닦아낸 다음, 마른 천으로 외부부를 다시 닦습니다. 알코올, 벤젠, 시너 등은 사용하지 마세요.

프로젝터

- 이 기기는 매우 정밀한 기술로 제작되었지만 투사된 화면에 영구적인 검은색 또는 흰색 픽셀이 있을 수 있습니다. 또한 색상이나 밝기에 불균형한 줄무늬가 나타날 수도 있습니다. 이는 프로젝트 구조상의 문제로, 오작동이 아닙니다. 각 프로젝트 기기의 색상 균형이 다르기 때문에 여러 대의 LCD 프로젝터를 사용하는 경우 동일한 모델이라도 프로젝트 간 색 재현이 다를 수 있습니다.
- 보이는 콘텐츠에 따라 눈을 움직일 때 또는 특정 조건에서 빨간색, 파란색 또는 초록색 등의 기본 색상이 보일 수 있으며 이는 오작동이 아닙니다. 이는 이미지를 표시하는 기기에 채택된 필드 순차 컬러 시스템에서만 발생하는 '색 분리' 현상 때문입니다. 이 현상은 기기 밝기를 낮추거나 공간의 밝기를 높이는 등 이미지와 배경 간 대조를 줄이면 없앨 수 있습니다.

응결 시

프로젝터를 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 갑자기 옮기거나 겨울철 아침에 난방기를 켜 직후에는 프로젝트 내부 표면에 응결이 발생할 수 있습니다. 응결이 발생하면 응결이 사라질 때까지 프로젝트 전원을 꺼지 마세요. 응결이 있는 상태에서 프로젝터를 사용하면 오작동이 발생할 수 있습니다.

통기구

- 통기구(흡기/배기)를 막지 마세요. 통기구가 막히면 기기 내부에서 열이 발생하여 화재 또는 오작동의 위험이 있습니다. 양호한 환기 상태를 유지하려면 다음을 준수합니다.
 - 기기는 벽 및 물체와 멀리 떨어진 곳에 두세요.
 - 통기구를 막는 덮개는 사용하지 마세요.
 - 부드러운 천, 종이 문서, 두꺼운 카페트 또는 작은 종이 조각 위에 기기를 놓지 마세요. 이런 물체를 끌어당겨서 흡기구가 막힐 수 있습니다.
- 배기구 가까이 손이나 물체를 가까이 하지 마세요. 화상을 입거나 물체에 변형이 발생할 수 있습니다.

투사 창

- 투사 창을 들여다보지 마세요. 빛에 의해 눈이 손상될 수 있습니다.
- 투사 창을 가리지 마세요. 빛이 장애물에 부딪쳐서 품질 저하 또는 변형이 일어나거나, 타거나 화재가 발생할 수 있습니다.

기기의 열 발생에 대한 주의 사항

- 기기를 사용하거나 충전하는 동안 기기 또는 AC 어댑터가 뜨거워질 수 있는데 이는 오작동이 아닙니다. 기기 온도가 지나치게 뜨거워질 경우 안전을 위해 자동으로 꺼집니다. 이런 경우 기기를 식힌 다음 더 시원한 곳에서 사용합니다.
- 기기 또는 AC 어댑터가 비정상적으로 뜨거워질 경우 이는 오작동일 수 있습니다. 이때 즉시 기기의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 AC 어댑터를 뽑은 다음 Sony 공인 기사에게 문의하세요.
- 작동 중인 기기 또는 AC 어댑터를 오랫동안 계속 만지지 마세요. 피부에 오래 접촉하면 화상을 입을 수 있습니다. 옷을 입고 있더라도 오래 접촉하면 화상을 입을 수 있습니다.
- 기기 또는 AC 어댑터를 천이나 침구로 감싼 상태로 사용하지 마세요. 열이 쌓이면 변형, 오작동 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

충전 시

- 기기는 주변 온도가 5°C~35°C인 곳에서 충전합니다. 이 온도 범위를 벗어나면 기기가 충분히 충전되지 않을 수 있습니다.
- 기기를 사용하거나 충전하는 동안 기기 온도가 상승하는데, 이는 오작동이 아닙니다.
- 기기를 장기간 사용하지 않는 경우 배터리 성능이 저하되지 않도록 6개월마다 기기를 충전하세요.
- 기기를 장기간 사용하지 않는 경우 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 배터리 사용 시간이 원래 시간의 절반으로 줄어든 경우 수명이 다한 것일 수 있습니다. 충전용 배터리 교체에 대해서는 Sony 공인 기사에게 문의하세요.

AC 전원 차단

전원 버튼을 사용하여 기기의 전원을 끈 경우에도 기기의 전원 공급장치는 완전히 꺼지지 않습니다. 기기의 전원 공급장치를 완전히 끄려면 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으세요. 문제 발생 시 신속하게 뽑을 수 있도록 AC 어댑터를 전원 콘센트와 가까운 곳에 두세요.

개인 의료 기기

모바일 기기/라디오 송신기가 있는 기기는 이식된 의료 장비에 영향을 줄 수 있습니다. Sony 제품과 의료 기기 사이에 최소 15cm(6 인치)의 거리를 유지하여 간섭 위험을 줄이세요. 간섭이 의심되면 기기를 끄세요. 개인 의료 기기와 가까운 곳에서 사용하는 경우 의사 및 기기 제조업체와 상의하시기 바랍니다.

GPS/위치 기반 기능

일부 제품은 GPS/위치 기반 기능을 제공합니다. 위치 확인 기능은 "모든 결합과 함께" "있는 그대로" 제공 됩니다. Sony는 이러한 위치 정보의 정확성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. 기기의 위치 기반 정보 사용은 중단되거나 오류가 발생할 수 있으며, 추가적으로 네트워크 서비스의 가용성에 따라 달라질 수 있습니다. 빌딩 내부 또는 빌딩 인접 지역과 같은 특정 환경에서는 기능이 저하되거나 차단될 수도 있습니다.

맬웨어

맬웨어(악성 소프트웨어의 준말)는 기기에 피해를 줄 수 있는 소프트웨어입니다. 바이러스, 웜, 스파이웨어, 기타 불필요한 프로그램이 맬웨어 또는 유해 응용프로그램에 속합니다. 기기에서 이러한 노력에 대항할 보안 대책을 사용하지 않는 경우 Sony는 기기에 맬웨어가 침투하지 못한다는 내용을 보증 또는 보장하지 않습니다. 그러나 주의를 기울여 콘텐츠를 다운로드하거나 응용프로그램을 받고, 알 수 없는 소스의 메시지를 열거나 응답하지 않고, 신뢰할 수 있는 서비스를 사용하여 인터넷에 액세스하고, 알고 있고 신뢰할 수 있는 소스의 콘텐츠만 기기에 다운로드하면 맬웨어 공격 위험을 줄일 수 있습니다.

액세서리

공인 서비스 협력사를 통해 Sony 정품 액세서리만 사용하십시오. 타사 액세서리는 Sony의 테스트를 거치지 않습니다. 액세서리는 RF 노출, 무선 신호 성능, 소음, 전기 안전 및 기타 다양한 부분에 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 액세서리 및 부품을 사용할 경우 사용자의 건강 또는 안전을 위협하거나 제품의 성능을 떨어뜨릴 수 있습니다.

접근 가능한 해결 방법/특수 요구

Sony 기기에서 TTY 단자를 사용할 수 있습니다. 접근성 기능 및 특수 요구가 있는 사용자를 위한 해결 방법은 blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility를 방문하거나 Sony Mobile(1-866-766-9374)에 문의하세요.

노후된 전기/전자 장비의 폐기(EU 및 별도 수거 시스템을 갖춘 기타 유럽 국가에 해당)

기구나 포장에 이 기호가 있는 경우 해당 기기를 가정용 쓰레기로 처리하면 안 된다는 의미입니다. 대신 이 기기는 적합한 전기/전자 장비 재활용품 수거지에 배출해야 합니다.

본 기기를 올바르게 폐기하면 환경과 인체에 오래할 수 있는 부정적인 결과를 방지하는 데 일조할 수 있지만, 기기를 적합하게 폐기하지 않으면 부정적인 결과가 발생할 수 있습니다. 또한 자재를 재활용하면 천연자원을 보존할 수 있습니다. 이 기기의 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 시청, 가정용 쓰레기 처리 담당 부서 또는 기기 구매처에 문의하십시오.



메모리 카드

기기와 함께 제공되는 이동식 메모리 카드는 일반적으로 구매한 핸드셋과 호환되지만 다른 기기 또는 다른 기기의 메모리 카드 용량과 호환되지 않을 수 있습니다. 구매하거나 사용하기 전에 다른 기기의 호환성을 확인하십시오. 기기에 메모리 카드 리더가 장착되어 있는 경우 구매하거나 사용하기 전에 메모리 카드 호환성을 확인하십시오.

메모리 카드는 일반적으로 포맷되어 배송됩니다. 메모리 카드를 다시 포맷하려면 호환 가능한 기기를 사용하십시오. 자세한 내용은 기기의 작동 지침을 참조하거나 관련 Sony 고객 센터에 문의하십시오.

USIM 카드

장치에 표준 크기의 USIM 카드 슬롯이 있는 경우, USIM 카드 슬롯에 호환되지 않는 USIM 카드(마이크로 USIM 카드, Sony 이외 어댑터를 사용한 마이크로 USIM 카드 또는 마이크로 USIM 카드 크기로 자른 표준 USIM 카드 등)를 끼우면 USIM 카드 또는 장치가 영구적으로 손상될 수 있습니다. Sony는 호환되지 않거나 개조된 USIM 카드 사용으로 인한 어떤 손상에도 대해서도 책임을 지지 않습니다.

경고!

기기 또는 다른 기기에 삽입하기 위한 어댑터가 필요한 경우 필요한 어댑터 없이 카드를 직접 삽입하지 마세요.

메모리 카드 사용 주의 사항

- 메모리 카드를 습기에 노출시키지 마십시오.
- 단자 연결부에 손이나 금속 물체가 닿지 않도록 하십시오.
- 메모리 카드에 충격을 가하거나 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 메모리 카드를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 여름철 밀폐된 차 안, 직사광선 아래, 온열기 근처 등 습도가 높거나 부식되기 쉽거나 열기가 많은 장소에서 메모리 카드를 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 메모리 카드 어댑터의 끝을 강한 힘으로 누르거나 구부리지 마십시오.
- 메모리 카드 어댑터의 삽입 포트에 오염 물질, 먼지 또는 이물질이 끼지 않도록 하십시오.
- 메모리 카드를 제대로 삽입했는지 확인하십시오.
- 메모리 카드를 메모리 카드 어댑터에 끝까지 밀어넣으십시오. 끝까지 삽입하지 않으면 메모리 카드가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 중요한 데이터는 복사본을 백업해 두는 것이 좋습니다. 메모리 카드에 저장한 콘텐츠의 손실 또는 손상 에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
- 메모리 카드 또는 메모리 카드 어댑터를 분리하거나, 포맷하는 도중에 전원을 끄거나, 데이터를 읽고 쓰거나, 정전기 발생 또는 높은 자기장 방출 가능성이 있는 장소에서 메모리 카드를 사용할 때 기록된 데이터가 손상 또는 손실될 수 있습니다.

개인 정보 보호

제품을 폐기하기 전에 개인 데이터를 삭제하십시오. 데이터를 삭제하려면 기본값으로 재설정하십시오. 장치 메모리에서 데이터를 삭제해도 데이터를 복구할 수 있습니다. Sony는 정보 복구에 대해 보증을 제공하지 않으며 기본값으로 재설정된 후에도 정보 공개에 대한 책임을 지지 않습니다.

3D 뷰 성능 지원 장치

3D 변환 모니터에서 이 장치로 촬영한 3D 이미지를 볼 때, 눈의 피로감 또는 메스꺼움과 같은 불편함을 느낄 수도 있습니다. 이러한 증상을 방지하기 위해 정기적으로 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 그러나 개인마다 상태가 다르기 때문에 휴식을 취하는 길이와 주기를 개인에 맞게 정하십시오. 어떠한 불편함을 느꼈을 경우 상태가 호전될 때까지 3D 이미지 시청을 중지하고, 필요할 경우 전문의와 상의하십시오. 이 장치를 지원하거나 연결된 장치 또는 소프트웨어와 함께 제공된 작동 지침서도 참조하십시오. 어린이(특히 6세 이하)의 시력은 아직 성장하고 있는 단계임을 유념하십시오. 어린이가 3D 이미지를 시청하기 전에 소아과 의사나 안과 의사와 상의하고, 이러한 이미지를 시청할 경우 어린이가 위의 예방책을 준수하도록 하십시오.

불륨 경고!

청각에 유해할 정도로 불륨을 높이지 마십시오.

기기에 레이저 방출기와 해당 드라이브 회로를 포함

레이저 기술을 사용하는 자동 초점 센서.

레이저 출력은 IEC 60825-1:2014(세 번째 버전)에 따라 단일 결함을 비롯한 모든 합리적으로 예상 가능한 조건 하에서 1등급 레이저 안전 제한을 유지하도록 설계되었습니다.

최종 사용자 라이선스 계약

이 장치와 함께 제공된 소프트웨어 및 해당 미디어는 Sony Mobile Communications Inc. 및/또는 해당 자회사와 공급업체, 그리고 사용 허가자의 소유입니다.

Sony에서는 소프트웨어가 설치되거나 제공된 장치와 함께만 해당 소프트웨어를 사용하도록 제한된 비독점적 라이선스를 부여합니다. 소프트웨어의 소유권은 판매, 양도하거나 달리 전달할 수 없습니다.

소프트웨어의 소스 코드 또는 구성 요소를 알아내거나 소프트웨어를 복제하여 배포하거나 소프트웨어를 수정하기 위해 어떤 수단도 사용하지 마십시오. 귀하는 제3자가 이 라이선스의 약관을 따를 것에 서면으로 동의한 경우에 한하여 소프트웨어와 함께 제공된 장치와 함께만 소프트웨어에 대한 권리와 의무를 제3자에게 넘겨줄 권리가 있습니다.

이 라이선스는 해당 장치의 전체 사용 기간에 걸쳐 유효합니다. 장치에 대한 권리를 서면으로 제3자에게 넘겨 줌으로써 라이선스가 종료될 수 있습니다.

이러한 사용 약관을 따르지 않을 경우 라이선스가 즉시 종료됩니다.

Sony와 해당 제3자 공급업체 및 사용 허가자는 소프트웨어에 대한 모든 권리, 소유권 및 지분을 보유하고 있습니다. 소프트웨어에 제3자의 자료 또는 코드가 포함된 경우 해당 제3자는 이러한 조건의 수혜자가 됩니다.

이 라이선스는 대한민국 법률의 적용을 받습니다. 해당하는 경우 전술한 모든 내용은 소비자의 법적 권리에 적용됩니다.

장치와 함께 제공되거나 수반되는 소프트웨어에 추가 사용 약관이 제공되는 경우 이러한 조항 역시 소프트웨어의 소유 및 사용에 적용됩니다.

수출 규정

수출 규정: 장치 또는 소프트웨어에 유럽 연합, 미국, 그 외 국가의 수출입 규정이 적용될 수 있습니다. 이러한 관련 법률 및 규정들을 준수하고 본 계약에 따른 상품 배송에 필요한 모든 수출입 허가를 취득 및 유지해야 합니다. 전술한 내용에 제한하지 않고, European Council Regulation (EC) 428/2009 제2장의 조항에 속하는 것으로 식별된 목적지를 대상으로 제품을 고의로 수출 또는 재수출해서는 안 됩니다. 미합중국 상무부 산하 산업안전조사국에 의해 관리되는 미합중국 수출관리규정('EAR', 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>)을 준수해야 합니다. 미합중국 재무부 산하 해외자산관리국에 의해 관리되는 경제 제재 규정(30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>)을 준수해야 합니다.

제한적 제품 보증

Sony Mobile Communications Inc. (4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan) 또는 해당 현지 계열사는 기기, 기기와 함께 배송된 정품 액세서리 및/또는 컴퓨팅 제품(이하 '제품')에 대해 본 제한적 제품 보증을 제공합니다.

구매하신 제품에 제품 보증 서비스가 필요한 경우 구매한 대리점으로 반품하거나, 해당 지역의 Sony 고객센터로 문의하거나(해당 국가의 전화 요금제에 따라 통화료 청구), www.sonymobile.com을 방문해서 자세한 내용을 확인하세요.

Sony의 제품 보증

본 제품 보증의 조건에 따라, Sony는 본 제품이 소비자가 최초 구입 당시 디자인, 재료 및 조립상의 결함이 없음을 보증합니다. 본 제한 보증은 제품을 구매한 날로부터 1년간 제공됩니다.

보증 범위

보증 기간 동안, 본 제품이 정상적인 사용 및 서비스 조건 하에서 설계, 재료, 또는 조립상의 결함으로 오작동할 경우, 제품을 구매한 국가/지역+에 위치하는 Sony의 정식 유통업체나 서비스 협력사가 그 재량에 의해 상기 명시한 조건에 따라 제품을 수리, 교체, 또는 제품 구매금액을 환불해 드립니다.

반품 제품이 아래 조건에 따라 보증되지 않는 것으로 확인되는 경우 Sony 및 서비스 파트너는 취급 수수료로 청구할 권리를 갖습니다.

일부 개인 설정에서 Sony 제품을 수리하거나 교체하는 경우 다운로드 및 기타 정보가 손실될 수 있습니다. 현재 Sony는 관련 법률, 기타 규정 또는 기술적 제재로 인해 특정 다운로드의 백업 사본을 만들지 못할 수 있습니다. Sony는 모든 유형의 정보 손실에 대해 책임을 지지 않으며 이러한 손실을 보상하지도 않습니다.

다. Sony 제품을 수리 또는 교체하기 위해 취급하기 전에 항상 다운로드, 캘린더, 연락처와 같이 Sony 제품에 저장되어 있는 모든 정보의 백업 사본을 만들어 놓으십시오.

약관

1. 본 제한 보증은 Sony 공인 대리점에서 구매 일자과 일련 번호**를 명시하여 발행한 본 제품의 원본 구매 영수증을 수리 또는 교체할 제품과 함께 제시하는 경우에만 유효합니다. Sony는 대리점에서 해당 제품을 처음 구매한 이후 상기 정보가 제거되거나 수정된 경우 제품 보증 서비스를 거부할 권리를 지닙니다.
 2. Sony에서 제품을 수리 또는 교체할 경우, 결함과 관련된 수리 또는 교체된 제품의 보증 기간은 원 제품 보증 기간에서 남은 기간 또는 수리일 이후 90일 중 더 긴 기간이 적용됩니다. 수리 또는 교체 시에는 동일한 기능을 제공하는 재생 부품을 사용할 수 있습니다. 교체된 부품이나 구성품은 Sony의 재산이 됩니다.
 3. 본 보증은 다음과 같은 원인으로 인한 제품 손상에는 적용되지 않습니다.
 - 정상적인 마모
 - 해당 시 관련 IP 등급 제한이 초과되는 환경에서 사용하는 경우(이와 같이 사용함으로써 기기 내부에서 액체가 발견되거나 액체로 인해 손상된 경우 포함)
 - 제품 사용 및 유지 보수에 대한 Sony 지침에 따라 사용하지 않거나 잘못 사용한 경우또한 본 보증 조항은 사고, 소프트웨어나 하드웨어의 개조 또는 설치 조정, 자연 재해로 인해 발생한 제품 고장에는 적용되지 않습니다.

충전용 배터리는 100회 이상 충전 및 방전될 수 있습니다. 결국 모두 소모되며, 이는 결함이 아니라 정상적인 마모에 해당합니다. 통화 시간 또는 대기 시간이 현저하게 짧아질 경우 배터리를 교체해야 합니다. Sony는 Sony에서 승인한 배터리와 충전기만 사용할 것을 권장합니다.

기기마다 밝기 및 색상에 미세한 차이가 있을 수 있습니다. 화면에 밝거나 어두운 작은 점이 나타날 수 있는데, 이는 개별 점이 오작동해서 조정할 수 없는 경우에 발생합니다. 결함 픽셀은 두 개까지 허용됩니다.기기마다 카메라 이미지의 모양에 미세한 차이가 있을 수 있습니다. 이는 일반적으로 나타나는 현상이며, 결함 카메라 모듈로 간주하지 않습니다.
 4. 제품이 작동되는 셀룰러 시스템은 Sony와 무관한 이동 통신사에서 제공하므로 Sony는 해당 시스템의 작동, 사용 가능성, 통신 가능 구역, 서비스 또는 범위에 대한 책임을 지지 않습니다.
 5. 본 보증 조항은 Sony 정규 기사 이외의 인력이 실시한 설치, 개조 또는 수리 작업으로 인한 제품 고장에는 적용되지 않습니다.
 6. 보증 조항은 제품과 함께 사용할 수 있도록 고안된 Sony 브랜드 정품 이외의 액세서리 또는 기타 주변 기기를 사용하여 발생한 제품 고장에는 적용되지 않습니다.

Sony는 바이러스, 트로이 목마, 스파이웨어 또는 그 외 악성 소프트웨어가 제품이나 주변 기기에 유발하는 고장에 대해 명시적 또는 암묵적 보증을 모두 보장하지 않습니다. Sony는 제품과 여기에 연결된 주변 기기에 적절한 바이러스 방지 소프트웨어를 설치하고, 가능한 경우 정기적으로 업데이트하여 기기의 보호 성능을 향상시킬 것을 강력히 권장합니다. 그러나 해당 소프트웨어가 제품 또는 제품의 주변 기기를 완전히 보호하지는 못한다는 사실을 이해합니다. 또한 Sony는 이러한 안티바이러스 소프트웨어가 원래 용도를 충족하지 못하여 발생하는 고장에 대해 명시적 또는 묵시적 보증을 모두 보장하지 않습니다.
 7. 제품의 봉인을 훼손하는 경우 제품 보증은 무효가 됩니다.
 8. 본 보증 제한 조항 외에는 다른 어떠한 구두 또는 서면에 의한 명시적 보증도 없습니다. 상품성 또는 특정 목적에 대한 적합성과 관련된 암시적 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 묵시적 보증은 본 제한적 제품 보증의 기간으로 제한됩니다. 어떠한 경우에도 SONY 또는 해당 사용 허가자는 그 성격에 상관없이 우발적이거나 결과적인 손해(이익 손실 또는 상업적 손실을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해 관련 손해를 법적으로 부인할 수 있는 한도까지 책임지지 않습니다.
- 일부 국가/주에서는 우발적 또는 결과적 손해의 제외나 제한 또는 묵시적 보증 기간의 제한을 허용하지 않으므로, 사용자에게는 상기 제한이나 제외가 적용되지 않을 수 있습니다.
- 본 보증 조항은 적용 법률에 의거하여 소비자의 법적 권리에 영향을 주지 않으며, 대리점과 매매 계약을 체결하여 발생한 소비자의 권리에도 영향을 주지 않습니다.

국가별 약관

유럽 경제 지역(EEA) 회원국이나 스위스 또는 터키 공화국에서 제품을 구입했고 해당 제품이 EEA나 스위스 또는 터키에서 판매하기 위해 고안된 경우 동일한 제품이 EEA 국가나 스위스 또는 터키에서 공인 Sony 정식 유통업체에 의해 판매된다면 수리가 필요한 국가에서 우세한 보증 조건에 따라 해당 국가에서 제품 서비스를 받을 수 있습니다. 제품이 현재 위치한 국가에서 판매되는지 확인하려면 현지 Sony 고객 센터로 문의하십시오. 제품의 내부 또는 외부가 다른 국가에서 판매되는 동급 모델과 다를 수 있기 때문에 제품을 최초 구입한 국가가 아닌 곳에서는 특정 서비스가 가능하지 않을 수 있다는 점을 유의하십시오. 또한 때로는 USIM이 잠긴 제품을 수리하는 것이 불가능할 수 있다는 점도 유의하십시오.

** 일부 국가/지역에서는 유효한 제품 보증서 같은 추가 정보가 요청될 수 있습니다.

상표권, 승인 및 저작권 안내

© 2017-2018 Sony Mobile Communications Inc. 및 계열사. 모든 권리 보유.

Xperia는 Sony Mobile Communications Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Sony는 Sony Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

블루투스 Bluetooth SIG Inc.의 상표 또는 등록 상표이며, Sony가 해당 라이선스를 받아 사용합니다.

여기에 언급된 모든 제품 및 회사 이름은 각각 해당 소유자의 상표이거나 등록 상표입니다.

여기에서 명시적으로 부여되지 않은 모든 권리를 보유합니다. 자세한 내용을 보려면

www.sonymobile.com을 방문하십시오.

