

Cuidados durante a utilização da Câmera

A câmera digital nos trouxe uma maior facilidade e conforto, em relação ao uso das câmeras analógicas. Para aumentar a vida útil e obter o máximo da sua câmera, é importante ter alguns cuidados durante a utilização da mesma:



- 1** Armazene sempre a sua câmera digital em um local fresco e seco, longe de janelas, fontes de calor e porões úmidos. Locais com muita umidade pode provocar o aparecimento de manchas na parte interior do bloco de lentes;
- 2** Nunca tente abrir a parte interna da sua câmera digital, pois você pode danificar o circuito elétrico e até mesmo levar um choque devido ao circuito do flash;
- 3** Durante o manuseio, sempre utilize a alça de mão, para evitar eventuais quedas e danos ao aparelho;
- 4** Quando a câmera permanecer por um longo período de tempo sem uso, retire a bateria para evitar vazamento de líquidos e oxidação do aparelho;
- 5** Durante o transporte, sempre utilize bolsas de proteção para proteger o LCD do aparelho. Retire a bateria do aparelho, pois acidentalmente a câmera pode ligar e o bloco de lentes pode ser danificado devido à pressão indevida;
- 6** Para modelos que o bloco de lentes não tenha proteção, sempre utilize a tampa da lente quando não estiver usando a câmera, para evitar riscos na lente.
- 7** Evite deixar sua câmera sob temperaturas muito altas ou muito baixas. Evite também deixar a sua câmera sob a incidência direta do sol. Em temperaturas baixas é importante carregar a câmera junto ao corpo, porque o aparelho pode sofrer condensação, podendo danificá-lo;
- 8** Utilize acessórios de boa procedência, preferencialmente originais, pois baterias ou cartões de memória de má qualidade podem danificar o circuito interno;
- 9** Para a limpeza do seu aparelho, sempre utilize um pano limpo, seco e macio. Tome cuidado para limpar a lente de sua câmera, para evitar arranhões;
- 10** Para evitar perda de momentos especiais, tenha sempre um cartão de memória e uma bateria adicional.

