

Limpeza

Manter seu aparelho limpo preserva a aparência de sua câmera, como pode influir na qualidade das fotos. Lembre-se que o bloco de lentes que captura a imagem tende a ficar com poeira e essas partículas de poeira podem causar pontos nas fotos.



Para limpar o seu aparelho, siga as orientações abaixo:



- ① Limpe toda a superfície da câmera com um pano limpo, seco e macio. Evite a utilização de produtos de limpeza que geralmente possuem amoníaco em sua composição e podem danificar a pintura do gabinete;
- ② Utilize jato de ar ou simplesmente sopre suavemente a lente de sua câmera. Caso esteja muito suja, utilize uma flanela ótica ou um lenço de papel, passando o mesmo suavemente sobre a lente, retirando o excesso de sujeira. Não force a limpeza sob a lente para evitar arranhões na lente;
- ③ Para retirar a poeira ou marcas de dedo, utilize apenas um pano limpo, seco e macio. Nunca utilize produtos com amoníaco ou álcool para a limpeza do mesmo, pois o visor LCD possui uma película de proteção que pode se danificar com os produtos descritos acima.