

English**Note on switching play modes during playback**

To select 1 (single) play or SHUF (shuffle) play, press PLAY MODE (P MODE/↵ for the D-NS921F).

To select PGM (program) play*, press PLAY MODE (P MODE/↵ for the D-NS921F) repeatedly until "PGM" appears, then press ►|| (push the 4-way control key toward ►|| for the D-NS921F).

*Only when certain tracks or files have been stored in memory

Español**Nota acerca de cómo cambiar los modos de reproducción durante la reproducción**

Para seleccionar una (única) reproducción o una reproducción SHUF (aleatoria), pulse PLAY MODE (P MODE/↵ para D-NS921F).

Para seleccionar la reproducción* PGM (programada), pulse PLAY MODE (P MODE/↵ para D-NS921F) varias veces hasta que aparezca "PGM" y, a continuación, pulse ►|| (gire la tecla de control de 4 vías hacia ►|| para D-NS921F).

*Sólo cuando se hayan almacenado algunas pistas o archivos en la memoria

Português**Nota sobre como mudar de modo de reprodução, durante a reprodução**

Para seleccionar a reprodução 1 (um) ou a reprodução SHUF (aleatória), carregue em PLAY MODE (P MODE/↵ para o modelo D-NS921F).

Para seleccionar a reprodução PGM (programas)*, carregue várias vezes em PLAY MODE (P MODE/↵ para o modelo D-NS921F) até aparecer "PGM" no visor e depois carregue em ►|| (mova a tecla de controlo com 4 posições na direcção de ►||, para o modelo D-NS921F).

*Apenas quando certas faixas ou ficheiros estiverem guardados na memória

Français**Remarque sur le changement des modes de lecture en cours de lecture**

Pour sélectionner une lecture 1 (unique) ou une lecture SHUF (shuffle), appuyez sur PLAY MODE (P MODE/↵ sur le D-NS921F).

Pour sélectionner la lecture PGM (programmée)*, appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE (P MODE/↵ sur le D-NS921F) jusqu'à ce que « PGM » apparaisse, puis appuyez sur ►|| (poussez la touche de commande quadruple vers ►|| sur le D-NS921F).

*Uniquement lorsque certains morceaux ou fichiers sont stockés en mémoire

Nederlands

Opmerking over schakelen tussen afspeelstanden tijdens het afspelen

Als u de afspeelstand 1 (afzonderlijk) of SHUF (shuffle) wilt selecteren, drukt u op PLAY MODE (P MODE/↵ op de D-NS921F).

Wilt u de afspeelstand PGM (programma)* selecteren, dan drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE (P MODE/↵ voor de D-NS921F) tot "PGM" verschijnt. Vervolgens drukt u op ►|| (duw de 4-weg bedieningstoets naar ►|| op de D-NS921F).

*Alleen als bepaalde tracks of bestanden in het geheugen zijn opgeslagen

Svenska

Om att växla uppspelningsläge under uppspelning

Om du vill växla till uppspelning av enstaka spår (1) eller slumpvis uppspelning (SHUF) trycker du på PLAY MODE (P MODE/↵ på D-NS921F).

Om du vill växla till programmerad uppspelning (PGM)*, trycker du på PLAY MODE (P MODE/↵ på D-NS921F) flera gånger tills "PGM" visas och trycker sedan på ►|| (på D-NS921F trycker du kontrollknappen med 4 lägen mot ►||).

*Bara när vissa spår eller filer har lagrats i minnet

Deutsch

Hinweis zum Wechseln des Wiedergabemodus während der Wiedergabe

Wenn Sie 1 (Wiedergabe eines Titels) oder SHUF (Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge) auswählen möchten, drücken Sie PLAY MODE (P MODE/↵ beim D-NS921F).

Wenn Sie PGM (Programm-wiedergabe)* auswählen möchten, drücken Sie PLAY MODE (P MODE/↵ beim D-NS921F) so oft, bis "PGM" angezeigt wird, und drücken Sie ►|| (beim D-NS921F schieben Sie die 4-Funktions-Steuertaste in Richtung ►||).

*Nur verfügbar, wenn Titel oder Dateien gespeichert wurden

Italiano

Nota sull'impostazione dei vari modi di riproduzione durante la riproduzione

Per selezionare 1 (riproduzione singola) o SHUF (riproduzione in ordine casuale), premere PLAY MODE (P MODE/↵ per il modello D-NS921F).

Per selezionare PGM (riproduzione programmata)*, premere più volte PLAY MODE (P MODE/↵ per il modello D-NS921F) finché non viene visualizzato "PGM", quindi premere ►|| (per il modello D-NS921F, premere il tasto di controllo multifunzione in direzione di ►||).

*Solo se determinati brani o file sono stati memorizzati

Suomi

Huomautus soittotilan vaihtamisesta soiton aikana

Jos haluat valita vaihtoehdon 1 (yksi raita) tai SHUF (satunnaissoitto), paina painiketta PLAY MODE (P MODE/↵ mallissa D-NS921F).

Jos haluat valita vaihtoehdon PGM (ohjelmoitu)*, paina painiketta PLAY MODE (P MODE/↵ mallissa D-NS921F) toistuvasti, kunnes "PGM" tulee näyttöön. Paina sitten painiketta ►|| (paina 4-asentoinen ohjauspainike asentoon ►|| mallissa D-NS921F).

*Vain, kun tietyt raidat tai tiedostot on tallennettu muistiin.