

English

Important Notice: For Your Player's Initial Set Up

The very first time the player is started up it takes about 90 seconds to power on and start the easy setup process.

After this initial setup is complete, the player will start up more quickly.

Français

Avis important : Pour l'installation initiale de votre lecteur

Lors du tout premier démarrage du lecteur, la mise sous tension et le lancement du processus d'installation aisée durent environ 90 secondes.

Une fois cette installation initiale terminée, le lecteur démarre plus rapidement.

Deutsch

Wichtiger Hinweis: Erstkonfiguration des Players

Wenn Sie den Player zum ersten Mal starten, dauert das Einschalten und das Starten der Schnellkonfiguration etwa 90 Sekunden.

Nach dieser Erstkonfiguration startet der Player schneller.

Italiano

Avviso importante per la configurazione iniziale del lettore

Quando si avvia il lettore per la prima volta, sono necessari circa 90 secondi per accendere il sistema e avviare il processo di installazione rapida.

Dopo che la configurazione iniziale è stata completata, il lettore si avvierà più rapidamente.

Nederlands

Belangrijke opmerking: de eerste instelling van de speler

De eerste keer dat u de speler gebruikt, duurt het ongeveer 90 seconden om in te schakelen en de eenvoudige instellingsprocedure te beginnen.

Nadat u deze eerste instelling van de speler hebt voltooid, zal het opstarten sneller verlopen.

Español

Aviso importante: instalación del reproductor por primera vez

La primera vez que se inicia el reproductor, éste precisa 90 segundos para encenderse e iniciar el proceso de instalación fácil.

Después de completar la instalación inicial, el reproductor se iniciará más rápidamente.

Svenska

Viktigt att observera: Angående spelarens ursprungliga inställning

Den första gången spelaren startas tar det cirka 90 sekunder att starta upp enheten och starta den enkla inställningsprocessen.

När denna ursprungliga inställning har gjorts startar spelaren snabbare.

Русский

Важное замечание. Начальная настройка проигрывателя

При первом запуске проигрывателя его включение и загрузка процедуры простой настройки может занять около 90 секунд.

После того, как будет выполнена эта начальная настройка, проигрыватель будет запускаться гораздо быстрее.

