

録音時のご注意 / Note on recording

録音するときは必ず、メニューの「PowerMode」の設定を「NORMAL」にしてください。

設定が「QUICK」の状態で行うと、電池残量が正しく表示されないことがあります。また、録音できる時間も半分以下に短くなります。

「PowerMode」の設定について詳しくは、本体取扱説明書の61ページをご覧ください。

Make sure "PowerMode" in the menu is set to "NORMAL" whenever you record.

If it is set to "QUICK", the battery indicator may give a false reading. Furthermore, the recordable time will be shortened by half or more.

For details on the "PowerMode" setting, refer to page 67 in the recorder's operating instructions.