


English **Note on using**

On transferring from the computer

When you transfer songs to this player, use the supplied SonicStage software. Songs which are transferred to the player without using the supplied SonicStage software cannot be played back on the player.

On the format

Be sure to format the built-in flash memory using the Menu mode on this player following the procedure below. (Check all contents before formatting as all data stored will be erased.)

- 1. Press and hold the DISP/HOME button in stop mode until the HOME screen appears.**
- 2. Select  (SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “Initialize>” – “Format>” – “OK,” in this order.**

Rotate the shuttle switch to select the item and press the  button to confirm.

After selecting “OK” and confirming, “FORMATTING...” appears and formatting starts. When formatting is complete, “COMPLETE” appears.

If you format the built-in flash memory using Windows Explorer, “FORMAT ERROR” may appear on this player and any song may not play back, even if it is transferred by SonicStage. In this case, format the built-in memory on this player.

Français

Remarque sur l'utilisation


Sur le transfert depuis l'ordinateur

Lorsque vous transférez des pistes vers ce lecteur, utilisez le logiciel SonicStage fourni. Les pistes transférées vers le lecteur à l'aide d'un logiciel autre que SonicStage ne pourront pas être lues sur ce lecteur.

Sur le format

Veillez à formater la mémoire flash intégrée à l'aide du mode Menu du lecteur en suivant la procédure ci-dessous. (Vérifiez les données stockées dans la mémoire avant de procéder au formatage, car elles seront toutes effacées.)

- 1. En mode d'arrêt, maintenez la touche DISP/HOME enfoncée jusqu'à ce que l'écran HOME apparaisse.**
- 2. Sélectionnez, dans cet ordre,  (SETTINGS) – « Advanced Menu » – « Initialize » – « Format » – « OK ».**

Tournez le commutateur à bascule pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche  pour valider.

Après avoir validé en appuyant sur « OK », le message « FORMATTING... » apparaît et le formatage s'exécute. Une fois le formatage terminé, le message « COMPLETE » apparaît.

Si vous formatez la mémoire flash intégrée à l'aide de l'Explorateur Windows, le message « FORMAT ERROR » peut apparaître à l'écran et empêcher la lecture des pistes, même si celles-ci ont été transférées via SonicStage. Dans ce cas, vous devez formater la mémoire intégrée du lecteur.

Deutsch

Hinweise zur Verwendung

Übertragung vom Computer


Verwenden Sie zum Übertragen von Titeln auf den Player die mitgelieferte SonicStage-Software. Titel, die auf den Player nicht mit der mitgelieferten SonicStage-Software übertragen wurden, können nicht auf dem Player wiedergegeben werden.

Formatieren

Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Menümodus auf diesem Player folgendermaßen. (Überprüfen Sie vor dem Formatieren den Inhalt, da alle gespeicherten Daten gelöscht werden.)

- 1. Halten Sie die DISP/HOME-Taste im Stoppmodus so lange gedrückt, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.**

2. Wählen Sie (SETTINGS) – „Advanced Menu>“ – „Initialize>“ – „Format>“ – „OK“ (in dieser Reihenfolge).

Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters das Element, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste . Nach der Auswahl von „OK“ und dem Bestätigen wird „FORMATTING...“ angezeigt, und der Formatiervorgang beginnt. Wenn die Formatierung beendet ist, wird „COMPLETE“ angezeigt.

Wenn Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe von Windows Explorer formatieren, wird u. U. „FORMAT ERROR“ auf dem Player angezeigt, und Titel werden möglicherweise nicht mehr wiedergegeben, auch wenn sie mit SonicStage übertragen wurden. Formatieren Sie in diesem Fall den integrierten Flash-Speicher des Players.

Italiano Nota sull'uso


Informazioni sul trasferimento dal computer


Per il trasferimento dei brani sul presente lettore, utilizzare il software SonicStage in dotazione. Se vengono trasferiti nel lettore senza utilizzare il software SonicStage in dotazione, i brani non possono essere riprodotti mediante il presente lettore.

Informazioni sulla formattazione

Accertarsi di formattare la memoria flash incorporata utilizzando il modo Menu del presente lettore seguendo la procedura riportata di seguito:

Controllare l'intero contenuto prima di procedere alla formattazione, in quanto tutti i dati memorizzati verranno cancellati.

1. Tenere premuto il tasto DISP/HOME nel modo di arresto fino a visualizzare la schermata HOME.
2. Selezionare  (SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “Initialize>” – “Format>” – “OK” in questo ordine.

Ruotare la manopola di selezione per selezionare la voce, quindi premere il tasto  per confermare.

Una volta selezionato “OK” e confermato, viene visualizzata l'indicazione “FORMATTING..” e viene avviata la formattazione. Una volta completata la formattazione, viene visualizzata l'indicazione “COMPLETE”.

Se la memoria flash incorporata viene formattata utilizzando Esplora risorse di Windows, è possibile che sul lettore venga visualizzato il messaggio “FORMAT ERROR” e che i brani non possano essere riprodotti anche se il trasferimento degli stessi è stato effettuato utilizzando il software SonicStage. In tal caso, effettuare la formattazione della memoria incorporata tramite il presente lettore.


Transferencia desde el ordenador


Cuando transfiera canciones al reproductor, utilice el software SonicStage suministrado. No es posible reproducir canciones que no se han transferido con el software SonicStage suministrado en el reproductor.

Formato

Asegúrese de que formatea la memoria flash incorporada mediante el modo Menú del reproductor siguiendo el procedimiento que se explica a continuación.

(Compruebe todos los datos almacenados en la memoria antes de formatearla, ya que se borrarán).

- 1. Mantenga pulsado el botón DISP/HOME en modo de parada hasta que aparezca la pantalla HOME.**
- 2. Seleccione  (SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “Initialize>” – “Format>” – “OK”, en este orden.**

Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar el elemento y pulse el botón  para confirmar la selección.

Después de seleccionar “OK” y confirmar la selección, aparecerá el mensaje “FORMATTING...” y se iniciará el formateo. Una vez finalizado el formateo, se mostrará el mensaje “COMPLETE”.

Si formatea la memoria flash incorporada mediante el Explorador de Windows, es posible que aparezca “FORMAT ERROR” en el reproductor y que no se reproduzca ninguna canción, aunque se haya transferido con SonicStage. En este caso, formatee la memoria flash incorporada en el reproductor.