

**日本語****使用上のご注意****パソコンからの曲転送について**

本機への曲転送は付属の SonicStage からおこなってください。SonicStage を使用しないで転送した曲は、本機では再生できません。

**フォーマット（初期化）について**

フォーマット（初期化）は、必ず本機上でおこなってください（フォーマットすると記録されたデータはすべて消却されますので、フォーマットする前に内容を確認してください）。

Windows のエクスプローラを使ってフォーマットすると、SonicStage で曲を転送しても“FORMAT ERROR”というメッセージが本機上に表示され再生できないことがあります。そのような場合は、必ず本機上でフォーマット（初期化）をおこなってください。

**English****Note on using****On transferring from the computer**

When you transfer songs to this player, use the supplied SonicStage software. Songs which are transferred to the player without using the supplied SonicStage software cannot be played back on the player.

**On the format**

Be sure to format the built-in flash memory using the Menu mode on this player. (Check all contents before formatting as all data stored will be erased.)

**If you format the built-in flash memory using Windows Explorer, “FORMAT ERROR” may appear on this player and any song may not play back, even if it is transferred by SonicStage. In this case, format the built-in memory on this player.**