

**日本語****使用上のご注意****曲転送について**

本機をパソコンに接続して、SonicStageから曲を転送するときには、本機上の表示で「DATA ACCESS」が「USB CONNECT」になるまで、もしくは、SonicStage上で「転送状態」が「転送済み」から「-」になるまで、USB接続ケーブルを抜かないでください。

**フォーマット(初期化)について**

フォーマット(初期化)は、必ずネットワークウォークマン上かSonicStage上でおこなってください。

**English****Note on using****On the transfer**

When you transfer audio files from your computer to the Network Walkman using SonicStage, do not disconnect the USB cable until "DATA ACCESS" disappears and "USB CONNECT" appears on the Network Walkman display, or until "Transferred" changes to "-" in [Status] of the SonicStage screen.

**On the format**

Be sure to format the built-in flash memory using SonicStage or the Menu mode on your Network Walkman.