

FLASH

Em ambientes escuros ou com muita sombra, geralmente utilizamos a função Flash. Dependendo das fotos, as imagens podem sair escuras ou sem foto. Veja abaixo alguns fatores que influenciam na utilização do FLASH:

- ❶ O Flash pode não atuar quando o modo Burst, ISO ou CREPÚSCULO estiverem ativos e quando estiver gravando algum filme com sua CYBERSHOT;
- ❷ A câmera digital dispara uma luz que reflete a imagem para o bloco de lentes. Porém, este flash pode refletir também as partículas de poeira existentes no ambiente, criando manchas ou esbranquiçados nas fotos. Além da poeira, gotículas de água também podem ocasionar o mesmo efeito;
- ❸ A luz do flash ilumina a imagem e esta luz tem que rebater e voltar para a câmera realizar a captura da imagem. Para evitar que a imagem saia escura, reduza a distância entre a foto a ser capturada e a câmera.