

English	IMPORTANT
Français	IMPORTANT
Deutsch	WICHTIG
Español	IMPORTANTE
Italiano	IMPORTANTE
Русский	ВАЖНО ЗНАТЬ

3-879-555-11(1)



* 3 8 7 9 5 5 1 1 * (1)

© 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

English**Notes on using Rolly**

- Perform motion playback on a spacious level surface without obstacles around.
- Avoid the following places or surfaces when performing motion playback.
 - Where there is a risk that the player may drop
 - Uneven places, or unstable places subject to vibrations
 - Slippery places, or on thick carpet
 - Soft surfaces, such as bedding
 - Places subject to soil, sand, or dust
 - Wet places with water or oil present
 - Outdoors
- Do not touch the speakers directly with the fingers. This may cause a malfunction.

Deutsch**Hinweise zur Benutzung des Rolly**

- Die Bewegungswiedergabe ist auf einer geräumigen, ebenen Fläche ohne umliegende Hindernisse durchzuführen.
- Folgende Stellen bzw. Oberflächen sind für die Bewegungswiedergabe nicht geeignet.
 - Flächen, von denen der Player herunterfallen kann
 - unebene oder instabile Flächen, die Erschütterungen ausgesetzt sind
 - rutschige Oberflächen oder dicke Teppiche
 - weiche Oberflächen, z. B. Bettzeug
 - Flächen, die mit Schmutz, Sand oder Staub bedeckt sind
 - nasse oder ölige Oberflächen
 - Flächen im Freien
- Die Lautsprecher dürfen nicht direkt mit den Fingern berührt werden. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.

Italiano**Note sull'uso di Rolly**

- Realizzare la riproduzione del movimento su una superficie in piano spaziosa, priva di ostacoli attorno.
- Quando si realizza la riproduzione del movimento, evitare i seguenti luoghi o superfici.
 - Dove esista il rischio che il riproduttore possa cadere
 - Superfici non uniformi o luoghi instabili sottoposti a vibrazioni
 - Luoghi scivolosi o su tappeti spessi
 - Superfici morbide, come letti
 - Luoghi sporchi, sabbiosi o polverosi
 - Luoghi bagnati in cui sia presente acqua od olio
 - All'esterno
- Non toccare i diffusori direttamente con le dita. Si potrebbe provocare un funzionamento anomalo.

Français**Remarques sur l'utilisation de Rolly**

- Effectuez une lecture de mouvement sur une surface de niveau spacieuse sans obstacles autour.
- Lorsque vous effectuez une lecture de mouvement, évitez les endroits ou surfaces suivants.
 - Les endroits où le lecteur pourrait tomber
 - Les endroits accidentés, ou les endroits instables soumis à des vibrations
 - Les endroits glissants, ou sur un tapis épais
 - Les surfaces moelleuses, comme un lit
 - Les endroits sales, sablonneux ou poussiéreux
 - Les endroits humides où il y a de l'eau ou de l'huile
 - En plein air
- Ne touchez pas directement les haut-parleurs avec vos doigts. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Español**Notas acerca del uso del Rolly**

- Utilice la reproducción con movimiento en una superficie plana, espaciosa y libre de obstáculos.
- No utilice la reproducción con movimiento en los siguientes lugares y superficies.
 - Lugares con riesgo de caída para el reproductor
 - Lugares irregulares, inestables o sujetos a vibraciones
 - Lugares resbaladizos o con moqueta gruesa
 - Superficies blandas, como por ejemplo sobre colchas
 - Lugares expuestos a suciedad, arena o polvo
 - Lugares húmedos con presencia de agua o aceite
 - Exteriores
- No toque los altavoces directamente con los dedos. Podría ocasionar problemas de funcionamiento.

Русский**Примечания к использованию Rolly**

- Осуществляйте воспроизведение на просторных ровных поверхностях при отсутствии посторонних предметов.
- Избегайте следующих мест и поверхностей при воспроизведении.
 - Мест, в которых существует опасность падения проигрывателя
 - Неровных поверхностей или неустойчивых поверхностей, подверженных вибрации
 - Скользких поверхностей или густых ковров
 - Мягких поверхностей, например, постельных принадлежностей
 - Мест с открытым грунтом, песком, а также пыльных мест
 - Сырых мест с присутствием воды или масел
 - Мест на открытом воздухе
- Не трогайте наушники пальцами. Это может привести к нарушению их нормальной работы.