

## Port Replicator VGP-PRFS1

### Operating Instructions / Mode d’emploi / Manual de instrucciones / 使用说明 / 操作説明 / 사용설명서



2-581-677-11(2)   © 2005 Sony Corporation Printed in China **SONY**

English

## WARNING

**To prevent a fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.**

**To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.**

- Use your product only with the AC adapter supplied with your notebook.
- To disconnect it completely from the main voltage, unplug the AC adapter.
- Make sure that the socket outlet is easily accessible.

**For customers in the USA**

**Owner’s Record**

The model number and serial number are located on the bottom of your port replicator. Record the serial number in the space provided here. Refer to the model and serial number when you call your Sony Service Center. Model No. VGP-PRFS1 Serial No. \_\_\_\_\_

**WARNING**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment. Only peripherals (computer input/output devices, terminals, printers, etc.) that comply with FCC Class B limits, may be attached to this computer product. Operation with non-compliant peripherals is likely to result in interference to radio and television reception.

All cables used to connect peripherals must be shielded and grounded. Operation with cables, connected to peripherals, that are not shielded and grounded, may result in interference to radio and television reception.

If you have any questions about this product, you can reach the Sony Customer Infomation Service Center at 1-888-476-6972 in the United States or 1-800-961-7669 in Canada; or write to the Sony Customer Information Service Center at 12451 Gateway Blvd, Ft. Meyers, FL 33913, or find Sony Customer Service on the Web at http://www.sony.com/pcsupport.

|  |  |
|--|--|
| Declaration of Conformity                          |  |
| Trade Name:  | SONY   |
| Model No.:   | VGP-PRFS1  |
| Responsible Party:                                 | Sony Electronics Inc.                            |
| Address:   | 16450 W. Bernardo Dr, San Diego, CA 92127 U.S.A. |
| Telephone No.:                                     | 858-942-2230                                     |
| This phone number is for FCC-related matters only. |  |

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**For customers in Canada**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

VAIO and **VAIO** are trademarks of Sony Corporation.

## Before use

Before using the port replicator, please read this manual thoroughly and retain it for future reference. See also the manuals provided with your notebook for more information about connecting the port replicator. The Sony VGP-PRFS1 port replicator is designed for Sony notebooks. However, it may not be used with some models.

## Specifications

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Connectors</b>            | Port replicator connector: Custom connector (1) <p>USB: Type-A connector (2)* Printer port: D-sub 25 pin (1) Network (LAN) connector: 100BASE-TX/10BASE-T (1)* External display output: Analog RGB, VGA, D-sub 15-pin (1)</p> <p>* The specifications are the same as those of the notebook you are using. For details, refer to the manuals provided with your notebook.</p> |
| <b>Power requirements</b>    | AC adapter  |
| <b>Operating temperature</b> | 41°F to 95°F (5°C to 35°C) <p>(temperature gradient less than 18°F (10°C)/hour)</p>   |
| <b>Operating humidity</b>    | 20% to 80% (not condensed), provided that humidity is less than 65% at 95°F (35°C) (hygrometer reading of less than 84°F (29°C))  |
| <b>Storage temperature</b>   | −4°F to 140°F (−20°C to 60°C) <p>(temperature gradient less than 18°F (10°C)/hour)</p>  |
| <b>Storage humidity</b>      | 10% to 90% (not condensed), provided that humidity is less than 20% at 140°F (60°C) (hygrometer reading of less than 95°F (35°C))   |
| <b>Dimensions</b>            | Approx. 15.3 (w) × 1.4 (h) × 7.1 (d) inches <p>(Approx. 387 × 35 × 178 mm)</p>  |
| <b>Mass</b>                  | Approx. 35.3 oz. (1000 g)   |
| <b>Supplied accessories</b>  | Operating instructions (1)  |

Design and specifications are subject to change without notice.

## Notes on use

- Use the unit with an AC adapter that is compatible with your notebook. See also the manuals provided with your notebook for more information.
- To disconnect the unit completely from the main voltage, unplug the AC adapter.
- Make sure that the socket outlet is easily accessible.
- Do not place the unit in locations that are:
  - Extremely hot or cold
  - Dusty or dirty
  - Very humid
  - Vibrating
  - Subject to strong magnetic fields
  - Sandy
  - Subject to direct sunlight
- Do not apply mechanical shock or drop the unit.
- Make sure that nothing metallic comes into contact with the metal parts of the unit. If this happens, a short-circuit may occur and the unit may be damaged.
- Do not operate the unit with a damaged cord.
- Do not operate the unit if the unit itself has been dropped or damaged.
- Always keep the metal contacts clean.
- Do not disassemble or convert the unit.
- While in use, it is normal for the unit to get warm.
- Keep the unit away from TV or AM receivers, because it can disturb TV or AM reception.
- i.LINK, USB, and PC Card connectors are not supplied with Limited Power Sources.
- When connecting or disconnecting the unit, handle it carefully.
- When transporting the unit, prevent foreign objects from causing a malfunction by using the battery pack, the connector covers and the supplied slot protectors if there is any.
- When transporting your notebook, be sure to remove the unit first. Moving your notebook with the unit installed could cause the unit to fall off, resulting in personal injury, or damage to the unit or your notebook.

**On cleaning**

Clean the unit with a soft dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzine, which may damage the finish.

**Français**

## AVERTISSEMENT

**Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, préservez cet appareil de la pluie ou de l’humidité.**

**Pour prévenir tout risque d’électrocution, n’ouvrez pas le boîtier. Confiez l’entretien exclusivement au personnel qualifié.**

- N’utilisez le réplicateur de ports qu’avec l’adaptateur secteur fourni avec votre ordinateur portable.
- Pour déconnecter complètement votre ordinateur portable de l’alimentation secteur, débranchez l’adaptateur secteur.
- Assurez-vous que la prise secteur est facilement accessible.

**Pour les utilisateurs au Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VAIO et **VAIO** sont des marques commerciales de Sony Corporation.

## Avant utilisation

Avant d’utiliser ce réplicateur de ports, lisez attentivement le présent mode d’emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure. Voir aussi les manuels fournis avec votre ordinateur portable pour obtenir plus d’informations sur le raccordement du réplicateur de ports.

Le VGP-PRFS1 Sony est conçu pour les ordinateur portables Sony. Cependant, il est possible qu’il ne fonctionne pas avec tous les ordinateurs tables Sony.

## Spécifications

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Connecteurs</b>             | Connecteur du duplicateur de port: connecteur spécial (1) <p>USB: connecteur de type A (2)* Port imprimante<span> </span>: connecteur D-sub à 25 broches (1) Connecteur réseau (LAN)<span> </span>: 100BASE-TX/10BASE-T (1)* Sortie écran externe<span> </span>: RVB analogique, VGA connecteur D-sub à 15 broches (1)</p> <p>* Les spécifications sont les mêmes que cells de l’ordinateur portable que vous utilisez. Pour plus de détails, reportez-vous aux manuels fournis avec cet ordinateur portable.</p> |
| <b>Alimentation</b>            | Adaptateur secteur  |
| <b>Température de service</b>  | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) <p>(gradient de température inférieur à 10°C (18°F) heure)</p>   |
| <b>Humidité de service</b>     | 20% à 80% (sans condensation), à condition que le taux d’humidité soit inférieur à 65% pour une température de 35°C (95°F) <p>(lecture hygrométrique à moins de 29°C (84°F))</p>  |
| <b>Température de stockage</b> | −20°C à 60°C (−4°F à 140°F) <p>(gradient de température inférieur à 10°C (18°F)/heure)</p>  |
| <b>Humidité de stockage</b>    | 10% à 90% (sans condensation), à condition que le taux d’humidité soit inférieur à 20% pour une température de 60°C (140°F) <p>(lecture hygrométrique à moins 35°C (95°F))</p>  |
| <b>Dimensions</b>              | Approx. 387 (l) × 35 (h) × 178 (p) mm <p>(Approx. 15,3 × 1,4 × 7,1 pouces)</p>  |
| <b>Poids</b>                   | Approx. 1000 g (35,3 oz.)   |
| <b>Accessoires fournis</b>     | Mode d’emploi (1)   |

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

## Remarques sur l’utilisation

- Utilisez l’appareil avec un adaptateur secteur compatible avec votre ordinateur portable. Voir aussi les manuels fournis avec votre ordinateur portable pour obtenir plus d’informations.
- Pour déconnecter complètement l’appareil de l’alimentation secteur, débranchez l’adaptateur secteur.
- Assurez-vous que la prise secteur est facilement accessible.
- Ne placez pas l’appareil dans des endroits :
  - extrêmement chauds ou froids;
  - poussiéreux ou sales;
  - très humides;
  - soumis à des vibrations;
  - soumis à de puissants champs magnétiques;
  - sablonneux;
  - exposés au rayonnement direct du soleil;
- Ne soumettez pas l’appareil à des chocs mécaniques et ne le laissez pas tomber.
- Veillez à ce qu’aucun objet métallique n’entre en contact avec les parties métalliques de cet appareil. Si cela se produit, un court-circuit risque de survenir et d’endommager l’appareil.
- Ne faites pas fonctionner l’appareil avec un câble endommagé.
- Ne faites pas fonctionner l’appareil s’il est tombé ou a subi des dommages.
- Veillez à ce que les contacts métalliques restent toujours propres.
- Ne démontez pas et ne transformez pas l’appareil.
- Le système chauffe en cours d’utilisation. C’est normal.
- Gardez l’appareil à l’écart des téléviseurs et des récepteurs AM, il peut causer des interférences dans la réception télévisée ou radiophonique.
- Les connecteurs i.LINK, USB et PC Card ne sont pas fournis par Limited Power Sources.
- Lors du branchement ou du débranchement de l’appareil, manipulez-le avec soin.
- Lorsque vous transportez l’appareil, empêchez des corps étrangers de provoquer un dysfonctionnement en utilisant la batterie, les caches des connecteurs et les protecteurs de fente fournis, le cas échéant.
- Lorsque vous transportez votre ordinateur portable, veillez à retirer l’appareil au préalable. Si vous déplacez votre ordinateur et que l’appareil est installé, l’appareil risque de tomber. Ceci peut entraîner des blessures ou endommager l’appareil ou votre ordinateur portable.

**Entretien**

Nettoyez l’appareil au moyen d’un chiffon sec et doux, ou légèrement imprégné d’une solution détergente neutre. N’utilisez aucun type de solvant, comme de l’alcool ou de l’essence, qui risquerait de ternir le fini de l’appareil.

**Español**

**Nombre del producto: Replicador de puerto**

**Modelo: VGP-PRFS1**

### AVISO

**Para evitar el riesgo de incendios y electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.**

**Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.**

|   |
|---|
| <b>IMPORTANTE!</b>  |
| POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. |
| RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.                                  |

- Utilice únicamente este producto con un adaptador de CA suministrado con el ordenador portátil.
- Para desconectarlo totalmente de la corriente principal, desenchufe el adaptador de CA.
- Asegúrese de que la toma de corriente es de fácil acceso.

VAIO y **VAIO** són marcas comerciales de Sony Corporation.

## Antes del uso

Antes de utilizar el replicador de puerto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro. Asimismo, para más información sobre cómo conectar el replicador de puerto, lea los manuales suministrados con el ordenador portátil. El replicador de puerto VGP-PRFS1 de Sony está diseñado para ordenadores portátiles Sony. Sin embargo, es posible que no todos los modelos puedan utilizarlo.

## Especificaciones

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Conectores</b>                    | Conector del replicador de puerto: Conector personalizado (1) <p>USB: Conector de tipo A (2)* Puerto de impresora: D-sub de 25 pines (1) Conector de red (LAN): 100BASE-TX/10BASE-T (1)* Salida de pantalla externa: RGB analógico, VGA, D-sub de 15 pines (1)</p> <p>* Las especificaciones son iguales a las del portátil que está utilizando. Para obtener más información, consulte los manuales suministrados con el ordenador portátil.</p> |
| <b>Requisitos de alimentación</b>    | Adaptador de CA   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) <p>(cambios de temperatura inferiores a 10°C (18°F)/hora)</p>  |
| <b>Humedad de funcionamiento</b>     | 20% a 80% (sin condensación), siempre que la humedad sea inferior al 65% a 35°C (95°F) (lectura de higrómetro inferior a 29°C (84°F))   |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b> | −20°C a 60°C (−4°F a 140°F) (cambios de temperatura inferiores a 10°C (18°F)/hora)  |
| <b>Humedad de almacenamiento</b>     | 10% a 90% (sin condensación), siempre que la humedad sea inferior al 20% a 60°C (140°F) (lectura de higrómetro inferior a 35°C (95°F))  |
| <b>Dimensiones</b>                   | Approx. 387 (an) × 35 (al) × 178 (pr) mm (Aprox. 15,3 × 1,4 × 7,1 pulgadas)   |
| <b>Peso</b>                          | Aprox. 1000 g (35,3 oz.)  |
| <b>Accesorios suministrados</b>      | Manual de instrucciones (1)   |

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


## Notas sobre el uso

- Utilice la unidad con un adaptador de CA compatible con el ordenador portátil. Para obtener más información, consulte los manuales suministrados con el ordenador portátil.
- Para desconectar totalmente la unidad de la corriente principal, desenchufe el adaptador de CA.
- Asegurese de que la toma de corriente es de fácil acceso.
- No coloque la unidad en lugares:
  - extremadamente cálidos o fríos
  - polvorientos o sucios
  - muy húmedos
  - con vibración
  - con fuertes campos electromagnéticos
  - arenosos
  - expuestos a la luz solar directa
- No golpee ni deje caer la unidad.
- Asegúrese de que ningún objeto metálico entre en contacto con las partes metálicas de la unidad, ya que podría producirse un cortocircuito y la unidad podría dañarse.
- No utilice la unidad con un cable dañado.
- No utilice la unidad si se ha caído o dañado.
- Mantenga siempre limpios los contactos metálicos.
- No desmonte ni modifique la unidad.
- Durante el uso, es normal que la unidad se caliente.
- Mantenga la unidad alejada de los receptores de TV o AM, ya que puede dificultar la recepción.
- Al conectar o desconectar la unidad, manéjela con cuidado.
- Cuando transporte la unidad, utilice la batería, las cubiertas de los conectores y los protectores de las ranuras (si los hubiera) suministrados para evitar que algún objeto extraño provoque un fallo de funcionamiento.
- No olvide extraer la unidad cuando vaya a transportar el ordenador portátil. Si no lo hace, la unidad podría caerse y causar daños personales o daños en la unidad o en el ordenador.

**Limpieza**

Limpie la unidad con un paño suave y seco o ligeramente humedecido con una solución de detergente neutro. No utilice ningún tipo de disolvente, como alcohol o gasolina, que pueda dañar el acabado.



|   |
|---|
| <b>中文(简)</b>  |
| <span></span>   |
| <b>警告</b>   |
| <p>为防止火灾或触电，请不要使扩展槽淋雨或受潮。</p> <p>为防止触电，不要打开外壳，必须请专业人员进行维修。</p> <p>VAIO和 SONY公司的商标。</p> |

## 使用之前

在使用扩展槽前，请通读本手册并妥善保存以备将来参考。关于连接扩展槽的更多信息，也请参阅随您的笔记本电脑附带的手册。
Sony VGP-PRFS1扩展槽专门为Sony笔记本电脑设计。但是，在Sony笔记本电脑的某些型号上不能使用。

## 规格

|      |   |
|------|---|
| 连接器  | 扩展槽连接器：用户连接器（1） <div> <div><div>USB：A型连接器（2）*</div></div> <div><div>打印机连接器：D-sub 25针（1）</div></div> <div><div>网络连接器（LAN）：100BASE-TX/10BASE-T（1）*</div></div> <div><div>外部显示输出：模拟RGB，VGA，D-sub 15针（1）</div></div> <div><div>*规格与您正在使用的笔记本电脑连接器的规格相同。有关详情，请参阅您的笔记本电脑附带的使用手册。</div></div> </div> |
| 电源要求 | 电源适配器   |
| 操作温度 | 5°C到35°C <div> <div><div>（温度变化率小于10°C/小时）</div></div> <div><div>20%到80%（无结露），假设在35°C</div></div> <div><div>时湿度小于65%</div></div> <div><div>（湿度计读数小于29°C）</div></div> <div><div>-20°C到60°C</div></div> </div>   |
| 操作湿度 | （温度变化率小于10°C/小时） <div> <div><div>10%到90%（无结露），假设在60°C</div></div> <div><div>时湿度小于20%</div></div> <div><div>（湿度计读数小于35°C）</div></div> </div>   |
| 存储温度 | 约387（宽）×35（高）×178（深）mm  |
| 存储湿度 | 约1000 g   |
| 尺寸   | 使用说明（1）   |
| 质量   | 三包凭证（1）   |
| 随机附件 |   |

设计和规格如有改变，恕不通知。

## 使用注意事项

- 请使用与您的笔记本电脑相匹配的电源适配器。要获得更多信息，也请参阅随您的Sony笔记本电脑附带的手册。
- 要获得更多信息，也请参阅随您的Sony笔记本电脑附带的手册。
- 要完全断开扩展槽与主电源的连接，请按下电源适配器。
- 确保可以方便地够及电源插座。
- 请勿将本机置于以下场所：
  - 极热或极冷处
  - 多尘或脏污处
  - 过于潮湿处
  - 振动处
  - 强磁场附近
  - 多沙处
  - 阳光直射处
- 请勿让本机受机械冲击或掉落本机。
- 请勿让任何金属物品与本机的金属部分相接触。否则，可能引起短路，造成本机损坏。
- 请勿在本机上使用已破损的电线。
- 如果本机掉落或损坏，请勿再使用本机。
- 务必始终保持金属触点清洁。
- 请勿拆卸或改装本机。
- 本机在使用过程中变热属正常现象。
- 请让本机远离电视机或AM接收机，否则会影响电视或AM节目接收效果。
- 连接或断开扩展槽时，请当心。
- 运输本机时，如果有电池组、连接器盖和附带的插槽保护器，请使用它们以防止外来物造成故障。
- 当搬运笔记本电脑时，首先确保将本机取下。当本机安装在笔记本电脑上时移动电脑，可能导致本机脱落，造成人身伤害、本机或笔记本电脑损坏。

**清洁须知**

请用柔软的干布或用中性洗涤剂稍稍蘸过的软布清洁本机。请勿使用酒精或汽油等任何类型的溶剂，否则会破坏本机表面的油漆。

## 售后服务

可以在索尼指定的维修站接受售后服务。
详情请向附带的三包凭证上记载的VAIO热线电话咨询。

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 制造商：   | 索尼电子（无锡）有限公司          |
| 制造商地址： | 江苏省无锡国家高新技术产业开发区62号地块 |
| 企标编号：  | Q/320217DAW03         |

2005年1月第1版
vaio-online.sony.com/cn/

**中文(繁)**

### 警告

為防止火災或觸電，請不要使本機淋雨或受潮。

為防止觸電，不要打開外殼，必須請專業人員進行維修。

VAIO和 是Sony公司的商標。

## 使用之前

在使用Port Replicator之前，請通讀本手冊並妥善保存以備將來參考。關於連接Port Replicator的更多資訊，也請參閱隨您的筆記型電腦附帶的手冊。
Sony VGP-PRFS1 Port Replicator 專門為Sony筆記型電腦設計。但是，在某些型號的Sony筆記型電腦上可能不能使用。

## 規格

|             |   |
|-------------|---|
| <b>連接埠</b>  | Port Replicator 連接埠：定制連接埠（1） <div> <div><div>USB：A型連接埠(2)*</div></div> <div><div>印表機連接埠：D-sub 25針(1)</div></div> <div><div>網路連接埠(LAN)：100BASE-TX/10BASE-T(1)*</div></div> <div><div>外部顯示輸出：</div></div> <div><div>類比RGB，VGA，D-sub 15-針(1)</div></div> <div><div>* 規格與您的筆記型電腦所用的連接埠的規格相同。有關詳情，請參閱隨您的筆記型電腦附帶的手冊。</div></div> </div> |
| <b>電源要求</b> | 交流電源轉接器   |
| <b>操作溫度</b> | 5°C到35°C <div> <div><div>（溫度變化率小於10°C/小時）</div></div> <div><div>20%到80%（無結露），假設在35°C時溫度小於65%</div></div> <div><div>（濕度計讀數小於29°C）</div></div> <div><div>-20°C到60°C</div></div> </div>  |
| <b>操作濕度</b> | （溫度變化率小於10°C/小時） <div> <div><div>10%到90%（無結露），假設在60°C時溫度小於20%</div></div> <div><div>（濕度計讀數小於35°C）</div></div> </div>  |
| <b>儲存溫度</b> | 約387（寬）×35（高）×178（深）mm  |
| <b>儲存濕度</b> | 約1000 g   |
| <b>外形尺寸</b> | 操作說明(1)   |
| <b>質量</b>   |   |
| <b>隨機附件</b> |   |

設計和規格如有改變，恕不通知。

## 使用注意事項

- 使用本機時，請使用與您的筆記型電腦匹配的交流電源轉接器。要獲得更多的資訊，請參閱隨您的Sony筆記型電腦附帶的手冊。
- 要完全斷開本機與主电源的连接，請拔下交流電源轉接器。
- 確保可以方便地夠及電源插座。
- 請勿將本機置於以下場所：
  - 極熱或極冷處
  - 多塵和髒污處
  - 過於潮濕處
  - 振動處
  - 強磁場附近
  - 多沙處
  - 受陽光直射處
- 請勿讓本機受機械衝擊或掉落本機。
- 請勿讓任何金屬物品與本機的金屬部分相接觸。如果接觸，可能引起短路，造成本機損壞。
- 請勿在本機上使用已破損的電線。
- 如果本機掉落或損壞，請勿再使用本機。
- 請務必始終保持金屬接觸點清潔。
- 請勿拆卸或改装本機。
- 本機在使用過程中會變熱，這屬正常現象。
- 請讓本機遠離電視機或AM接收機，否則會影響電視或AM節目接收效果。
- 連接或斷開本機時，應多加小心。
- 搬運本機時，應使用電池包、連接埠保護蓋和隨附的插口保護器（如果有），防止異物落入造成故障。
- 當搬運筆記型電腦時，首先確保將本機取下。當本機安裝在筆記型電腦上時移動電腦，可能導致本機脫落，造成人身傷害、本機或筆記型電腦損壞。

**清潔須知**

請用柔軟的乾布或用中性洗滌液稍稍蘸過的軟布清潔本機。請勿使用酒精或汽油等任何類型的溶劑，否則會破壞本機表面的塗漆。

**한국어**

### 경고

본체에 빗물이 들어가거나 습기가 차면 화재나 감전의 위험이 있습니다. 빗물이나 습기를 방지해 주십시오.

**케이스를 열면 감전의 위험이 있습니다. 서비스는 자격이 있는 기술자에게 의뢰하십시오.**

**본체에 MIC 인증 마크  가 있는 기기에 관하여**

이 기기는 가정용으로 전자과 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VAIO와 로고는 Sony Corporation의 상표입니다.

# 사용하시기 전에

포트 리플리케이터를 사용하시기 전에 본 사용설명서를 자세히 읽으신 후 나중에 필요하게 될 경우를 위해서 소중히 보관하여 주십시오. 포트 리플리케이터의 연결에 관한 자세한 내용은 사용 중인 노트북 컴퓨터과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하여 주십시오.

Sony VGP-PRFS1 포트 리플리케이터는 Sony 노트북 컴퓨터전용입니다. 단 일부 모델에서는 사용할 수 없습니다.

# 사양

|            |   |
|------------|---|
| <b>커넥터</b> | 포트 리플리케이터의 커넥터: 커스텀 커넥터(1) <div> <div><div>커넥터 USB: A타입 커넥터(2)*</div></div> <div><div>프린터 포트: D-sub 25핀(1)</div></div> <div><div>네트워크(LAN) 커넥터: 100BASE-TX/10BASE-T(1)*</div></div> <div><div>외부 표시 출력:</div></div> <div><div>아날로그 RGB, VGA, D-sub 15핀(1)</div></div> <div><div>* 사양은 사용 중인 노트북 컴퓨터와 같습니다. 자세한 것은 사용 중인 노트북 컴퓨터에 부착된 사용설명서를 참조하여 주십시오.</div></div> </div> |
|------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>필요 전원</b>   | AC 어댑터  |
| <b>작동 온도</b>   | 5°C ~ 35°C <div> <div><div>（시간당 10°C 이하 온도 변화）</div></div> </div>                     |
| <b>작동 습도</b>   | 20% ~ 80%(비응결), 습도가 35°C에서 65% 미만일 때 <div> <div><div>（습도계 29°C 미만）</div></div> </div> |
| <b>보관 온도</b>   | -20°C ~ 60°C(시간당 10°C 이하 온도 변화)   |
| <b>보관 습도</b>   | 10% ~ 90%(비응결), 습도가 60°C에서 20% 미만일 때 <div> <div><div>（습도계 35°C 미만）</div></div> </div> |
| <b>외형치수</b>    | 약 387 (w) × 35 (h) × 178 (d) mm   |
| <b>중량</b>      | 약 1000 g  |
| <b>부속 액세스리</b> | 사용설명서(1)  |

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 사용상의 주의

- 본 제품은 사용 중인 노트북 컴퓨터에 대응하는 AC 어댑터를 사용하여 주십시오. 자세한 내용은 Sony 노트북 컴퓨터에 부착된 설명서도 참조하여 주십시오.
- 본 제품을 주전원 전원에서 완전히 분리하려면 AC 어댑터를 분리하여 주십시오.
- 이용하기 편리한 콘센트를 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 다음과 같은 장소에 설치하지 마십시오:
  - 온도가 매우 높거나 낮은 장소
  - 먼지가 많거나 심하게 더러운 장소
  - 습도가 매우 높은 장소
  - 진동이 있는 장소
  - 강한 자기장 근처
  - 모래가 많은 장소
  - 직사광선이 닿는 장소
- 본 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 본 제품의 금속 부분에 금속이 닿지 않도록 주의하십시오. 단락되어 본 제품이 손상될 염려가 있습니다.
- 코드가 손상되었을 때에는 사용하지 마십시오.
- 떨어뜨리거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
- 금속 접점은 항상 깨끗히 해놓으십시오.
- 본 제품은 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 사용 중에는 본 제품이 따뜻해지지만 고장이 아닙니다.
- 본 제품은 TV나 AM의 수신 장애의 원인이 되므로 TV나 AM 리시버에서 멀리 하여 주십시오.
- 본 제품을 연결하거나 분리할 때에는 조심해서 취급하여 주십시오.
- 배터리팩, 커넥터 커버, 부착된 슬롯 프로텍터가 있을 때에는 그것을 사용해서 본 제품을 운반시 이물질이 들어가 고장 나는 것을 방지하여 주십시오.
- 사용 중인 노트북 컴퓨터를 이동할 때에는 반드시 본 제품을 분리하여 주십시오. 본 제품을 장착한 채 노트북을 이동하면 본 제품이 떨어져서 다치거나 또는 본 제품이나 노트북이 손상될 위험이 있습니다.

**청소에 대하여**

본 제품은 마른 부드러운 헝겊이나 중성 세제로 살짝 적신 부드러운 헝겊으로 닦아내십시오. 알코올 또는 벤젠 등의 용해제는 표면이 손상될 염려가 있으므로 사용하지 마십시오.