



## 警告

**為防止火災或觸電，請不要使本機淋雨或受潮。**

**為防止觸電，不要打開外殼，必須請專業人員進行維修。**

VAIO和 **V**ΛIO 是 Sony 公司的商標。

## 使用之前

在使用 Port Replicator 之前，請通讀本手冊並妥善保存以備將來參考。關於連接 Port Replicator 的更多資訊，也請參閱隨您的筆記型電腦附帶的手冊。Sony VGP-PRT1 Port Replicator 專門為 Sony 筆記型電腦設計。但是，在某些型號的 Sony 筆記型電腦上可能不能使用。

## 規格

<b>連接埠</b>	Port Replicator 連接埠：定制連接埠(1) <p>網路連接埠 (LAN)<span> </span>: 100BASE-TX/10BASE-T(1)* <p>外部顯示輸出： <ul style="list-style-type: none"><li>類比 RGB，VGA，D-sub 15- 針(1)</li> <li>印表機連接埠：D-sub 25 針(1)</li> <li>USB<span> </span>: A 型連接埠(3)* <ul style="list-style-type: none"><li>規格與您的筆記型電腦所用的連接埠的規格相同。有關詳情，請參閱隨您的筆記型電腦附帶的手冊。</li></ul></li></ul></p></p>
<b>電源要求</b>	交流電源轉接器
<b>操作溫度</b>	5°C 到 35°C <p>(溫度變化率小於 10°C/ 小時)</p>
<b>操作濕度</b>	20% 到 80% (無結露)，假設在 35°C時溫度小於 65% <p>(濕度計讀數小於 29°C)</p>
<b>儲存溫度</b>	-20°C 到 60°C <p>(溫度變化率小於 10°C/ 小時)</p>
<b>儲存濕度</b>	10% 到 90% (無結露)，假設在 60°C時溫度小於 20% <p>(濕度計讀數小於 35°C)</p>
<b>外形尺寸</b>	約 287 (寬) × 26.4 (高) × 97 (深) mm
<b>重量</b>	約 1350 g
<b>隨機附件</b>	操作說明(1)

設計和規格如有改變，恕不通知。

## 使用注意事項

- 使用本機時，請使用與您的筆記型電腦匹配的交流電源轉接器。要獲得更多的資訊，請參閱隨您的 Sony 筆記型電腦附帶的手冊。
- 要完全斷開本機與主電源的連接，請拔下交流電源轉接器。
- 確保可以方便地夠及電源插座。
- 請勿將本機置於以下場所：
  - 極熱或極冷處
  - 多塵和髒污處
  - 過於潮濕處
  - 振動處
  - 強磁場附近
  - 多沙處
  - 受陽光直射處
- 請勿讓本機受機械衝擊或掉落本機。
- 請勿讓任何金屬物品與本機的金屬部分相接觸。如果接觸，可能引起短路，造成本機損壞。
- 請勿在本機上使用已破損的電線。
- 如果本機掉落或損壞，請勿再使用本機。
- 請務必始終保持金屬接觸點清潔。
- 請勿拆卸或改裝本機。
- 本機在使用過程中會變熱，這屬正常現象。
- 請讓本機遠離電視機或 AM 接收機，否則會影響電視或 AM 節目接收效果。
- 連接或斷開本機時，應多加小心。
- 搬運本機時，應使用電池包、連接埠保護蓋和隨附的插口保護器（如果有），防止異物落入造成故障。
- 當搬運筆記型電腦時，首先確保將本機取下。當本機安裝在筆記型電腦上時移動電腦，可能導致本機脫落，造成人身傷害、本機或筆記型電腦損壞。
- 如果 Port Replicator 連接埠有灰塵或髒污的顆粒（即使肉眼無法看到），當將其連接到筆記型電腦上時，電腦也可能檢測不到 Port Replicator。如果懷疑筆記型電腦與 Port Replicator 連接狀況不好，請取出電池和交流電源轉接器，擦乾淨筆記型電腦和 Port Replicator 連接埠及其周圍區域。市售的吹風除塵器也可以有效地除淨積塵和污垢。請注意，清潔時勿損壞連接埠。

##### 清潔須知

請用柔軟的乾布或用中性洗滌液稍稍蘸過的軟布清潔本機。請勿使用酒精或汽油等任何類型的溶劑，否則會破壞本機表面的塗漆。

##### 한국어

## 경고

**본체에 빗물이 들어가거나 습기가 차면 화재나 감전의 위험이 있습니다. 빗물이나 습기를 방지해 주십시오.**

**케이스를 열면 감전의 위험이 있습니다. 서비스는 자격이 있는 기술자에게 의뢰하십시오.**

##### 본체에 MIC 인증 마크 가 있는 기기에 관하여

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VAIO와 **V**ΛIO 로고는 Sony Corporation의 상표입니다.

## 사용하시기 전에

포트 리플리케이터를 사용하기 전에 본 사용설명서를 자세히 읽으신 후 나중에 필요하게 될 경우를 위해서 소중히 보관하여 주십시오. 포트 리플리케이터의 연결에 관한 자세한 내용은 사용 중인 노트북 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하여 주십시오. Sony VGP-PRT1 포트 리플리케이터는 Sony 노트북 컴퓨터 전용입니다. 단 일부 모델에서는 사용할 수 없습니다.

## 사양

<b>커넥터</b>	포트 리플리케이터의 커넥터: 커스텀 커넥터(1) <p>네트워크 (LAN) 커넥터: 100BASE-TX/10BASE-T(1)* <p>외부 표시 출력: <ul style="list-style-type: none"><li>아날로그 RGB, VGA, D-sub 15핀(1)</li> <li>프린터 포트: D-sub 25핀(1)</li> <li>커넥터 USB: A타입 커넥터(3)* <ul style="list-style-type: none"><li>사양은 사용 중인 노트북 컴퓨터와 같습니다. 자세한 것은 사용 중인 노트북 컴퓨터에 부속된 사용설명서를 참조하여 주십시오.</li></ul></li></ul></p></p>
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**필요 전원**

AC 어댑터

**작동 온도**

5°C ~ 35°C

(시간당 10°C 이하 온도 변화)

**작동 습도**

20% ~ 80%(비응결), 습도가 35°C에서 65% 미만일 때

(습도계 29°C 미만)

**보관 온도**

-20°C ~ 60°C(시간당 10°C 이하 온도 변화)

**보관 습도**

10% ~ 90%(비응결), 습도가 60°C에서 20% 미만일 때

(습도계 35°C 미만)

**외형치수**

약 287(w) × 26.4(h) × 97(d) mm

**중량** 약 1350 g

**부속 액세서리**

사용설명서(1)

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 사용상의 주의

- 본 제품은 사용 중인 노트북 컴퓨터에 대응하는 AC 어댑터를 사용하여 주십시오. 자세한 내용은 Sony 노트북 컴퓨터에 부속된 설명서도 참조하여 주십시오.
- 본 제품을 주전원 전압에서 완전히 분리하려면 AC 어댑터를 분리하여 주십시오.
- 이용하기 편리한 콘센트를 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 다음과 같은 장소에 설치하지 마십시오:
  - 온도가 매우 높거나 낮은 장소
  - 먼지가 많거나 심하게 더러운 장소
  - 습도가 매우 높은 장소
  - 진동이 있는 장소
  - 강한 자기장 근처
  - 모래가 많은 장소
  - 직사광선이 닿는 장소
- 본 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 본 제품의 금속 부분에 금속이 닿지 않도록 주의하십시오. 단락되어 본 제품이 손상될 염려가 있습니다.
- 코드가 손상되었을 때에는 사용하지 마십시오.
- 떨어뜨리거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
- 금속 접점은 항상 깨끗히 해놓으십시오.
- 본 제품은 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 사용 중에는 본 제품이 따뜻해지지만 고장이 아닙니다.
- 본 제품은 TV나 AM의 수신 장애의 원인이 되므로 TV나 AM 리시버에서 멀리 하여 주십시오.
- 본 제품을 연결하거나 분리할 때에는 조심해서 취급하여 주십시오.
- 배터리팩, 커넥터 커버, 부속된 슬롯 프로텍터가 있을 때에는 그것을 사용해서 본 제품을 운반시 이물질이 들어가 고장 나는 것을 방지하여 주십시오.
- 사용 중인 노트북 컴퓨터를 이동할 때에는 반드시 본 제품을 분리하여 주십시오. 본 제품을 장착한 채 노트북을 이동하면 본 제품이 떨어져서 다치거나 또는 본 제품이나 노트북이 손상될 위험이 있습니다.
- 포트 리플리케이터 커넥터에 먼지 등의 입자가 있으면 노트북 컴퓨터에 연결한 포트 리플리케이터를 검출할 수 없는 경우가 있습니다(이것은 먼지 등의 입자가 눈에 보이지 않는 경우에도 마찬가지입니다). 접촉 불량이 의심되는 경우에는 AC 전원 어댑터와 배터리를 빼고 노트북 컴퓨터와 포트 리플리케이터의 양쪽 커넥터 및 그 주위를 청소하여 주십시오. 시판용 에어 더스터로 남아있는 먼지 등을 털어내도 효과적입니다. 청소할 때에는 커넥터가 손상되지 않도록 주의하십시오.

##### 청소에 대하여

본 제품은 마른 부드러운 헝겊이나 중성 세제로 살짝 적신 부드러운 헝겊으로 닦아내십시오. 알코올 또는 벤젠 등의 용해제는 표면이 손상될 염려가 있으므로 사용하지 마십시오.