

Programvaruguide



W10

Läs detta först

För kännedom

Denna produkt innehåller dels programvara som ägs av Sony och dels programvara under licens från tredje part. Användning av sådan programvara skall ske enligt villkoren i det licensavtal som medföljer produkten. Programvaruspecifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande, och behöver inte nödvändigtvis överensstämma med de versioner som för tillfället finns i detaljhandeln. Programuppdateringar och programtillbehör kan medföra ytterligare kostnader. Kreditkortsinformation och avgifter kan utkrävas för nyttjande av onlinetjänster. Vad beträffar finansiella tjänster, kan det vara nödvändigt att först kontakta berörda finansinstitut.

© 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt.

Fullständig eller partiell reproduktion utan tillstånd är förbjuden.

Avtalet **End user software licence agreement** skall gälla, och finns att läsa på **VAIO Info Centre**.

ENERGY STAR®

I egenskap av ENERGY STAR® partner, har **Sony** tillsett att denna produkt uppfyller riktlinjerna för effektiv energianvändning i programmet ENERGY STAR®. **International ENERGY STAR® Office Equipment Program** är ett internationellt program för att främja energibesparingar vid användning av datorer och kontorsutrustning. Programmet är avsett att stödja utveckling och spridning av produkter med funktioner som effektivt minskar energikonsumtionen. Systemet är öppet för frivillig medverkan från rörelseidkare. I fokus står kontorsutrustning som datorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskiner och kopiatorer. Standarder och logotyper ser likadana ut bland deltagande nationer.

ENERGY STAR är registrerad som symbol i USA.



Varumärken

Sony, DVgate, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SonicStage, Sony Notebook Setup, Sony Style Imaging, UI Design Selector, VAIO Edit Components, VAIO Media, Memory Stick, logotypen Memory Stick, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Microsoft Works och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i såväl USA som andra länder.

i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE1394-anslutning.

Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE och Adobe Photoshop Elements är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

QuickTime och QuickTime-logotypen är varumärken som används på licens. QuickTime är registrerat i USA och i andra länder.

RealOne Player är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör RealNetworks, Inc. i USA och i andra länder.

MoodLogic är ett varumärke som tillhör MoodLogic, Inc.

PowerPanel är ett varumärke som tillhör Phoenix Technologies Ltd.

Symantec Norton Antivirus är ett varumärke som tillhör Symantec Corporation.

EverQuest är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment America Inc.

WinDVD for VAIO är ett varumärke som tillhör InterVideo, Inc.

Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör sina respektive ägare. I denna handbok sätts märkena [™] och [®] inte ut.

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

I dokumentet Specifications anges vilken programvara som finns tillgänglig för din modell.

Registrering av VAIO

Registreringen av Sony VAIO tar bara några ögonblick.

Genom att registrera din dator kan du ta del av Sonys satsning på högkvalitativ kundsupport, och får tillgång till följande:

- ❑ **Club VAIO** – Internetsupport, steg-för-steg-handledningar, tips och tricks, nyheter, nyhetsforum, tävlingar, gratisprogram och programuppdateringar.
- ❑ **VAIO-Link** – Om det uppstår problem med din dator kan du gå till webbplatsen VAIO-Link för att lösa problemet: <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Guarantee** – Skydda din investering. Se bladet **Guarantee** för garantivillkor, och läs **Troubleshooting Guide** för ytterligare information.

Så här gör du för att registrera din Sony VAIO:

- 1 Upprätta en anslutning till Internet (se även **Konfigurera modemmet (sidan 18)**).
- 2 Dubbelklicka på ikonen **VAIO Online Registration**  på Skrivbordet.
Det finns även en länk på **Start**-menyn.
- 3 Ändra språk vid behov, och klicka på **Next**.
- 4 Klicka på **Register Now** och klicka därefter på **Next**.
Detta kommer att ta dig till webbplatsen <https://registration.sonystyle-europe.com/vaio/registration.asp>.
- 5 Fyll i ditt förnamn och efternamn.
Din dators serienummer anges automatiskt.
- 6 Klicka på **Submit**.
- 7 Ange de uppgifter som krävs, och klicka på **Submit**.
Din VAIO är nu registrerad, och en tackskärm visas.
Du kommer att få en bekräftelse från Club VAIO via e-post om du angav en e-postadress.

 När du väl registrerat dig, kan du när som helst gå in på **VAIO Online Registration** för att uppdatera dina uppgifter, utan att behöva fylla i undersökningen.

Program från Sony

Anvisningar om ett programs faktiska funktioner hittar du i de online-hjälpfiler som medföljer programmet. I många program kan man öppna hjälpfilen genom att trycka på tangenten <F1> efter att programmet har startats.



DVgate

Sony Electronics



DVgate är ett paket med 3 kompletterande program: DVgate Motion, DVgate Still, och DVgate Assemble. Dessa program gör det enkelt att välja och redigera digitala videoklipp och kombinera dem till en hemvideofilm med professionell touch. Med i.LINK™ ansluter du en digitalvideokamera till datorn, som kan användas som ett "klippbord" som kan fånga in, granska, klippa och montera de videosekvenser du väljer, varefter de sparas i AVI, MPEG1 eller MPEG2-format. DVgate Still visar digitala videobilder från en digitalvideobandspelare eller en digitalvideokamera (fungerar bara om kameran är utrustad med DV In/Out eller åtminstone DV Out för DVgate Still), och sparar dem som bildfiler på hårddisken.



EverQuest

Sony Computer Entertainment America Inc.

EverQuest är ett populärt spel som kan spelas av flera personer samtidigt över Internet. En länk på Skrivbordet i Windows® tar dig till EverQuest webbplats, där du hittar mer information.

<http://everquest.station.sony.com>

HotKey Utility

HotKey Utility* ger snabb åtkomst till ett antal funktioner med hjälp av **Fn**-tangente, t.ex. att höja volymen. Se kapitlet **Kombinationer och funktioner med <Fn>-tangente** i **Maskinvaruguiden** för ytterligare information.


* Denna funktion är endast tillgänglig på bärbara modeller.



ISP Selector

Sony Electronics

Med ISP Selector* är det enkelt att installera Internet från den leverantör du vill använda. Välj land och språk i rullgardinsmenyerna, så visas en lista över tillgängliga internetleverantörer. Klicka på knappen **Install** bredvid internetleverantören för att påbörja installationen.

 När du väl har valt ditt land, kan du endast välja de internetleverantörer som är tillgängliga för detta land.


* Beroende på modell.



Memory Stick Formatter

Sony Electronics

Memory Stick Formatter* är ett specialprogram för formatering av Memory Sticks™. Använd denna programvara när du vill omformatera Memory Sticks™. I vissa fall kan programmet dessutom omformatera Memory Sticks™ som inte kan identifieras av Windows®.

 All data som finns på en Memory Stick™ går förlorad vid formatering med detta program. Glöm inte att säkerhetskopiera dina data före formateringen vid behov.

Memory Sticks™ ska inte formateras med Windows-kommandot **Format**.

* Gäller endast bärbara och stationära datorer som är utrustade med plats för Memory Stick™.



PictureGear Studio

Sony Electronics

PictureGear Studio är ett lättanvänt program som utformats för att du ska få ut så mycket som möjligt av foton du tagit med digitalkamera. Programvaran i PictureGear Studio gör det möjligt att enkelt ladda upp foton till datorn, skapa fotoalbum och göra utskrifter.



PowerPanel

Phoenix Technologies

PowerPanel* verktyget styr energihanteringen i datorn, och ger viktig information om systemaktivitet och batteriets livslängd. Med hjälp av automatisk energihantering väljs de lämpligaste inställningarna ut, beroende på vilket program som används och de specifika användningskriterierna.

Om det är relevant för din modell, se **Energihantering med PowerPanel** i Maskinvaruguiden.

* Finns endast till vissa bärbara datorer.



SonicStage

Sony Electronics

SonicStage är en mjukvaruapplikation baserad på OpenMG-teknologi, en teknologi för upphovsrättskydd som utvecklats av Sony Corporation för att möjliggöra inspelning och uppspelning av musik i digitalformat på persondatorer. När musikdata krypteras och lagrats på hårddisken, möjliggör OpenMG-teknologin att musiken spelas upp på datorn, men förhindrar obehörig spridning. OpenMG-teknologin har tagits fram i syfte att skapa en miljö där stora mängder musik av hög kvalitet kan spridas, utan att vidare obehörig spridning av musikfilerna kan äga rum.

Programvaran i SonicStage krypterar och behandlar musikfiler, som antingen laddats ned till en persondator med hjälp av EMD-tjänster, eller tagits (eller skapats) från dina egna CD-skivor eller Internet.



Sony Notebook Setup

Sony Electronics

Använd Sony Notebook Setup* för tillgång till systeminformation och systeminställningar, samt för att aktivera lösenordsfråga och välja lösenord vid start av din dator från Sony.

Om det är relevant för din modell, se **Installera datorn med Sony Notebook Setup** i Maskinvaruguiden.

* Finns endast till vissa bärbara datorer.



Sony Style Imaging (genväg på Skrivbordet)

Sony Electronics

Med hjälp av Sony Style Imaging är det enkelt att dela digitala bilder och videosekvenser med vänner och familj. Använd Sony Style Imaging med Network Smart Capture för att få ut så mycket som möjligt av dina bilder och filmer. Om du anmäler dig som medlem i Sony Style Imaging, får du lagringsutrymme för dina bilder, och kan till och med beställa papperskopior av dem.

Bli medlem GRATIS på:

<http://www.sonystyle-imaging.com>



UI Design Selector

Sony Electronics

Med UI Design Selector kan du byta utseende på fönstren i de Sony-program som är kompatibla. Se **Ändra fönstrens utseende med hjälp av programmet UI Design Selector (sidan 20)**.

VAIO Edit Components 2.1

Sony Electronics Inc.

VAIO Edit Components är utformat som ett plug-in (insticksprogram) för Adobe® Premiere®, och innehåller specialfunktioner som stöd för i.LINK™-DV-enheter, så att du kan producera hemvideofilmer av överlägsen kvalitet även efter redigering. Nu går det att styra DV-enheter från datorn, importera filmerna för redigering, och därefter exportera dem tillbaka till DV-enheten.



VAIO Media 2.1

Sony Electronics Inc.

Programmet VAIO Media ger nätverket multimediamkapacitet för delning av musik, videosekvenser och stillbilder mellan olika VAIO-datorer. Det går att installera en eller flera datorer som "mediaklient" och göra dem tillgängliga för din VAIO-dator som görs till "mediaserver", där du lagrar multimediafiler för åtkomst från andra VAIO-datorer på ett ledningsbundet eller trådlöst nätverk.



CD-ROM-skivor för återställning

Sony Corporation

CD-ROM-skivorna för produktåterställning gör det möjligt att ominstallera operativsystemet och programmen som levererades med datorn, samt drivrutinerna för de olika enheterna, om dessa är korrupta eller har raderats av misstag. Att ominstallera en individuell drivrutin kan vara tillräckligt för att korrigera ett problem med datorn, utan att du behöver ominstallera hela systemet. Den slutgiltiga återställnings-CD:n kallas även för "Application CD".

CD-ROM-skivor för återställning kan endast användas med samma Sony-dator som de levererades med, och inte med någon annan dator från Sony eller andra tillverkare.

Operativsystem och annan programvara



Windows[®] XP Professional med Service Pack 1

Microsoft Corporation

Windows[®] XP Professional, som bygger på det tillförlitliga operativsystemet Windows[®] 2000 utgör en robust grund som du kan lita på, och som håller din dator i drift när du bäst behöver den. Operativsystemet är inte bara mer tillförlitligt, det erbjuder också ett antal funktioner som gör det snabbare och lättare att vid behov återställa datorn efter systemproblem.

Det fräscha nya utseendet, och den mer intuitiva och uppgiftscentrerade utformningen hos Windows[®] XP Professional gör att arbetet går smidigare än någonsin. Windows[®] XP Professional upprätthåller sekretessen och skyddar personlig information, genom stöd för de senaste säkerhetsstandarderna och förbättrat brandväggskydd.

Om det är tillämpligt för din modell: Svar på frågor samt teknisk support hittar du online, på:

<http://support.microsoft.com/directory>



Internet Explorer 6.0

Microsoft Corporation

Internet Explorer är Microsofts webbläsare som används för att surfa på webben. Installationsguiden konfigurerar datorn för automatisk anslutning till din internetleverantör. Ett komplett e-postpaket gör det möjligt att skicka och ta emot e-post, inklusive bifogade filer, över Internet. NetMeeting, Outlook Express och Microsoft Chat är bara några exempel på komponenter som hör ihop med Internet Explorer 6.0. Internet Explorer 6.0 använder 128-bitars kryptering, som ger högsta möjliga skydd för all Internetkommunikation, inklusive användning av kreditkort och finansiella transaktioner. Ett komplett inlärningsprogram på webben hjälper nya användare att bekanta sig med Internet.

Svar på frågor och teknisk support hittar du på:

<http://support.microsoft.com/directory>



Adobe® Acrobat® Reader 5.1

Adobe Systems Incorporated

Acrobat® Reader gör det möjligt att bläddra i, granska och skriva ut elektroniska dokument i formatet Adobe Portable Document Format (PDF), ett s.k. "öppet" filformat som utvecklats som ett enhetligt format, och fungerar med de vanligast förekommande datorplattformarna. Med hjälp av Acrobat® Reader, kan du öppna och visa PDF-filer från webbläsaren genom att klicka på en PDF-fil som är innesluten i en HTML-fil. Första sidan visas snabbt, medan resten av dokumentet laddas ned.

Svar på frågor och teknisk support hittar du på:

<http://www.adobe.com>



Adobe® Photoshop® Elements 2.0

Adobe Systems Incorporated

Adobe® Photoshop® Elements tar konsten att redigera bilder till nästa steg, med kraftfulla nya funktioner som har något att erbjuda varje enskild användare. Photoshop® Elements, med marknadens mest heltäckande och produktiva redigeringsverktyg, främjar kreativiteten och effektiviteten och ger ett resultat av högsta kvalitet för samtliga bildformat.

Svar på frågor och teknisk support hittar du på:

<http://www.adobe.com>



Adobe® Premiere® 6.0 LE

Adobe Systems Incorporated

Adobe® Premiere® som utgör ett komplement till DVgate Motion, låter dig fånga in, spela in, skapa och redigera filmer med video, ljud, animationer, foton, teckningar, text och annat material.

Detta mycket enkla och kraftfulla professionella videoredigeringsprogram utgör den perfekta bron över klyftan mellan digitalvideo och Internet. Med ett antal olika verktyg, inklusive olika effekter och övergångar, förbereder du enkelt dina bilder för redigering på band eller CD-ROM.

Adobe® Premiere® förenar funktioner för professionell videoredigering med ett högkvalitativt resultat, i en lätthanterlig produkt med flera användningsområden.

Svar på frågor och teknisk support hittar du på:

<http://www.adobe.com>



MoodLogic

MoodLogic, Inc.

MoodLogic används för att organisera låtar efter tempo, genre, artist, år, låttitel och till och med stämning, till exempel upprymd, romantisk eller lugn. Sedan kan du skapa låtlistor utifrån stämning och musikstil.

Ytterligare funktioner:

- välja en låt och skapa en Instant Mix med liknande låtar,
- automatisk organisering av musiken i datorn,
- automatiska ID3-taggar,
- stöd för att klicka och överföra låtar och mixar till MP3-spelare eller CD-skiva*,
- använda MoodLogic-databasen för tillgång till den mest omfattande låtinformation som existerar.

Besök webbplatsen för mer information och support:

<http://www.moodlogic.com>

* Du behöver ett program för CD-bränning.



QuickTime 6.1

Apple

QuickTime är teknologi som utvecklats av Apple för att gjuta nytt liv i video, ljud, musik, 3D och virtual reality för webbläsare och Windows.

Ytterligare information hittar du på följande webbadress:

<http://www.apple.com/quicktime>



RealOne Player

RealNetworks

RealOne Player är audio- och videospelaren från RealNetworks som hanterar alla vanliga mediaformat – i ett och samma program. De olika funktionerna ger tillgång till över 3000 radiostationer med musik, nyheter och sport, och gör det möjligt att spela upp och spara ljudfiler, skapa egna ljud-CD-skivor samt att organisera ljud- och videoklipp lokalt, innan de förs över till bärbara lagringsenheter.

Ytterligare information hittar du på följande webbadress:

<http://www.real.com>



Symantec Norton AntiVirus (gäller den version som finns installerad på hårddisken)

Symantec

Programpaketet inkluderar 90 dagars gratis abonnemang på uppdateringar av virusdefinitioner. Med Norton AntiVirus kan man söka igenom filer, mappar eller hela enheter efter virus, och sätta infekterade filer i karantän för vidarebefordran till Symantec AntiVirus Research Centre (SARC). De filer som skickas in till SARC analyseras, och resultaten rapporteras till dig automatiskt inom sju dagar. När Norton AntiVirus är korrekt konfigurerat är din dator säker. Norton AntiVirus kan göra en automatisk viruskontroll av startposterna vid systemstart, viruskontrollera programmen då de används, genomsöka alla lokala hårddiskar efter virus en gång i veckan, och övervaka datorn efter aktiviteter som kan tyda på virus. Det kan också genomsöka filer som du laddar ned från internet och kontrollera disketter när de används efter virus i startsektorn.

Du måste själv starta installationen av Norton AntiVirus, och kommer då att uppmanas att uppdatera virusdefinitionerna. Detta är normalt eftersom nya virus förmodligen hunnit komma sedan din VAIO lämnade fabriken.

Läs onlinehjälpn och gå till följande webbplats för mer information:

<http://www.symantec.com/techsupp>



Windows Media Player 9

Microsoft Corporation

Windows[®] Media Player 9 utgör en dramatisk förbättring av uppspelningsteknologi, med omedelbar, kontinuerlig streaming media-teknik som automatiskt optimeras enligt dina behov. Programmet är utrustat med en mängd olika funktioner, och är snabbare och smidigare än någonsin tidigare. Nu är det du som bestämmer.

Ytterligare information hittar du på webbplatsen:

<http://support.microsoft.com/directory>



Windows Movie Maker 2

Microsoft Corporation

Med Windows® Movie Maker 2 blir det ett rent och skär nöje att göra hemvideofilmer. Movie Maker 2 ger dig möjligheten att i lugn och ro på din dator skapa, redigera och dela med dig av dina hemvideofilmer. Allt som krävs för att bygga en film är några få drag-och-släpp-manövrar. Klipp bort det du inte vill ha, och spara bara de bästa scenerna. Sedan kan du dela med dig av filmen till andra över Internet, med e-post eller på CD. Med hjälp av programvaran i Drag'n Drop CD+DVD / WinDVD for VAIO* kan du till och med göra DVD-filmer av filmerna du skapar. Det går även att spara filmen på kassett i din videokamera för att sedan spela upp den i din TV eller med själva kameran.

Ytterligare information hittar du på följande webbadress:

<http://support.microsoft.com/directory>

* Beroende på modell.



WinDVD for VAIO

InterVideo, Inc.

WinDVD for VAIO* från InterVideo är en lättanvänd DVD-spelare. WinDVD for VAIO innehåller alla de funktioner som man kan förvänta sig av vanliga DVD-spelare för hemanvändare, men har också vissa mycket avancerade egenskaper, fullprecisionsavkodning, ett antal valfria användargränssnitt och olika visningsalternativ. Det får att spela upp DVD-filmer, interaktiva DVD-titlar, MPEG-videofiler samt CD-skivor med såväl ljud- som videoinnehåll. WinDVD for VAIO känner automatiskt av vilken sorts skiva som sitter i DVD-enheten, och använder passande uppspelningsmetod.

Svar på frågor och teknisk support hittar du på:

<http://www.intervideo.com>

* Finns endast till bärbara datorer.

Specialanpassa din dator

Följande avsnitt beskriver kort hur man går till väga för att ändra datorns huvudinställningar. Du kommer bland annat att få lära dig hur du förbereder modemmet för användning samt hur du använder och anpassar utseendet på dina program och tillbehör från Sony.

- ❑ Ställa in ditt språk i Windows® XP Professional ([sidan 16](#))
- ❑ Konfigurera modemmet ([sidan 18](#))
- ❑ Ändra fönstrens utseende med hjälp av programmet UI Design Selector ([sidan 20](#))
- ❑ Välja ett skrivbordsunderlägg från Sony ([sidan 21](#))

Ställa in ditt språk i Windows® XP Professional

Datorer med Windows® XP Professional är utrustade med funktionen **Multilingual User Interface (MUI)**. Detta gör att du kan ändra det engelska operativsystemet, vissa program, samt tangentbordets utformning till önskat språk: **français, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, čeština, suomi, ελληνικά, portugués** och **svenska**.

Det är viktigt att du väljer rätt tangentbordsinställningar i Windows Setup.

Gör så här för att välja rätt tangentbordsinställningar i Windows Setup:

- 1 Första gången du startar datorn, klicka 2 ggr. på knappen **Next** i fönstret **Windows XP Setup Wizard**. Dialogrutan **Select Your System Settings** visas.
- 2 Svara på följande tre frågor:
 - I live the closest to this region.
 - I type mostly in this language.
 - I use this type of keyboard.
- 3 När licensavtalet **End User License Agreement** visas, accepterar du det och klickar på **Next**.
- 4 Gå igenom samtliga steg i installationsprogrammet Windows Setup tills det är färdigt.

Det går också bra att ändra land och språkinställningar efter att Windows® har startats om, eller att använda **Language Selector**.

Gör så här för att ändra inställningar av land och språk:

- 1 Klicka på **Start** och välj **Control Panel**.
- 2 I fönstret **Control Panel** dubbelklickar du på ikonen **Regional and Language Options**. Om denna ikon inte visas klickar du på **Switch to Classic View** på vänster sida.
- 3 Under fliken **Regional Options** i fönstret **Regional and Language Options** väljer du ditt språk från rullgardinsmenyn **Standards and formats**.

- 4 Om du vill ändra det språk som används i menyer och dialogrutor, väljer du fliken **Languages** i fönstret **Regional and Language Options**.
- 5 Välj **ditt språk** i rullgardinsmenyn.
- 6 Klicka på **Apply** för att verkställa ändringarna.
Du kommer att uppmanas att logga ut och logga in igen. Endast efter att du gjort detta kommer ändringarna till nytt språk att börja gälla.
- 7 Klicka på **Start** och välj **Log Off**.
- 8 Klicka på **Log Off** i fönstret **Log Off Windows**.
Om så krävs, anger du ditt lösenord för att logga in igen.
Alla menyer, hjälpfiler och ikoner visas nu i det språk du valt. Dock är det möjligt att vissa saker står kvar på engelska.

Konfigurera modemmet

Innan du kan börja använda ditt interna modem, och varje gång du använder ditt modem på resande fot, måste du se till att det land som är angivet som aktiv plats i dialogrutan **Phone and Modem Options** stämmer överens med det land du befinner dig i.

Du kanske har lagt märke till fliken med texten **Country Selector** som finns under dina aktuella drivrutinsalternativ. Eftersom fliken **Country Selector** inte alltid visar rekommenderar vi att du inte använder denna flik för att ändra landsinställningarna. Endast följande metod är tillförlitlig.

Gör så här för att ändra inställningar landsinställningar för modemmet:

- 1 Klicka på **Start** och välj **Control Panel**.
- 2 Dubbelklicka på **Phone and Modem Options**.
Dialogrutan **Phone and Modem Options** visas.
Om dialogrutan **Phone and Modem Options** inte visas klickar du på **Switch to Classic View** på vänster sida.
- 3 Välj plats på fliken **Dialing Rules**.
- 4 Klicka på knappen **Edit** för att ändra den aktuella konfigurationen.
Dialogrutan **Edit Location** visas.
Eller
Klicka på knappen **New** för att konfigurera modemmet.
Dialogrutan **New Location** visas.
- 5 Ändra inställningar för land och region, och se till att dessa överensstämmer det ställe du ringer från.
- 6 Klicka på **Apply**, om du ändrade inställningarna för plats. Klicka därefter på **OK**.
Dialogrutan **Phone and Modem Options** visas.
- 7 Kontrollera att modemmet finns med i listan på fliken **Modems**.
Om modemmet inte finns med i listan klickar du på **Add** och följer instruktionerna.
- 8 Klicka på **Apply/OK**.
Ditt modem är nu konfigurerat.



Kontrollera att telefonlinjen inte är ansluten till din VAIO-dator innan du ändrar landsinställningarna.

Uppdatera modemets drivrutin

Gör så här om du av någon anledning behöver uppdatera modemets drivrutin:

- 1 Klicka på knappen **Start** och välj **Control Panel**.
Fönstret **Control Panel** visas.
- 2 Klicka på ikonen **Printers and Other Hardware**.
Nu visas fönstret **Printers and Other Hardware**.
- 3 Klicka på ikonen **Phone and Modem Options**.
Dialogrutan **Phone and Modem Options** visas.
- 4 Klicka på fliken **Modems** och därefter på **Properties** för att visa modemets egenskaper.
Nu visas dialogrutan **Modem Properties**.
- 5 Välj fliken **Driver** och klicka sedan på **Update driver**.
Nu visas fönstret **Hardware Update Wizard**.
Därefter följer du bara instruktionerna på skärmen. Det går att låta Windows® leta efter drivrutinen, eller så kan du välja att själv ange var den finns.

Ändra fönstrens utseende med hjälp av programmet UI Design Selector

Det går att byta utseende på fönster i program från Sony som är kompatibla med programmet **UI Design Selector**.

Gör så här för att ändra fönsterutseende med hjälp av UI Design Selector:


- 1 Klicka på **Start** och välj sedan **Control Panel**.
Om **UI Design Selector** inte visas klickar du på **Switch to Classic View** på vänster sida.
ELLER
Om **UI Design Selector** inte visas klickar du på **Other Control Panel Options** på höger sida.
- 2 Dubbelklicka på **UI Design Selector**.
Nu visas dialogrutan **UI Design Selector**.
- 3 Klicka på << eller >> och välj det utseende du tycker bäst om.
- 4 Klicka på **Apply**.
Fönstret **UI Design Selector** förändras för att ge dig en förhandsgranskning av det utseende du valt för Sony-programmet.
- 5 Klicka på << eller >> för att prova ett annat utseende.
- 6 När du är nöjd med ditt val klickar du på **OK**.
Dialogrutan **UI Design Selector** försvinner, och fönstren i Sony-programmet ändrar utseende enligt dina inställningar.

Välja ett skrivbordsunderlägg från Sony

En av de många saker som Sony VAIO erbjuder, är ett antal skrivbordsunderlägg. Du kan ändra bakgrundsbilden på Skrivbordet, "skrivbordsunderlägget", så ofta du vill. Det finns en mängd olika skrivbordsunderlägg med VAIO-motiv att välja mellan.

Gör så här för att ställa in ett nytt skrivbordsunderlägg med VAIO-motiv:

- 1 Gå till **Control Panel** och klicka på alternativet **Switch to Classic View**.
Dubbelklicka på ikonen **Display**.
Nu visas dialogrutan **Display Properties**.
- 2 Klicka på fliken **Desktop**.
Nu visas en lista med skrivbordsunderlägg med Windows®- och VAIO-motiv.
- 3 Välj ett skrivbordsunderlägg från listan **Background**.
Skrivbordsunderlägget förhandsvisas på bildskärmen ovanför listan **Background**.
- 4 Justera skrivbordsunderläggets position med hjälp av rullgardinsmenyn **Position**.
- 5 Klicka på **Apply** när du har hittat ett passande skrivbordsunderlägg.
- 6 Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan **Display Properties**.
Nu används det nya skrivbordsunderlägget i datorn.

 Högre skärmapplösning innebär att storleken hos de objekt som visas på skärmen minskar, vilket ökar den relativa mängden utrymme på skrivbordet. Det går eventuellt inte att öka skärmapplösningen över en viss nivå. Bildskärmen och videokortet är några av de faktorer som begränsar hur mycket upplösningen kan ändras.



Installera och uppdatera program

I detta avsnitt förklaras hur man installerar, kör och avinstallerar program.

Du kommer dessutom att lära dig hur man laddar ned de senaste uppdateringarna från vår webbplats.

- ❑ Installera program ([sidan 23](#))
- ❑ Ändra eller ta bort program ([sidan 25](#))
- ❑ Ladda ned program ([sidan 27](#))

Installera program


Läs det tryckta dokumentet **Application CD Guide** för vidare upplysningar om installation av de program som medföljer på skivan Application CD. Använd följande metod för att installera andra program.

Tillse följande innan programmen installeras:

- Installera och anslut eventuell maskinvara om så är nödvändigt (se avsnittet **Hantera drivrutiner (sidan 28)**),
- Avsluta alla program som är öppna.

Gör så här för att installera ett program:


- 1 Klicka på **Start** och välj **Control Panel**.
Fönstret **Control Panel** visas.
- 2 Dubbelklicka på **Add or Remove Programs**.
Dialogrutan **Add or Remove Programs** visas.
- 3 Klicka på **Add New Programs**, och klicka därefter på **CD or Floppy**.
Fönstret **Install Program From Floppy Disk or CD-ROM** visas.
- 4 Sätt i den första installationsdisketten eller CD-ROM-skivan, och klicka på **Next**.
Programmet **Run Installation Program** visas.
- 5 Klicka på **Browse...** för att leta efter installationsprogrammet.
Fönstret **Browse** visas.
- 6 Markera installationsprogrammet och klicka på **Open**.
Sökvägen till installationsprogrammet visas i textrutan **Open**.
- 7 Klicka på **Finish**.
Nu kanske en dialogruta, **Licence Agreement**, visas.
- 8 Läs igenom avtalet och klicka på **Yes** om du accepterar det.
Du blir nu uppmanad att ange den plats där du vill installera programmet.

- 9 Klicka på **Browse** för att välja mappen, och klicka därefter på **Next**.
Vid behov väljer du också installationstyp, och klickar sedan på **Next**.
Programinstallationen börjar.
Se till att välja alternativet **Yes, I want to restart my computer now** om du blir tillfrågad om detta.
 - 10 Klicka på **Finish**.
Installationen är nu färdig, och datorn startas om.
-  Med hjälp av **Add or Remove Programs** går det endast att installera program som är skrivna för Windows®-operativsystem.

Ändra eller ta bort program

Det går bra att när som helst ta bort eller ändra ett program. Stäng det program du vill ändra/ta bort, innan du går vidare.

Gör så här för att ändra eller ta bort program:

- 1 Klicka på knappen **Start** och välj **Control Panel**.
Fönstret **Control Panel** visas.
 - 2 Dubbelklicka på ikonen **Add/Remove Programs**.
Dialogrutan **Add/Remove Programs** visas.
 - 3 Markera det program du vill ändra eller ta bort.
 - Om du vill ändra ett program klickar du på **Change/Remove** eller **Change** och följer instruktionerna på skärmen.
 - Om du vill avinstallera ett program klickar du på **Change/Remove** eller **Remove**. Sedan klickar du på **Next**, och slutligen på **OK**.
Om dialogrutan **Locked file detected** visas, klickar du på **Reboot**. Datorn startas om när avinstallationen är färdig, och alla de filer som programmet använde har blivit raderade.
Om dialogrutan **Shared file detected** visas, bör du klicka på **No** för att behålla delade filer.
Klicka på **Close**.
Programmet är nu avinstallerat.
- ! När du klickar på Change or Remove, kan vissa program komma att tas bort utan ytterligare förvarning. **Se till att du är säker på att du vill ta bort programmet, innan du klickar på denna knapp.**
-  Det går att sortera program genom att välja olika alternativ under **Sort by**.
Add or Remove Programs tar endast bort program som är skrivna för Windows®-operativsystem. När det gäller andra program, rekommenderas du kontrollera dokumentationen för att se om andra filer (t.ex. .ini-filer) bör tas bort.

Var försiktig!

Windows[®] File Protection

Vid installation av ett program kan delade systemfiler, som **dynamic-link libraries** (DLL-filer)* och körbara filer (EXE-filer), skrivas över. När systemfiler skrivs över, beter sig systemet liksom programmen oberäkneligt, och det finns risk för att det blir fel på operativsystemet.

Radera aldrig filer med följande filtillägg: SYS, DLL, OCX, TTF eller FON.

I Windows[®] XP, kan skyddet **Windows File Protection** förhindra att skyddade systemfiler, som SYS, DLL, OCX, TTF, FON och EXE-filer, ersätts. **Windows File Protection** körs i bakgrunden och skyddar alla filer som installerades med installationsprogrammet **Windows Setup**.

Windows File Protection känner av när andra program försöker ersätta eller flytta på en skyddad fil. Det kontrollerar också filens digitala signatur.

* Detta är en funktion i operativsystemet som tillåter att körbara rutiner (som vanligen har en eller flera specifika uppgifter) lagras separat som filer med tillägget DLL. Dessa rutiner laddas endast när de behövs av det program som anropar dem.

Verifiering med hjälp av filsignaturer

Vid installation av ett nytt program i datorn, är det möjligt att systemfiler och drivrutiner skrivs över med versioner som saknar signatur eller inte är kompatibla, vilket gör att systemet blir instabilt.


De systemfiler och drivrutinsfiler för olika enheter som följer med Windows[®] XP har en digital signatur från Microsoft[®] som anger att dessa är de ursprungliga systemfilerna som inte har ändrats, eller att Microsoft[®] har godkänt dem för att användas med Windows[®].

Ladda ned program

Observera att det går att ladda ned de senaste uppdateringarna till programmen som följde med din dator, från vår webbplats.

Klicka på följande länk för att gå till webbplatsen: www.vaio-link.com

Gör så här för att ladda ned de senaste uppgraderingarna:

- 1 Gå till www.vaio-link.com och välj språk.
 - 2 Klicka på knappen **VAIO User**.
 - 3 Fyll i de två koderna och gå in på webbplatsen.
 - 4 Välj **Downloads** och följ instruktionerna.
Nu visas en lista över nedladdningsbara uppdateringar.
 - 5 Välj önskad uppdatering och följ instruktionerna på webbplatsen för att ladda ned den.
-  Se avsnittet **Installera program (sidan 23)** för information om hur programmet ska installeras.

Hantera drivrutiner

En drivrutin är ett program som gör det möjligt att använda maskinvaruenheter. Exempel: För att du ska kunna använda en viss skrivare, måste dess drivrutin först installeras. Många drivrutiner, t.ex. drivrutinen för musen, följer med operativsystemet.

I detta avsnitt förklaras hur man installerar, kontrollerar, uppdaterar och avinstallerar drivrutiner. Windows® XP:s funktion Rollback förklaras också.

Du kommer dessutom att lära dig hur man laddar ned de senaste drivrutinerna från vår webbplats.

- Installera en drivrutin ([sidan 29](#))
- Kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad ([sidan 30](#))
- Uppdatera en drivrutin ([sidan 32](#))
- Avinstallera en drivrutin ([sidan 33](#))
- Återställa en drivrutin ([sidan 34](#))
- Ladda ned drivrutiner ([sidan 36](#))

Installera en drivrutin

Se det tryckta dokumentet **Application CD Guide** för vidare upplysningar om tillvägagångssätt vid (om)installation av Sony-drivrutiner.

Gör så här för att installera en drivrutin, för vilken ingen specifik installationsprocess finns rekommenderad:

- 1 Sätt i den medföljande installationsdisketten eller C-ROM-skivan i diskett- eller CD-ROM-enheten.
- 2 Anslut den enhet som behöver en drivrutin, till datorn.
Nu visas skärmen **Found New Hardware Wizard**.
- 3 Välj alternativet **Specify a location**, och klicka därefter på **Next**.
- 4 När du ska installera en drivrutin från den medföljande CD-ROM-skivan (eller disketten) med hjälp av en CD-ROM-/diskettenhet som är ansluten till datorn, välj då mappen **Drivers** på diskett-/CD-ROM-enheten.
- 5 Bläddra fram till den undermapp som innehåller drivrutinen på den medföljande CD-ROM-skivan eller disketten, när du ska installera en drivrutin efter att ha kopierat innehållet från skivan eller disketten till hårddisken. Undermappen bör finnas i den mapp som du kopierade från CD-ROM-skivan eller disketten.
- 6 Klicka på **OK** för att börja söka efter drivrutinen.
- 7 Klicka på **Next** för att installera drivrutinen.
Ett nytt fönster visas när drivrutinen har installerats.
- 8 Klicka på **Finish**.
Det är möjligt att du uppmanas att starta om datorn.
- 9 Klicka på **Yes**.
Drivrutinen är nu installerad.

 Du måste logga in med administratörsprivilegier för att installera drivrutiner.

Kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad

Kontrollera, att enheten som drivrutinen hör till, fungerar felfritt när datorn startar om.

Gör så här för att kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad:

- 1 Klicka på knappen **Start** och välj **Control Panel**.
Fönstret **Control Panel** visas.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **System**.
Dialogrutan **System** visas.
Om ikonen **System** inte visas, klickar du på **Switch to Classic View** på vänster sida.
- 3 Klicka på fliken **Hardware** och klicka därefter på **Device Manager**.
- 4 Dubbelklicka på det alternativ som motsvarar den enhet du har installerat, och dubbelklicka sedan på enheten.
Dialogrutan **Properties** visas.
- 5 Kontrollera att meddelandet **This device is working properly** visas under **Device status**.
- 6 Klicka på **OK**.
Stäng alla öppna fönster. Enheten du installerat är nu färdig för användning.

Enheten fungerar inte som den ska i följande fall:

- Om enheten visas i **Device Manager** bredvid ett gult frågetecken eller utropstecken.
Högerklicka då på enheten och klicka sedan på **Uninstall**. Börja därefter om från och med steg 2 i **Installera en drivrutin (sidan 29)**.
- Dubbelklicka på den kategori som enheten tillhör, om enheten själv inte visas i listan i Device Manager.
Enheten måste tas bort. Se avsnittet **Avinstallera en drivrutin (sidan 33)** för information om borttagning av enheten. Börja därefter om från och med steg 2 i **Installera en drivrutin (sidan 29)**.
- Din enhet visas om du dubbelklickar på **Other devices**.
Högerklicka då på enheten, och klicka sedan på **Uninstall**. Börja därefter om från och med steg 2 i **Installera en drivrutin (sidan 29)**.

- ❑ Om meddelandet **This device is working properly** inte visas, innebär det att enheten inte fungerar som den ska. Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan **Properties** och ominstallera därefter drivrutinen på följande sätt:
 - ❑ Högerklicka på **Uninstall**.
 - ❑ När dialogrutan **Confirm Device Removal** visas, klickar du på **OK**.
 - ❑ Klicka på **Yes** och starta därefter om datorn.
 - ❑ När datorn startats om, börjar du om från steg 2 under **Installera en drivrutin (sidan 29)**.
- ❑ Om enheten inte visas i dialogrutan **Properties** innebär det att enheten inte fungerar som den ska. Upprepa steg 1 - 4 i de föregående avsnitten för att kontrollera installationen av drivrutinen. Klicka på enheten, och klicka därefter på **Uninstall** för att ta bort drivrutinen. Klicka på **Yes** för att starta om datorn. När datorn startats om, börjar du om från steg 2 under **Installera en drivrutin (sidan 29)**.

Uppdatera en drivrutin

Gör så här för att uppdatera drivrutinen:

- 1 Klicka på **Start** i aktivitetsfältet.
- 2 Klicka på **Control Panel**.
- 3 Klicka på ikonen **Printers and Other Hardware**.
Klicka därefter på önskad enhet.
- 4 På fliken **Hardware** klickar du på **Properties**.
- 5 Välj fliken **Driver** och klicka sedan på **Update driver**.
- 6 Följ instruktionerna som visas på skärmen. Det går att låta Windows® leta efter drivrutinen, eller så kan du välja att själv ange var den finns.

ELLER:

- 1 Klicka på **Start** i aktivitetsfältet.
- 2 Klicka på **My computer** i menyn.
- 3 Klicka på **View system information** till vänster i fönstret.
- 4 Klicka på fliken **Hardware** och klicka därefter på **Device Manager**.
- 5 Dubbelklicka på det alternativ som motsvarar den enhet du har installerat, och dubbelklicka sedan på enheten.
Dialogrutan **Properties** visas.
- 6 Klicka på fliken **Driver**.
- 7 Klicka på **Update driver**.
Drivrutinen är nu uppdaterad.

 Du måste logga in med administratörsprivilegier för att installera drivrutiner.

Avinstallera en drivrutin

Låt enheten vara ansluten till datorn när du avinstallerar drivrutinen.

Gör så här för att avinstallera drivrutinen:

- 1 Klicka på **Start** i aktivitetsfältet.
- 2 Klicka på **Control Panel**.
- 3 Klicka på ikonen **Printers and Other Hardware**.
Klicka därefter på önskad enhet.
- 4 På fliken **Hardware** klickar du på **Properties**.
- 5 På fliken **Driver** klickar du på **Uninstall**.
- 6 Klicka på **Yes** om du uppmanas att starta om datorn.
Knappen **Uninstall** går inte att klicka på, om borttagning av drivrutinen gör att drivrutinen inte går att använda.

ELLER:

- 1 Klicka på **Start** i aktivitetsfältet.
- 2 Klicka på **My computer** i menyn.
- 3 Klicka på **View system information** till vänster i fönstret.
- 4 Klicka på fliken **Hardware** och klicka därefter på **Device Manager**.
- 5 Dubbelklicka på det alternativ som motsvarar den enhet du har installerat, och dubbelklicka sedan på enheten.
Dialogrutan **Properties** visas.
- 6 Klicka på fliken **Driver**.
- 7 Klicka på **Uninstall**.
Drivrutinen har nu avinstallerats.



Du måste logga in med administratörsprivilegier för att det ska gå att avinstallera drivrutiner.

Återställa en drivrutin

System Restore är en funktion i Microsoft® Windows® XP som återställer datorns konfiguration till ett tidigare stadium efter att ett problem har uppstått, utan att dina personliga filer går förlorade. System Restore övervakar ändringar av systemet, och skapar automatiskt återställningspunkter som är lätta att identifiera. Dessa återställningspunkter gör det möjligt för dig att återställa systemet till ett tidigare stadium. De skapas dagligen och vid viktigare händelser i systemet (t.ex. då ett program eller en drivrutin installeras).

Gör så här om du vill återgå till en tidigare drivrutin:

- 1 Öppna den enhet som inte fungerar ordentligt, från **Control Panel**.

Gör så här för att öppna enheten:

- Klicka på **Start** i aktivitetsfältet.
- Klicka på **Control Panel**.
Fönstret **Control Panel** visas.
- Klicka på ikonen **Printers and Other Hardware**.
- Klicka därefter på den enhet du vill återställa.

- 2 På fliken **Hardware** klickar du på **Properties**.

- 3 Klicka på fliken **Driver**.

- 4 På fliken **Driver** klickar du på **Roll Back Driver**.

ELLER:

- 1 Klicka på **Start** i aktivitetsfältet.
- 2 Klicka på **My computer** i menyn.
- 3 Klicka på **View system information** till vänster i fönstret.
- 4 Klicka på fliken **Hardware** och klicka därefter på **Device Manager**.

- 5 Dubbelklicka på det alternativ som motsvarar den enhet du har installerat, och dubbelklicka sedan på enheten.
Dialogrutan **Properties** visas.
- 6 Klicka på fliken **Driver**.
- 7 På fliken **Driver** klickar du på **Roll Back Driver**.
Nu används den förra drivrutinen igen.



För att utföra dessa ändringar måste du vara inloggad i datorn med administratörsprivilegier.

Att återställa datorn påverkar eller ändrar inte dina personliga filer.

Se Windows® **Help and Support Centre** för ytterligare information om funktionen System Restore.

Ladda ned drivrutiner

Observera att det går att ladda ned de senaste versionerna av de drivrutiner som följde med din dator, från vår webbplats.

Klicka på följande länk för att gå till webbplatsen: www.vaio-link.com

Gör så här för att ladda ned de senaste drivrutinerna:

- 1 Gå till www.vaio-link.com och välj språk.
- 2 Klicka på knappen **VAIO User**.
- 3 Fyll i de två koderna och gå in på webbplatsen.
- 4 Välj **Downloads** och följ anvisningarna.
Nu visas en lista över nedladdningsbara drivrutiner.
- 5 Välj önskad drivrutin och följ instruktionerna på webbplatsen för att ladda ned den.
Vid installation av en enhets drivrutin följer du de anvisningar som levererades med enheten, eller läser i det tryckta dokumentet **Application CD Guide**.

 Ladda inte ned eller installera drivrutiner som inte kommer från VAIO-Link, eftersom de kan orsaka problem med kompatibiliteten.