

# *Software gids*



WIO

## Lees dit eerst

### Opmerking

Dit product bevat zowel software van Sony als software waarop gebruiksrecht wordt verleend door derden. Het gebruik van deze software is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomsten die zijn ingesloten bij dit product. De specificaties van de software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en stemmen niet noodzakelijk overeen met de huidige versies die in de handel verkrijgbaar zijn. Mogelijk moet extra worden betaald voor updates van en toevoegingen aan de software. Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist.

© 2003 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.

U vindt de **Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers** in de **VAIO Info Centre**.

### ENERGY STAR®

Als ENERGY STAR®-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR®-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik. Het **International ENERGY STAR® Office Equipment Program** is een internationaal programma dat energiebesparing bij het gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren. Het is een open systeem waaraan handelaars vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers, faxapparaten en kopieermachines. De standaarden en logo's van het programma zijn dezelfde voor alle deelnemende landen.

ENERGY STAR is een Amerikaans handelsmerk.



## Handelsmerken

Sony, DVgate, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, Sony Notebook Setup, Sony Style Imaging, UI Design Selector, VAIO Action Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO System Information, Memory Stick, het Memory Stick logo, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van U.S. Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.

i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat.

Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE en Photoshop Elements zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

QuickTime en het logo van QuickTime zijn onder licentie gebruikte handelsmerken. QuickTime is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

RealOne Player is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van RealNetworks, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

MoodLogic is een handelsmerk van MoodLogic, Inc.

PowerPanel is een handelsmerk van Phoenix Technologies Ltd.

Norton Internet Security 2003 is een handelsmerk van Symantec Corporation.

EverQuest is een handelsmerk van Sony Computer Entertainment America Inc.

Click to DVD is een handelsmerk van Sony Electronics.

Drag'n Drop CD+DVD is een gedeponeerde handelsmerk van Easy Systems Japan, Ltd.

WinDVD for VAIO is een handelsmerk van InterVideo, Inc.

PowerDVD for VAIO is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van CyberLink Corporation.

Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen <sup>TM</sup> en ® weggelaten. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

**Zie het blad met Specificaties om te zien welke software voor uw model beschikbaar is.**


## Uw VAIO computer registreren


Het duurt slechts enkele minuten om uw Sony VAIO computer te registreren.

Als u uw computer registreert, biedt Sony u een uitstekende ondersteuning en geniet u bovendien een aantal voordelen:

- ❑ **Club VAIO** – On line ondersteuning, interactieve handleidingen, tips en trucs, nieuws, nieuwsforums, wedstrijden, gratis downloads en software-updates.
- ❑ **VAIO-Link** – Als u een probleem hebt met uw computer, kunt u op de website van VAIO-Link terecht voor mogelijke oplossingen: <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Garantie** – Bescherm uw investering. Raadpleeg het **Garantie** blad voor de algemene voorwaarden en raadpleeg uw **Gids Probleemoplossing en De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken** voor meer informatie.

Om uw Sony VAIO computer te registreren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Breng een internetverbinding tot stand (zie **Uw modem configureren (pagina 33)**).
- 2 Dubbelklik op het bureaubladpictogram **VAIO online registratie** .  
De link vindt u ook in het menu **Start**.
- 3 Wijzig uw taal, indien nodig, en klik op **Verder**.
- 4 Schakel het selectievakje **Registreer u nu** in en klik op **Verder**.  
De website <https://registration.sonymstyle-europe.com/vaio/registration.asp> wordt geopend.
- 5 Voer uw voor- en achternaam in.  
Het serienummer van uw computer wordt automatisch ingevoerd.
- 6 Klik op **Verstuur**.
- 7 Voer de nodige gegevens in en klik op **Verstuur**.  
Uw VAIO is nu geregistreerd. U wordt hiervoor bedankt.  
Als u een email-adres invoerde, ontvangt u een email-bevestiging van Club VAIO.

 Eens geregistreerd, kunt u terug naar de VAIO Online Registratie gaan om enkele gegevens te wijzigen. In dit geval, hoeft u niet meer door de hele lijst te gaan.

## Software geleverd met uw Sony computer

Deze sectie geeft u een overzicht van wat u kunt doen met de software geleverd met uw computer.

Het softwarepakket omvat vooraf geïnstalleerde software, alsook toepassingen die u kunt installeren vanaf de bijgeleverde **VAIO Herstel en Documentatie Disc**.

- ! Indien het systeem wordt hersteld, worden sommige toepassingen niet meer vooraf geïnstalleerd. Raadpleeg de **Gids Probleemoplossing en De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken** voor meer informatie.

Niet alle toepassingen die in onderstaande lijst staan worden bij uw model geleverd. Zie het blad met **Specificaties** om te zien welke software beschikbaar zijn voor uw model en raadpleeg vervolgens de **Gids Probleemoplossing en De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken** voor informatie over de installatie.

De vooraf geïnstalleerde software kunt u vooral vinden onder **Start/Alle programma's**.

- **Sony software (pagina 5)**
- **Besturingssysteem en andere software (pagina 13)**

## Sony software

Raadpleeg de online helpbestanden bij de toepassing voor instructies voor het gebruik van de toepassing. U kunt op de <F1>-toets drukken nadat u een toepassing opgestart hebt om het helpbestand te doen verschijnen.



### Click to DVD®

*Sony Electronics*

Met Click to DVD® kunt u met 1 enkele muisklik een DVD meesterwerk maken in Hollywood-stijl. U moet enkel een Sony Digital Handycam® te connecteren aan uw VAIO via een i.LINK™ kabel en kunt al uw familie herinneringen omzetten in een DVD die u met iedereen kan delen. Click to DVD® gidst u zelf door een eenvoudige 4-stappen procedure zodat u DVD menus kan aanmaken met interactieve iconen voor ieder hoofdstuk.

Met Click to DVD® kunt u videobeelden opnemen vanaf een analoog videotoestel als uw computer uitgerust is met Giga Pocket versie 5.5\*\*. Raadpleeg het on line helpbestand van Click to DVD® voor meer informatie.

\* Van toepassing op computers met een DVD-RW of DVD-/+RW.

\*\* Giga Pocket TV Setup dient uitgevoerd te worden alvorens u van een analoog videotoestel kunt opnemen met Click to DVD®. Lees de afzonderlijke **Giga Pocket**-handleiding en de on line helpbestanden van **Giga Pocket** voor meer informatie over de **TV Setup**-functie.



### DVgate

*Sony Electronics*

DVgate bestaat uit 3 complementaire toepassingen: DVgate Motion, DVgate Still en DVgate Assemble. Met deze toepassingen kunt u makkelijk digitale videoclips selecteren en bewerken, en ze vervolgens monteren in uw eigen professioneel ogende video. Als u een digitale videocamera via i.LINK™ aansluit op uw computer, kunt u uw computer gebruiken als een montagetafel om beelden op te nemen, weer te geven, te knippen en te monteren en om de geselecteerde beeldfragmenten op te slaan in de AVI- of MPEG 1 & 2-



indeling. DVgate Still geeft digitale videobeelden afkomstig van een digitale videorecorder of een digitale videocamera weer (enkel mogelijk als uw camera is voorzien van een DV-ingang/uitgang of tenminste een DV Out voor DVgate Still) en slaat ze op als afbeeldingen op de harde schijf.



## DVgate Plus

*Sony Electronics*

DVgate Plus\* is een multifunctionele toepassing voor het importeren en uitzenden van video en digitale films op uw VAIO computer. Gebruik deze toepassing om videobeelden op te nemen afkomstig van externe apparatuur, eenvoudige bewerkingsoperaties uit te voeren en videodata uit te voeren die u nadien op videoband kunt opnemen of opslaan op uw computer

DVgate Plus wordt geleverd met twee modi: Capture Mode en Output Mode. Selecteer Capture Mode om video's op te nemen en selecteer Output Mode om eenvoudige bewerkingsoperaties en videodata uit te voeren.

\* Van toepassing op alle notebooks.



## EverQuest

*Sony Computer Entertainment America Inc.*

EverQuest is een populair computerspel dat gelijktijdig door meerdere personen over het Internet gespeeld wordt. Klik op het pictogram op uw Windows®- bureaublad om naar de EverQuest website te gaan. Daar vindt u meer informatie.

<http://everquest.station.sony.com>



## Giga Pocket

*Sony Electronics*

Dankzij Giga Pocket\* kunt u TV kijken en uw favoriete programma's opnemen op uw bureaublad. Start de Giga Pocket-demo via de snelkoppeling op uw bureaublad voor meer informatie.

Indien van toepassing voor uw model: Zie de aparte online **Giga Pocket** handleiding voor gedetailleerde gegevens over de software, hardware en voor informatie over het gebruik van de meegeleverde afstandsbediening.

\* Enkel beschikbaar op sommige desktopmodellen.

## HotKey Utility

Dankzij de HotKey Utility\* heeft u snel toegang tot verschillende functies met gebruik van de toets **Fn**.

Bijvoorbeeld om het volume harder te zetten.

Zie hoofdstuk **Combinaties en functies met de <Fn> toets** in de **Hardware gids** voor meer informatie.


\* Deze functie is enkel beschikbaar op notebook modellen.



## ISP Selector

*Sony Electronics*

Met de ISP Selector\* kunt u gemakkelijk de Internet Service Provider van uw keuze installeren. U hoeft enkel uw land te kiezen in de keuzelijst en een lijst van mogelijke providers verschijnt. Klik de **Installeren**-knop naast de ISP van uw keuze en de installatie begint.

 Wanneer u uw land hebt geselecteerd, kunt u alleen nog ISP's voor dat land instellen.

\* Afhankelijk van uw model.





## Memory Stick Formatter

*Sony Electronics*

Memory Stick Formatter\* is een speciaal programma voor het formatteren van Memory Sticks™. Gebruik dit programma telkens als u een Memory Stick™ opnieuw wilt formatteren. Bovendien kunt u met dit programma Memory Sticks™ die door Windows niet kunnen worden herkend als een station opnieuw formatteren.

 Als u een Memory Stick™ formatteert met deze software, gaan alle gegevens op de Memory Stick™ verloren. Indien nodig moet u dus een reservekopie van de gegevens maken vóór u de Memory Stick™ formatteert.  
Formateer geen Memory Sticks™ met het commando **Formatteren** in Windows.

\* Enkel beschikbaar op notebooks en desktops met een Memory Stick™-slot.



## PictureGear Studio

*Sony Electronics*

PictureGear Studio is een gebruiksvriendelijk programma waarmee u optimaal plezier kunt beleven aan foto's die werden gemaakt met een digitale camera. Met PictureGear Studio kunt u gemakkelijk foto's laden in uw computer, fotoalbums creëren, en afdrukken maken.



## PowerPanel

*Phoenix Technologies*

Met het hulpprogramma PowerPanel\* kunt u het energiebeheer van uw computer instellen en belangrijke informatie over de activiteit van het systeem en de batterijlading weergeven. Als u de instelling voor automatisch energiebeheer selecteert, wordt het optimale profiel gekozen op basis van de toepassing waarmee u werkt en de gebruiksvoorwaarden.

Indien van toepassing voor uw model: Zie **Energiebeheer met PowerPanel** in de **Hardware gids**.

\* Enkel beschikbaar op sommige notebook modellen.



## SonicStage

*Sony Electronics*

SonicStage gebruikt de door Sony Corporation ontwikkelde copyrightbeschermingstechnologie OpenMG, die werd ontworpen om de opname en weergave van digitale muziek op een computer mogelijk te maken. Zodra de gegevens zijn gecodeerd en vastgelegd op de harde schijf, kunt u ze afspelen op een computer met de OpenMG-technologie, maar voorkomt die technologie dat de gegevens onrechtmatig worden verspreid. SonicStage heeft tot doel een omgeving tot stand te brengen waarin grote hoeveelheden muziek van hoge kwaliteit kunnen worden verspreid zonder dat de muziekbestanden later onrechtmatig worden verspreid.

De SonicStage-software codeert en beheert muziekbestanden die zijn gedownload naar een computer met behulp van de EMD-diensten of die zijn overgenomen van (of gemaakt op) uw eigen CD of het internet.



## SonicStage Mastering Studio

*Sony Electronics*

SonicStage Mastering Studio is een toepassing die u toelaat nummers op te nemen van analoge opnames of cassettes op uw computer en ze uit te voeren naar CD-R of CD-RW of audiobestanden.



## Sony Notebook Setup

*Sony Electronics*

Met Sony Notebook Setup\* kunt u systeem informatie controleren, voorkeuren voor de werking van het systeem specificeren en een opstartwachtwoord voor uw Sony computer instellen.

Indien van toepassing voor uw model: Zie **Uw computer instellen met Sony Notebook Setup** in de **Hardware gids**.

\* Enkel beschikbaar op sommige notebook modellen.



## *Sony Style Imaging (snelkoppeling op het bureaublad)*

*Sony Electronics*

Met Sony Style Imaging kunt u op eenvoudige wijze digitale beelden en video's uitwisselen met familie en vrienden. Gebruik Sony Style Imaging met het programma Network Smart Capture om alle mogelijkheden van uw beelden en films te benutten. Als u intekent op het Sony Style Imaging-lidmaatschap, kunt u uw beelden opslaan en zelfs afdrukken bestellen.

Surf naar de volgende website en schrijf u GRATIS in:

<http://www.sonystyle-imaging.com>



## *UI Design Selector*

*Sony Electronics*

U kunt het vensterontwerp wijzigen van **Giga Pocket** die compatibel is met UI Design Selector. Zie **Het vensterontwerp wijzigen met UI Design Selector (pagina 35)**.



## *VAIO Action Setup*

*Sony Electronics*

Dankzij VAIO Action Setup\* kunt u toepassingsinstellingen beheren die de hardwaregebeurtenissen op uw computer sturen. Zo kunt u bijvoorbeeld dankzij deze software uw favoriete software starten met de sneltoetsen (S-toetsen). Hiermee kunnen de instellingen voor de sneltoetsen worden beheerd en nog veel meer.

Raadpleeg de **Hardware gids** voor meer informatie.

\* Enkel beschikbaar op sommige desktopmodellen.

## VAIO Edit Components 2.1

*Sony Electronics Inc.*

VAIO Edit Components, een plug-in voor Adobe® Premiere®, bevat speciale functies om uw i.LINK™-DV toestellen te ondersteunen, zodat u zelf films kunt maken waarvan de kwaliteit, zelfs na bewerking, erg hoog is. Nu kunt u het DV toestel controleren terwijl u werkt op uw computer, de film importeren en bewerken, en daarna de film opnieuw exporteren naar het DV toestel.



## VAIO Media 2.5

*Sony Electronics Inc.*

Dankzij de VAIO Media-software, wordt uw netwerk voorzien van allerlei mogelijkheden op multimediegebied, waardoor u muziek, videobeelden en foto's kunt uitwisselen tussen uw VAIO-computers. U kunt één of meer computers instellen als "media client" en ze ter beschikking stellen van uw VAIO-computer als "media server", die uw multimediebestanden opslaat en ze ter beschikking stelt van andere VAIO-computers op uw (draadloos) netwerk.

Zie **VAIO Media 2.5 gebruiken (pagina 23)**.



## VAIO System Information

*Sony Electronics*

Dankzij VAIO System Information\*, kunt u het **product** (modelnaam, serienummer, BIOS-versie, versie van het besturingssysteem en serienummer van het besturingssysteem) en de **stysteem informatie** (centrale verwerkingseenheid, klokfrequentie, systeemgeheugen en cachegeheugen) van uw computer op elk moment controleren.

\* Beschikbaar op alle desktopmodellen.



## VAIO Herstel en Documentatie Disc

*Sony Corporation*

Dankzij de VAIO Herstel en Documentatie Disc kunt u het systeem en de bij de computer geleverde software opnieuw installeren. Indien de meegeleverde apparaatstuurprogramma's beschadigd raken of per ongeluk worden gewist, kunt u deze op uw harde schijf terugvinden (**C:\Drivers**). Door een afzonderlijk apparaatstuurprogramma opnieuw te installeren kan het probleem van uw computer worden verholpen zonder dat het hele systeem hersteld hoeft te worden. Bovendien vindt u op deze disc alle handleidingen die u nodig hebt. Voor meer informatie over het gebruik van de VAIO Herstel en Documentatie Disc raadpleegt u de **Gids Probleemoplossing en De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken**.

- ! U kunt de **VAIO Herstel en Documentatie Disc** alleen gebruiken op de Sony computer die u hebt gekocht, en niet op een andere computer van Sony of van een andere fabrikant.

## Besturingssysteem en andere software



### Windows® XP Professional met Service Pack 1

Microsoft Corporation

Windows® XP Professional bouwt voort op het beproefde besturingssysteem Windows® 2000, en legt een betrouwbare basis voor een stabiel platform, waarop u altijd kunt vertrouwen. Het besturingssysteem is niet alleen betrouwbaarder, maar biedt ook de mogelijkheid om systeemproblemen sneller en gemakkelijker te herstellen.

Met zijn frisse, nieuwe look en zijn intuïtiever, taakgericht design, maakt Windows® XP Professional het werken met een computer kinderspel. Windows® XP Professional ondersteunt de nieuwste beveiligingsstandaarden, omvat een verbeterde firewall-bescherming, beveiligt uw gegevens en vrijwaart uw privacy.

Indien van toepassing voor uw model: Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende webpagina:

<http://support.microsoft.com/directory>



### Windows® XP Home Edition met Service Pack 1

Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® XP Home Edition is het opwindende, nieuwe besturingssysteem van Windows® dat gebaseerd is op de baanbrekende functies die werden geïntroduceerd met Windows® 98 en Windows® Millennium en op de stabiliteit van Windows® 2000. Bovendien verzekert Windows® XP de beste ondersteuning voor oudere, op Windows gebaseerde toepassingen en technologieën.

Windows® XP Home Edition bevat nieuwe eigenschappen zoals Fast User Switching waarmee gebruikers elkaars toepassingen kunnen laten draaien, zelfs als ze hun accounts in- en uitschakelen, en Simplified Visual Design dat de functies waarvan u het vaakst gebruik maakt vooraan en in het midden plaatst, zodat u er

sneller bij kunt.

Indien van toepassing voor uw model: Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:

<http://support.microsoft.com/directory>



## *Internet Explorer 6.0*

*Microsoft Corporation*

Internet Explorer is de Internet-browser van Microsoft waarmee u op het World Wide Web kunt surfen. Met de wizard Setup kunt u uw computer zo configureren dat automatisch een verbinding wordt gemaakt met uw serviceprovider. Met het volledige e-mailpakket kunt u e-mailberichten, inclusief bijlagen, verzenden en ontvangen via het internet. NetMeeting, Outlook Express en Microsoft Chat zijn slechts enkele van de toepassingen die deel uitmaken van Internet Explorer 6.0. Internet Explorer 6.0 omvat ook 128-bits codering, het hoogst mogelijke beveiligingsniveau voor al uw Internet-communicatie, inclusief het gebruik van creditcards en financiële transacties. Een volledig interactieve on line handleiding maakt nieuwe gebruikers snel vertrouwd met het gebruik van het internet.

Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende webpagina:

<http://support.microsoft.com/directory>



## Adobe® Acrobat® Reader 5.1

*Adobe Systems Incorporated*

Met Acrobat® Reader kunt u elektronische documenten weergeven, doorbladeren en afdrukken in Adobe Portable Document Format (PDF). Deze open bestandsindeling is ontworpen om bestanden die onder een van de courante besturingssystemen werden gemaakt, getrouw weer te geven op andere systemen. Als u Acrobat® Reader hebt geïnstalleerd, kunt u PDF-bestanden openen en weergeven vanuit uw webbrowser door te klikken op een PDF-bestand dat is ingesloten in een HTML-bestand. U ziet al snel de eerste pagina terwijl de rest van het bestand wordt gedownload.

Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:

<http://www.adobe.com>



## Adobe® Reader 6.0

*Adobe Systems Incorporated*

Adobe® Reader® 6.0 is een gratis software die u toelaat Adobe Portable Document Format (PDF)-bestanden te bekijken en af te drukken op een verscheidenheid aan hardwareplatformen en besturingssystemen. De nieuwe versie van alom bekende Adobe® Acrobat® Reader biedt een waaier aan krachtige functies aan die u toelaten om:

- ❑ Adobe PDF-formulieren te versturen die aangemaakt worden met formulervelden in toepassingen zoals Adobe® Acrobat® 6.0 Professional en Adobe Form Designer.
- ❑ Een grote verscheidenheid aan multimedia-inhoud af te spelen, zoals QuickTime- en MP3-bestanden.
- ❑ Hoog kwalitatieve eBooks te lezen en te organiseren.
- ❑ Zoek- en toegangsmogelijkheden te activeren die in uw PDF-bestanden zijn ingebouwd.
- ❑ Diapresentaties en elektronische kaarten uit Adobe® Photoshop® Album weer te geven en afbeeldingen te exporteren voor on line fotobewerking (on line fotoservices kunnen verschillen per land).



Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:

<http://www.adobe.com>



## *Adobe® Photoshop® Elements 2.0*

*Adobe Systems Incorporated*

Adobe® Photoshop® Elements introduceert de volgende generatie van beeldbewerkingssoftware met krachtige nieuwe functies die iets bieden voor elke gebruiker. Photoshop® Elements biedt de meeste en de meest productieve tools die beschikbaar zijn, waardoor u uw creativiteit kunt verkennen, uiterst efficiënt kunt werken en optimale resultaten kunt bereiken voor alle beeldmedia.

Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:

<http://www.adobe.com>



## Adobe® Premiere® 6.0 LE

*Adobe Systems Incorporated*

Adobe® Premiere® LE is complementair met DVgate Motion, en laat u toe films op te nemen, te maken en te bewerken met video, geluid, animaties, foto's, tekeningen, tekst en ander materiaal. Via een aantal vensters kunt u een constructie plannen, clips importeren en uw eigen film bewerken en samenstellen met vooraf ingestelde of uw eigen speciale effecten. Verschillende hulpmiddelen, waaronder diverse effecten en overgangen, helpen u uw afbeeldingen voor te bereiden voor bewerking op tape of CD-ROM. Adobe® Premiere® LE combineert professionele videobewerkingsmogelijkheden met een kwalitatief hoogstaande output in een gebruiksvriendelijk en veelzijdig product.

Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:

<http://www.adobe.com>



## Drag'n Drop CD+DVD

*DigiOn / Easy Systems Japan*

Drag'n Drop CD+DVD\* is ontworpen om de eenvoudigste software te worden waarmee u eigen CD's of DVD's kunt aanmaken. U kunt uw eigen audio-CD's of DVD's maken, die door de meeste CD/DVD-ROM-stations kunnen worden gelezen. U kunt er ook CD's mee branden. Het programma werkt eenvoudig: u selecteert gewoon de bestanden die u wilt kopiëren, sleept ze naar het vak dat overeenstemt met de CD of DVD-indeling en zet ze neer. Nadat u ze neergezet hebt, klikt u eenvoudigweg op de pijl en de CD/DVD wordt aangemaakt.

Voor meer informatie en technische hulp, ga naar:

<http://www.ddcd.jp/dd3e/sony/cd/>

\* Enkel beschikbaar op sommige notebook en desktop modellen.



## Microsoft® Works

*Microsoft Corporation*

Microsoft® Works geeft u de basistools die u nodig heeft om op uw computer te werken. Gebruik de verschillende componenten voor uw dagelijkse e-mails, boekhouding, organisatie en zo veel meer. De software omvat een on line Getting Started-gids.

Als u vragen hebt of ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:

<http://www.works.msn.com>



## MoodLogic

*MoodLogic, Inc.*

MoodLogic organiseert nummers volgens tempo, categorie, artiest, jaar, titelnummer en zelfs volgens stemming, zoals vrolijk, romantisch of zacht. U kunt vervolgens een playlist samenstellen op basis van stemmingen en muziekstijlen.

Bovendien kunt u:

- een nummer kiezen en een Instant Mix of gelijkaardig nummer aanmaken,
- de muziek automatisch organiseren op uw computer,
- automatisch ID3-tags aanmaken,
- nummers en mixen aanklikken en overbrengen naar uw MP3-speler of een CD\*,
- de MoodLogic-database aanspreken voor de meest uitgebreide nummergegevens die beschikbaar zijn.

Als u vragen hebt of ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:

<http://www.moodlogic.com>

\* U dient over CD schrijfssoftware te beschikken.



## PowerDVD for VAIO

CyberLink Corporation

Creëer, definieer en sla uw eigen DVD-videoprofielen op met de CyberLink-software die voor de VAIO is ontworpen. Gebaseerd op PowerDVD XP Standard, kunt u met PowerDVD XP for VAIO\* de manier waarop uw DVD's worden afgespeeld aanpassen. Maak gebruik van een reeks interactieve navigatie- en taakbalkinstellingen, evenals van video- en audioregelaars, waardoor de hoogste beeld- en luisterkwaliteit kan worden bereikt.

Voor meer informatie en technische ondersteuning kunt u terecht op de volgende webpagina

<http://www.gocyberlink.com>

\* Enkel beschikbaar op desktop modellen.



## QuickTime 6.1

Apple

QuickTime is het Apple-programma dat video, geluid, muziek, 3D en 'virtual reality' tot leven doet komen voor uw internet-browser en Windows.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende webpagina:

<http://www.apple.com/quicktime>



## *RealOne Player*

*RealNetworks*

RealOne Player is de video- en audiospeler van RealNetworks, die alle belangrijke mediaformaten in 1 bundelt. Dankzij de vele functies hebt u toegang tot meer dan 3000 radiostations die muziek, nieuws en sport aanbieden; speel en bewaar audiobestanden en maak uw eigen audio CD's; organiseer uw audio- en videoclips lokaal vooraleer u ze overbrengt naar draagbare bewaarsystemen.

<http://www.real.com>



## *Norton Internet Security 2003*

*Symantec*

Essentiële bescherming tegen virussen, hackers en privé-dreigingen. Norton Internet Security™ 2003 van Symantec biedt de essentiële bescherming aan tegen virussen, hackers en privé-dreigingen. Het omvat een complete versie van Norton AntiVirus™ en Norton™ Personal Firewall, dat uw computer efficiënt beschermt tegen de meest algemene internetgevaaren. U ontvangt eveneens Norton™ Spam Alert om ongewenste e-mail te blokkeren en Norton™ Parental Control om uw kinderen on line te beschermen. Ad Blocking™ stopt banner- en popup-advertenties terwijl u op het web surft.

Dit softwarepakket omvat een gratis abonnement van 90 dagen op virusdefinitie-updates.

Meer informatie vindt u in de online Help en op de volgende webpagina:

<http://www.symantec.com/techsupp>



## Windows Media Player 9

*Microsoft Corporation*

Windows® Media Player 9 voorziet in een enorm verbeterde afspeelervaring, waarbij het audio- en videomateriaal zonder onderbrekingen kan worden afgespeeld (instant-on / always-on streaming), automatisch aangepast aan uw behoeften. Het biedt een enorm scala aan functies en is sneller en gemakkelijker in het gebruik dan ooit tevoren, waardoor u uw media volledig onder controle heeft. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende webpagina:

<http://support.microsoft.com/directory>



## Windows Movie Maker 2

*Microsoft Corporation*

Windows® Movie Maker 2 maakt het opnemen van thuisvideo's heel erg leuk. Dankzij Movie Maker 2 kunt u uw thuisvideo's rechtstreeks op uw eigen computer maken, bewerken en delen. Maak uw eigen film met een paar eenvoudige sleep-en-neerzet-handelingen. Verwijder slechte opnamen en gebruik alleen de beste fragmenten. Deel de film vervolgens met anderen via het web, e-mail of cd. Met de Drag'n Drop CD+DVD / WinDVD for VAIO\*-software kunt u zelfs uw persoonlijke films omzetten naar DVD-formaat. Ook kunt u uw film terug opslaan op de videotape van uw camera om de film op TV af te spelen of op de camera zelf. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende webpagina:

<http://support.microsoft.com/directory>

\* Afhankelijk van uw model.



## WinDVD for VAIO

*InterVideo, Inc.*

WinDVD for VAIO\* van InterVideo Inc. is een gebruiksvriendelijke DVD-speler. WinDVD for VAIO combineert alle functies die u verwacht van een standaard DVD-speler, en biedt daarnaast enkele zeer geavanceerde functionaliteiten, zeer precieze videodecodering, een keuze uit gebruikersinterfaces, en videoweergaveopties. U kunt DVD-films, interactieve DVD-programma's, MPEG-video's en video- en audio-CD's afspelen. WinDVD for VAIO bepaalt automatisch het type schijf in het DVD-station en gebruikt de juiste afspelmethode.

Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u terecht op de volgende website:

<http://www.intervideo.com>

\* Enkel beschikbaar op sommige notebook modellen.

## VAIO Media 2.5 gebruiken

### Wat is VAIO Media?

VAIO Media is een gateway, dankzij welke u kunt genieten van muziek, video en foto's via een thuisnetwerkomgeving. Via de VAIO heeft u toegang tot entertainmentbestanden zoals TV-programma's, muziekbestanden en foto's. Deze bevinden zich allemaal op een willekeurige VAIO-computer die u hebt aangewezen als server via een kabelverbinding of via een draadloze LAN-verbinding.

! TV-programma's en het afspelen van hoogkwalitatieve video-inhoud zal niet correct functioneren met Ethernet LAN 10 Mbps of WLAN 802.11b. U dient over Ethernet LAN 100 Mbps of WLAN 802.11g te beschikken.

Hiermee kunt u:

- Nummers beluisteren die zich in de **SonicStage 1.5 of 1.6** playlists bevinden,
- Foto's (beeldbestanden) bekijken die op de server opgeslagen zijn met **PictureGear Studio PhotoCollection** of **Photo Server Contents Manager**,
- Videofragmenten bekijken die opgenomen zijn met **Giga Pocket 5.0 of 5.5**,
- TV bekijken (enkel mogelijk als u beschikt over een **computer met Giga Pocket 5.5**).

VAIO Media 2.5 bestaat uit:

- VAIO Media Setup 2.5 (pagina 24)**,
- VAIO Media Platform 2.5 (pagina 24)**,
- VAIO Media Redistribution 2.5 (pagina 26)**,
- VAIO Media (VAIO Media - Music 2.5 (pagina 28) - VAIO Media - Photo 2.5 (pagina 28) - VAIO Media - Video 2.5 (pagina 29)\* - VAIO Media - TV 2.5 (pagina 29)\*).**

\* Alleen voor Giga Pocket-modellen



 Systeemvereisten: Windows® XP Home Edition of Windows® XP Professional.

VAIO Media™ ondersteunt de volgende netwerkinterfaces:

- Ethernet (100 BASE-TX/10 BASE-T),
- Wireless LAN-interfaces (IEEE 802.11b of IEEE 802.11g) die in de VAIO-computer ingebouwd zijn,
- Sony Wireless LAN-interfacekaart (IEEE 802.11b of IEEE 802.11g) ingebouwd in de VAIO-computer.

! Raadpleeg het hoofdstuk **Probleemoplossing** in het on line helpbestand voor meer informatie over hoe mogelijke problemen op te lossen.

## VAIO Media Setup 2.5

Vooraleer u VAIO Media start, gaat u als volgt te werk:

- 1 Start **VAIO Media Setup 2.5** vanaf het bureaublad.  
Er wordt een wizard weergegeven.
- 2 Met deze wizard kunt u alle servers starten die op uw computer zijn geïnstalleerd.  
Als uw notebook of desktop **niet over Giga Pocket** beschikt, worden de **Photo-** en **Music**-servers gestart.  
Als uw notebook of desktop **over Giga Pocket** beschikt, worden de **Photo-**, **Music-** en **Video**-servers gestart.  
Nadat de setup voltooid is, wordt een nieuw pictogram op het bureaublad geplaatst.
- 3 Dubbelklik op dit **VAIO Media**-pictogram om VAIO Media te starten.

## VAIO Media Platform 2.5

VAIO Media Platform is een softwaremodule, dankzij welke er op de individuele server softwareprogramma's met bepaalde basisfuncties kunnen worden uitgevoerd. VAIO Media Platform is vereist voor het gebruik van de softwareprogramma's van de server.

**VAIO Media Platform** omvat VAIO Media Console, de centrale controlesoftware.

**VAIO Media Console** is een softwarehulpmiddel waarmee u individuele softwareprogramma's kunt starten en stoppen en apparaten die toegang hebben tot de server registreren en verwijderen.

Voordat u probeert serverprogramma's te openen vanuit VAIO Media, dient u de individuele serverprogramma's te starten via VAIO Media Console op de server.

Raadpleeg het hoofdstuk **Uw netwerk voorbereiden voor gebruik met VAIO Media** in het online helpbestand, als u een client op de server wilt registreren. Het geeft u stap voor stap instructies voor het registreren van een client.



Het wordt ten eerste aanbevolen om de serversoftware alleen te gebruiken wanneer de server niet is aangesloten op het internet of wanneer de server is aangesloten op het internet via een router.

Wanneer u verbinding maakt met het internet via een router, de router zo configureren dat het lokale netwerk niet van buitenaf kan worden benaderd door onbevoegden. Raadpleeg de handleiding van de computer voor meer informatie over het configureren van de router.

Indien u verbinding maakt met het internet via bepaalde routerconfiguraties, kan het gebeuren dat sommige softwareprogramma's waarbij globale IP-adressen nodig zijn niet goed werken.

Het kan zijn dat het installeren van routers door sommige Internet Service Providers wordt verboden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

De softwareprogramma's staan standaard zo ingesteld dat ze niet kunnen worden benaderd door andere apparaten die zijn aangesloten op het netwerk. Om de server te kunnen benaderen vanaf andere apparaten van het netwerk, dient de toegang voor deze apparaten te worden ingeschakeld en dienen de apparaten te worden geregistreerd, indien nodig.

Indien de functie **Firewall voor internetverbindingen (ICF)** van Windows<sup>®</sup> XP is ingeschakeld of indien u gebruikmaakt van andere software die beschikt over eigen firewallfuncties, kan het zijn dat de softwareprogramma's niet goed werken. Schakel de firewallfuncties uit voor netwerkverbindingen die niet direct zijn aangesloten op het internet.

Voer de volgende stappen uit om ICF in of uit te schakelen:

1. Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Netwerkverbindingen**.
3. Selecteer de inbel-, LAN-, of snelle internetverbinding die u wilt beschermen. Klik vervolgens op **Instellingen voor deze verbinding wijzigen** in **Netwerktaken**.
4. Selecteer een van de volgende opties op het tabblad **Geavanceerd, in Firewall voor internetverbindingen**:

- Selecteer **Mijn computer en netwerk beveiligen door toegang vanaf het internet te beperken of te blokkeren** om de Firewall voor internetverbindingen in te schakelen.
- Het selectievakje uitschakelen om de Firewall voor internetverbindingen uit te schakelen.

Soms kan het voorkomen dat de server door VAIO Media of de andere apparaten van het netwerk niet wordt gevonden, ook al werken de individuele softwareprogramma's naar behoren. Indien dit gebeurt, de serversoftware herstarten met de VAIO Media Console. Indien het probleem zich blijft voordoen, de servercomputer opnieuw opstarten. Als het probleem ondanks alles zich blijft voordoen, herstart u de clientsoftware of de computer.

In overeenkomst met de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Windows® XP, mag u maximaal vijf (5) computers (met Windows® XP Home Edition) of tien (10) computers (met Windows® XP Professional) of andere elektronische apparaten aansluiten op de computer. Deze apparaten mogen de services van het product uitsluitend gebruiken voor opslag en afdrukdoeleinden, Internet Information Services en externe toegang (inclusief internetverbinding delen en telefoondiensten).

## VAIO Media Redistribution 2.5

U kunt de foto's en videobeelden bekijken en de muziek beluisteren die op de servercomputer zijn opgeslagen. Hiertoe dient u de VAIO Media Installer op de clientcomputer te installeren. Dit is enkel nodig indien u over een VAIO-computer beschikt zonder VAIO Media 2.5 vooraf geïnstalleerd.

Om de VAIO Media Installer te installeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Klik op **Start, Alle programma's** en selecteer **VAIO Media**.
- 3 Klik op **Install VAIO Media to other VAIO PCs**.
- 4 Klik op de knop **Get Installer** in het midden van de pagina.  
Er verschijnt een dialoogvenster.
- 5 Klik op de knop **Save**.  
Het scherm **Save As** verschijnt.
- 6 Geef op waar u de installer wilt opslaan.
- 7 Klik op de knop **Save**.  
De installer is opgeslagen in de opgegeven map.

- 8 Kopieer de opgeslagen installer naar een CD-R, Memory Stick™ of een andere mediadrager.
- 9 Installeer de opgeslagen installer op de clientcomputer door te dubbelklikken op **VM25Inst.exe**.
- 10 Voordat u gebruik gaat maken van VAIO Media om toegang te krijgen tot de muziek, foto's en video-opnamen die op andere computers zijn opgeslagen, moeten de betreffende computers eerst worden geregistreerd op de computer waarop VAIO Media zich bevindt.
  - ! Meld u aan als gebruiker met beheerderrechten.
  - ! Indien u de installer wilt uitvoeren terwijl u bent aangemeld op een beperkte account, krijgt u een foutmelding te zien en kan de installatie niet worden voltooid. Indien dit gebeurt, dient u zich eerst af te melden en dan weer aan te melden als een gebruiker met beheerderrechten en de installatie opnieuw uit te voeren.
  - ! De installer mag niet over een netwerk worden uitgevoerd.

## VAIO Media

### VAIO Media - Music 2.5

Waar ook thuis muziek beluisteren!

U kunt genieten van de door SonicStage\* beheerde muziekbestanden, opgeslagen op een willekeurige VAIO-computer die u aanwijst als server. Gebruik een VAIO-clientcomputer, zoals bijvoorbeeld uw notebook, en luister naar uw favoriete nummers! U heeft dezelfde mogelijkheden die u heeft met een standaard audiosysteem, zoals een nummer overslaan, terugspoelen, vooruitspoelen, nummer herhalen en nummers door elkaar afspelen.

\* VAIO Media Music Server ondersteunt ATRAC3, ATRAC3Plus, WAVE en MP3-indelingen.

Alvorens muziek te kunnen afspelen met VAIO Media, dient u:

- SonicStage 1.6 geïnstalleerd te hebben op de servercomputer.
- Een playlist aan te maken met SonicStage: neem nummers op van een bestaande audio-CD of breng nummers over van een extern apparaat, zoals een Network Walkman.

 Raadpleeg de on line helpbestanden voor meer informatie over het **afspelen van muziek met VAIO Media**.

### VAIO Media - Photo 2.5

Met een VAIO-clientcomputer, zoals bijvoorbeeld een notebook, kunt u de foto's\* bekijken die in uw Photo Server zijn geregistreerd. Raadpleeg het VAIO Media-helpbestand voor het registreren van uw foto's. Met slechts een enkele klik kunt u alleen of samen met uw familie en vrienden een diavoorstelling bekijken. U kunt zelfs voor achtergrondmuziek zorgen door gebruik te maken van de playlists die u aangemaakt hebt in de VAIO Media Music-server.

\* Compatibele formaten: JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG.



Raadpleeg de on line helpbestanden voor meer informatie over het **bekijken van foto's met VAIO Media**.

U kunt de **PictureGear Studio Photo Server Contents Manager** gebruiken om foto's (beeldbestanden) te bekijken die opgeslagen zijn op de Photo-server met VAIO Media.

U kunt zelfs foto's bekijken die opgeslagen zijn op een andere computer via een netwerk.

U kunt het helpbestand als volgt openen: In het menu **Start** wijst u naar **Alle programma's, PictureGear Studio, Photo Server** en klikt u vervolgens op **Photo Server Contents Manager Help**.

## VAIO Media - Video 2.5

Met VAIO Media kunt u de TV-programma's bekijken die u hebt opgenomen met een willekeurige VAIO-computer die u hebt aangewezen als de server met een ingebouwde Giga Pocket Personal Video Recorder\*. Door de optie **VIDEO** te selecteren op een VAIO-clientcomputer, zoals bijvoorbeeld een notebook, geeft VAIO Media een lijst weer met opgenomen bestanden die zich op de server bevinden. Met een klik kunt u zien wat u wilt, waar ook bij u thuis.

\* Beschikbaar op sommige VAIO-computermodellen, niet op notebooks.



U dient te beschikken over vooraf op uw VAIO-computer geïnstalleerde MPEG2 Decoder-software om MPEG2-video af te kunnen spelen met VAIO Media.

## VAIO Media - TV 2.5

De TV-functie in VAIO Media gebruikt de VAIO Media Video Server om TV-programma's rechtstreeks te laten overbrengen vanaf een Giga Pocket-computer. Niet alleen kunt u TV-programma's bekijken op uw computer, maar eveneens op een andere computer via een netwerk. Raadpleeg het on line helpbestand voor informatie over het bekijken van TV-programma's.



De TV-kwaliteitsinstelling **Low Load** wordt niet ondersteund. Als u deze instelling kiest, zult u zich niet met de server kunnen verbinden.

## Uw computer aanpassen

De volgende delen beschrijven bondig hoe u de belangrijkste instellingen van uw computer kunt wijzigen. U leert onder andere hoe u uw modem voorbereidt voor gebruik en hoe u het uitzicht van de Sony-software en -hulpprogramma's kunt aanpassen.

- ❑ Taal instellen met Windows® XP Professional ([pagina 31](#))
- ❑ Uw modem configureren ([pagina 33](#))
- ❑ Het vensterontwerp wijzigen met UI Design Selector ([pagina 35](#))
- ❑ Een Sony achtergrond instellen ([pagina 36](#))

## Taal instellen met Windows<sup>®</sup> XP Professional

Windows<sup>®</sup> XP Professional-computers zijn uitgerust met de **Meertalige gebruikersinterface (MUI)**. Zo kunt u het Engelse besturingssysteem, een aantal toepassingen en de toetsenbordindeling wijzigen naar de taal van uw keuze: **français, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, čeština, suomi, ελληνικά, portugués** en **svenska**.

Het is belangrijk dat u de juiste toetsenbordinstellingen selecteert tijdens de Windows Setup.

Om de juiste toetsenbordinstellingen te selecteren tijdens Windows Setup, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik twee keer op **Next** (Volgende) in het venster **Windows XP Setup Wizard** (wizard Windows XP Setup), wanneer u de computer voor het eerst opstart.  
Hetdialoogvenster **Select Your System Settings** (Selecteer de systeeminstellingen) verschijnt.
- 2 Beantwoord de volgende drie vragen:
  - Ik woon het dichtst bij deze regio.
  - Ik typ meestal in deze taal.
  - Ik gebruik dit type toetsenbord.
- 3 Accepteer de eindgebruikersovereenkomst en klik op **Next** (Volgende) in het venster **End User License Agreement** (Gebruikersovereenkomst).
- 4 Ga door met de Windows Setup totdat deze is voltooid.



Ook kunt u de land- en taalinstellingen naar uw eigen taal wijzigen zodra Windows® opnieuw is opgestart. Of u kunt de **Language Selector** (Taalkeuze) gebruiken.

Om de land- en taalinstellingen te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op **Start** (Start) en vervolgens op **Control Panel** (Configuratiescherm).
- 2 Dubbelklik in het **Control Panel** (Configuratiescherm) op het pictogram **Regional and Language Options** (Datum, tijd, taal en landinstellingen).  
Indien u dit pictogram niet kunt zien, klik dan op **Switch to Classic View** (Klassieke weergave) aan de linkerkant van het scherm.
- 3 Selecteer de gewenste taal in het vervolgkeuzemenu **Standards and formats** (Standaarden en notaties) op het tabblad **Regional Options** (Landinstellingen) van het venster **Regional Options** (Landinstellingen).
- 4 Selecteer het tabblad **Languages** (Talen) in het venster **Regional Options** (Landinstellingen) om de taal van de menu's en dialoogvensters te wijzigen.
- 5 Selecteer **your language** (uw taal) in de vervolgkeuzelijst.
- 6 Klik op **Apply** (Toepassen) om de wijzigingen door te voeren.  
U wordt gevraagd om u af te melden en weer aan te melden. Alleen op deze manier worden de wijzigingen naar de nieuwe taal van kracht.
- 7 Klik op **Start** (Start) en selecteer **Log Off** (Afmelden).
- 8 Klik op **Log Off** (Afmelden) in het venster **Log Off Windows** (Windows afmelden) .  
Voer het wachtwoord om u aan te melden opnieuw in, indien nodig.  
Alle menu's, Help-bestanden en pictogrammen worden vervolgens weergegeven in de taal van uw keuze. Het kan echter gebeuren dat sommige gedeelten in het Engels blijven staan.

## Uw modem configureren


Vóór u de interne modem kunt beginnen gebruiken of telkens als u uw modem gebruikt in het buitenland, controleert u of het land van de actieve locatie dat is gedefinieerd in het dialoogvenster **Telefoon- en modemopties** overeenstemt met het land waarin u zich bevindt.

Het modemstuurprogramma dat momenteel op uw systeem geïnstalleerd is, heeft waarschijnlijk een **Country Selector** (Landkeuze). Omdat het tabblad **Country Selector** niet steeds aanwezig is, kunt u de **Country Selector** niet altijd gebruiken om de landinstellingen van uw modem in te stellen. Volg daarom de onderstaande procedure.

Om uw landinstellingen te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Telefoon- en modemopties**.  
Het dialoogvenster **Telefoon- en modemopties** verschijnt.  
Als u het dialoogvenster **Telefoon- en modemopties** niet ziet, klikt u op **Klassieke weergave** aan de linkerkant.
- 3 Selecteer uw locatie op het tabblad **Kiesregels**.
- 4 Klik op de knop **Bewerken...** om de bestaande configuratie te wijzigen.  
Het dialoogvenster **Locatie bewerken** verschijnt.  
Of  
Klik op de knop **Nieuw...** om uw modem te configureren.  
Het dialoogvenster **Nieuwe locatie** verschijnt.
- 5 Controleer de land/regio instelling, en zorg ervoor dat die overeenkomt met het land waarin u zich bevindt.
- 6 Als u de landinstellingen hebt gewijzigd, klikt u achtereenvolgens op **Toepassen** en **OK**.  
Het dialoogvenster **Telefoon- en modemopties** verschijnt.

- 7 Controleer of uw modem wordt vermeld op het tabblad **Modems**.  
Is dit niet het geval, klikt u op **Toevoegen...** en volgt u de wizard.
- 8 Klik achtereenvolgens op **Toepassen** en **OK**.  
Uw modem is geconfigureerd.

 Vóór u nieuwe landinstellingen toepast, moet u de telefoonlijn loskoppelen van uw VAIO computer.

### *Het modemstuurprogramma updaten*

Om het stuurprogramma te updaten, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** en open **Configuratiescherm**.  
Het venster **Configuratiescherm** verschijnt.
- 2 Klik op het pictogram **Printers en andere hardware**.  
Het dialoogvenster **Printers en andere hardware** verschijnt.
- 3 Klik op het pictogram **Telefoon- en modemopties**.  
Het dialoogvenster **Telefoon- en modemopties** verschijnt.
- 4 Klik op het tabblad **Modems** en vervolgens op **Eigenschappen** om de eigenschappen van uw modem weer te geven.  
Het dialoogvenster **Modemeigenschappen** verschijnt.
- 5 Klik op het tabblad **Stuurprogramma** en vervolgens op **Stuurprogramma bijwerken....**  
Het venster **Wizard Updates voor hardware** verschijnt. Volg de instructies die op uw scherm verschijnen. U kunt Windows vragen naar het stuurprogramma te zoeken, of zelf de locatie van het stuurprogramma aangeven.

## Het vensterontwerp wijzigen met UI Design Selector

U kunt het vensterontwerp wijzigen van **Giga Pocket** die compatibel is met het programma **UI Design Selector**.

Als u het vensterontwerp wilt wijzigen met behulp van UI Design Selector, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.  
Als u **UI Design Selector** niet ziet staan, klikt u op **Klassieke weergave** aan de linkerkant.  
OF  
Als u **UI Design Selector** niet ziet staan, klikt u op **Andere opties van het Configuratiescherm** aan de linkerkant.
- 2 Dubbelklik op **UI Design Selector**.  
Het dialoogvenster **UI Design Selector** verschijnt.
- 3 Klik op << of >> en selecteer het gewenste design.
- 4 Klik op de knop **Apply**.  
Het ontwerp van het venster **UI Design Selector** verandert om u een voorbeeld te geven van het ontwerp dat u hebt gekozen voor de Sony-software.
- 5 Als u een ander ontwerp wilt proberen, klikt u op << of >>.
- 6 Klik op **OK** als u het geselecteerde ontwerp wilt behouden.  
Het dialoogvenster **UI Design Selector** verdwijnt en het vensterontwerp van **Giga Pocket** wordt gewijzigd in het geselecteerde ontwerp.

## Een Sony achtergrond instellen

Uw Sony VAIO computer biedt u, naast vele andere functies, een keuze uit verschillende achtergronden. U kunt de achtergrond van uw bureaublad zo vaak wijzigen als u wilt. Er zijn verschillende VAIO-specifieke achtergronden waaruit u kunt kiezen.

Als u een andere VAIO-achtergrond wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Open het **Configuratiescherm** en selecteer de optie **Klassieke weergave**.  
Dubbelklik op het pictogram **Beeldscherm**.  
Het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** verschijnt.
- 2 Klik op het tabblad **Bureaublad**.  
Er verschijnt een lijst van Windows- en VAIO-achtergronden.
- 3 Selecteer een achtergrond in de lijst **Achtergrond**.  
De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven in de monitor boven de lijst **Achtergrond**.
- 4 Stel de positie van de achtergrond in via de vervolkeuzelijst **Positie**.
- 5 Klik op **Toepassen** als u de gewenste achtergrond hebt gevonden.
- 6 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** te sluiten.  
De achtergrond wordt toegepast op uw computer.

 Een hogere schermresolutie verkleint de items op het scherm en vergroot de relatieve ruimte op uw bureaublad.

Het is mogelijk dat u de schermresolutie niet hoger kunt instellen dan een bepaald niveau. Uw monitor en videoadapters bijvoorbeeld bepalen in welke mate u de resolutie kunt wijzigen.

## *Toepassingen installeren en bijwerken*

Dit deel beschrijft hoe u een programma installeert, uitvoert of de installatie ervan ongedaan maakt. Voorts wordt u uitgelegd hoe u de nieuwste updates kunt downloaden van onze website.

- ❑ Software installeren ([pagina 38](#))
- ❑ Software wijzigen of verwijderen ([pagina 40](#))
- ❑ Software downloaden ([pagina 42](#))

## Software installeren


Lees de **Gids Probleemoplossing en De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken** om te zien hoe u software vanaf de meegeleverde **VAIO Herstel en Documentatie Disc** moet installeren. Om andere software te installeren, volg de onderstaande procedure.

Vóór u de toepassingen installeert:

- Installeer en sluit een apparaat aan, indien nodig (zie het deel **Stuurprogramma's beheren (pagina 43)**);
- Sluit alle software applicaties.

Om een toepassing te installeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Software** in het venster **Configuratiescherm**. Het dialoogvenster **Software** verschijnt.
- 3 Klik op **Nieuwe programma's toevoegen**, en klik vervolgens op **CD-rom of diskette**. Het venster **Programma vanaf diskette of cd-rom installeren** verschijnt.
- 4 Plaats de eerste installatiediskette of CD-ROM en klik op **Volgende**. Het venster **Installatieprogramma uitvoeren** verschijnt.
- 5 Klik op de knop **Bladeren...** om het installatieprogramma te selecteren. Het venster **Bladeren** verschijnt.
- 6 Selecteer het installatieprogramma en klik op **Openen**. Het pad van het installatieprogramma verschijnt in het tekstvak **Openen:**.
- 7 Klik op **Voltooien**. Mogelijk verschijnt een dialoogvenster met een gebruiksrechtovereenkomst.
- 8 Lees de overeenkomst en klik op **Ja** om ze te aanvaarden. U wordt gevraagd om aan te geven in welke map u de software wilt installeren.


- 9 Klik op **Bladeren** om de map te selecteren en klik op **Volgende**.  
Indien nodig selecteert u het gewenste type installatie, waarna u op **Volgende** klikt.  
De installatie van de software begint.  
U krijgt een boodschap met de vraag of u uw computer wilt herstarten.
  - 10 Klik op **Voltoeien**.  
De installatie is voltooid en uw computer wordt opnieuw opgestart.
-  Als u de installatie uitvoert via **Software**, kunt u alleen software installeren die werd geschreven voor Windows<sup>®</sup>-besturingssystemen.



## Software wijzigen of verwijderen

U kunt een toepassing op elk moment verwijderen of wijzigen. Vooraleer u dit doet, sluit de applicatie die u wilt wijzigen of verwijderen.

Als u een programma wilt wijzigen of verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start**, en daarna op **Configuratiescherm**.  
Het **Configuratiescherm** scherm verschijnt.
  - 2 Dubbelklik op het pictogram **Software**.  
Het dialoogvenster **Software** verschijnt.
  - 3 Selecteer de software die u wilt wijzigen of verwijderen.
    - Om een programma te wijzigen, klikt u op **Programma's wijzigen of verwijderen** of **Wijzigen** en volg de instructies op het scherm.
    - Om een programma te verwijderen, klikt u op **Programma's wijzigen of verwijderen** of **Wijzigen**, en daarna klikt u op **Volgende** en dan op **OK**.  
Als u de boodschap krijgt dat een bestand beveiligd is, klikt u op **Herstarten**. De computer herstart zodra het programma verwijderd is en alle gebruikte bestanden verwijderd zijn.  
Als u de boodschap krijgt dat een bestand gemeenschappelijk is, raden wij u aan om **Nee** te klikken zodat de gemeenschappelijke bestanden bewaard blijven.  
Klik op **Sluiten**.  
De software is verwijderd.
- ! Als u op **Programma's wijzigen of verwijderen** klikt, is het mogelijk dat sommige programma's worden verwijderd zonder enige extra waarschuwing. Zorg ervoor dat u heel zeker bent dat u het wil verwijderen.
-  U kunt de programma's anders sorteren door een andere optie te selecteren in de vervolgkeuzelijst **Sorteren op**.  
**Software** verwijdert alleen programma's die zijn geschreven voor Windows®-besturingssystemen. Voor andere programma's raadpleegt u de documentatie om na te gaan of andere bestanden (zoals .INI-bestanden) moeten worden verwijderd.

## Waarschuwing

### Windows<sup>®</sup>-bestandsbeveiliging

Als u een programma installeert, is het mogelijk dat gedeelde systeembestanden zoals **DLL-bestanden**\* en uitvoerbare bestanden (EXE-bestanden) worden overschreven. Als systeembestanden worden overschreven, worden de systeemprestaties onvoorspelbaar, worden programma's instabiel en kan het besturingssysteem vastlopen.

Verwijder nooit bestanden met de volgende extensie: SYS, DLL, OCX, TTF of FON.

In Windows<sup>®</sup> XP voorkomt **Windows Bestandsbeveiliging** dat beveiligde systeembestanden (zoals SYS-, DLL-, OCX-, TTF-, FON- en EXE-bestanden) worden vervangen. **Windows Bestandsbeveiliging** wordt uitgevoerd op de achtergrond en beschermt alle bestanden die werden geïnstalleerd door het programma **Windows Setup**.

**Windows Bestandsbeveiliging** detecteert pogingen door andere programma's om een beveiligd systeembestand te vervangen of verplaatsen. Het controleert ook de digitale handtekening van het bestand.

\* Dit is een besturingssysteemfunctie waarmee uitvoerbare routines (die doorgaans een specifieke functie of reeks functies sturen) afzonderlijk kunnen worden opgeslagen als bestanden met de extensie 'DLL'. Deze routines worden alleen geladen als het programma dat ze aanroept, ze nodig heeft.

### Controle van bestandshandtekeningen

Als u een nieuwe toepassing installeert op uw computer, zou u systeembestanden en stuurprogrammabestanden kunnen overschrijven met niet-ondertekende of incompatibele versies, waardoor het systeem instabiel wordt.


De systeembestanden en stuurprogrammabestanden die worden geleverd met Windows<sup>®</sup> XP hebben een digitale handtekening van Microsoft, wat aangeeft dat de bestanden originele, ongewijzigde systeembestanden zijn of dat ze door Microsoft<sup>®</sup> werden goedgekeurd voor gebruik met Windows<sup>®</sup>.

## Software downloaden

Op onze website kunt u overigens de recentste upgrades van software voor uw computer downloaden. Klik op de volgende koppeling om toegang te krijgen tot onze website: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)

Om de nieuwste upgrades te downloaden, gaat u als volgt te werk:

- 1 Surf naar [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com) en kies uw taal.
- 2 Klik de **VAIO User** knop.
- 3 Vul de beide codes in en ga de site binnen.
- 4 Selecteer **Downloads** en volg de procedure.  
Er verschijnt een lijst van stuurprogramma's die u kunt downloaden.
- 5 Kies de gewenste upgrade en volg de on line aanwijzingen om de upgrade te downloaden.

 Voor de installatie van de toepassing verwijzen we naar het deel **Software installeren (pagina 38)**.

## Stuurprogramma's beheren

Een stuurprogramma is software die nodig is om hardware te gebruiken. Om bijvoorbeeld een printer te kunnen gebruiken, moet u eerst het bijbehorende stuurprogramma installeren. De meeste stuurprogramma's, zoals dat van de muis, zitten al in het besturingssysteem.

Dit deel beschrijft hoe u een stuurprogramma installeert, controleert, bijwerkt of de installatie ervan ongedaan maakt.

De functie Rollback van Windows® XP wordt ook verklaard.

Tot slot leggen we uit hoe u de nieuwste stuurprogramma's kunt downloaden van onze website.


- ❑ Een stuurprogramma installeren ([pagina 44](#))
- ❑ De installatie van een stuurprogramma controleren ([pagina 45](#))
- ❑ Een stuurprogramma bijwerken ([pagina 47](#))
- ❑ De installatie van een stuurprogramma ongedaan maken ([pagina 48](#))
- ❑ Een stuurprogramma herstellen ([pagina 49](#))
- ❑ Stuurprogramma's downloaden ([pagina 51](#))

## Een stuurprogramma installeren

Om een Sony stuurprogramma te (her)installeren, zie de gedrukte **Gids Probleemoplossing en De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken** voor meer informatie.

Als het stuurprogramma niet op een specifieke manier wordt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

- 1 Plaats de installatie-CD-ROM of de diskette die werd geleverd bij het apparaat in het juiste station.
- 2 Sluit het apparaat dat een stuurprogramma nodig heeft aan op uw computer. Het venster met de wizard **Nieuwe hardware gevonden** verschijnt.
- 3 Selecteer waar u het programma wilt bewaren en klik op **Volgende**.
- 4 Als u een stuurprogramma van de bijgeleverde CD-ROM (of diskette) installeert via een CD-ROM-station (of diskettestation) dat is aangesloten op de computer, selecteert u de map **Drivers**.
- 5 Als u een stuurprogramma installeert nadat u de inhoud van de bijgeleverde CD-ROM (of diskette) hebt gekopieerd naar de harde schijf, bladert u naar de betreffende submap die het stuurprogramma bevat. Deze submap zou zich moeten bevinden in de map die u hebt gekopieerd van de CD-ROM (of diskette).
- 6 Klik op **OK** om de zoekprocedure te starten.
- 7 Klik op **Volgende** om het stuurprogramma te installeren. Er verschijnt een nieuw venster als het stuurprogramma is geïnstalleerd.
- 8 Klik op **Voltoeien**.  
Mogelijk wordt u gevraagd om de computer opnieuw op te starten.
- 9 Klik op **Ja**.  
Het stuurprogramma is geïnstalleerd.

 Om het stuurprogramma te kunnen installeren, moet u zich in Windows hebben aangemeld met een Administrator-account.

## De installatie van een stuurprogramma controleren

Nadat de computer opnieuw is opgestart, controleert u of het apparaat juist werkt.

Als u wilt controleren of het stuurprogramma juist werd geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.  
Het venster **Configuratiescherm** verschijnt.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Systeem**.  
Het dialoogvenster **Systeem** verschijnt.  
Als u het pictogram **Systeem** niet ziet, klikt u op **Klassieke weergave** aan
- 3 de linkerkant.
- 4 Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op **Apparaatbeheer**.
- 5 Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat.  
Het dialoogvenster **Eigenschappen** verschijnt.
- 6 Controleer of het bericht **Dit apparaat werkt correct** verschijnt in het vak **Apparaatstatus**.
- 7 Klik op **OK**.  
Sluit alle geopende vensters. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Het apparaat werk niet correct in de volgende gevallen:

- ❑ In het venster **Apparaatbeheer** verschijnt een geel vraagteken of uitroepteken bij het apparaat.  
Klik met de rechtermuisknop op het apparaat en klik op **Installatie ongedaan maken**. Herhaal de procedure beschreven onder **Een stuurprogramma installeren (pagina 44)** vanaf stap 2.
- ❑ Als u dubbelklikt op de categorie van het apparaat in de lijst van het venster **Apparaatbeheer** en het apparaat niet wordt weergegeven.  
U moet het apparaat verwijderen. Hoe u het apparaat verwijdert, leest u onder **De installatie van een stuurprogramma ongedaan maken (pagina 48)**. Vervolgens herhaalt u de procedure beschreven onder **Een stuurprogramma installeren (pagina 44)** vanaf stap 2.

- ❑ Als u dubbelklikt op **Andere apparaten** wordt uw apparaat weergegeven. Klik met de rechter muisknop op het apparaat, en klik vervolgens op **Installatie ongedaan maken**. Herhaal de procedure beschreven onder **Een stuurprogramma installeren (pagina 44)** vanaf stap 2.
- ❑ **Dit apparaat werkt correct** niet wordt weergegeven, werkt het apparaat niet correct. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Eigenschappen** te sluiten, en installeer het stuurprogramma opnieuw, waarbij u als volgt te werk gaat:
  - ❑ Klik op **Installatie ongedaan maken**.
  - ❑ Als het dialoogvenster **Verwijderen van apparaat bevestigen** verschijnt, klikt u op **OK**.
  - ❑ Klik op **Ja** en start de computer opnieuw op.
  - ❑ Nadat de computer opnieuw is opgestart, herhaalt u de procedure beschreven onder **Een stuurprogramma installeren (pagina 44)** vanaf stap 2.
- ❑ Als het apparaat niet wordt weergegeven in het dialoogvenster **Eigenschappen**, werkt het niet correct. Herhaal stap 1 tot en met 4 in de vorige delen om de installatie van het stuurprogramma te controleren. Klik op het apparaat, en klik vervolgens op **Verwijderen** om het stuurprogramma te verwijderen. Klik op **Ja** om de computer opnieuw op te starten. Nadat de computer opnieuw is opgestart, herhaalt u de procedure beschreven onder **Een stuurprogramma installeren (pagina 44)** vanaf stap 2.


## Een stuurprogramma bijwerken

Om het stuurprogramma bij te werken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk.
- 2 Klik op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op het pictogram **Printers en andere hardware**.  
Klik vervolgens op het apparaat waarvan u het stuurprogramma wilt bijwerken.
- 4 Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op **Eigenschappen**.
- 5 Selecteer het tabblad **Stuurprogramma** en vervolgens op **Stuurprogramma bijwerken...**
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm. U kunt Windows laten zoeken naar het stuurprogramma, of u kunt de map waarin het stuurprogramma zich bevindt zelf aanwijzen.

Of:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk.
- 2 Klik op **Deze Computer** in het menu.
- 3 Klik op **Systeeminformatie** links in het venster.
- 4 Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op **Apparaatbeheer**.
- 5 Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat.  
Het dialoogvenster **Eigenschappen** verschijnt.
- 6 Klik op het tabblad **Stuurprogramma**.
- 7 Klik op **Stuurprogramma bijwerken...**  
Het stuurprogramma wordt bijgewerkt.

 Om het stuurprogramma te kunnen bijwerken, moet u zich in Windows hebben aangemeld met een Administrator-account.



## De installatie van een stuurprogramma ongedaan maken

Laat het apparaat aangesloten op de computer terwijl u de installatie van het stuurprogramma ongedaan maakt.

Als u de installatie van het stuurprogramma ongedaan wilt maken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk.
- 2 Klik op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op het pictogram **Printers en andere hardware**.  
Klik vervolgens op het apparaat waarvan u de installatie ongedaan wilt maken.
- 4 Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op **Eigenschappen**.
- 5 Selecteer het tabblad **Stuurprogramma** en klik op **Installatie ongedaan maken**.
- 6 Als u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten, klikt u op **Yes Ja**.  
De knop **Installatie ongedaan maken** is niet beschikbaar als de verwijdering van het stuurprogramma ertoe zou leiden dat het apparaat onbruikbaar wordt.

Of:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk.
- 2 Klik op **Deze Computer** in het menu.
- 3 Klik op **Systeeminformatie** links in het venster.
- 4 Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op **Apparaatbeheer**.
- 5 Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat.  
Het dialoogvenster **Eigenschappen** verschijnt.
- 6 Klik op het tabblad **Stuurprogramma**.
- 7 Klik op **Installatie ongedaan maken**.  
De installatie van het stuurprogramma wordt ongedaan gemaakt.



Om de installatie van het stuurprogramma ongedaan te kunnen maken, moet u zich in Windows hebben aangemeld met een eigenaarsaccount.

## Een stuurprogramma herstellen

System Restore is een functie van Microsoft® Windows® XP waarmee u de vorige toestand van het systeem kunt herstellen als er zich een probleem voordoet, zonder dat u uw persoonlijke gegevensbestanden verliest.

System Restore controleert wijzigingen aan het systeem en creëert automatisch gemakkelijk te identificeren herstelpunten. Via deze herstelpunten kunt u de vorige toestand van het systeem herstellen. Deze herstelpunten worden dagelijks gemaakt en op het moment van belangrijke systeemgebeurtenissen (b.v. de installatie van een toepassing of stuurprogramma).

Om terug te keren naar een vorig stuurprogramma, gaat u als volgt te werk:

**1** Open het apparaat dat niet correct werkt in het **Configuratiescherm**.

Om het apparaat te openen:

- Klik op de knop **Start** op de taakbalk.
- Klik op **Configuratiescherm**.  
Het venster **Configuratiescherm** verschijnt.
- Klik op het pictogram **Printers en andere hardware**.
- Klik vervolgens op het apparaat waarvan u wilt terugkeren naar het vorige stuurprogramma.

**2** Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op **Eigenschappen**.

**3** Klik op het tabblad **Stuurprogramma**.

**4** Selecteer het tabblad **Stuurprogramma** en klik op **Vorig stuurprogramma**.


Of:

**1** Klik op de knop **Start** op de taakbalk.

**2** Klik op **Deze Computer** in het menu.

**3** Klik op **Systeeminformatie** links in het venster.

**4** Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op **Apparaatbeheer**.

- 5 Dubbelklik op de optie die overeenstemt met het apparaat dat u hebt geïnstalleerd, en dubbelklik vervolgens op het apparaat.  
Het dialoogvenster **Eigenschappen** verschijnt.
  - 6 Klik op het tabblad **Stuurprogramma**.
  - 7 Selecteer het tabblad **Stuurprogramma** en klik op **Vorig stuurprogramma**.  
Het nieuwe stuurprogramma is nu vervangen door het vorige stuurprogramma.
-  Om deze procedure te kunnen uitvoeren, moet u zich hebben aangemeld bij Windows met een eigenaarsaccount.  
Deze herstelprocedure heeft geen invloed op of wijzigt uw persoonlijke gegevensbestanden niet.  
Voor meer informatie over de functie System Restore, verwijzen we naar de Windows<sup>®</sup> **Help and Support Centre**.

## Stuurprogramma's downloaden


Op onze website kunt u overigens de recentste versies van stuurprogramma's voor uw computer downloaden.

Klik op de volgende koppeling om toegang te krijgen tot onze website: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)

Om de nieuwste stuurprogramma's te downloaden, gaat u als volgt te werk:

- 1 Surf naar [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com) en kies uw taal.
- 2 Klik de **VAIO User** knop.
- 3 Vul de twee codes in en ga de site binnen.
- 4 Selecteer **Downloads** en volg de procedure.  
Er verschijnt een lijst van stuurprogramma's die u kunt downloaden.
- 5 Kies het gewenste stuurprogramma en volg de on line aanwijzingen om het stuurprogramma te downloaden.

Om het stuurprogramma te installeren, volg de instructies bij het downloaden van het stuurprogramma of zie de gedrukte **Gids Probleemoplossing en De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken** voor meer informatie.

 Download of installeer geen stuurprogramma's die niet door VAIO-Link worden aangeboden, daar deze mogelijk compatibiliteitsproblemen kunnen veroorzaken.