





\* 4 2 9 5 7 5 2 1 1 \* (1)

# Útmutató a Bluetooth kapcsolathoz

## Hanglejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül

Ha külső Bluetooth audioeszköz műsorát szeretné hallgatni, első lépésként a Bluetooth audioeszközt és ezt a „WALKMAN” lejátszót fel kell ismertetni egymással, azaz párosítani kell. Miután a Bluetooth kapcsolat létrejött, a hanglejátszás lehetővé válik. A párosítás módját lásd a Bluetooth audioeszköz kezelési útmutatójában.

## 1 Bluetooth kapcsolat létrehozása

1-(A) Bluetooth kapcsolat létrehozása külső eszközzel első alkalommal

1-(B) Bluetooth kapcsolat létrehozása már párosított külső eszközzel

## 2 Hanglejátszás ezen a „WALKMAN” lejátszón

### A Bluetooth kapcsolaton keresztül történő hanglejátszás lépései

#### 1-(A) Bluetooth kapcsolat létrehozása külső eszközzel első alkalommal

A Bluetooth audioeszközöket az első kapcsolódás előtt párosítani kell egymással. Párosítás után a Bluetooth audioeszközöket nem szükséges újból párosítani.

① Helyezze ezt a lejátszót és a Bluetooth audioeszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.

② Kapcsolja be a Bluetooth audio-eszközt, és készítse elő a párosításra. Az audioeszköz előkészítéséről bővebben a Bluetooth audioeszköz kezelési útmutatójában olvashat.

③ Kapcsolja be ezt a lejátszót bármelyik gomb megnyomásával. Ha a **[HOLD]** jelenik meg a képernyő felső részén, csúsztassa el a HOLD kapcsolót.

④ E lejátszó Home menüjében válassza ki a [Bluetooth] ➔ [Add Device (Pairing)] menüpontot.

Megjelenik a párosítási folyamatot jelző képernyő. Válassza ki a kívánt Bluetooth audioeszközt.

- Hosszabb időbe is telhet, amíg a Bluetooth eszköz megjelenik.
- Ha megjelenik a jelszó\*1 beírására szolgáló képernyő, írja be a jelszót.

\*1 A jelszó minden Sony eszköznél „0000”. A jelszó („Passkey”) más formában („Pass code”, „PIN code”, „PIN number” vagy „Pass word”) is megjelenhet. A név vagy a számok ellenőrzésének módját lásd a kezelési útmutatóban.



**Miután a párosítás megtörtént, a Bluetooth kapcsolat önműködően létrejön. Az ezzel a „WALKMAN” készülékkel lejátszott zenét meghallgathatja Bluetooth fejhallgatóval.**

## 1-(B) Bluetooth kapcsolat létrehozása már párosított külső eszközzel

① Kapcsolja be a Bluetooth audioeszközt, és készítse elő a Bluetooth kapcsolódásra.

② E lejátszó Home menüjében válassza ki a [Bluetooth] ➔ [Connect to Audio Device] menüpontot.

③ Válassza ki a kívánt eszközt.

Megjelenik a kapcsolódási folyamatot ábrázoló képernyő.



#### **Hasznos tudnivalók**

- Ha a lejátszó Bluetooth kapcsolaton keresztül külső eszközökhöz csatlakozik, de nem folyik lejátszás, a Bluetooth jelző lassan, kék fénnel villog. A lejátszó kb. 1 napig képes ebben az állapotban maradni. Ennek az állapotnak a lehetséges hossza a kapcsolódó eszköztől is függ.
- Beállíthatja, hogy a lejátszó bekapcsolás után önműködően kapcsolódjon a Bluetooth audioeszközhöz. A lejátszó Home menüjében válassza ki a [Settings] ➔ [Bluetooth Settings] ➔ [Autoconnect at Startup] ➔ [Last Connected Device] menüpontot.

## 2 Zenehallgatás ezen a lejátszón

① Indítsa el a lejátszást ezen a lejátszón.

Ha a lejátszás nem indítható a Bluetooth audioeszköz kezelőszerveivel, válassza ki a lejátszani kívánt tartalmat ezen a lejátszón.



Hibajelenség	Ok, elhárítás
A lejátszó nem tölti fel az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none"><li>Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.</li> <li>➔ Használja a mellékelt USB-vezetéket.</li></ul></li> <li>Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti fel. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Ha az  ikon megjelenik, az akkumulátor nem tölthető. Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltsen.</li></ul></li> <li>A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Kapcsolja be a számítógépet.</li></ul></li> <li>A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsolt. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Kapcsolja be a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból.</li></ul></li> <li>USB elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.</li></ul></li> <li>A számítógépre telepített operációsrendszert nem támogatja a lejátszó. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót olyan számítógéphez, melynek operációsrendszerét támogatja a lejátszó.</li></ul></li> <li>Több mint egy évig nem használta a lejátszót. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ A készülék használati módjától függően előfordulhat, hogy az akkumulátor tönkrement. Keresse fel a vásárlás helyét.</li></ul></li></ul>
A [Connected USB. The player cannot be operated.] vagy a [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] nem jelenik meg, amikor a készüléket a mellékelt USB-vezetékkel számítógéphez csatlakoztatja (a számítógép nem ismeri fel a lejátszót).	<ul style="list-style-type: none"><li>Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.</li> <li>➔ Használja a mellékelt USB-vezetéket.</li></ul></li> <li>USB elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.</li></ul></li> <li>Probléma lehet a számítógép USB aljzatával. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Csatlakoztassa a lejátszót a számítógép másik USB aljzatához.</li></ul></li> <li>Ha a készüléket először használja, vagy ha az akkumulátor kimerül, (a számítógéphez történő csatlakoztatást követően) eltelhet akár 30 másodperc is, mire az üzenet megjelenik. Nem hibajelenség.</li> <li>Lehet, hogy szoftverhitelesítés történik, mely hosszú ideig is tarthat. Várjon egy ideig.</li> <li>A szoftver telepítése nem sikerült. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Telepítse újra a szoftvert. Az áttöltött adatok érintetlenek maradnak.</li></ul></li> <li>A számítógépen egy másik alkalmazás is fut a zeneszámok áttöltésére szolgáló szoftveren kívül. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Húzza ki az USB-vezetéket, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezetéket a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetéket.</li></ul></li></ul>
A számítógéphez csatlakoztatott lejátszó megbízhatatlanul működik.	<ul style="list-style-type: none"><li>USB elosztót (hubot) vagy USB hosszabbítót használ. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón vagy hosszabbítón keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.</li></ul></li></ul>

Ha a mellékelt szoftver telepítéséhez kétszer rákattint a [Setup.exe] ikonra, a [Setup.exe] nem fut, helyette megnyílik a Properties párbeszédablak.

- A mellékelt szoftvert a Windows Media Player 11 vagy újabb verzió telepítését követően kell telepíteni. A Windows Media Player szoftverről bővebben ezen a honlapon olvashat: http://support.microsoft.com/.

## Övintézkedések

**A fejhallgató használatáról**

- Ne hallgassa túlságosan magas hangerővel huzamosabb ideig a készüléket, mert a hallása károsodhat.
- Magas hangerőnél a környezeti hangok nem hallhatók. Kerülje a készülék hallgatását olyan helyzetekben, amikor a hallás elengedhetetlenül szükséges, például járművezetés vagy kerékpározás közben.**

**Licenc és márkanev információk**

Keresse a kezelési útmutatóban (HTML dokumentum).

A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást okozhat.

Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az elemeket magas hőmérséklet hatásának (pl. napsütés, tűz stb.) hosszú ideig.

WALKMAN:
A készülék névleges áramelvétele 500 mA.

**Azon vásárlók számára, akik a vezeték nélküli fejhallgatóval ellátott modellt vásárolták meg**
Vezeték nélküli fejhallgató:
Névleges áramelvétel 100 mA.

#### Útmutató a Bluetooth kapcsolathoz (először ezt olvassa el)



a lejátszót és a mellékelt Bluetooth fejhallgatót gyárilag párosítottuk, így semmilyen további párosítási lépésre nincs szükség. Miután a Bluetooth kapcsolat létrejött, a hanglejátszás lehetővé válik.

## 1 Bluetooth kapcsolat létrehozása

① Helyezze ezt a lejátszót és a mellékelt Bluetooth fejhallgatót egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.

② Nyomja le, és tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a gombot a Bluetooth fejhallgatón, amíg a jelző villogni nem kezd.

③ Kapcsolja be ezt a lejátszót bármelyik gomb megnyomásával. Ha a **[HOLD]** jelenik meg a képernyő felső részén, csúsztassa el a HOLD kapcsolót.

A lejátszó kijelzőjén az oldalt látható üzenet tájékoztatja arról, hogy a kapcsolat önműködően létrejött. Hosszabb időbe is telhet, amíg a lejátszó kapcsolódik a mellékelt Bluetooth fejhallgatóhoz. Várjon türelemmel.



#### **Hasznos tudnivaló**

- Ha a kapcsolódás sikertelen, nyomja meg és tartsa nyomva az OPTION/POWER OFF\* gombot a „WALKMAN” kikapcsolásához (a „WALKMAN” képernyőn a POWER OFF] jeleniik meg). Kapcsolja be újból a „WALKMAN” készüléket, és próbáljon meg ismét kapcsolódnni a Bluetooth fejhallgatóhoz.

\*Az NWZ-A „WALKMAN” készülékszaládnál a HOME gombot kell használni.

## 2 Zenehallgatás ezen a lejátszón

① Indítsa el a lejátszást ezen a lejátszón.

Ha a lejátszás nem indítható a Bluetooth fejhallgató kezelőszerveivel, válassza ki a lejátszani kívánt tartalmat ezen a lejátszón.

#### **Hasznos tudnivaló**

- Ha ezt a lejátszót a vezeték nélküli Bluetooth fejhallgatón keresztül kívánja hallgatni, de közben csatlakoztatva van egy vezetékes fejhallgató is, ez utóbbin nem hallható a lejátszott műsor. Ha a vezetékes fejhallgatót kívánja használni, szakítsa meg a Bluetooth kapcsolatot. A részleteket lásd a „Walkman” kezelési útmutatójában.
- Kikapcsolhatja az [Autoconnect Settings] funkciót, mely önműködően létrehozza a Bluetooth kapcsolatot, amikor bekapcsolja a lejátszót. A részleteket lásd a „WALKMAN” kezelési útmutatójában.
- A „Walkman” és a Bluetooth fejhallgató akkumulátorának kímélése érdekében használat után kapcsolja ki mindkét készüléket. A részleteket lásd a „Walkman” kezelési útmutatójában.



### HU

**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**

*Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.*