

1 Upotreba daljinskog upravlja a

Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.

Uklju ivanje

- 1 Uklju ite fotoaparata i podesite ga na režim mirovanja. Indikator POWER/REC (e) daljinskog upravlja a zasvetli zeleno.
- 2 Na fotoaparatu odaberite režim snimanja video zapisa ili fotografija.

Oprez

Ako ostavite fotoaparata u režimu mirovanja odre eno vreme, on e se automatski isklju iti. Za povratak u režim mirovanja uklju ite fotoaparata pritiskom na taster POWER (e) na daljinskom upravlja u.

Snimanje video zapisa

Pritisnite taster START/STOP (e). Indikator POWER/REC zasvetli crveno i snimanje po inje.

Za prekid snimanja ponovo pritisnite taster START/STOP.

Indikator POWER/REC svetli zeleno. Fotoaparata se isklju uje u režim mirovanja.

Snimanje fotografije

Do pola pritisnite taster PHOTO (b) za izoštavanje i zatim ga pritisnite do kraja.

Funkcija zaklju avanja (A)

Tokom neprekidnog ili snimanja sa proizvoljnim ekspozicijama (bulb), možete podesiti taster PHOTO tako da bude stalno pritisnut. Kad je taster PHOTO pritisnut do kraja, pomerite ga u smeru strelice.

- Kad je taster PHOTO zaklju an tokom snimanja sa proizvoljnim ekspozicijama, zatvara je otvoren.
- Kad je taster PHOTO zaklju an tokom neprekidnog snimanja, zatvara se otvara i zatvara.

Oprez

- Nemaju svi fotoaparati funkciju neprekidnog ili snimanja sa proizvoljnim ekspozicijama. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
- Nemojte silom pritiskati taster PHOTO jer se daljinski upravlja može slomiti.
- Ne ostavljajte taster PHOTO zaklju anim.

Odvajanje daljinskog

upravlja a (B)

Prilikom snimanja fotografija, možete spre iti potrebe fotoaparata odvajanjem daljinskog upravlja a od stativa pre pritiskanja tastera PHOTO.

Za odvajanje daljinskog upravlja a, izvucite ga dok držite stativ i pritiskajte taster PUSH RELEASE (f).

Za postavljanje daljinskog upravlja a, polako ga postavite dok držite stativ, dok taster PUSH RELEASE (f) ne klikne.

Zumiranje

Pomerite preklida zumiranja (d).

Strana T (telefoto): Približavanje objekta u kadru.

Strana W (širokougaono): Udaljavanje objekta u kadru.

Brzina zumiranja menja se zavisno od ugla prekida a zuma kad ga pomerite.

Sporo zumiranje

Postavite prekida SLOW ZOOM (h) na ON.

Bez obzira na nagib prekida a zuma, zumiranje se uvek odvija usporeno. Za isklju enje funkcije sporog zumiranja, postavite prekida SLOW ZOOM na OFF.

Oprez

- Brzina sporog zumiranja varira, zavisno od fotoaparata.
- Kad indikator POWER/REC treperi crveno, na ekranu fotoaparata se prikazuje poruka upozorenja. Proverite poruku.

Za prikaz mreže linija (C)

Pritisnite taster GRID LINE (g). Na ekranu fotoaparata se prikazuje mreža vodoravnih i vertikalnih linija. Podesite noge stativa i ugao nagiba fotoaparata u skladu sa tom mrežom linija. Zavisno od modela fotoaparata, možete odabrati više mreža linija. Mreže linija možete podesiti pritiskom tastera GRID LINE.

Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.

Za isklju enje prikaza mreže linija, ponovo pritisnite taster GRID LINE.

* Fotografija ekrana služi samo kao primer. Stvarni prikaz na ekranu se može razlikovati.

Nakon snimanja

Pritisnite taster POWER na daljinskom upravlja u za isklju enje fotoaparata.

Sklapanje stativa

- 1 Skinite fotoaparata sa stativa.
- 2 Otpustite regulatore za zaklju a vanje vodoravnog pomeranja i nagiba i sklopite ru ku za vodoravno pomeranje. Vratite polugu za podešavanje visine u podupiru i položaj.
- 3 Zategnite regulatore vodoravnog pomeranja i nagiba.
- 4 Otpustite regulator za podešavanje dužine nogu i sklopite noge.
- 5 Zategnite regulator za podešavanje dužine nogu kako bi one ostale u vrš ene.

Prenošenje stativa

Uvek nosite stativ u njegovoj torbi.

Oprez

Nikad nemojte nositi stativ sa pri vršenim fotoaparatom.

OVLAŠ ŐENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovi ća 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustani ćka 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovi ća 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovi ća 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418

MD Servis Centar
Save Kova ćevi ća 11a
Niš
tel/fax 018 524 072

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kova ćevi ća 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Me ćedovi ća
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com