

**SONY**  4-568-297-211) (DA-FI-NO-SV)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <span></span>       |               |
| Referencevejledning | <span></span> |
| Viteopas            | <span></span> |
| Veiledning          | <span></span> |
| Referensguide       | <span></span> |
| <span></span>       |               |
| <span></span>       |               |
| <span></span>       |               |
| <span></span>       |               |
| <span></span>       |               |
| <span></span>       |               |

Made for
iPod
iPhone
iPad

|                         |
|-------------------------|
| PHA-1AEU                |
| <span></span>           |
| <span></span>           |
| <span></span>           |
| © 2015 Sony Corporation |
| <span></span>           |
| http://www.sony.net/    |

**Dansk**

**Medfølgende vejledninger**

Følgende 3 vejledninger medfølger.

- Referencevejledning (dette dokument)** Indeholder forholdsregler og produktspecifikationer.
- Installationsvejledning (bilag)** Angiver instruktioner om, hvordan enheden skal tilsluttes enheder samt grundlæggende betjening.
- Hjælpevejledning (betjeningsvejledning)** Læs hjælpevejledningen på din computer eller på smartphonen, hvis du ønsker at få flere detaljer om brug af enheden. Hjælpevejledningen indeholder også en fejlfindingsvejledning, der angiver løsninger til de problemer, som du kan komme ud for.

URL:
**http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h\_ce/**
Todimensionel kode:

**ADVARSEL**

**Lad være med at åbne kabinettet, så risikoen for elektrisk stød mindskes. Service må kun udføres af fagfolk.**

- For at forhindre beskadigelse af hørelse skal du indstille GAIN-valgkontakten til "LOW".

Når du bruger hovedtelefoner med høj impedans, bedes du justere GAIN-valgkontakten.

For at forhindre mulig høreskade skal du undlade at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller batterier) for kraftig varme, f.eks. solskin, id eller lignende i længere tidsrum.

Navnepladen findes udevendt på undersiden.

**Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder**
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

**Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)**

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brug sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 mg kviksølv eller 0,004 g bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialeme vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet

til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.

## Fejlfinding

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne enhed, kan du bruge følgende tjekliste og læse oplysningerne om produktsupport på vores websted. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler. Enheden kan blive varm under brug. Dette er ikke en fejl.

**Ingen lyd**

- Denne enhed kan kun modtage digital input. Analog input er ikke understøttet.
- Kontroller, at enheden og lydenheden er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at den tilsluttede enhed er tændt.
- Kontroller, at enheden er tændt.
- Hvis POWER/CHG-indikatoren (opladning) ikke tændes, skal du oplade batteriet.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Skru op for lydstyrken på enheden.
- Sæt hovedtelefonstikket korrekt i enheden.
- Kontroller, at de tilsluttede hovedtelefoner har et 3-polet stereo-ministik.

Enheden understøtter kun et 3-polet stereominiestik. Tilslut ikke andre stik. Det kan medføre fejl.

**Ved tilslutning til en computer er der ingen lyd, eller lyden afspilles ikke korrekt.**

- Computeren genkender ikke enheden som en USB-enhed. Genstart computeren. Installer driversoftwaren til Windows "Sony USB-enhedsdriver" på din Windows-computer.
Gå til følgende websted, og installer softwaren. www.sony.eu/support
- Skru op for lydstyrken på din computer eller i din software.
- Hvis enheden blev tilsluttet til computeren, mens der blev anvendt lydafspilningssoftware, skal du genstarte softwaren til afspilning af lyd.
- Ved afspilning af lydformatdata med høj opløsning på din computer med enheden skal du bruge lydafspilnings-software, f.eks. "Hi-Res Audio Player", der er kompatibel med lydformatdata med høj opløsning.

- Hvis "Hi-Res Audio Player" ikke er installeret på din computer, skal du gøre det. Gå til følgende websted, og installer softwaren. www.sony.eu/support
- Hvis computeren skifter til standby-, slumre- eller dvaletilstand, mens der afspilles musik med lydafspilnings-softwaren, skal du genstarte softwaren til afspilning af lyd.
- Kontroller, at lydenhedsindstillingerne på din computer er korrekte.

- **Windows 8/8.1** Tryk på og hold [Windows]- og [X]-tasterne nede for at få vist menuen, vælg [Kontrolpanel], [Hardware og lyd], [Lyd], fanen [Afsplining], vælg [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] for afspilningsenheden, og klik derefter på [Benyt som standard].

- **Windows 7/Windows Vista** Klik på menuen [Start], vælg [Kontrolpanel], [Hardware og lyd], [Lyd], fanen [Afsplining], vælg [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] for afspilningsenheden, og klik derefter på [Angiv standard].

- **Macintosh** Klik på [Æble]-menuen, vælg [System Preferences] (Systempræferencer), [Sound] [Lyd], fanen [Output], og vælg derefter [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] for [Select a device for sound output] (Vælg en enhed til lydoutput).

- Lydstyrkereguleringen på din computer eller i softwaren til afspilning af lyd er indstillet til at undertrykke lyd. Annuller denne indstilling.
- CD-ROM-drevet understøtter ikke den digitale gengivelsesfunktion. Brug et CD-ROM-drev, der understøtter den digitale gengivelsesfunktion.
- Digitalt usdend lyd usdendes muligvis ikke fra en computers USB-port.

**Driversoftwaren til Windows kan ikke installeres på en Windows-computer.**

- Enheden skal være tilsluttet din Windows-computer på et bestemt tidspunkt under installation af driversoftwaren. I dette tilfælde skal du tilslutte Windows-computeren til computer/WALKMAN®/Xperia-tilslutningsporten (INPUT) på enheden ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger). Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om tilslutningen, kan du se illustrationen af "Computer" i trin 2 i Installationsvejledning.

**Lav lyd**

- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Skru op for lydstyrken på enheden.
- Når du bruger hovedtelefoner med høj impedans, skal du indstille kontakten til valg af forstærker til HIGH.
- Brug hovedtelefoner, der har et stereominiestik. Enheden understøtter kun hovedtelefoner, der har et stereominiestik. Hvis du bruger hovedtelefoner/headset med en fjernbetjening eller en mikrofon, kan lyden være lav eller mangle fuldstændigt.

**Enheden tænder ikke.**

- Oplad batteriet på enheden.
- Når batteriet er brugt halvt op, nærmer det sig slutningen af dets levetid. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få et nyt.

**Selvom strømfæren er i aktiv position, lyser POWER/CHG-indikatoren (opladning) rødt.**

- Når enheden har været brugt over lang tid, og den resterende batteristrom bliver lav, og du opretter forbindelse til DC IN 5V-porten for enheden til en computer eller en anden enhed, lyser POWER/CHG-indikatoren (opladning) rødt. Enheden kan ikke tændes. I denne situation skal du slukke for strømmen til enheden og tænde den igen.

POWER/CHG-indikatoren (opladning) lyser grønt, og enheden tændes.

**Batteriet kan ikke oplades.**

- Kontroller, at enheden og den startede computer er korrekt tilsluttet ved hjælp af mikro-USB-kablet (medfølger).
- Kontroller, at computeren er tændt og ikke er i standby-, slumre- eller dvaletilstand.
- Kontroller, at enheden og computeren er direkte tilsluttet og ikke via en USB-hub.
- Prøv USB-tilslutningsproceduren igen i andre situationer, end dem der er nævnt ovenfor.
- Der kan være et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Tilslut enheden til en anden USB-port på computeren, hvis der er en tilgængelig.
- Der bruges en USB AC-adapter, der ikke anbefales.

Hvis batteriet er fuldt opladet, kan POWER/CHG-indikatoren (opladning) blinke eller slukke, og opladningen starter måske ikke. Dette er ikke en fejl.

→ Hvis enheden ikke bruges i længere tid, kan POWER/CHG-indikatoren (opladning) være et stykke tid om at lyse rødt, når du tilslutter den til din computer. Hvis dette er tilfældet, skal du ikke frakoble mikro-USB-kablet fra enheden, mens vente, indtil POWER/CHG-indikatoren (opladning) lyser rødt.

**Opladningstiden er for lang.**

- Kontroller, at enheden og computeren er direkte tilsluttet og ikke via en USB-hub.
- Der bruges et andet kabel end det medfølgende.
- Der bruges en USB AC-adapter, der ikke anbefales.

**Der genereres støj.**

- Hold computeren væk fra enheden.
- Genstart softwaren til afspilning af lyd.
- Sluk for den tilsluttede lydenhed, og tænd derefter for lyden aflydes.

**Den afbryses, når der oprettes tilslutning til computeren.**

- Computerens CPU er overbelastet. Luk andre programmer.
- Der er tilsluttet andre USB-enheder til din computer, som bruges samtidigt. Afslut andre i gangværende USB-enheder.

**Headsetets fjernbetjening fungerer ikke.**

- Fjernbetjening understøttes ikke af denne enhed.

**Mikrofonen i headsettet fungerer ikke.**

- Headsetmikrofoner understøttes ikke af denne enhed.

## Kompatible iPhone/iPad/iPod-modeller

Du kan kun bruge enheden med følgende modeller. Opdater din iPhone, iPad eller iPod med den nyeste software, før du tager den i brug.

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad Air 2
- iPad mini 3
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini
- iPad (4. generation)
- iPad (3. generation)
- iPad 2
- iPod touch (1. til 5. generation)
- iPod classic 120GB/160GB (2009)
- iPod nano (2. til 7. generation)
- iPod nano (1. generation) (Pr. december 2014)

Denne enhed er kun kompatibel med funktioner til afspilning af lyd i iPhones/iPads/iPods. Afhængigt af Apple-produktet kan der kræves en bestemt elektrisk strøm, når der startes kommunikation med enheden tilsluttet. Enhedens batteristrom kan blive opbrugt, og enheden slukkes måske, hvis du tilslutter Apple-produktet til enheden, når batteristrommen er lav. I denne situation skal du oplade enheden eller bruge USB AC-adapteren til at oprette tilslutning med Apple-produktet.

## Kompatible WALKMAN®-modeller

Enheden understøtter kun lydfunktion for en WALKMAN®, der understøtter lyd med høj opløsning. Gå til følgende URL for at få oplysninger om de nyeste kompatible modeller: www.sony.eu/support

## Kompatible Xperia-modeller

Kompatibiliteten af Xperia-modeller, der understøtter digital udgang, afhænger af land/område. Gå til følgende URL for at få oplysninger om de nyeste kompatible modeller: www.sony.eu/support

## Forholdsregler

**Sikkerhed**

- Hvis du transporterer enheden, og lydenheden er tilsluttet med tilslutningskablet, skal du sørge for ikke anvende ekstern tvang, da det kan medføre en fejlfunktion.
- Udsæt ikke denne enhed for stor vægt eller pres, da det kan medføre, at dens form ændres under længere tids opbevaring.
- Lad være med at røre enheden, og udsæt den ikke for ekstreme stød, da det kan medføre fejl.
- Rengør enheden med en blød tør klud.
- Hvis der er støj, når du lytter til radioen osv., skal du flytte den længere væk fra den tilsluttede enhed.
- Udsæt ikke enheden for vand. Enheden er ikke vandtæt.
- Husk at følge nedenstående forholdsregler.
  - Vær forsigtig, så du ikke taber enheden ned i en vask eller en anden beholder, der er fyldt med vand.
  - Brug ikke enheden i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr, f.eks. regn eller sne.
  - Sørg for, at enheden ikke bliver våd.

- Hvis du berører enheden med våde hænder eller anbringer enheden i fugtigt tøj, kan den blive våd, og dette kan medføre fejlfunktion.
- Når du placerer og tager enheden ud af en taske eller et andet objekt, kan lydstrykknappen komme i klemme, og dens position kan blive ændret, så der kommer en høj lyd. Vær forsigtig, når du placerer og tager enheden ud af en taske eller et andet objekt.

**Placering**

- Placer ikke enheden på steder, hvor den er:
  - Udsat for meget høje temperaturer (f.eks. i en bil med vinduerne lukkede),
  - Udsat for direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde,
  - Udsat for mekanisk vibration eller stød.
- Udsat for et magnetisk felt. (f.eks. i nærheden af en magnet, højttaler eller et TV).
- Udsat for meget støv.

**Bemærkning om statisk elektricitet**

Når du bruger hovedtelefoner i særligt tørt luftforhold, kan der føles en let svæven på dine ører. Dette skyldes statisk elektricitet, der er akkumuleret i kroppen og er ikke en fejlfunktion ved hovedtelefonerne.

- Effekten kan reduceres ved at bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer.
- Microsoft og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.
- Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

**Opladning**

- Denne enhed kan kun oplades via USB. Hvis du vil oplade enheden, er det nødvendigt at bruge en computer, der har en USB-port, eller USB AC-adapteren AC-UD10 (sælges separat).
- Du kan bruge enheden, mens den er tilsluttet til computeren eller i CD-situationen. I denne situation kan det, afhængigt af anvendelsesmiljøet, tage tid til at oplade, eller opladning er ikke til rådighed.
- Hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode, skal du oplade den, f.eks. hvert halve år eller lignende for at undgå overafldning.
- Når batterietiden reduceres til en ekstremt kort periode, nærmer batteriet sig slutningen af dets levetid. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få et nyt.

## Specifikationer

**Frekvensområde**
10 Hz-100 kHz
**Understøttet impedans**
8 Ω-600 Ω
**Maksimalt output\*\* (når du bruger indbygget genopladeligt litiumionbatteri)**
Ca. 148 mW + 148 mW (8 Ω, 10 % forvrængning)
Ca. 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 % forvrængning)
Ca. 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, 10 % forvrængning)
\*\* Når GAIN-valgkanten er indstillet til "LOW", vil det maksimale output være ca. 150 mW + 150 mW.

**Udgangsstik**
Stereominiestik\* (□) (hovedtelefoner)
\*\* Kun et 3-polet stereominiestik understøttes. Andre stik, herunder 2-polet miniestik eller 4-polet stereominiestik understøttes ikke.

**Indgangsstik/-port**
Computer-/WALKMAN®/Xperia-tilslutningsport
iPhone-/iPad-/iPod-tilslutningsport

**Driftstemperatur**
0° C til 40° C

**Opladningstemperatur**
5° C til 35° C

**Strømkilde**
DC 3,7 V; indbygget genopladeligt litiumionbatteri
DC 5 V; ved opladning via USB

**Nominelt strømforbrug**
7 watt

**Batteritid**
Ca. 6 timer\*\*

\*\* Når du bruger enheden ved 1 mW + 1 mW output (24 Ω). Tidsangivelserne ovenfor kan variere afhængigt af de umiddelbare omgivelser eller anvendelsesforhold.

**Opladningstid**
Ved tilslutning til en computer: Ca. 3,5 timer\*\*
Ved tilslutning til lysnettet ved brug af den anbefalede USB AC-adapter (sælges særskilt): Ca. 2 timer\*\*

\*\* Tid, der kræves til at oplade det tomme batteri til dets fulde kapacitet.

**Mål**
Ca. 62 mm × 18,5 mm × 109 mm (b/h/v; fremspringende dele er ikke inkluderet)

**Vægt**
Ca. 145 g

**Understøttet samplingfrekvens/bit**
Maksimum 192 kHz/24 bit

**Medfølgende dele**
Hovedtelefonforstærker (denne enhed) (1)
Digitalt kabel til WALKMAN® (1)
Digitalt kabel til Xperia (1)
Mikro-USB-kabel (1)
Silikonrem (2)

Beskyttelsesark (1)
Installationsvejledning (1)
Referencevejledning (dette dokument) (1)
Tag de medfølgende dele, bortset fra enheden, ud, ved at åbne bakken under enheden og fjerne dem.

**Anbefalt tilbehør**

USB AC-adapter: AC-UD10 (sælges særskilt)

**Driftstiløj**

Kompatibelt operativsystem:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starte (SP1 eller nyere)/Home Basic (SP1 eller nyere)/Home Premium (SP1 eller nyere)/Professional (SP1 eller nyere)/Ultimate (SP1 eller nyere)
Windows Vista
Home Basic (SP2 eller nyere)/Home Premium (SP2 eller nyere)/Business (SP2 eller nyere)/Ultimate (SP2 eller nyere)
Mac OS X (v10.6.8 eller nyere)
CPU: Intel Core 2-processor 1,6 GHz eller bedre
Hukommelse: 1 GB eller bedre
USB-port (USB 2.0 High Speed)
• Et af ovenstående operativsystemer skal være installeret på computeren fra fabrikkén.
• Der er ingen garanti for, at denne enhed fungerer med alle computere.
• Der er ingen garanti for, at enheden fungerer med hjemmestyrede computere, operativsystemer, du selv har opgraderet, eller flere operativsystemer.
• Der er ingen garanti for, at enheden fungerer med funktioner som standby, slumre eller dvale på alle computere.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

**Varemærkeoplysninger**

- WALKMAN® og WALKMAN®-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Xperia® og "Xperia Tablet" er varemærker tilhørende Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og Retina er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

- "Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifik at kunne tilsluttes til enholdsvis iPod, iPhone eller iPad og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples' standarder for vedvæne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.

- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.
- Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive indehavere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

## Suomi

**Laitteen mukana toimitetut oppaat**

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat kolme opasta.

- Viteopas (tämä asiakirja)** Sisältää varotoimia ja laitteeseen liittyviä teknisiä tietoja.
- Aloitussopas (liite)** Sisältää ohjeita laitteen liittämiseksi muihin laitteisiin ja tietojen perustaminoista.
- Käyttöopas (käyttöohje)** Lue käyttöopas tietokoneella tai älypuhelimella, kun haluat saada tarkempia tietoja laitteen käytöstä. Käyttöopas sisältää myös viannäilytysoppaan, jossa on ratkaisuehdotuksia mahdollisista kohtaamisii ongelmiin.

URL-osoite:
**http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h\_ce/**
Kaksiliittimen koodi:

URL-osoite:
**http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h\_ce/**
Kaksiliittimen koodi:

## VAROITUS

**Sähkösuojien välttämiseksi älä aava koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.**

- ▲ Aseta GAIN-valintakytkin kuuloavurioiden estämiseksi LOW-asentoon.

Kun käytät suuri-impedanssisia kuulokkeita, säädä GAIN-valintakytkimen asetusta.

Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele laitetta pitkään suurella äänenvoimakkuudella.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja sisältäviä laitteita) pitkäksi aikaa lämmönlähteille, kuten suoraale aurinonvalolle tai tullele.

Nilimaatta on laitteen pohjassa.

**Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivijä noudattavissa maissa.**

Tämän tuotteen valmistajia on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan unionin lainsäädäntön perustavaa vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksaa. Huoltoja ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuaikakirjoissa annettuihin osoitteisiin.


**Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)**
Tämä tuote kuuluu, akussa tai pakkaussuussa oleva symboliin, joka on erillisesti keräysjärjestelmät.

symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkuja ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Joissakin akussa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä.

Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttää kiintää akku, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuihin kierrätys- ja jäätymäpisteisiin. Jos kyse on muista akusta, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvallisien irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätystä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisista viranomaisilta, jätahuoltoyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu.

## Vianmääritys

Jos kohtaat laitteen käytön aikana ongelmia, käy seuraava tarkistuslista läpi ja lue sivustossamme olevat tuotetukitiedot. Jos ongelmia ei häviä, otta yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

| Norsk   |
|---|
| <span></span>   |
| <b>Håndbøker som følger med</b>   |
| Følgende tre håndbøker følger med enheten.  |
| <span><span></span></span> <b>Veiledning (dette dokumentet)</b> Inneholder forholdsregler og produktspesifikasjoner.  |
| <span><span></span></span> <b>Oppstartsveiledning (fremvisningsdokument)</b> Inneholder instruksjoner for hvordan du kobler enheten til andre enheter, og beskriver grunnleggende betjening av enheten.   |
| <span><span></span></span> <b>Hjelpeveiledning (bruksanvisning)</b> Du kan lese hjelpeveiledningen på en datamaskin eller smarttelefon hvis du vil ha mer inngående informasjon om hvordan du bruker enheten. Hjelpeveiledningen inneholder også en feilsøkingsveiledning som gir løsninger på eventuelle problemer som kan oppstå. |
| URL: <b>http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/</b> Todimensjonal kode: <div></div>   |

## ADVARSEL

**Åpning av kabinettet utgjør en fare for elektrisk støt. Servicearbeid må bare utføres av kvalifisert personell.**

⚠ For å unngå høreskadeskader bør du stille GAIN-bryteren på LOW.

Juster GAIN-bryteren hvis du bruker hodetelefoner med høy impedans.

For å unngå eventuelle høreskadeskader bør du unngå å lytte på høyt volum i lengre perioder. Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinet.

Batteriene (batteripakker eller innsatte batterier) må ikke eksponeres for høy varme over lengre tid, for eksempel fra direkte sollys, åpne flammer eller lignende.

Navneplaten er plassert på bunnen.

**Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktiver** Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørser som er knyttet til om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål knyttet til service og garanti, henviser vi til adressene som er oppført i egne service- og garantidokumenter.

Navneplaten er plassert på bunnen.

**Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktiver** Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørser som er knyttet til om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål knyttet til service og garanti, henviser vi til adressene som er oppført i egne service- og garantidokumenter.

⚠ **Avhengig av brukte batterier og elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med klidesorteringsystemer)** Dette symbolet på produktet, batteriet eller innpakningen viser at produktet og batteriet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter og batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulerings- eller materialene bidrar til å bevare naturressursene.

I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et egnert innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batterier fra produktet. Lever batteriet på egnert innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer informasjon om avhending av dette.

## Feilsøking

Hvis du støter på et problem når du bruker denne enheten, bør du gå gjennom sjekklisten under og lese produktstøtte-informasjonen på webområdet vårt. Hvis problemet vedvarer, bør du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler. Det kan hende at enheten blir varm når den er i bruk. Dette er ikke en feil.

**Ingen lyd**

→ Denne enheten støtter bare digitalt inngangssignal.

- Analogt inngangssignal støttes ikke.
- Kontroller at enheten og lydenheten er ordentlig koblet til.
- Kontroller at den tilkoblede enheten er slått på.
- Kontroller at enheten er slått på.
- Hvis POWER/CHG-indikatoren (lading) ikke lyser, må batteriet lades.
- Skru opp volumet på den tilkoblede enheten.
- Skru opp volumet på enheten.
- Sett hodetelefonpluggen skikkelig inn i enheten.
- Sjekk at de tilkoblede hodetelefonene har en 3-polet stereo-miniplugg.
- Enheten støtter bare 3-poledete stereo-miniplugger. Du må ikke koble til andre plugger. Det kan føre til funksjonsfeil.

**Det kommer ingen lyd når enheten er koblet til en datamaskin, eller lyden spilles ikke av som den skal.**

→ Datamaskinen gjenkjenner ikke enheten som en USB-enhet. Start datamaskinen på nytt. Installer driverprogrammene for Windows ("Sony USB Device Driver") på en Windows-datamaskin. Gå til følgende webområde, og installer programvare. www.sony.eu/support → Skru opp volumet på datamaskinen eller i programvaren.

→ Hvis enheten var koblet til en datamaskin mens du brukte lydavspillingsprogramvare, kan du prøve å starte lydavspillingsprogramvaren på nytt. → Hvis du bruker enheten til å spille av høyoppløselige lydfiller på datamaskinen, må du bruke lydavspillingsprogramvaren "Hi-Res Audio Player", som er kompatibel med høyoppløselige lydformater. Hvis "Hi-Res Audio Player" ikke er installert på datamaskinen, installerer du den. Gå til følgende webområde, og installer programvaren. www.sony.eu/support

→ Hvis enheten går inn i standby-, hvile- eller dvalemodus mens det spilles av musikk i lydavspillingsprogramvaren, må du starte lydavspillingsprogramvaren på nytt.

→ Kontroller at du har korrekte innstillinger for lydenheten på datamaskinen din.

- **For Windows 8/8.1** Trykk og hold inne [Windows]- og [X]-tastene for å vise menyen, og velg [Kontrollpanelet], [Maskinvare og lyd], [Lyd] og [Avspilling]-fanen. Velg deretter [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] som avspillingsenhet, og klikk på [Bruk standard].

→ **For Windows 7/Windows Vista** Klikk på [Start]-menyen, og velg [Kontrollpanel], [Maskinvare og lyd], [Lyd] og [Avspilling]-fanen. Velg deretter [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] som avspillingsenhet, og klikk på [Bruk standard].

→ **For Macintosh** Klikk på [Apple]-menyen, og velg [Systemvalg], [Lyd] og [Lyd]-fanen. Velg deretter [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] for [Velg en lyd-ut-enhet].

→ Volumkontrollen på datamaskinen eller lydavspillingsprogramvaren er stilt til å dempe lyden. Annuller innstillingen. → CD-ROM-stasjonen støtter ikke funksjonen for digital reproduksjon. Bruk en CD-ROM-stasjon som støtter funksjonen for digital reproduksjon. → Det kan hende at digitalt kringkastet lyd ikke sendes via USB-portene til datamaskinen.

**Driverprogrammene for Windows kan ikke installeres på en Windows-datamaskin.**

→ Enheten må kobles til Windows-datamaskinen på et bestemt tidspunkt i løpet av installasjonsprosessen for driverprogrammene.

I dette tilfellet kobler du Windows-datamaskinen til INPUT-porten for datamaskinen/WALKMAN®/Xperia på enheten ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-kabelen. Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling, kan du se illustrasjonen i "Datamaskin" i trinnet 2 i oppstartsveiledning.

**Lav lyd**

→ Skru opp volumet på den tilkoblede enheten. → Skru opp volumet på enheten. → Skyv GAIN-bryteren til HIGH hvis du bruker hodetelefoner med høy impedans. → Bruk hodetelefoner med stereo-miniplugg. Enheten støtter bare hodetelefoner med stereo-miniplugg. Hvis du bruker hodetelefoner/hodeseitt med fjernkontroll eller mikrofon, kan det hende at lyden er lav, eller at det ikke kommer noen lyd.

**Enheten slår seg ikke på.**

→ Lað opp batteriet til enheten. → Når batteriveidien er redusert til halvparten av opprinnelig kapasitet, begynner batteriet å nærme seg slutten på produktlevetiden. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å få det byttet ut.

**POWER/CHG-indikatoren (lading) lyser rødt selv om strømmen er på.**

→ Når enheten brukes over lang tid og gjenværende batterinivå blir lavt, lyser POWER/CHG-indikatoren (lading) rødt hvis du kobler DC IN 5V-porten på enheten til en datamaskin eller en annen enhet. Enheten kan ikke slås på. I så fall slår du av strømmen på enheten og slår den på igjen. POWER/CHG-indikatoren (lading) lyser grønt og enheten slås på.

**Batteriet kan ikke lades.**

→ Kontroller at enheten og datamaskinen er skikkelig tilkoblet via mikro-USB-kabelen (følger med). → Kontroller at datamaskinen er slått på og ikke er i standby-, hvile- eller dvalemodus. → Pass på at du følger forholdsreglene nedenfor. → Hvis du bruker enheten på fuktige steder eller i dårlig vær, som for eksempel i regn- eller snøvær. → Pass på at enheten ikke blir våt. Hvis du berører enheten med våte hender eller putter enheten i et fuktig kleplagg, kan enheten bli våt, og dette kan forårsake funksjonsfeil på enheten. → Når du plasserer eller tar enheten ut av en veske eller lignende, kan du risikere at du kommer bort i volumbryteren slik at det kommer en veldig høy lyd. Vær forsiktig når du plasserer eller tar enheten ut av en veske eller lignende.

**Om plassering**

→ Du ikke plassere enheten på et sted der den er utsatt for følgende:

- Svært høy temperatur (for eksempel i en bil der vinduene er lukket).
- Direkte sollys eller en varmekilde i nærheten
- Mekaniske vibrasjoner eller støt
- Magnetteit

→ Ikke plasser enheten i nærheten av en magnet, høyttaler eller TV.

→ Store mengder støt

**Merknad om statisk elektrisitet**

Når du bruker hodetelefonene i svært tørt luft, kan du føle en lett kribling på ørene. Dette skyldes statisk elektrisitet som har samlet seg opp i kroppen, og ikke en feil med hodetelefonene.

Denne effekten kan reduseres ved å ha på klær som er laget av naturlige materialer.

**Om lading**

- Denne enheten lades bare via USB. Når du skal lade enheten, må du bruke en datamaskin som har en USB-port, eller USB-nettadapteren AC-UD10 (selges separat).
- Du kan bruke enheten mens den er koblet til datamaskinen eller en strømkilde. Avhengig av omgivelsene kan det i dette tilfellet ta lang tid å lade, eller det er kanskje ikke mulig å lade.
- Når enheten ikke brukes på lenge, bør du likevel lade den omtrent hvert halvår for å forhindre at batteriet lades helt ut.
- Når batteriveidien er redusert til en meget kort periode, nærmer batteriet seg slutten på produktlevetiden. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å få det byttet ut.

**Det kommer støt.**

→ Hold datamaskinen borte fra enheten.

→ Start lydavspillingsprogramvaren på nytt.

→ Slå av og på den tilkoblede lydenheten.

**Lyden avbrytes når enheten er koblet til en datamaskin.**

→ Datamaskinens prosessor er overbelastet. Lukk andre programmer. → Andre USB-enheter er koblet til datamaskinen og brukes samtidig. Avslutt bruken av andre USB-enheter.

**Fjernkontrollen til hodeseittet fungerer ikke.**

→ Du kan ikke bruke fjernkontroller til å betjene denne enheten.

**Mikrofonen til hodeseittet fungerer ikke.**

→ Du kan ikke bruke hodeseittmikrofoner med denne enheten.

## Kompatible iPhone-, iPad- og iPod-modeller

Enheten kan bare brukes med følgende modeller. Oppdater iPhone-, iPad- eller iPod-enheten din med den nyeste programvaren for bruk.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>iPhone 6 Plus</li> <li>iPhone 6</li> <li>iPhone 5s</li> <li>iPhone 5c</li> <li>iPhone 5</li> <li>iPhone 4s</li> <li>iPhone 4</li> <li>iPhone 3GS</li> <li>iPhone 3G</li> <li>iPhone</li> <li>iPad Air 2</li> <li>iPad mini 3</li> <li>iPad Air</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>iPad mini 2</li> <li>iPad mini</li> <li>iPad (4. generasjon)</li> <li>iPad (3. generasjon)</li> <li>iPad 2</li> <li>iPod touch (1. til 5. generasjon)</li> <li>iPod classic 120 GB / 160 GB (2009)</li> <li>iPod nano (2. til 7. generasjon)</li></ul> |
| (Per desember 2014)  |  |

Denne enheten er bare kompatibel med lydavspillingsfunksjone på iPhone/iPad/iPod. Avhengig av Apple-produktet kan det hende det kreves en vesentlig mengde strom når kommunikasjonen med den tilkoblede enheten starter. Det kan tappe batteriet i enheten, og enheten kan slå seg av hvis du kobler Apple-produktet til enheten når batterinivået er lavt. I så fall lader du enheten eller bruker USB-nettadapteren til å koble til Apple-produktet.

## Kompatible WALKMAN®-modeller

Enheten støtter bare lydfunksjonen på en WALKMAN® som har støtte for lyd med høy oppløsning.

Hvis du vil ha informasjon om de nyeste kompatible modellene, kan du gå til følgende webområde: www.sony.eu/support

## Kompatible Xperia-modeller

Kompatibiliteten for Xperia-modeller som støtter digitale lydavspillingsfunksjoner, avhenger av landet/regionen du er i. Hvis du vil ha informasjon om de nyeste kompatible modellene, kan du gå til følgende webområde: www.sony.eu/support

## Forholdsregler

**Om sikkerhet**

- Når du bærer enheten og lydenheten som er koblet til med tilkoblingsledningen, må du passe på at de ikke påføres ytre press siden det føre til funksjonsfeil.
- Du må ikke legge vekt eller trykk på denne enheten, ettersom dette kan føre til at enheten deformeres ved oppbevaring over lengre tid.
- Du må ikke slippe enheten i bakken eller utsette den for støt. Det kan føre til funksjonsfeil.
- Bruk en mik og tær klut til å rengjøre enheten.
- Hvis du hører støy når du lytter til radio e.l., bør du flytte enheten lengre bort fra den tilkoblede enheten.
- Ikke utsett enheten for vann. Enheten er ikke vanntett.
- Pass på at du følger forholdsreglene nedenfor.
- Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller annen beholder med vann.
- Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig vær, som for eksempel i regn- eller snøvær.

- Pass på at enheten ikke blir våt.
- Hvis du berører enheten med våte hender eller putter enheten i et fuktig kleplagg, kan enheten bli våt, og dette kan forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Når du plasserer eller tar enheten ut av en veske eller lignende, kan du risikere at du kommer bort i volumbryteren slik at det kommer en veldig høy lyd. Vær forsiktig når du plasserer eller tar enheten ut av en veske eller lignende.

**Om plassering**

→ Du ikke plassere enheten på et sted der den er utsatt for følgende:

- Svært høy temperatur (for eksempel i en bil der vinduene er lukket).
- Direkte sollys eller en varmekilde i nærheten
- Mekaniske vibrasjoner eller støt
- Magnetteit

→ Ikke plasser i nærheten av en magnet, høyttaler eller TV.

→ Store mengder støt

**Merknad om statisk elektrisitet**

Når du bruker hodetelefonene i svært tørt luft, kan du føle en lett kribling på ørene. Dette skyldes statisk elektrisitet som har samlet seg opp i kroppen, og ikke en feil med hodetelefonene.

Denne effekten kan reduseres ved å ha på klær som er laget av naturlige materialer.

**Om lading**

- Denne enheten lades bare via USB. Når du skal lade enheten, må du bruke en datamaskin som har en USB-port, eller USB-nettadapteren AC-UD10 (selges separat).
- Du kan bruke enheten mens den er koblet til datamaskinen eller en strømkilde. Avhengig av omgivelsene kan det i dette tilfellet ta lang tid å lade, eller det er kanskje ikke mulig å lade.
- Når enheten ikke brukes på lenge, bør du likevel lade den omtrent hvert halvår for å forhindre at batteriet lades helt ut.
- Når batteriveidien er redusert til en meget kort periode, nærmer batteriet seg slutten på produktlevetiden. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å få det byttet ut.

## Spesifikasjoner

**Frekvensområde** 10 Hz – 100 kHz

**Støttet impedans:** 8-600 Ω

**Maksimum utgangseffekt\*\* (ved bruk av innebygd oppladbart litiumionbatteri)** Ca. 148 mW + 148 mW (8 Ω, 10 % forvrengning) Ca. 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 % forvrengning) Ca. 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, 10 % forvrengning)
\* Når GAIN-bryteren står på LOW, er maksimal utgangseffekt ca. 150 mW + 150 mW.

**Utgangskontakt**
Ministerekontakt\* (⚠ (hodetelefoner!))
\* Enheten har bare støtte for 3-poledete stereo-miniplugger. Andre plugger, inkludert 2-poledete miniplugger eller 4-poledete stereo-miniplugger, støttes ikke.

**Inngangskontakt/-port**

Port for tilkobling av datamaskin/WALKMAN®/Xperia

Port for tilkobling av iPhone/iPad/iPod

**Driftstemperatur**

0 til 40 °C

**Ladetemperatur**

5 til 35 °C

**Strømkilde**

DC 3,7 V: innebygd oppladbart litiumionbatteri

DC 5 V: når du lader via USB

**Nominelt strømforbruk**

7 W

**Batterilevetid**

Ca. 6 timer\*\*

\* Når du bruker enheten med 1 mW + 1 mW utgangseffekt (24 Ω). Tiden kan variere avhengig av miljøet eller omgivelsene enheten brukes i.)

**Ladetid**

Ved tilkobling til en datamaskin: Ca. 3,5 timer\*\*

Ved tilkobling til stikkontakt ved hjelp av den anbefalte USB-nettadapteren (selges separat): Ca. 2 timer\*\*

\*\* Tiden det tar å lade et tomt batteri mens enheten er slått av.

**Dimensjoner** Ca. 62 x 18,5 x 109 mm (b/h/d, uten utstikkende deler)

**Vekt**

ca. 145 g

**Støttede samplingsfrekvenser / bit**

Maksimum 192 kHz / 24 bit

**Innhold i pakken**

Bærbar hodetelefonforsterker (denne enheten) (1)
Digital kabel for WALKMAN® (1)
Digital kabel for Xperia (1)
Mikro-USB-kabel (1)
Silikonbette (2)
Beskyttelsesark (1)
Oppstartsveiledning (1)
Veiledning (dette dokumentet) (1)

Ta ut de andre medfølgende elementene ved å åpne boksen under enheten og pakke ut elementene.

**Anbefalt tilbehør**

USB-nettadapter: AC-UD10 (selges separat)

**Operativsystem**

Kompatible operativsystemer: Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8 / Windows 8 Pro

Windows 7
Starter (SP1 eller nyere) / Home Basic (SP1 eller nyere) / Home Premium (SP1 eller nyere) / Professional (SP1 eller nyere) / Ultimate (SP1 eller nyere)

Windows Vista
Home Basic (SP2 eller nyere) / Home Premium (SP2 eller nyere) / Business (SP2 eller nyere) / Ultimate (SP2 eller nyere) /

Mac OS X (versjon 10.6.8 eller nyere)

Processor: Intel Core 2-processor med 1,6 GHz eller bedre

Minne: 1 GB eller mer

USB-port (USB 2.0 med høy hastighet)

• Ett av operativsystemene som er nevnt ovenfor, må ha blitt installert på datamaskinen på fabrikkken.

- Det er ikke garantert at enheten fungerer med alle datamaskiner.
- Det er ikke garantert at enheten fungerer med selbvygde datamaskiner, operativsystemer som er oppgradert av brukeren eller flere operativsystemer.
- Det er ikke garantert at enheten fungerer sammen med funksjoner som standby-, hvile- og dvalemodus. Dette gjelder uavhengig av hvilken datamaskin du har.

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

**Merknader om varemerker**

- WALKMAN® og WALKMAN®-logoen er registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation.
- Xperia og Xperia Tablet er varemerker som tilhører Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og Retina er varemerker som tilhører Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.
- iPad Air og iPad mini er varemerker som tilhører Apple Inc.
- "Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyr at et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for enten iPod, iPhone eller iPad, og at det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne enheten eller samsvart med sikkerhetsstandarder og regulatoriske standarder. Vær oppmerksom på atbru av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ytelsen.
- Macintosh og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.
- Microsoft Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører deres respektive eiere. ™- og ®-merkene er ikke spesifisert i denne bruksanvisningen.

**Svenska**

**Medföljande guider**

Följande tre guider medföljer.
 **Referensguide (detta dokument)** Innehåller försiktighetsåtgärder och produktspecifikationer.

**Snabbstartsguide (bilaga)** Innehåller anvisningar om hur du ansluter enheten till andra enheter och använder grundläggande funktioner.

**Hjälpguide (bruksanvisning)** Läs hjälpguiden på datorn eller smarttelefonen när du vill ha mer detaljerad information om hur du använder enheten. Hjälpguiden innehåller även en felsökningsguide med lösningar på eventuella problem.

Webbadress: **http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a\_h\_ce/** QR-kod: 



## VARNING!

**Öppna inte höjjet, så undvikr du elektriska stötar. Låt endast kvalificerad personal utföra service.**

⚠ Förhindra hörselskada genom att sätta GAIN-omkopplaren på LOW.

Justera GAIN-reglaget när du använder hörlurar med hög impedans.

Undvik risk for hörselskada genom att inte lyssna på hög ljudvolym under lång tid.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.

Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) for hög värme, till exempel direkt sollys, eller eller liknande, under längre tid.

Namplåten är placerad på undersidan av höjjet.

**Information till kunder: Följande information gäller endast utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv**
Denna produkt har tillevrøkt av eller på oppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Frågor gällande produktöverensstämmer enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och kontaktinformation for service- och garantiländaren finns i den separata service- och garantidokumentationen.

⚠ **Kassering av uttjånta batterier og elektriska og elektronika produkter (gjæller i EU og andre europeiske lænder med separate innsamlingsystem)**

Den här symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten og batteriet inte får behandlas som vanlig hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen for kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna og batterierna kasseras på rätt sätt kan det förebyggga de potentiella negativa miljø- og helse