




**Norsk**

### Om bruksanvisningene

- Bruksanvisning (denne veiledningen)
-  (Oppstartsveiledning)

Oppstartsveiledningen inneholder følgende:

- Grunnleggende instruksjoner om hvordan du bruker WALKMAN®-enheten
- Informasjon om hvordan du får tilgang til hjelpeveiledningen, som inneholder fullstendige instruksjoner og informasjon om nettstedet for kundestøtte osv.
- Informasjon om hvordan du får tilgang til nettsteder med nyttige dataprogrammer.

Bruksanvisning for WALKMAN®-enheten

Selv om det er gratis å bla i hjelpeveiledningen, kan du belastes et kommunikasjonsgebyr i henhold til operatørkontrakten.

Bruksanvisning for WALKMAN®-enheten

Enkelte modeller er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av landet/regionen du kjøpte WALKMAN®-enheten i.

## Merknader om bruk av WALKMAN®-enheten

#### Merknader om batteri

- Det anbefales at du lader batteriet minst én gang i halvåret eller året for å unngå at batteriet svekkes.

#### Om betjening av lyd (bare for land/områder som overholder europeiske forskrifter)

En alarm (lydsignal) og en advarsel [Check the volume level] har til hensikt å beskytte ørene dine første gang du øker volumet til et nivå som er skadelig for hørselen. Du kan avbryte alarmen og advarselen ved å trykke på en knapp.

##### Merk

- Du kan øke volumet etter at du har avbrutt alarmen og advarselen.
- Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen etter hver 20. time (samlet) som volumet er stilt inn på et nivå som er skadelig for hørselen. Når det skjer, blir volumet automatisk skrudd ned.
- Hvis volumet er stilt inn på et nivå som er skadelig for hørselen, og du slår av WALKMAN®-enheten, blir volumet automatisk skrudd ned til et nivå som er trygt for hørselen.

## Problemer og løsninger

**WALKMAN®-enheten kan ikke lade batteriet eller gjenkjennes ikke av datamaskinen.**

- USB-kabelen (medfølger) er ikke koblet skikkelig til en USB-kontakt på datamaskinen. Koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt.
- Når du bruker WALKMAN®-enheten for første gang, eller hvis du ikke har brukt WALKMAN®-enheten på en lang stund, kan det ta noen minutter før den gjenkjennes av datamaskinen. Kontroller om datamaskinen gjenkjenner Walkman-enheten etter at den har vært tilkoblet til datamaskinen i omtrent ti minutter.
- Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke løser problemet, må du slå av datamaskinen og koble fra din Walkman. Deretter kobler du fra strømkabelen, batteriet og alt annet som er koblet til datamaskinen, og lar det stå i fem minutter. Etter dette slår du på datamaskinen igjen og kobler til din Walkman.

## Samsvar og informasjon

#### Informasjon om lover og varemerker

Hvis du vil har informasjon om lover, retningslinjer og varemerkerettigheter, kan du se “Viktig informasjon” i medfølgende programvare. Hvis du vil lese denne informasjonen, installerer du den medfølgende programvaren på datamaskinen.

Når du skal installere, åpner du [WALKMAN] i WALKMAN®-enhetens systemlager etter at du har koblet til datamaskinen.
Windows-brukere: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)]
Mac-brukere: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]
Når du har installert programvaren, dobbeltklikker du på snarveien eller ikonet som er opprettet på skrivebordet.

#### Om øreproppene

Øreproppene forsegler ørene. Vær oppmerksom på at du kan skade ørene eller trommehinnene hvis du trykker hardt på øreproppene eller trekker dem raskt ut av ørene. Vær forsiktig når du tar ut øreproppene.

#### Om hodetelefonene

- Unngå å bruke enheten med så høyt volum at langvarig lytting påvirker hørselen din.
- Ved høyt volum vil du kanskje ikke høre andre lyder. Unngå å lytte på enheten i situasjoner hvor lytteevnen ikke må begrenses, for eksempel når du kjører eller sykler.
- Siden hodetelefonene har et åpent design, går lyden ut gjennom hodetelefonene. Pass på at du ikke forstyrrer andre som er i nærheten.

#### Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som selges i land som omfattes av EU-direktiver

Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Spørsmål om produktoverensstemmelse i EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Hørselskade-ikon


For å unngå eventuelle hørselsskader bør du unngå å lytte på høyt volum i lengre perioder.

Hørselskade-ikon

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

##### Svenska

## Om bruksanvisningarna

- Bruksanvisning (denna handbok)
-  (Snabbstartguide)

Snabbstartguiden beskriver følgende:

- Grundläggande information om hur du använder WALKMAN®-enheten
- Hur du kommer åt hjälpguiden, som innehåller alla bruksanvisningar, hänvisningar till kundsupportwebbplatser och annat
- Hur du kommer åt användbara programwebbplatser online

Bruksanvisning för WALKMAN®-enheten

Det kostar inget att bläddra i den, men tjänstleverantören kan komma att debitera en kommunikationsavgift enligt avtal.

Bruksanvisning för WALKMAN®-enheten

Vissa modeller kanske inte är tillgängliga beroende på i vilket land/vilken region du köpte Walkman-enheten.

## Anmärkningar om Walkman-enheten

#### Anmärkning om batteri

- Förhindra att batteriet tar slut genom att ladda det minst en gång per halvår eller år.

#### Om volymanvändning (endast för länder/områden som oppfyller de europeiska direktiven)

Första gången du höjer volymen till en nivå som är skadlig för öronen, avges ett larm (en ljudsignal) och en varning [Check the volume level] visas. Avbryt larmet och varningen genom att trycka på någon av knapparna.

##### Obs!

- Du kan höja volymen igen etter at ha stängt av larmet och varningen.
- Efter den första varningen opprepas larmet och varningen var 20:e timme så länge volymen är inställd på en nivå som är skadlig för öronen. Volymen sänks då automatiskt.
- Om volymen är inställd på en nivå som är skadlig för öronen och du stänger av Walkman-enheten, sänks volymen automatiskt till en lämplig nivå.

## Symptom och åtgärd

**Walkman-enheten kan inte ladda batteriet eller identifieras inte på datorn.**

- USB-kabeln (medföljer) är inte korrekt ansluten till en USB-kontakt på datorn. Koppla från USB-kabeln och anslut den på nytt.
- När du använder Walkman-enheten första gången eller inte har använt den under en längre tid, kan det dröja några minutter innan den identifieras av datorn. Kontrollera att datorn identifierar Walkman-enheten når den har varit ansluten till datorn i cirka tio minutter.
- Stäng av datorn och koppla från Walkman-enheten om problemet kvarstår trots att du har gjort allt ovanstående. Koppla sedan från nätsladden, batteriet och annet som är anslutet till datorn, och låt den vara avstängd i fem minutter. Slå därefter på datorn og anslut Walkman-enheten igen.

## Efterlevnad och information

#### Information om lagar och varumärken

Information om lagar, bestemmelser och varumärkesrett finns i avsnittet med viktig informasjon i den medføljande programvaran.

Läs informationen genom att installera den medföljande programvaran på datorn.

Installera programvaran genom att välja [WALKMAN] på Walkman-enhetens systemlagringsplats efter att ha anslutit enheten till datorn.

Windows: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)]

Mac: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]

Dubbelklicka på genvägen eller alias-ikonen på datorns skrivbord.

#### Om öronkuddarna

Öronkuddarna sluter tätt åt öronen. Det finns därför risk att öronen eller trumhinnorna skadas om du trycker hårt på öronkuddarna eller rycker ut dem snabbt ur öronen. Tänk på att ta ut öronkuddarna försiktigt när du är klar.

#### Om hörlurarna

- Undvik att spela upp musikk med hög volym på enheten under en längre tid, eftersom det kan påverka hørseln.
- Om du lyssnar med hög volym kanskje du inte hör omgivande ljud. Undvik att lyssna på enheten i situationer där hørseln är viktig, till exempel når du kör bil eller cyklar.
- Etersom hörlurarna har en öppen design, kan ljudet høras utanför hörlurarna. Tänk på att inte störa andra som befinner sig i nærheten.

#### Information till kunder: Føljande informasjon gæller endast utrustning som sæljs i lænder med gællande EU-direktiv

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Frågor om produktöverensstämmelser i EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Hørselskade-ikon

Undvik risk för hørselskada genom att inte lyssna på hög ljudvolym under lång tid.

Hørselskade-ikon

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.