

## Informacja o aktualizacji oprogramowania „PlayMemories Home”

Przed użyciem kamery należy zaktualizować oprogramowanie „PlayMemories Home” do najnowszej wersji (3.0.00 lub nowszej). Aby pobrać oprogramowanie, wejdź na:

[www.sony.net/pm/](http://www.sony.net/pm/)

## Informacja o danych wspomagających GPS

Instalacja oprogramowania „PlayMemories Home” umożliwia wczytanie do kamery danych wspomagających GPS. Dane te umożliwiają skrócenie czasu niezbędnego do wyznaczenia pozycji GPS. Więcej informacji podano w Podręczniku użytkownika.

## Jak przyspieszyć wyznaczenie pozycji GPS

- 1 Naciskając przycisk NEXT, wyświetl wariant [SETUP]. Naciśnij przycisk ENTER.
- 2 Naciskając przycisk NEXT, wyświetl wariant [GPS].  
Podczas wyszukiwania satelitów GPS nie będą działały inne funkcje.  
Umożliwia to bardziej efektywne uzyskiwanie danych geolokalizacyjnych

PL

