



4 **Om du öppnar webbplatsen på BLUETOOTH-enheten och sök efter anläggningen med BLUETOOTH-enheten.**

När genomsökningen är klar kan en lista över hittade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens display.

• Denna anläggning visas som SONY-CMT-BT60 eller SONY-CMT-BT60B. Om den inte visas genomför du åtgärderna från steg 1 igen.

• När du upprättar en anslutning till den här anläggningen väljer du ljudprofil (AZDP, AVRCP) på BLUETOOTH-enheten.

• Om BLUETOOTH-enheten inte har stöd för AVRCP-profilen (Audio Video Remote Control Profile) kan du inte använda anläggningen för uppspelning och andra funktioner.

• Mer information om hur du använder den BLUETOOTH-enhet som skä ansluts hittar du i den bruksanvisning som följde med BLUETOOTH-enheten.

5 **Välj SONY-CMT-BT60 eller SONY-CMT-BT60B på BLUETOOTH-enhetens display.**

Om du uppmanas att ange lösenord på BLUETOOTH-enheten anger du 0000.

6 **Använda BLUETOOTH-enheten och genomföra BLUETOOTH-anslutning.**

När parkopplingen är klar och anslutningen till BLUETOOTH-enheten är upprättad på rätt sätt visas 🔗 BT AUDIO istället för PAIRING och BLUETOOTH-indikatorn 🔗 blinkar långsamt blått.

• Berodende på typ av BLUETOOTH-enhet kan anslutningen startas automatiskt efter det att parkopplingen är klar.

**Anmärkningar**

- Genom att även kallas nyck, passkod, lösenordskod, PIN-kod, PIN-nummer osv. på olika enheter.
- Systemets vilolägesstatus för parkopplingen avbryts efter ungefär fem minuter. Om parkopplingen inte fungerar genomför du proceduren från steg 1.
- Om du vill koppla anläggningen till flera BLUETOOTH-enheter genomför du steg 1 till 6 för varje enskild BLUETOOTH-enhet.

**Tipst**
Du kan genomföra en parkoppling eller försöka skapa en BLUETOOTH-anslutning till en annan BLUETOOTH-enhet samtidigt som BLUETOOTH-anslutningen upprättas med en BLUETOOTH-enhet. Det aktuella BLUETOOTH-anslutningen avbryts när en BLUETOOTH-anslutning till en annan enhet har upprättats.

### Radera all registreringsinformation för parkoppling

1 **Tryck på BLUETOOTH FUNCTION 🔗 på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION 🔗 på enheten tills BT AUDIO visas på displayen 🔗.**

När anläggningen är ansluten till en BLUETOOTH-enhet visas det angivna namnet för den anslutna BLUETOOTH-enheten på anläggningens display 🔗. Tryck på BLUETOOTH 🔗 på enheten för att avbryta anslutningen med denna BLUETOOTH-enhet så visas BT AUDIO.

2 **Tryck på OPTIONS ⏏ för att visa inställningsmenyn.**

3 **Tryck flera gånger på ⏏ 🔗 för att välja DEL LINK och tryck sedan på 🔗.**

4 **Tryck flera gånger på ⏏ 🔗 🔗 för att välja OK och tryck sedan på 🔗.**

COMPLETE visas på displayen och all parkopplingsinformation raderas.

**Anmärkning**
Om du har raderat parkopplingsinformationen kan du inte skapa en BLUETOOTH-anslutning om du inte utför parkopplingen igen. Om du vill ansluta till en BLUETOOTH-enhet måste du ange lösenordet på BLUETOOTH-enheten.

### Ansluta med NFC

Med NFC kan du aktivera datakommunikation genom röra en enhet vid en specifik punkt. Kompatibla smarttelefoner är sådana som har NFC-funktionen (kompatibla operativsystem: Android version 2.3.3 eller senare, dock ej Android 3.x).

På närstående webbsida finns information om kompatibla enheter.

För kunder i Europa: **http://support.sony-europe.com/**
För kunder i Latinamerika: **http://www.sony-latin.com/index.crp**
För kunder i övriga länder och områden: **http://www.sony-asia.com/support**

#### Förberedelser på din smarttelefon (Android)

Du måste ha en NFC-kompatibel app installerad på din smarttelefon. Om NFC Easy Connect inte är installerat kan du hämta appen från Google Play.

• Vissa länder och regioner får NFC-kompatibla appar inte hämtas.

• För vissa smarttelefoner är denna funktion tillgänglig även utan NFC Easy Connect. I så fall kan användningen med de specifikationerna för smarttelefonen skilja sig åt från beskrivningen i denna bruksanvisning.

1 **Gå till webbplatsen nedan för att installera appen.**

**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easynconnect**

**Avbryta anslutningen till en BLUETOOTH-enhet**
Tryck på BLUETOOTH 🔗 på enheten.
UNLINKED visas på displayen 🔗.
Berodende på BLUETOOTH-enheten kan anslutningen till Bluetooth-enheten avbrytas automatiskt när du stoppar uppspelningen.

## Använda extra ljudkomponenter

1 **Tryck på VOLUME – 🔊 på fjärrkontrollen eller tryck på VOL – 🔊 på enheten för att sänka volymen.**

2 **Anslut extra ljudkomponenter till AUDIO IN-uttaget 🔗 med en ljudkabel (medföljer ej).**

3 **Tryck på AUDIO IN FUNCTION 🔗 på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION 🔗 på enheten tills AUDIO IN visas på displayen 🔗.**

4 **Starta uppspelningen på den anslutna komponenten.**

Ställ in volymen på den anslutna komponenten under uppspelningen.

5 **Tryck på VOLUME +/– 🔊 på fjärrkontrollen eller tryck på VOL +/– 🔊 på enheten för att ställa in volymen.**

**Anmärkning**
Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till viloläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad.

## Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen

Den automatiska vilolägesfunktionen innebär att anläggningen efter 30 minuter automatiskt växlar till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut. AUTO: STBY visas på displayen 🔗 i två minuter innan anläggningen växlar till viloläge. Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen på. Du kan stänga av funktionen via inställningsmenyn.

1 **Tryck på OPTIONS ⏏ för att visa inställningsmenyn.**

2 **Tryck flera gånger på ⏏ 🔗 för att välja AUTO:STBY och tryck sedan på 🔗.**

3 **Tryck flera gånger på ⏏ 🔗 för att välja ON eller OFF och tryck sedan på 🔗.**

**Anmärkningar**

- Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte i radioläge (FM/AM/DAB) även om den är aktiverad.
- Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över i viloläge i följande fall:
  - när den avläser en ljudsignal
  - under uppspelning av ljudspår eller filer
  - när insomningstimen eller väckningstimen pågår
- Anläggningen räknar ned tiden (30 minuter) tills den övergår i viloläge även när den automatiska vilolägesfunktionen är på, när en USB-enhet är ansluten eller när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller på enheten.

### Ställa in Bluetooth-viloläget

När BLUETOOTH-viloläget är aktivt övergår anläggningen i vänteläge för BLUETOOTH-anslutningen även när anläggningen är avstängd. Om anläggningen får ett uppspelningskommando från den anslutna BLUETOOTH-enheten startas den och spelar upp musik. BLUETOOTH-viloläget är inaktiverat som standard.

1 **Tryck på OPTIONS ⏏ för att visa inställningsmenyn.**

2 **Tryck flera gånger på ⏏ 🔗 för att välja BT STBY och tryck sedan på 🔗.**

3 **Tryck flera gånger på ⏏ 🔗 för att välja ON eller OFF och tryck sedan på 🔗.**

4 **Tryck på I/⏏ 🔗 för att stänga av anläggningen.**

När BT STBY är inställt på ON startar anläggningen och du kan lyssna på musik genom att aktivera BLUETOOTH på den anslutna komponenten.

### Justera ljudet

**Ställa in basförstärkning**
Tryck flera gånger på BASS BOOST 🔊 för att välja ON eller OFF.

**Justera bas och diskant**
Tryck på BASS +/– 🔊 på fjärrkontrollen för att ställa in basnivån eller på TREBLE +/– 🔊 för att ställa in diskanten.

**Tips!**
Anläggningen är utrustad med funktionen DSEE för att återge klart diskantljud även när komprimering har försämrat ljudkvaliteten.
Funktionen DSEE aktiveras vanligen automatiskt när ljudkällan identifieras, men berodende på vilka funktioner som är aktiva kan det hända att den inte aktiveras.

7 **Tryck på I/⏏ 🔗 för att stänga av anläggningen.**

• När väckningstimen är inställt startar anläggningen ca 15 sekunder (för FM, AM eller DAB) eller ca 90 sekunder (för en cd-da-skiva eller USB-enhet) före den förinställda tiden.

• Om anläggningen redan är på vid den inställda tidpunkten fungerar inte väckningstimen. Var noga med att inte använda anläggningen förrän den startas och börjar spela upp med timern.

#### Kontrollera inställningen

1 **Tryck på TIMER MENU 🕒.**

2 **Tryck flera gånger på ⏏ 🔗 för att välja SELECT och tryck sedan på 🔗.**

3 **Tryck flera gånger på ⏏ 🔗 för att välja PLAY SEL och tryck sedan på 🔗.**

Timerinställningen visas på displayen.

#### Stänga av timern

Upprepa samma procedur som för att kontrollera inställningen tills OFF visas i steg 3 och tryck sedan på 🔗.

#### Ändra inställningen

Börja om från steg 1.

**Anmärkningar**

- Om ljudkällan för uppspelningstimen är inställt på en en radiokanal som du har ställt in med automatisk (AUTO) eller manuell (MANUAL) inställning och du sedan ändrar radiokanalsvåsen eller bandet efter det att du har ställt in timern ändras också radiokanalinställningen för timern.
- Om ljudkällan för väckningstimen är inställt på en en radiokanal som du har ställt in från en förinställd radiokanal (snabbval 1 till 20) och om du ändrar radiokanalsvåsen eller bandet efter det att du har ställt in timern ändras inte radiokanalinställningen för timern. Radiokanalinställningen för timern är inställd på det du angav för den.

**Tipst**
Väckningstimerinställningen försetter gälla om den inte avbryts manuellt.

## Felsökning

1 **Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.**

2 **Leta reda på problemet i listan nedan och vidta de angivna åtgärderna.**

Om problemet kvarstår kontakta du närmaste Sony-återförsäljare.

**Om STANDBY-indikatorn blinkar**
Dra genast ut nätsladden ur vägguttaget och kontrollera följande punkt.

- Ar det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?
Vänta tills STANDBY-indikatorn 🔊 slutat blinka, anslut nätsladden igen och slå på anläggningen. Om problemet kvarstår kontakta du närmaste Sony-återförsäljare.

#### Allmänt

**Anläggningen slås inte på.**

• Är nätsladden rätt isatt i vägguttaget?

**Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.**

• Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter.
Se Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen.

**Inställningen av klockan eller väckningstimen avbröts plötsligt.**

- Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts inställningen av klockan och väckningstimen automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.

**USB-enheten känns inte igen.**

- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.

• Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet.

• USB-enheten fungerar inte som den ska. Läs i bruksanvisningen som medföljer USB-enheten om hur du åtgärdar problemet.

**Uppspelningen startar inte.**

• Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.

• Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet.

**Skivan börjar inte spela från det första spåret.**

• Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.

**USB-enheten kan inte att laddas.**

- Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten.

• Det går inte att ladda enheter när anläggningen är avstängd.

• Anläggningen kanske inte har stöd för USB-enheten. Läs informationen på webbplatserna om kompatibla USB-enheter.

**Anläggningen matar inte ut skivan och LOCKED visas på displayen 🔒.**

- Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller ett auktoriserat Sony-servicecenter.

#### Skivan kan inte sättas i.

• Kontrollera att anläggningen är påslagen.

• Sätt inte i en skiva i skivfacket förrän NO DISC visas på displayen 🔒.

### Radion

**Det brummar eller brusar kraftigt, eller så går det inte att ställa in stationer. (ST blinkar på displayen.)**

• Anslut antennen ordentligt.

• Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen blir bättre och sätt upp antennen där i stället.

• Håll antennerna på avstånd från nätsladden för att undvika störningar.

• Stäng av annan elutrustning i närheten.

**Flera radiokanaler hörs samtidigt.**

• Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen blir bättre och sätt upp antennen där i stället.

• Samla ihop antennkablaerna med exempelvis tv som finns tillgängliga i handeln och justera kabelängderna.

#### Mottagningen fungerar inte för DAB/DAB+-radiokanaler.

• Kontrollera alla antennanslutningar och utför sedan proceduren för automatisk DAB-avsökning (Se Köra en automatisk DAB-avsökning manuellt (endast CMT-BT60B)).

• Den aktuella DAB-/DAB+-tjänsten kanske inte är tillgänglig. Tryck på TUNE +/– 🔊 för att välja en annan tjänst.

• Om du har flyttat till ett annat område kan det hända att vissa tjänster/frekvenser har ändrats så att det inte går att ställa in den sändning du brukar lyssna på längre. Utför proceduren för automatisk DAB-avsökning för att registrera om sändningsnehållet. (När den här proceduren utförs raderas alla kanaler ur snabbvalsminnet.)

• Begagnade skivor med fastskivrade etiketter vars rim spritt sig utanför etiketten

• Skivor som är tryckta med färg som känns kläbbig när du tar på den

**DAB/DAB+-sändningen har avbrutits.**

- Flytta anläggningen eller justera antennens riktning för att förbättra signalkvaliteten. Mer information om signalkvaliteten finns i avsnittet Ändra vad som visas på displayen.

**Återställa anläggningen till fabriksinställningarna**
Om anläggningen fortfarande inte fungerar som den ska kan du återställa den till fabriksinställningarna.

Använd knapparna på enheten för att återställa anläggningen till fabriksinställningarna.

1 **Koppla loss nätsladden och kontrollera att vilolägesindikatorn 🔊 inte lyser. Anslut nätsladden igen och starta om anläggningen.**

2 **Tryck ned och håll 🔊 🔊 och I/⏏ 🔗 i 20** intryckta på enheten tills RESET visas 🔗 på displayen.

• Filerna är kodade med en låg bithastighet. Skicka filer som är kodade med högre bithastighet till USB-enheten.

**Meddelandet READING visas under lång tid eller så tar det lång tid innan uppspelningen startar.**

• Följande fall kan läsoprocessen ta lång tid.

- Om det finns många mappar eller filer på USB-enheten.

–Filtrukturen är mycket komplex.

–Ottillräckligt med utrymme i minnet.

–Interminnet är fragmenterat.

**Felaktig information visas på displayen**

• Överför musikdata till USB-enheten igen, eftersom det kan vara fel på de data som är lagrade på USB-enheten.

• Följande teckenkod kan visas av den här anläggningen:

- Versaler (A till Z).
- Siffror (0 till 9).
- Symboler (< > \* + , [ ] @ \ \_).

Övriga tecken visas som \_.

**USB-enheten känns inte igen.**

• Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.

• Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet.

• USB-enheten fungerar inte som den ska. Läs i bruksanvisningen som medföljer USB-enheten om hur du åtgärdar problemet.

**NO DISC:** Det finns ingen skiva i cd-spelaren eller så kan den ilagda skivan inte spelas upp.

**NO MEMORY:** Det finns inget lagringsmedium i USB-enheten eller anläggningen kan inte identifiera lagringsmediet.

**NO STEP:** Alla de inprogrammerade spåren har raderats.

**NO SUPPORT:** Själva anläggningen har inte stöd för den anslutna USB-enheten.

**NO TRACK:** Det finns inga spelbara filer på USB-enheten eller skivan.

**NOT USED:** Du tryckte på en icke spelbar knapp.

**OVER CURRENT:** Ta bort USB-enheten från porten och stäng av anläggningen. Starta anläggningen igen.

**PUSH STOP:** Du har tryckt på PLAY MODE 🔊 under uppspelning med cd- eller USB-funktionen.

**READING:** Systemet läser information på skivan eller USB-enheten. Vissa knappar fungerar inte under avläsning.

**TIME NG:** Väckningstimerns start- och sluttider är inställda på samma klockslag.

## Försiktighetsåtgärder

**Skivor som kan spelas upp på den här anläggningen**

• Ljud-cd-da-skivor

• Cd-r/cd-rw (ljuddata hos cd-da-spår och mp3-filer)

Använd inte cd-r/cd-rw-skivor som inte innehåller några data. Skivan kan skadas.

**Skivor som INTE kan spelas upp på den här anläggningen**

• Cd-rom

• 8 cm skivor

• Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i något annat format än musik-cd-format eller mp3-format enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2, Joliet

• Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i multiseSSIONSformat där den sista sessionen inte är stängd

• Cd-r/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet, repade eller smutsiga cd-r/cd-rw-skivor eller cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade med inspelningsutrustning som inte stöds

• Felaktigt slutbehandlade cd-r/cd-rw-skivor

• Skivor som innehåller andra filer än MPEG-1 Audio Layer-3 (mp3)-filer

• Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade skivor)

• Skivor med fastskivrade tejpblat, papperslappar eller etiketter

• Begagnade skivor med fastskivrade etiketter vars rim spritt sig utanför etiketten

• Skivor som är tryckta med färg som känns kläbbig när du tar på den

**Anmärkning om cd-da-skivor**

• Torka av skivan med en rengöringsduk innan du lägger i den. Torka alltid från mitten och ut mot kanten.

• Rengör inte skivor med lösningsmedel som bensin eller thinner, eller med rengöringsmedel eller antistatssprayer som är avsedda för LP-skivor av vinyl.

• Lågg inte skivor i solen eller vid element och andra värmekällor, och låt dem inte ligga kvar i en bil som står parkerad i solen.

**Om säkerhet**

• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas på länge.

–I närheten av mikrovågsugnar som används –Platser där annan elektromagnetisk strålning förekommer

• Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska i anläggning så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt kvalificerad personal se och tiden.

• Nätsladdsbyte får bara utföras av en kvalificerad serviceverkstad.

### Om plackering

• Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller på ett ställe där den utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark belysning, eller på ett ställe med dålig ventilation.

• Var försiktig om du ställer anläggningen på ytor som är specialbehandlade (med t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.

• Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen/utgået cd-spelaren så att anläggningen inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt anläggningen stå påslagen i ungefär en timme tills imman avdunstat.

**Om värmebildning**

• Det är normalt att anläggningen blir varm när den används.

• Undvik att röra vid höjlet om anläggningen har använts länge i ett sträck på högt volym, eftersom höjlet då kan bli mycket varmt.

• Täck inte för ventilationshålen.