



4-116-400-62(2)

## Português

### Para desfrutar da função BD-Live

---

É necessário inserir a memória externa na ranhura EXT do leitor e ligar o leitor à rede. Recomendamos que use uma ligação à Internet com uma velocidade efectiva de 1 Mbps ou superior, dependendo do seu meio de ligação e condição de rede. Para detalhes sobre a inserção da memória externa na ranhura EXT do leitor e ligação do leitor à rede, consulte o Manual de Instruções fornecido.