

SONY[®]

Personal Navigation System

Användarmanual

nav-u

*NV-U71T
NV-U51*

© 2006 Sony Corporation

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Sony Corporation reproduceras för något ändamål, ej heller överförs i någon form, varken elektroniskt eller mekaniskt, detta inkluderar kopiering och inspelning. Alla tekniska uppgifter, ritningar osv. faller under copyrightlagen.

Innehållsförteckning

Inledning	5
Om denna manual.....	6
Struktur.....	6
Konventioner	6
Symboler	6
Juridiska anmärkningar.....	6
Ansvar	6
Varumärken	7
Använda begrepp.....	7
Första start	9
Starta navigationsenheten.....	10
Konfigurationshjälp	10
Programmets hantering	13
Navigationsenhetens knappar	14
Volym	14
Tillbaka	14
Information.....	14
Klockslag	15
GPS.....	15
Batteristatus.....	15
TMC (TMC-Informationer)	16
Tangentbord	17
Listor	18
Alternativ.....	18
Navigation	19
Allmänt om navigation.....	20
Övriga anvisningar	20
Starta Sony Personal Navigation System	20
När navigationsenhetens startats.....	20
Huvudmeny.....	20
Ange ett resmål	21
Resmålets adress	22
Adressbok	24
Senaste resmål	24
POI på annan ort.....	25
POI i hela landet	26
Navigera hem.....	27
POI i närheten	27
POI i snabbänkn	27
Sök på namn	28
Sök på kategori.....	28
Bestämma resmål på kartan	29
Starta navigation	29

Organisera resmål	33
Adressbok.....	34
Spara resmål	34
Radera resmål i Adressbok.....	34
Ändra resmålens namn	36
Senaste resmål.....	36
Radera resmål i Senaste resmål	36
Resvägar med etapper	39
Resvägsplanering.....	40
Ange startpunkt	40
Ange resvägpunkter	41
Editera resvägpunkter	42
Organisera resvägar	43
Spara resvägar	43
Ladda resvägar	43
Döpa om resväg.....	44
Radera resvägar i Sparade resvägar.....	44
Navigation	45
Beräkna och visa resväg.....	45
Simulera resväg	46
Starta navigation.....	46
Arbeta med karta	49
Kartmaterial.....	50
Karta i Standard	50
Karta i Förhandsgranska	51
Karta i Navigation	53
Karta i Sök resmål	55
Praktiska funktioner	59
GPS-status.....	60
Infoga etappmål	61
Hoppa över etapp	61
Spärra vägavsnitt	62
Visa hela resvägen	62
Dynamisk ruttinformation.....	63
TMC (TMC-Informationer)	63
Konfigurera visning av meddelanden	65
Inställningar	65
Beakta trafikmeddelanden	66
Stationssökning	67
Avgifts-TMC.....	68
Konfigurera Sony Personal Navigation System	69
Öppna Inställningar.....	70
Kartinställningar	71
POI-inställningar.....	71
Kategorier för Snabblänk och Dynamisk ruttinformation.....	71

Visa kategorier på kartan	72
Grundinställningar	73
Resvägsprofil.....	76

Inledning

I detta kapitel:

Om denna manual	Sida 6
Struktur	
Konventioner	
Symboler	
Juridiska anmärkningar	Sida 6
Ansvar	
Varumärken	
Använda begrepp	Sida 7

Om denna manual

Struktur

När du söker information eller förklaring till ett speciellt begrepp kan du söka på följande ställen i manualen:

⇔ Fr.o.m sida 7 kan du se vilka begrepp som används i denna manual i Använda begrepp.




Konventioner

Följande textstilar används i denna manual för att uppmärksamma på vissa textstycken och för att underlätta läsningen:

Typsnitt	Användning
Fett	Markerar viktiga textavsnitt.
<i>Fet och kursiv</i>	Egennamn, firma- och produktbeteckningar.
SMÅ VERSALER	Fönster och dialogrutor.
<u>Understruket</u>	Beteckningar för knappfält, inmatningsfält och övriga element i programmet.

Symboler

Följande symboler indikerar viktiga textstycken:

Symbol	Användning
	Anvisningar och tips om hur navigationen med Sony Personal Navigation System kan underlättas.
	Ytterligare information och förklaringar
	Varningsinstruktioner

Juridiska anmärkningar

Ansvar

Programvaran och manualen kan ändras utan föregående meddelande. Sony Corporation kan inte hållas ansvarig för riktigheten i manualen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den.

Varumärken

Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag.. Alla nämnda produktnamn, handelsnamn eller företagsnamn kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten.

Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat.

⇔ Windows och Windows är varumärken som är registrerade av Microsoft Corporation.

Använda begrepp

Denna manual använder en viss terminologi för att benämna produkter och användarens kommandon.

Begrepp	Användning
Display	Den faktiska visualiseringsenheten på navigationsenheten.
Fönster	Ett funktionellt programfönster som täcker hela displayen.
Dialogfönster	Innehåller varningar, felmeddelanden eller anvisningar. Frågar om en speciell åtgärd skall vidtas.
Ikon	Knappfält i programmet som kan markeras och vars aktivering innebär en åtgärd i programmet. Knappfälten kan innehålla text och/eller bild.
Symbol	Små informationsikoner i programmet.
Inmatningsfält	Ett fält där man kan ange uppgifter. Inmatningsfälten betecknas av text, före eller över fältet.

Första start

I detta kapitel:

Starta navigationsenheten	Sida 10
Konfigurationshjälp	Sida 10

Starta navigationsenheten

Du kan börja använda ditt navigationssystem så fort du anslutit den till strömkällan.

- ⇔ Kontrollera att huvudströmbrytaren (POWER) på enhetens undersida är inställd på ON.

En hjälpguide och de första inställningarna visas.

Konfigurationshjälp



Konfigurationshjälpen öppnas första gången du startar **Sony Personal Navigation System**.

1. Starta navigationsenheten.

VÄLJ SPRÅK öppnas.



2. Klicka på språket du vill använda i systemet. Du kan bläddra i

listan med  (Upp) resp.  (Ned).

Ett dialogfönster öppnas.

Klicka på  (Nej) om fel språk visas. **VÄLJ SPRÅK** öppnas.

3. Klicka på  (Ja) om korrekt språk visas.

Det valda språket är aktivt.

AVSTÅNDSENHET öppnas.

4. Ange om avstånden skall visas i kilometer (Kilometer) eller i miles (Miles).

LJUSSTYRKA öppnas.

5. Ange om displayens ljusstyrka skall regleras automatiskt (Automatiskt) eller efter ett bestämt ljusschema (Dag resp. Natt).

KLOCKSLAG öppnas.


6. Ange om klockslag skall visas i 12-timmarsformat (12h (AM/PM)) eller i 24-timmarsformat (24h).

Ett dialogfönster öppnas.

7. Ange om du vill mata in din hemadress nu (Ja) eller (Nej).

Läs vidare under steg 10 om du valt Nej.

8. Ange din hemadress nu om du valt Ja.

9. Klicka på  (Spara) när du angivit hela adressen.

Följande meddelande visas: Setup är färdig

10. Ange om du vill se en demonstration om navigationsprogrammet (Ja) eller (Nej).

DEMOLÄGE öppnas.

11. Ange om du vill aktivera en demonstration om navigationsprogrammet (Ja) eller (Nej).



Anmärkning: Demonstrationen löper utan avbrott. Klicka på valfritt ställe i displayen för att avbryta demonstrationen.

Eventuellt visas ett meddelandefönster med följande meddelande efter demon:

"Hantera inte utrustningen när du kör. Ta inte ur eller placera inte enheten i vagnen när du kör. Tänk på trafiksäkerheten. Ta med dig enheten när du lämnar fordonet. Om du vill acceptera detta, tryck "Acceptera" i displayen."

12. Läs meddelandet och klicka på Acceptera om du accepterar varningen.

HUVUDMENY öppnas.

Programmets hantering

I detta kapitel:

Navigationsenhetens knappar	Sida 14
Volym	Sida 14
Information	Sida 14
Klockslag	
GPS	
Batteristatus	
TMC (TMC-Informationer)	
Tangentbord	Sida 17
Listor	Sida 18
Alternativ	Sida 18

Navigationens enhetens knappar

På navigationens enhetens ovansida finns två knappar.

Höger knapp: **On/Standby**

Starta och stäng av enheten med denna knapp.

Vänster knapp: **VOICE/POSITION**

Du kan upprepa aktuell köransvisning med denna knapp under pågående navigation. Knappen används även för att öppna kartan.

Volym


Volymen för köransvisningarna i **Sony Personal Navigation System** kan även ställas in i programmet.

HUVUDMENY öppnas.

1. Klicka på  (**Volym**).


Volymindikeringen öppnas.

⇔ Använd  (**Höj**) och  (**Sänk**) för att anpassa volymen.


⇔ Använd  (**Volym av/på**) för att aktivera/inaktivera köransvisningarna.

2. Klicka på  (**Volym**) igen.
Volymindikeringen stängs.



Anmärkn:  (**Volym**) finns även i andra fönster. Du kan alltid reglera volymen för köransvisningarna.

Tillbaka

 (**Tillbaka**) finns i de flesta fönstren på **Sony Personal Navigation System**.

Klicka på denna knapp för att återgå till föregående meny.

Information

I displayens övre kant visas olika informationsikoner.

Klockslag

Klockslag visar aktuell tid.

Varje gång navigationssystemet tar emot GPS-signaler, kan systemet räkna ut aktuell tid och aktuell position med dessa data. Med hjälp av aktuell position kan systemet bestämma tidszonen och jämföra med en databank om sommartid föreligger eller inte.



På detta sätt har du alltid korrekt tid utan att behöva ändra några inställningar.



Anmärkn: Beräkningen av lokaltiden gäller även för navigationen. Ankomsttiden till resmålet visas alltid i gällande lokal tid.

GPS

GPS anger GPS-mottagningens följande status:

Ikon	Innebörd	Förklaring
	Signal saknas	Mottagaren måste ta emot signaler från minst tre satelliter.
	GPS redo	GPS-mottagaren tar emot signaler från minst tre satelliter. Positionen kan beräknas.



Ytterligare information om GPS finns i bifogad snabbguide.

Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid 60.

Batteristatus

Batteristatus anger det inbyggda batteriets följande status:

Ikon	Innebörd
	Batteriet är fullständigt laddat.
	Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet laddas.
	Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är tillräcklig.
	Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är svag.

TMC (TMC-Informationer)





Om navigationssystemet är monterat i en TMC-vagga, har systemet tillgång till aktuella trafikmeddelanden och kan ändra en resväg dynamiskt, t.ex. för att köra förbi en köbildning. Du kan även låta visa aktuellt gällande trafikmeddelanden.



Anmärkn: TMC-vaggan har en integrerad mottagningsmodul för TMC-meddelanden, till skillnad från standardvaggan. TMC-modulen är märkt med **TMC**.

Knappen **TMC** visas inte om enheten inte sitter i en TMC-vagga.

Ikonen **TMC** visas i displayens övre mitt. De olika ikonerna har följande innebörd:

Symbol	Innebörd
Symbol saknas	Navigationsenheten sitter inte i en TMC-vagga.
 Söker station	TMC-mottagaren är redo men kan inte ta emot någon TMC-signal. Detta är t.ex. fallet om du befinner dig inom ett område där TMC-signaler saknas.
 TMC redo	TMC-mottagaren är inställd på mottagning. Inga trafikmeddelanden föreligger.
 Meddelande finns	TMC-mottagaren är inställd på mottagning. Trafikmeddelanden föreligger. Dessa meddelanden gäller inte din resväg.
 Störning längs resvägen	TMC-mottagaren är inställd på mottagning. Trafikmeddelanden på din resväg föreligger.



Ytterligare information finns i kapitel TMC (TMC-Informationer) på sid. 63.

Tangentbord

Ett tangentbord visas när text måste anges.

Du kan använda fingrarna för att ange uppgifter på tangentbordet. Du kan bara ange stora bokstäver.

Du behöver inte ange specialtecken eller omljud för en ort eller en gata. **Sony Personal Navigation System** sätter in dessa tecken automatiskt. Du söker staden Würzburg, ange WURZBURG utan prickar.

Infoga blanksteg

Klicka på för att infoga blanksteg.



Radera ett tecken

Klicka på för att radera ett tecken före markören




Ange siffror

Klicka på för att ange siffror, t.ex. ett postnummer




Klicka på för att återgå till bokstäver



Specialtecken

Klicka på för att ange ett specialtecken



Tangentbordet med specialtecken visas.

Bokstavsfälten visas automatiskt när du angivit ett specialtecken.

Du behöver inte ange specialtecken när du anger adressuppgifter men kan däremot vara användbara när du skall döpa ett resmål eller en resväg.

Listor

Ofta visas listor där du kan välja en post.

T.ex. när du anger en ort med ofullständigt namn. När du anger bokstäverna, visas alla orter som börjar med dessa bokstäver.

Klicka på List för att visa en lista med ytterligare passande poster.

Listorna innehåller 3 knappar:



(Upp): Klicka på knappen för att bläddra uppåt i listan.



(Ned): Klicka på knappen för att bläddra nedåt i listan.

Klicka på posten för att godkänna den.

Listan stängs när du godkänt posten.



(Tillbaka): Klicka på knappen för att stänga listan utan att göra ett val.

Alternativ

I vissa fönster finns knappar med vilka du kan öppna ytterligare funktioner.

1. Klicka på Alternativ för att öppna listan med alternativ.
2. Klicka på funktionen du vill aktivera.

Klicka på Alternativ om du vill stänga listan utan att aktivera en funktion.



Anmärkn: Mer... i **HUVUDMENY** har samma funktion.

Navigation

I detta kapitel:

Allmänt om navigation	Sida 20
Övriga anvisningar	
Starta Sony Personal Navigation System	Sida 20
När navigationsenhetens startats	
Huvudmeny	
Ange ett resmål	Sida 21
Resmålets adress	
Adressbok	
Senaste resmål	
POI på annan ort	
POI i hela landet	
Navigera hem	Sida 27
POI i närheten	Sida 27
POI i snabbänkn	
Sök på namn	
Sök på kategori	
Bestämma resmål på kartan	Sida 29
Starta navigation	Sida 29

Allmänt om navigation

Övriga anvisningar

Avsluta navigation

HUVUDMENY öppnas om du avslutar navigationen innan du nått resmålet. Du kan ange ett nytt resmål. Du kan även återuppta navigationen från den ursprungliga målet genom att välja i **SENASTE RESMÅL**.

Ankommen till resmålet

Ett meddelande hörs när du uppnått angivet resmål.



Kartan visar endast din aktuella position (grön triangel).

Starta Sony Personal Navigation System

När navigationsenhetens startats

GPS-mottagarens initialisering börjar omedelbart när navigationsenheten startas.

GPS visas till vänster uppe i displayen. Tre olika lägen visas:

Ikon	Innebörd	Förklaring
	Signal saknas	Mottagaren måste ta emot signaler från minst tre satelliter.
	GPS redo	GPS-mottagaren tar emot signaler från minst tre satelliter. Positionen kan beräknas.

GPS växlar till **GPS redo** när mottagaren tar emot signaler från minst 3 satelliter.

Huvudmeny

Du kan nå navigationsprogrammets samtliga funktioner från Huvudmeny.

Alternativ i huvudmeny

Klicka på Mer... när **HUVUDMENY** är öppen för att öppna ett fönster med ytterligare funktioner:

Alternativ	Beskrivning
<u>Resvägsplanering</u>	RESVÄGSPLANERING öppnas. Här kan du planera resvägar, organisera planerade resvägar och starta navigationen med en planerad resväg. Ytterligare information finns i kapitel Resvägar med etapper på sid. 39.
<u>TMC-Informationer</u>	TMC-INFORMATIONER öppnas. Här kan du se aktuella trafikmeddelanden och bestämma om en omväg skall beräknas. Ytterligare information finns i kapitel TMC (TMC-Informationer) på sid. 63.
<u>GPS-status</u>	GPS-STATUS öppnas. Här kan du se uppgifter om GPS-mottagningen. Du kan även spara uppgifterna för din aktuella position. Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid. 60.
<u>Inställningar</u>	INSTÄLLNINGAR öppnas. Här kan du konfigurera navigationssystemet. Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera Sony Personal Navigation System på sid. 69.

Klicka på en funktion för att aktivera den.

Klicka på Mer... om du vill stänga listan utan att aktivera en funktion.

Öppna Huvudmeny

Huvudmenyn öppnas när navigationsprogrammet startas.

Klicka i kartan på valfri punkt när kartan är öppen.

Klicka på **VOICE/POSITION** bredvid displayen om ett annat programfönster är öppet. Klicka i kartan på valfri punkt.

Ange ett resmål

Detta avsnitt beskriver hur du kan ange resmål, välja resmål och administrera resmål i **Sony Personal Navigation System**.

Kapitlet Starta navigation på sid. 29 beskriver hur du startar navigationen till ett resmål.

Kapitlet Tangentbord på sid. 17 innehåller information om tangentbordshanteringen.



Kapitlet Listor på sid. 18 innehåller information om listhanteringen.

Resmålets adress

Du kan ange en adress antingen **Steg för steg** eller **I ett fönster**.

Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera Sony Personal Navigation System på sid. 69.

Anmärkn: Du behöver inte ange alla uppgifterna i adressen.





Om du anger ett land och en stad, beräknar navigationssystemet en resväg till stadens geografiska centrum.

Om du bara anger ett land och en stad och gata utan husnummer eller tvärgata, beräknar navigationssystemet en resväg till mitten av angiven gata.

Ange adress Steg för steg


Angivna uppgifter jämförs kontinuerligt med navigationssystemets adressbok. Inmatningen kompletteras automatiskt med första land (eller första ort, första gata, första husnummer, första tvärgata) som börjar med de bokstäver du angivit.

Klicka på List, ett listfönster öppnas med alla länder (eller orter, gator, husnummer, tvärgator) som passar med inmatningen.


1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på Ange adress.
LAND öppnas.
3. Ange landet om ditt resmål ligger i ett annat land än målet för senaste navigation.
4. Klicka på  (OK).
ORT / POSTNUMMER öppnas.
5. Ange ortens namn eller postnummer.
6. Klicka på  (OK).
GATA / RESMÅL öppnas.
7. Ange gatan där ditt resmål ligger.



Anmärkn: Du kan även ange en berömd byggnad eller plats (t.ex. Eiffeltornet eller Olympiastadion).

8. Klicka på  (OK).
HUSNUMMER / TVÄRGATA öppnas.
Ange husnumret.



Anmärkn: Om du inte vet husnumret men namnet på en tvärgata, klicka på  (**Ändra**) och ange tvärgatans namn. Navigationssystemet beräknar en resväg till korsningen mellan de båda angivna gatorna.

9. Klicka på  (**OK**).

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Ange adress i ett fönster

Angivna uppgifter jämförs kontinuerligt med navigationssystemets adressbok. Under inmatningsfältet visas en lista med orter (resp. gator, husnummer, tvärgator) som passar till angivna uppgifter och som finns på aktuell karta.

Denna lista uppdateras allt eftersom nya tecken anges.

Klicka på List för att öppna ett fönster med en översiktlig lista.

1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.

NAVIGERA öppnas.

2. Klicka på Ange adress.


ANGE ADRESS öppnas.

Land är markerat och markören visas.

3. Ange det land där resmålet ligger.

4. Klicka på  (**OK**) bredvid landet.

5. Ange resmålets namn eller postnummer.

6. Klicka på  (**OK**) bredvid orten.

Fortsätt till steg 11 om du inte vill ange gatan.

7. Ange gatans namn.



Anmärkn: Du kan även ange en berömd byggnad eller plats (t.ex. Eiffeltornet eller Olympiastadion).

8. Klicka på  (**OK**) bredvid gatan.

Fortsätt till steg 11 om du inte vill ange husnummer eller tvärgata.


9. Ange husnumret. Låt fältet vara tomt om du inte vet husnumret eller om du angivit en populär plats i föregående steg.

10. Klicka på  (**OK**) bredvid husnumret.



Anmärkn: Om du inte vet husnumret men namnet på en tvärgata, ange tvärgatans namn. Navigationssystemet beräknar en resväg till korsningen mellan de båda angivna gatorna.



Klicka på  (**OK**) bredvid tvärgatan.



11. Klicka på  (**OK**).

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Anmärkn: Allt enligt modell och konfiguration kan adressen ges in antingen i följd Gata först eller Stad först.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Adressbok

Du kan spara resmål som du använder ofta i **ADRESSBOK**. Dessa resmål kan enkelt hämtas och användas för navigation, utan att behöva ange uppgifter igen.

Du kan spara upp till 500 resmål i **ADRESSBOK**.



Ytterligare information om **ADRESSBOK** finns i kapitel Adressbok på sid. 34.

1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.

NAVIGERA öppnas.


2. Klicka på Adressbok.

ADRESSBOK öppnas.

3. Ange resmålets namn.

Klicka på List, ett listfönster öppnas med alla poster som passar med inmatningen. Klicka på önskad post.



4. Klicka på  (**OK**).

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Senaste resmål

Sony Personal Navigation System sparar de senaste 100 resmålen till vilka du startat en navigation, i **SENASTE RESMÅL**. Dessa resmål kan enkelt hämtas och användas för navigation, utan att behöva ange uppgifter igen.



Ytterligare information om **SENASTE RESMÅL** finns i kapitel Senaste resmål på sid. 36.

1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.

NAVIGERA öppnas.

2. Klicka på Senaste resmål.

SENASTE RESMÅL öppnas.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

3. Klicka på resmålet du vill navigera till.

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

POI på annan ort

POIs på annan ort kan vara mycket bekvämt när du befinner dig i en främmande stad.

1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.

NAVIGERA öppnas.

2. Klicka på POI på annan ort.

LAND öppnas.

3. Ange landet om ditt resmål ligger i ett annat land än målet för senaste navigation.

4. Klicka på  (OK).

ORT / POSTNUMMER öppnas.

5. Ange ortens namn eller postnummer.



6. Klicka på  (OK).

KATEGORI: öppnas.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

7. Klicka på kategorin där den POI finns som du söker.

UNDERKATEGORI öppnas om det finns underkategorier för vald kategori.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

8. Ange underkategorin där den POI finns som du söker.

RESMÅLETS NAMN öppnas.

9. Ange resmålets namn.

Anmärkn: Klicka på List om du inte hittar resmålets namn.



Alla resmål i angiven kategori / underkategori listas alfabetiskt.
Klicka på önskat resmål.

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

POI i hela landet

POIs i hela landet är flygplatser, sevärdigheter och nationella minnesmärken, större hamnar osv. Du kan t.ex. hitta berömda sevärdigheter även om du inte vet i vilken ort de ligger.

1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.

NAVIGERA öppnas.

2. Klicka på POI i hela landet.

LAND öppnas.

3. Ange landet om ditt resmål ligger i ett annat land än målet för senaste navigation.

4. Klicka på  (OK).

KATEGORI: öppnas.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

5. Klicka på kategorin där den POI finns som du söker.

RESMÅLETS NAMN öppnas.

6. Ange resmålets namn.

Anmärkn: Klicka på List om du inte hittar resmålets namn.



Alla resmål i angiven kategori listas alfabetiskt.
Klicka på önskat resmål.

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Navigera hem

Du kan spara en hemadress i **Sony Personal Navigation System**. Navigationen till denna hemadress kan startas när som helst med ett enda knappfält.

Ytterligare information finns i kapitel Grundinställningar på sid. 73.

1. Klicka på Hem i **HUVUDMENY**.

Sony Personal Navigation System beräknar resvägen omedelbart. Samma resvägsprofil används som för den senaste resvägsberäkningen.

Om du inte angivit din adress, visas ett dialogfönster.

Kartan öppnas i **Förhandsgranska**.

Resmålet markeras med en flagga. Körsträckan och beräknad körtid visas.

POI i närheten

POIs i närheten är POIs som ligger inom en viss radie från din aktuella position. Du kan t.ex. lätt hitta nästa bensinstation, var du än befinner dig.

Anmärkn: Om GPS-mottagningen inte är tillräcklig för att bestämma aktuell position, använder **Sony Personal Navigation System** senaste aktuella position. Detta är normalt, t.ex. om du befinner dig i ett garage under jord och senaste aktuella position var vid infarten till garaget.



(**GPS redo**) visar om GPS-mottagningen är tillräcklig.

Ytterligare information finns i kapitel GPS-status på sid. 60.

POI i snabblänk

I snabbläge finns tre kategorier POI. Punkterna i en av dessa kategorier kan visas snabbt och utan att ange ytterligare uppgifter.

Du kan ställa in vilken kategori för POI som skall visas i snabbläge. Ytterligare information finns i kapitel Kategorier för Snabblänk och Dynamisk ruttinformation på sid. 71.

1. Klicka på Sök i närheten i **HUVUDMENY**.

I NÄRHETEN öppnas.

2. Klicka på kategorin i **I NÄRHETEN** där den POI finns som du söker.

Resmålets namn öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, sorterat efter avstånd.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

3. Klicka på resmålets namn.

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Sök på namn

Denna sökningstyp kan vara bekväm om du vet resmålets namn, t.ex. en restaurang.

1. Klicka på Sök i närheten i Huvudmeny.

I NÄRHETEN öppnas.

2. Klicka på Sök på namn i **I NÄRHETEN**.

RESMÅLETS NAMN öppnas.

3. Ange resmålets namn.

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Sök på kategori

Denna sökningstyp underlättar sökningen efter ett resmål i en bestämd kategori i närheten, t.ex. en bank eller ett apotek.

1. Klicka på Sök i närheten i Huvudmeny.

I NÄRHETEN öppnas.

2. Klicka på Sök på kategori i **I NÄRHETEN**.

KATEGORI: öppnas.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

3. Klicka på kategorin där den POI finns som du söker.

UNDERKATEGORI öppnas om det finns underkategorier för vald kategori.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

4. Ange underkategorin där den POI finns som du söker.

RESMÅLETS NAMN öppnas. Alla resmål i angiven kategori / underkategori listas alfabetiskt.

5. Klicka på önskat resmål.

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Bestämma resmål på kartan

Du kan bestämma resmålet direkt från kartan. Du kan även snabbt välja orter, gator och POI.

1. Klicka på Karta i **HUVUDMENY**.

Kartan öppnas i **Standard**.



2. Klicka på  (Sök resmål).

Kartan öppnas i **Sök resmål**.

3. Placera hårkorset på den punkt du vill navigera till.



Anmärkn: Ytterligare information om karthantering finns i kapitel Karta i Sök resmål på sid. 55.

Resmålets geografiska koordinater eller motsvarande adress visas i displayens undre del i Valt resmål



4. Klicka på  (Resmål).

RESMÅL PÅ KARTA öppnas. Adressen till valt resmål visas i överkanten.

5. Klicka på Navigera dit.

BEKRÄFTA MÅL öppnas.



Ytterligare information om **BEKRÄFTA MÅL** finns i kapitel Starta navigation på sid. 29. Läs detta avsnitt.

Starta navigation

Du har angivit ett nytt resmål (se kapitel Ange ett resmål på sid. 21),

- ELLER –

Du har angivit en POI i närheten (se kapitel POI i närheten på sid. 27),

- ELLER –

Du har bestämt ett resmål på kartan (se kapitel Bestämma resmål på kartan på sid. 29) och klickat på Navigera dit.

BEKRÄFTA MÅL är öppet.

All information över angivet resmål som finns i navigationssystemets databank visas.

Anmärkn: Resvägen beräknas enligt en s.k. resvägsprofil.



Klicka på Alternativ > Resvägsprofil om du vill visa eller ändra denna resvägsprofil.

Ändrade alternativ gäller även för all efterföljande navigation.

1. Klicka på Beräkna rutt.

Kartan öppnas i **Förhandsgranska**.

Resmålet markeras med en flagga. Körsträckan och beräknad körtid visas.

Anmärkn: Du har nu möjlighet att ändra resvägsprofilen.



Klicka på Alt. > Resvägsprofil om du vill visa eller ändra denna resvägsprofil.

2. Klicka på  (Starta navigation) eller kör som vanligt.




Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.

GPS-mottagning saknas

Följande meddelande visas när GPS-signalen är för svag:

Ingen GPS-signal. Vill du använda senaste kända position?

Följande alternativ finns:

⇔ Klicka på  (OK). Resvägen beräknas med senaste kända position som utgångspunkt. Resvägen beräknas igen när GPS-mottagningen är tillräcklig för att bestämma positionen och du kan starta navigationen.

⇔ Klicka på Avbryt. **HUVUDMENY** öppnas. Resmålet sparas i **SENASTE RESMÅL**.

Ytterligare funktioner i Bekräfta mål

Knapparna i **BEKRÄFTA MÅL** har följande funktioner:

Funktion	Beskrivning
<u>Detaljer</u>	Klicka på knappen om du vill veta mera om det valda resmålet.



Anmärkn: Denna funktion kan endast användas om nödvändig information finns tillgänglig i navigationssystemets databas.

Alternativ i Bekräfta mål

Klicka på Alternativ när **BEKRÄFTA MÅL** är öppen för att öppna ett fönster med ytterligare funktioner:

Alternativ	Beskrivning
<u>Resvägsplanering</u>	RESVÄGSPLANERING öppnas. Här kan du planera resvägar, organisera planerade resvägar och starta navigationen med en planerad resväg. Ytterligare information finns i kapitel Resvägar med etapper på sid. 39.
<u>I närheten</u>	I NÄRHETEN öppnas. Här kan du söka efter resmål i närheten av angiven punkt. Ytterligare information finns i kapitel POI i närheten på sid. 27.
<u>Etappmål</u>	Denna funktion är endast aktiv om du just befinner dig i en pågående navigation. Klicka på knappen för att bestämma denna punkt som etappmål. Navigationen utförs till detta angivna etappmål. Du kan sedan fortsätta att navigera till ditt ursprungliga resmål. Ytterligare information finns i kapitel Infoga etappmål på sid. 61.
<u>Infoga i resväg</u>	Öppnar resvägsplanering. Angivet resmål infogas som första resvägs punkt i en ny resväg. En ny resvägsplanering påbörjas om ingen resväg planeras för tillfället. Ytterligare information finns i kapitel Resvägar med etapper på sid. 39.
<u>Resvägsprofil</u>	RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas alternativen för resvägens beräkning, här kan du göra ändringar. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.
<u>Spara</u>	SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan ange ett namn och spara resmålet i ADRESSBOK . Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid. 34.

Klicka på en funktion för att aktivera den.

Klicka på Alternativ om du vill stänga listan utan att aktivera en funktion.



Anmärkn: Beroende på vilken typ av resmål du valt, kan det hända att inte alla ovan beskrivna alternativ finns tillgängliga.

Kartans Alternativ i Förhandsgranska

Klicka på Alt. när kartan är öppen i **Förhandsgranska** för att öppna ett fönster med ytterligare funktioner:

Alternativ	Beskrivning
<u>Simulering</u>	Simulerar den visade resvägen. Denna simulering kan även göras utan GPS-mottagning. Det är endast möjligt att simulera resvägar som är maximalt 500 km. Detta alternativ är endast aktivt om en planerad resväg visas på kartan.
<u>Spara</u>	SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan ange ett namn och spara resmålet i ADRESSBOK . Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid. 34. Detta alternativ är endast möjligt om du har startat en navigation till ett angivet resmål.
<u>Spara resväg</u>	SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas. Du kan ange ett namn och spara resvägen i SPARADE RESVÄGAR . Ytterligare information finns i kapitel Spara resvägar på sid. 43. Detta alternativ är endast aktivt om en planerad resväg visas på kartan.
<u>Resvägsprofil</u>	RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas alternativen för resvägens beräkning, här kan du göra ändringar. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.

Klicka på en funktion för att aktivera den.

Klicka på Alt. om du vill stänga listan utan att aktivera en funktion.

Organisera resmål

I detta kapitel:

Adressbok	Sida 34
Spara resmål	
Radera resmål i Adressbok	
Ändra resmålets namn	
Senaste resmål	Sida 36
Radera resmål i Senaste resmål	

Det finns två listor i vilka resmålen kan sparas:

⇔ **ADRESSBOK**

⇔ **SENASTE RESMÅL**

Du kan spara varje resmål och resmålen i **SENASTE RESMÅL** i **ADRESSBOK**. Detta är t.ex. bekvämt när du ofta använder resmålet.

Du kan döpa om resmål i **ADRESSBOK**.

Du kan radera enstaka resmål i Adressbok och Senaste resmål.

Adressbok

Alla resmål som du sparar i *Sony Personal Navigation System* finns i **ADRESSBOK**.

Kapitlet Adressbok på sid. 24 beskriver hur du startar navigationen till ett resmål utifrån **ADRESSBOK**.

Spara resmål

1. Ange ett resmål enligt kapitel Ange ett resmål på sid. 21.

BEKRÄFTA MÅL är öppet.

2. Klicka på Alternativ.

Listan över alternativ öppnas.

3. Klicka på Spara.

- ELLER -

2a Klicka på Beräkna rutt i **BEKRÄFTA MÅL**.

Kartan öppnas i **Förhandsgranska**.

2b Klicka på Alt.

Listan över alternativ öppnas.

3. Klicka på Spara.

SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas.

4. Ange resmålet namn.

5. Klicka på  (OK).

Resmålet sparas i **ADRESSBOK**. Dialogfönstret stängs.

BEKRÄFTA MÅL öppnas igen.


Radera resmål i Adressbok

1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.

NAVIGERA öppnas.

2. Klicka på Adressbok.
Softwaretangentbordet öppnas.
3. Klicka på List.
ADRESSBOK öppnas.


Radera enstaka poster

1. Klicka på Alternativ i **ADRESSBOK**.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Ta bort objekt.
ADRESSBOK öppnas i **Markera post**.
 - ⇔ Klicka på en omarkerad post för att markera den.
Motsvarande knapp är tryckt.
 - ⇔ Om du klickar på en markerad post, raderas den.
 - ⇔ Klicka på Alla för att markera alla poster i adressboken.
 - ⇔ Klicka på Inga för att ta bort alla markeringar.
 - ⇔ Klicka på  (Tillbaka) för att återgå till **ADRESSBOK** utan att göra ändringar.
3. Markera posterna som skall raderas.
4. Klicka på Radera.
Du uppmanas att bekräfta raderingen.
5. Klicka på OK.
Markerade poster raderas.
ADRESSBOK öppnas.

Radera Adressbok komplett

1. Klicka på Alternativ i **ADRESSBOK**.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Radera hela adressbokenRadera hela adressboken.
Du uppmanas att bekräfta raderingen.
3. Klicka på OK.
ADRESSBOK är tom.
HUVUDMENY öppnas.

Ändra resmålens namn

1. Ange ett resmål i **ADRESSBOK**, enligt kapitel Adressbok, sid. 24.
BEKRÄFTA MÅL är öppet.
2. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
3. Klicka på Döpa om.
SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas.
4. Ändra resvägens namn.
5. Klicka på  (OK).
Resmålet sparas i **ADRESSBOK** under nytt namn. Dialogfönstret stängs.
BEKRÄFTA MÅL öppnas igen.

Senaste resmål

De senaste 100 resmålen som du sparat i **Sony Personal Navigation System** finns i **SENASTE RESMÅL**.

Kapitlet Senaste resmål på sid. 24. beskriver hur du startar navigationen till ett resmål utifrån **SENASTE RESMÅL**.

Radera resmål i Senaste resmål

1. Klicka på Navigera i Huvudmeny.
NAVIGERA öppnas.
2. Klicka på Senaste resmål.
SENASTE RESMÅL öppnas.

Radera enstaka poster

1. Klicka på Alternativ i **SENASTE RESMÅL**.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Radera senaste resmål.
SENASTE RESMÅL öppnas i **Markera post**.

- ⇔ Klicka på en omarkerad post för att markera den.
Motsvarande knapp är tryckt.
- ⇔ Om du klickar på en markerad post, raderas den.
- ⇔ Klicka på Alla för att markera alla poster i telefonboken.
- ⇔ Klicka på Inga för att ta bort alla markeringar.
- ⇔ Klicka på  (Tillbaka) för att återgå till **SENASTE RESMÅL** utan att göra ändringar.

3. Markera posterna som skall raderas.
4. Klicka på Radera.
Du uppmanas att bekräfta raderingen.
5. Klicka på OK.
Markerade poster raderas.
SENASTE RESMÅL öppnas.

Radera Senaste resmål komplett

1. Klicka på Alternativ i **SENASTE RESMÅL**.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Radera alla Senaste resmål.
Du uppmanas att bekräfta raderingen.
3. Klicka på OK.
SENASTE RESMÅL är tom.
HUVUDMENY öppnas.

Resvägar med etapper

I detta kapitel:

Resvägsplanering	Sida 40
Ange startpunkt	
Ange resvägspunkter	
Editera resvägspunkter	
Organisera resvägar	Sida 43
Spara resvägar	
Ladda resvägar	
Döpa om resväg	
Radera resvägar i Sparade resvägar	
Navigation	Sida 45
Beräkna och visa resväg	
Simulera resväg	
Starta navigation	

Du kan använda resvägsplaneringen även utan GPS-mottagning, t.ex. hemma innan resan påbörjas. Du kan spara valfritt antal planerade resvägar och på så sätt planera din semester i förväg.

Resvägsplanering

1. Klicka på Mer... i Huvudmeny.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Resvägsplanering.
RESVÄGSPLANERING öppnas.

Ytterligare funktioner i Resvägsplanering

Knapparna i **RESVÄGSPLANERING** har följande funktioner:

Funktion	Beskrivning
<u>Ny resväg</u>	Påbörjar en ny resvägsplanering. Senaste resväg raderas. Om resvägen inte är sparad, måste raderingen bekräftas.

Alternativ i Resvägsplanering

Alternativen i **RESVÄGSPLANERING** har följande funktioner:

Alternativ	Beskrivning
<u>Spara resväg</u>	Öppnar ett fönster där du kan spara en planerad resväg med eget namn.
<u>Sparade resvägar</u>	Sparar vald adress som hemadress. Du kan snabbt starta navigationen till detta resmål genom att klicka på <u>Hem</u> i huvudmeny.
<u>Resvägsprofil</u>	RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas alternativen för resvägens beräkning, här kan du göra ändringar. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.


Ange startpunkt

Startpunkt i en resväg är den punkt från vilken du vill starta färderna. Om du vill planera resvägen på annan ort, kan du t.ex. ange hotellet som startpunkt.

Startpunkten är endast viktig när du vill se den planerade resvägen på kartan men GPS-mottagning saknas eller du inte befinner dig vid den planerade startpunkten. Startpunkten har därför alltid löpnummer 0.

När navigationen startas, används din aktuella position som startpunkt för resvägsberäkningen.

Den första etappen är därmed sträckan till resvägspunkten med löpnummer 1.

1. Klicka på  (Startpunkt) eller Ange startpunkt.
STARTPUNKT öppnas.

Om du vill ange en bestämd adress, en POI, ett resmål ur **ADRESSBOK** eller ett av de senaste resmålen som startpunkt:

2. Klicka på Ange adress, Sök efter POI, Adressbok eller Senaste resmål.
3. Ange startpunkten. (se kapitel Ange ett resmål sid. 21).
4. Klicka på Infoga i resväg i **BEKRÄFTA MÅL**.

Om du vill ange din hemadress eller aktuell position som startpunkt:


2. Klicka på Hemadress eller Aktuell position.



Ytterligare information finns i kapitel Grundinställningar på sid. 73.

Angiven startpunkt visas nu bredvid 0 (Startpunkt).

Editera startpunkt

1. Klicka på  (Startpunkt).
STARTPUNKT öppnas. Du kan ange en annan startpunkt. Tillvägagångssättet finns beskrivet i ovanstående text.

Ange resvägspunkter

Resvägspunkterna i en resväg är resmål till vilka du navigerar.

Löpnumret för varje resvägspunkt visas framför varje punkt.

1. Klicka på  (+) eller Infoga resmål.
DESTINATION: öppnas.

Om du vill ange en bestämd adress, en POI, ett resmål ur **ADRESSBOK** eller ett av de senaste resmålen som resvägspunkt:

2. Klicka på Ange adress, Sök efter POI, Adressbok eller Senaste resmål.
3. Ange resvägspunkten. (se kapitel Ange ett resmål sid. 21).
4. Klicka på Infoga i resväg i **BEKRÄFTA MÅL**.

Om du vill ange hemadressen som resvägspunkt:

2. Klicka på Hemadress.



Ytterligare information finns i kapitel Grundinställningar på sid. 73.

Den angivna resvägspunkten visas som sista resvägspunkt. Löpnumret visas före resvägspunkten.

Upprepa dessa steg för varje resmål du vill infoga i resvägen.

Editera resvägspunkter

Du kan radera resvägspunkter i en resväg. Ordningen för resvägspunkterna kan ändras efter behov.

RESVÄGSPLANERING är öppet. Minst en resvägspunkt finns angiven. (se kapitel Resvägsplanering sid. 40).




Anmärkn: Du kan inte radera eller flytta startpunkten (löpnummer 0).


1. Klicka på resvägspunkten du vill editera.


Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

Resvägspunkternas meny öppnas. Löpnumret för vald resvägspunkt visas till vänster.

Menyn innehåller följande:

⇔  (**Resvägspunkt framåt**): Flytta vald resvägspunkt framåt. (Exempel: resvägspunkt 2 blir resvägspunkt 1).

⇔  (**Resvägspunkt bakåt**): Flytta vald resvägspunkt bakåt. (Exempel: resvägspunkt 2 blir resvägspunkt 3).

⇔  (**Radera**): Raderar vald resvägspunkt. Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta raderingen.

2. Klicka på knappfälten för att aktivera funktionen.
3. Klicka på löpnumret bredvid knappfältet för att stänga kontextmenyn.

Organisera resvägar

Du kan spara varje planerad resväg med eget namn.



Anmärkn: Endast startpunkten och resvägspunkterna sparas, inte den beräknade resvägen. En sparad resväg som laddas måste beräknas om igen innan navigationen startas.

Du kan ladda, döpa om eller radera sparade resvägar.

Spara resvägar

RESVÄGSPLANERING är öppet. Minst en startpunkt och minst en resvägspunkt finns angiven. (se kapitel Resvägsplanering sid. 40).

1. Klicka på Alternativ.

Listan över alternativ öppnas.

2. Klicka på Spara resväg.

SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas.

3. Ange resvägens namn.



4. Klicka på  (OK).

Resmålet är nu sparad i **SPARADE RESVÄGAR**. Dialogfönstret stängs.

RESVÄGSPLANERING öppnas igen.

Ladda resvägar

RESVÄGSPLANERING är öppet. (se kapitel Resvägsplanering sid. 40).

1. Klicka på Alternativ.

Listan över alternativ öppnas.

2. Klicka på Sparade resvägar.

SPARADE RESVÄGAR öppnas.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) und  (Ned).

3. Klicka på resvägen du vill ladda.

RESVÄGSPLANERING öppnas. Startpunkt och resvägspunkter i laddad resväg är angivna.

Döpa om resväg

RESVÄGSPLANERING är öppet. (se kapitel Resvägsplanering sid. 40).

1. Klicka på Alternativ.

Listan över alternativ öppnas.

2. Klicka på Döpa om.

SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas.

3. Ändra resvägens namn.

4. Klicka på  (OK).

Resmålet sparas i **SPARADE RESVÄGAR** under nytt namn.
Dialogfönstret stängs.

RESVÄGSPLANERING öppnas igen.

Radera resvägar i Sparade resvägar

RESVÄGSPLANERING är öppet. (se kapitel Resvägsplanering sid. 40).

1. Klicka på Alternativ.

Listan över alternativ öppnas.

2. Klicka på Sparade resvägar.

SPARADE RESVÄGAR öppnas.

3. Klicka på Alternativ.

Listan över alternativ öppnas.

4. Klicka på Radera.


SPARADE RESVÄGAR öppnas i **Markera post**.

⇔ Klicka på en omarkerad post för att markera den.
Motsvarande knapp är tryckt.

⇔ Om du klickar på en markerad post, raderas den.

⇔ Klicka på Alla för att markera alla poster.

⇔ Klicka på Inga för att ta bort alla markeringar.

⇔ Klicka på  (Tillbaka) för att återgå till **SPARADE RESVÄGAR** utan att göra ändringar.

5. Markera posterna som skall raderas.

6. Klicka på  (Radera).

Du uppmanas att bekräfta raderingen.

7. Klicka på OK.

Markerade poster raderas.

SPARADE RESVÄGAR öppnas.

Navigation

Resvägen måste beräknas först. Därefter kan du starta eller simuera en navigation.

Beräkna och visa resväg

En planerad resväg kan även beräknas och visas på kartan utan GPS-mottagning så att du kan skaffa dig en översikt över sträckan.

RESVÄGSPLANERING är öppet. Du har angivit startpunkten och minst en resvägspunkt (se kapitel Resvägsplanering, sid. 40) eller laddat en resväg (se kapitel Ladda resvägar, sid. 43).



8. Klicka på  (OK).

Kartan öppnas i **Förhandsgranska**.

Startpunkt och resvägspunkter anges med flaggor. Avståndet och beräknad körtid är angivet för varje etapp. Dessutom visas uppgifter för hela resvägen.

Kartans Alternativ i Förhandsgranska

Klicka på Alt. när kartan är öppen i **Förhandsgranska** för att öppna ett fönster med ytterligare funktioner:

Alternativ	Beskrivning
<u>Simulering</u>	<p>Simulerar den visade resvägen. Denna simulering kan även göras utan GPS-mottagning. Det är endast möjligt att simulera resvägar som är maximalt 500 km. Detta alternativ är endast aktivt om en planerad resväg visas på kartan.</p>
<u>Spara resväg</u>	<p>SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas. Du kan ange ett namn och spara resvägen i SPARADE RESVÄGAR. Ytterligare information finns i kapitel Spara resvägar på sid. 43. Detta alternativ är endast aktivt om en planerad resväg visas på kartan.</p>

<u>Resvägsprofil</u>	RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas alternativen för resvägens beräkning, här kan du göra ändringar. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klicka på en funktion för att aktivera den.

Klicka på Alt. om du vill stänga listan utan att aktivera en funktion.

Simulera resväg

Du kan även simulera en navigation.



Anmärkn: GPS-mottagning krävs inte för simuleringen.

Det är endast möjligt att simulera resvägar som är maximalt 500 km.

Du har beräknat och visar en resväg (se kapitel Beräkna och visa resväg, sid. 45).

Kartan är öppen i **Förhandsgranska**.

1. Klicka på Alt.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Simulering.
Resvägen beräknas igen för simuleringen. Simuleringen startar när beräkningen är avslutad.

Avsluta simulering

Simuleringen kan avslutas när som helst.

1. Klicka på Alt.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Avsluta navigation.

Starta navigation

Du har beräknat och visar en resväg (se kapitel Beräkna och visa resväg, sid. 45).


Kartan är öppen i **Förhandsgranska**.

Anmärkn: Resvägen beräknas enligt en s.k. resvägsprofil.



Klicka på Alt. > Resvägsprofil om du vill visa eller ändra denna resvägsprofil.

Ändrade alternativ gäller även för all efterföljande navigation. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.

Klicka på  (Starta navigation) eller kör som vanligt.

GPS-mottagning saknas

Följande meddelande visas när GPS-signalen är för svag:

Ingen GPS-signal. Vill du använda senaste kända position?

Följande alternativ finns:

- ⇔ Klicka på OK. Resvägen beräknas med senaste kända position som utgångspunkt. Resvägen beräknas igen när GPS-mottagningen är tillräcklig för att bestämma positionen och du kan starta navigationen.
- ⇔ Klicka på Avbryt. **RESVÄGSPLANERING** öppnas igen. Du kan starta navigationen igen senare.

Arbeta med karta

I detta kapitel:

Kartmaterial	Sida 50
Karta i Standard	Sida 50
Karta i Förhandsgranska	Sida 51
Karta i Navigation	Sida 53
Karta i Sök resmål	Sida 55

Kartmaterial

Sony Personal Navigation System kan endast arbeta med en karta i taget, även om flera kartor finns i navigationsenheten.

Vilken karta som är aktuell visas i **KARTINSTÄLLNINGAR**. Du kan även välja en annan karta.



Ytterligare information finns i kapitel Kartinställningar på sid. 71.

Karta i Standard


Kartan visas alltid i **Standard** när du inte navigerar, inte beräknar en resväg och inte söker ett resmål på kartan.



Följande egenskaper är typiskt för detta läge:

- ⇔ Aktuell position visas i mitten i nederdelen med en grön triangel. Triangeln ändrar inte position i displayen när du kör. Istället förflyttas kartavsnittet i körriktningen.
- ⇔ Kartans skala förändras beroende på aktuell hastighet.



Klicka på  (**Volym**) för att reglera volymen för köransvisningarna. (se även kapitel Volym sid. 14).



Klicka på  (**Sök resmål**) för att visa kartan i **Sök resmål**.



Ytterligare information finns i kapitel Karta i Sök resmål på sid. 55.

Öppna Huvudmeny

Klicka i kartan på valfri punkt i **Standard**.

HUVUDMENY öppnas.

Karta i Förhandsgranska

Du har angivit ett resmål. Du har klickat på Beräkna rutt i **BEKRÄFTA MÅL**.

- ELLER –



Du har planerat eller laddat en resväg och klickat på (OK).

Kartan öppnas i **Förhandsgranska**. Hela resvägen visas.



	Beskrivning
1	Resmålet markeras med en flagga. Startpunkt och varje resvägspunkt är markerat med flagga om du visar en planerad eller laddad resväg.
2	Resvägen är markerad i orange.
3	En grön triangel visar din aktuella position. Om du visar en planerad eller laddad resväg och den angivna startpunkten inte är din aktuella position, kan det förekomma att aktuell position inte visas.
4	Hela körsträckan, beräknad körtid och beräknad ankomsttid visas i en informationsruta. Om du visar en resväg med flera etapper, visas även information för varje etapp.





Anmärkn: Du kan ställa in vilken information som skall visas. Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera Sony Personal Navigation System på sid. 69.






Klicka på **(Starta navigation)** för att börja navigationen.


Resvägen måste eventuellt beräknas igen om du visar en planerad eller laddad resväg. Din aktuella position förekommer nu som startpunkt. Navigationen utförs till första angivna resvägspunkt.

Klicka på  (Zooma ut) för att förstora kartans skala. Det visade kartavsnittet blir större, men detaljerna syns sämre.

Klicka på  (Zooma ut) för att förminska kartans skala. Det visade kartavsnittet blir mindre, men detaljerna syns bättre.

Zoomlisten mellan  (Zooma ut) och  (Zooma ut) visar aktuellt zoomläge.

Klicka på  (Volym) för att reglera volymen för köravisningarna.

Klicka på  (Tillbaka) för att återgå till det fönster där du öppnade kartan.

Kartans alternativ i Förhandsgranska

Klicka på Alt när kartan är öppen i **Förhandsgranska** för att öppna ett fönster med ytterligare funktioner:

Alternativ	Beskrivning
<u>Simulering</u>	Simulerar den visade resvägen. Denna simulering kan även göras utan GPS-mottagning. Det är endast möjligt att simulera resvägar som är maximalt 500 km.
<u>Spara</u>	SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan ange ett namn och spara resmålet i ADRESSBOK . Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid. 34. Detta alternativ är endast möjligt om du har startat en navigation till ett angivet resmål.
<u>Resvägsprofil</u>	RESVÄGSPROFIL öppnas. Här visas alternativen för resvägens beräkning, här kan du göra ändringar. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.
<u>Spara resväg</u>	SPARA RESVÄGEN UNDER... öppnas. Du kan ange ett namn och spara resvägen i SPARADE RESVÄGAR . Ytterligare information finns i kapitel Spara resvägar på sid. 43. Detta alternativ är endast aktivt om en planerad resväg visas på kartan.

Klicka på en funktion för att aktivera den.

Klicka på **Alt.** om du vill stänga listan utan att aktivera en funktion.

Karta i Navigation


Eftersom kartan visades i **Förhandsgranska** är navigationen redan startad.

Kartan öppnas i **Navigation**.

Hur stort kartavsnitt som visas, beror på inställningarna och hastigheten. (se kapitel Konfigurera Sony Personal Navigation System sid. 69).

Kartan förändras hela tiden. Din position visas alltid på samma punkt i displayen. Körriktningen är alltid uppåt.



	Beskrivning
1	Följande information anges: ↔ Resterande avstånd till resmålet ↔ Beräknad resterande körtid till resmålet
2	Det lilla pilfältet visar nästkommande manöver när flera manöver skall utföras i rad.
3	Det stora pilfältet visar vägen till nästa korsning, där du skall svänga av. Under visas avståndet till denna korsning. När du närmar dig korsningen visas balkar istället för avståndet:  Ju kortare den vita balken är, desto närmare korsningen befinner du dig. Om du inte behöver svänga av, visas en rak pil med avståndet hur länge du skall följa vägen.

4	I det övre gatufältet visas namnet på gatuavsnittet du skall köra på härnäst.
5	I det undre gatufältet visas namnet på gatuavsnittet du just befinner dig på.
6	Här visas skyltar du skall följa.
7	Resvägen är markerad i orange.
8	En grön triangel visar positionen på kartan. Kartavsnittet förändras hela tiden och placerar aktuell position så centrerat på kartan som möjligt.
9	Kompassen visar riktning norrut.



Anmärkn: Indikeringen av ovannämnda inställningar kan ändras. Vissa funktioner är endast tillgängliga när motsvarande information finns i kartmaterialet. Ytterligare information finns i [kapitel Konfigurera Sony Personal Navigation System på sid. 69.](#)



Anmärkn: Tryck **VOICE/POSITION** för att upprepa aktuell köransvisning.



Klicka på **(Volym)** för att reglera volymen för köransvisningarna. (se även kapitel Volym sid. 14).



Klicka på **(TMC-Informationer)** för att visa trafikmeddelanden. (se även kapitel TMC (TMC-Informationer) sid. 63).



Klicka på **(Sök resmål)** för att öppna kartan i **Sök resmål**.



Ytterligare information finns i kapitel Karta i Sök resmål på sid. 55.

Avsluta navigation

1. Klicka på **Alt**.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på **Avsluta navigation**.

Öppna Huvudmeny

Klicka i kartan på valfri punkt i **Navigation**.

HUVUDMENY öppnas.



Anmärkn: Detta avslutar inte navigationen. Klicka på **Karta** i **HUVUDMENY** för att återgå till navigationen.

Kartans alternativ i Navigation

Klicka på Alt. när kartan är öppen i **Navigation** för att öppna ett fönster med ytterligare funktioner:

Alternativ	Beskrivning
<u>Spärr</u>	Klicka på denna knapp för spärra ett vägavsnitt som ligger framför dig, dvs. resvägen beräknas förbi detta avsnitt, t.ex. om du får meddelande om köbildning på vägavsnittet. Ytterligare information finns i kapitel Spärra vägavsnitt på sid. 62.
<u>Visa resväg</u>	Klicka på denna knapp för att visa hela resvägen på kartan.
<u>Avsluta navigation</u>	Klicka på denna knapp för att avsluta navigationen. Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta.
<u>Nästa destination</u>	Klicka på denna knapp för att hoppa över nästa resvägspunkt. Denna knapp är inaktiv om mindre än 2 resvägspunkter ligger framför dig i resvägen. Ytterligare information finns i kapitel Hoppa över etapp på sid. 61.
<u>TMC-Informationer</u>	Klicka på denna knapp för att visa trafikmeddelanden. Ytterligare information finns i kapitel TMC (TMC-Informationer) på sid. 63.
<u>Editera resväg</u>	Klicka på denna knapp för att öppna EDITERA RESVÄG . Här kan du lägga till, editera och radera resvägspunkter. Ytterligare information finns i kapitel "Resvägar med etapper" på sid. 39.
<u>Dynamisk ruttinformation</u>	Klicka på denna knapp för att visa en översikt över kommande POIs längs resvägen. Ytterligare information finns i kapitel "Dynamisk ruttinformation" på sid. 63.

Klicka på en funktion för att aktivera den.

Klicka på Alt. om du vill stänga listan utan att aktivera en funktion.

Karta i Sök resmål

Kartan visas alltid i **Sök resmål** om kartan innehåller ett hårkors.
Kartan förändras inte under pågående färd. Kartan är alltid riktad med norrut uppåt.


Din position visas endast om den finns på visad kartavsnitt.






Förändra kartavschnitt


Du kan flytta det visade kartavsnittet med fingret.

⇔ Flytta kartan i önskad riktning.

Klicka på  (Zooma ut) för att förstora kartans skala. Det visade kartavsnittet blir större, men detaljerna syns sämre.

Klicka på  (Zooma ut) för att förminska kartans skala. Det visade kartavsnittet blir mindre, men detaljerna syns bättre.

Zoomlisten mellan  (Zooma ut) och  (Zooma ut) visar aktuellt zoomläge.

Klicka på  (Aktuell position). Placerar kartavsnittet på sådant sätt att den aktuella positionen centreras.

1. Placera hårkorset på den punkt du vill navigera till.

Resmålets geografiska koordinater och motsvarande adress visas i displayens undre del i Valt resmål.

2. Klicka på  (Resmål).


RESMÅL PÅ KARTA öppnas. Detaljerade adressuppgifter för valt resmål visas i vänstra övre hörnet.


Knapparna med olika funktioner visas.


Funktion	Beskrivning
<u>Navigera dit</u>	Klicka på knappen för att starta navigationen till denna punkt. Om du just befinner dig i en annan navigation, avbryts denna. Du kan även återuppta navigationen till den ursprungliga målet genom att välja i SENASTE RESMÅL .

<u>Etappmål</u>	Denna funktion är endast aktiv om du just befinner dig i en pågående navigation. Klicka på knappen för att bestämma denna punkt som etappmål. Navigationen utförs till detta angivna etappmål. Du kan sedan fortsätta att navigera till ditt ursprungliga resmål. Ytterligare information finns i kapitel Infoga etappmål på sid. 61.
<u>Infoga i resväg</u>	Klicka på knappen för att infoga denna punkt som sista punkt i resvägsplaneringen. Punkten infogas som första punkt i en resvägsplanering om ingen resvägsplanering är öppen. (se även kapitel Resvägsplanering sid. 40).
<u>Spara</u>	SPARA RESMÅLET UNDER... öppnas. Du kan ange ett namn och spara punkten i ADRESSBOK . Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid. 34.
<u>I närheten</u>	I NÄRHETEN öppnas. Här kan du söka efter resmål i närheten av angiven punkt. Ytterligare information finns i kapitel POI i närheten på sid. 27.
<u>Resvägsplanering</u>	Klicka på denna knapp för att öppna RESVÄGSPLANERING . Här kan du lägga till, editera och radera resvägspunkter. Ytterligare information finns i kapitel "Resvägar med etapper" på sid. 39.

Klicka på en funktion för att aktivera den.

Klicka på  (Resmål) för att stänga fönstret eller aktivera en funktion.

Klicka på  (Volym) för att reglera volymen för köransvisningarna. (se även kapitel Volym sid. 14).

Tryck  (Tillbaka) för att återgå till den ruta där du öppnade kartan i **Sök resmål**.

Praktiska funktioner

I detta kapitel:

GPS-status	Sida 60
Infoga etappmål	Sida 61
Hoppa över etapp	Sida 61
Spärra vägavsnitt	Sida 62
Visa hela resvägen	Sida 62
Dynamisk ruttinformation	Sida 63
TMC (TMC-Informationer)	Sida 63
Konfigurera visning av meddelanden	
Inställningar	
Beakta trafikmeddelanden	
Stationssökning	
Avgifts-TMC	

Nedanstående funktioner kan endast användas om GPS-mottagningen är tillräcklig för bestämningen av aktuell position.



(**GPS redo**) visar om GPS-mottagningen är tillräcklig.

GPS-status

I **GPS-STATUS** visas en överblick av den information som navigationssystemet hämtar resp. beräknar ur mottagna GPS-signaler.

HUVUDMENY öppnas.

1. Klicka på Mer....

Listan över alternativ öppnas.

2. Klicka på GPS-status.

GPS-STATUS öppnas.


Följande information finns i **GPS-STATUS**:

Fält	Innebörd
GMT:	Greenwich Mean Time: Klockslag i London. Om du befinner dig inom en annan tidszon är detta inte tiden på din position.
Längdgrad: Breddgrad:	Koordinater för aktuell position. Bokstäverna betyder: W: Västlig längdgrad E: Östlig längdgrad N: Nordlig breddgrad S: Sydlig breddgrad
Höjd:	Höjd över havet. För att kunna beräkna höjd över havet, krävs signal från minst fyra GPS-satelliter.
Satelliter:	Antalet GPS-satelliter från vilka signaler mottas. Signal från minst tre satelliter krävs för att bestämma aktuell position.
HDOP:	Siffran för positionsbestämningens precision. Ju lägre värdet är, desto exaktare är positionsbestämningen. Värdet upp till 8 är lämpliga för navigation.
Riktning:	Visar i vilken riktning du just färdas.
Hast.:	Visar aktuell hastighet.
	Visar aktuell position.

Spara aktuell position

Aktuell position kan sparas i **ADRESSBOK**.

1. Klicka på Spara position.

- SPARA RESMÅLET UNDER...** öppnas. Markörren blinkar i Namn.
2. Ange resmållets namn.
 3. Klicka på  (OK).
Resmålet sparas i **ADRESSBOK**. Dialogfönstret stängs.

Infoga etappmål

Du kan infoga ett nytt etappmål när som helst under navigationen. Resvägen beräknas igen så att detta etappmål gäller som nästkommande resmål. När du kommit fram till etappmålet, kan du sedan fortsätta att navigera till ditt ursprungliga resmål.

Navigation pågår. Kartan är öppen i **Navigation**.

1. Klicka på  (Sök resmål).

Kartan öppnas i **Sök resmål**.

2. Placera hårkorset på den punkt du vill navigera till.



Anmärkn: Ytterligare information om karthantering finns i kapitel Karta i Sök resmål på sid. 55.

Resmållets geografiska koordinater eller motsvarande adress visas i displayens undre del i Valt resmål

3. Klicka på  (Resmål).

RESMÅL PÅ KARTA öppnas. Detaljerade adressuppgifter för valt resmål visas i vänstra övre hörnet.

4. Klicka på Etappmål.

Resvägen beräknas igen. Angivet etappmål gäller som nästa resvägspunkt.

Hoppa över etapp

Funktionen är endast aktiv om du befinner dig i en navigation och minst två resvägspunkter finns angivna.

Använd denna funktion för att hoppa över nästa resvägspunkt.

Exempel: Du har planerat att köra från kontoret till företag A och sedan företag B och är redan på väg. Du får ett meddelande att du inte behöver besöka företag A och kan alltså hoppa över den punkten.

Kartan är öppen i **Navigation**.

1. Klicka på Alt.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Nästa destination.
Resvägen beräknas igen. Nästkommande resvägspunkt (enligt exemplet: firma B) gäller som nästkommande resmål.

Spärra vägavsnitt

Klicka på denna knapp för spärra ett vägavsnitt som ligger framför dig, dvs. resvägen beräknas förbi detta avsnitt, t.ex. om du får meddelande om köbildning på vägavsnittet.



Anmärkn: Spärren gäller endast för pågående navigation och inte för nästa nya navigation.

Kartan är öppen i **Navigation.**

1. Klicka på .
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Spärr.
SPÄRR öppnas.
3. Ange hur många kilometer framåt spärren skall gälla, utifrån din aktuella position.
Resvägen beräknas igen. Det spärrade vägavsnittet undviks. Vägavsnittet är markerat i rött på kartan.

Häv spärr

1. Klicka på Alt.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Häv spärr.
Spärren är borttagen. Resvägen beräknas igen. Vägavsnittet kan åter tas med i resvägsberäkningen.

Visa hela resvägen

Du kan visa hela resvägen när som helst under pågående navigation. Så har du alltid en överblick över körsträckan.

Kartan är öppen i **Navigation.**

1. Klicka på Alt.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Visa resväg.
Hela resvägen visas på kartan.

Dynamisk ruttinformation

Du kan när som helst visa POIs längs resvägen i tre olika kategorier under pågående navigation. Så kan du t.ex. snabbt ta reda på var närmaste rastplats ligger. Du kan lägga in denna rastplats som etappmål i resvägen.



Anmärkn: POIs i samma kategorier som i [Snabblänk](#) visas. Du kan bestämma vilka kategorier som skall visas.

Ytterligare information finns i kapitel Kategorier för Snabblänk och Dynamisk ruttinformation på sid. 71.

Kartan är öppen i **Navigation**.

1. Klicka på [Alt.](#)

Listan över alternativ öppnas.

2. Klicka på alternativet [Dynamisk ruttinformation](#).

DYNAMISK RUTTINFORMATION öppnas. Här visas POIs som ligger på eller i närheten av resvägen, i vardera av de tre kategorierna.

POI är sorterade efter avstånd.

Ange POI som etappmål



Klicka på [\(Etappmål\)](#) till höger om listposten om du vill använda POIn i navigationen.

Resvägen beräknas igen. Angiven POI gäller som nästa resvägspunkt. Färden mot det ursprungliga målet kan fortsätta.

TMC (TMC-Informationer)

Om navigationssystemet är monterat i en TMC-vagga, har systemet tillgång till aktuella trafikmeddelanden och kan ändra en resväg dynamiskt, t.ex. för att köra förbi en köbildning. Du kan även låta visa aktuellt gällande trafikmeddelanden.



Anmärkn: I TMC-vaggan finns en mottagningsmodul för TMC-meddelanden, standardvaggan innehåller inte denna funktion. Skillnaden visas med bokstäverna TMC på vaggan.

Knappen [TMC](#) visas inte om enheten inte sitter i en TMC-vagga.

1. Klicka på [Mer...](#) i Huvudmeny.

Ett fönster med ytterligare funktioner öppnas.


2. Klicka på [TMC-Informationer](#).

TMC-Informationer öppnas.



Innebörd	
1	Visar vilken typ och hur många trafikmeddelanden som visas.
2	Varje trafikmeddelande innehåller följande information: ⇔ <u>Längs resvägen</u> : Avstånd till aktuell position. <u>Inte längs resvägen</u> : Trafikmeddelandets nummer. ⇔ Land (i Nordamerika: Stat eller provins) där trafikhindret föreligger. ⇔ Gata där trafikhindret föreligger. ⇔ Minst ett trafikmärke som symboliserar trafikhindret. Klicka på meddelandet för att visa ytterligare info.
3	Bredvid varje meddelande visas <u>Undvik</u> / <u>Ignorera</u> om en omväg skall beräknas förbi trafikhindret.  (du har tryckt <u>Undvik</u>): Systemet beräknar en omväg automatiskt.  (Inte tryckt: <u>Ignorera</u>): Trafikhindret ignoreras vid resvägsberäkningen.
4	Klicka på <u>Meddelandevalf</u> för att bestämma vilka meddelanden som skall visas. Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera visning av meddelanden på sid. 65.
5	Klicka på <u>Inställningar</u> för att konfigurera mottagning av meddelanden och hur de skall påverka resvägsberäkningen. Ytterligare information finns i kapitel Inställningar på sid. 65.

Du kan bläddra i listan med  (Upp) och  (Ned).

Klicka på  (Tillbaka) för att stänga igen.

Konfigurera visning av meddelanden

1. Klicka på Meddelandeval i **TMC-INFORMATIONER**.

INSTÄLLNINGAR öppnas.

Följande alternativ finns:

- ⇔ Längs resvägen: Visar alla meddelanden som gäller trafiken längs resvägen.
Detta alternativ visar inget meddelande om du inte navigerar.
- ⇔ Inte längs resvägen: Alla: Visar alla trafikmeddelanden om inte gäller den beräknade resvägen.
- ⇔ Inte längs resvägen: Trafikhinder: Visar meddelanden om trafik hinder utanför den beräknade resvägen.
- ⇔ Inte längs resvägen: Kö: Visar meddelanden om dåligt väder utanför den beräknade resvägen.
- ⇔ Inte längs resvägen: Oväder: Visar meddelanden om dåligt väder utanför den beräknade resvägen.

2. Klicka på önskat alternativ.



3. Klicka på  (**OK**) för att stänga igen.

Inställningar

1. Klicka på Inställningar i **TMC-INFORMATIONER**.


INSTÄLLNINGAR öppnas.

Du kan ställa in TMC-stationen i **INSTÄLLNINGAR**, om och hur mottagningen av trafikmeddelanden skall hanteras.

Inställning	Innebörd och möjliga värden
Stationssökning	Bestäm hur stationen från vilken trafikmeddelanden tas emot, skall ställas in. <u>Automatiskt</u> <u>Håll station</u> <u>Håll frekvens</u> Ytterligare information finns i kapitel Avgifts-TMC på sid. 68. Fabriksinställning: <u>Automatiskt</u> .

Räkna om resväg	<p>Bestäm om systemet skall ta hänsyn till nya trafikmeddelanden längs resvägen.</p> <p><u>Automatiskt</u>: Systemet beräknar en omväg automatiskt.</p> <p><u>På begäran</u>: Meddelandet visas. Här kan du bestämma om systemet skall beräkna en omväg eller inte..</p> <p>Ytterligare information finns i kapitel Beakta trafikmeddelanden på sid. 66.</p> <p>Denna inställning är endast aktiv om alternativet för trafikmeddelanden är aktiverat i resvägsprofilen. (se Resvägsprofil, sid. 76).</p> <p>Fabriksinställning: <u>Automatiskt</u>.</p>
Avgifts-TMC	<p>I vissa länder finns avgiftsbelagda TMC-tjänster.</p> <p>Bestäm om och vilka avgiftsbelagda TMC-tjänster du vill utnyttja.</p>

2. Gör önskade inställningar.

3. Klicka på  (OK) för att stänga **INSTÄLLNINGAR** igen.

Beakta trafikmeddelanden

I TMC-inställningarna kan du bestämma hur systemet skall ta hänsyn till trafikmeddelanden som gäller resvägen.

Ytterligare information finns i kapitel Inställningar, på sid. 65.




Anmärkn: Denna inställning är endast aktiv om alternativet för trafikmeddelanden är aktiverat i resvägsprofilen. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofil på sid. 76.

Räkna om resväg: Automatiskt

Navigationssystemet beräknas automatiskt en omväg om ett trafikhinder rapporteras på resvägen. Under beräkningen visas följande meddelande:

"Resväg blev ändrad p.g.a. aktuell trafiksituation."

Du kan när som helst återvända den ursprungliga resvägen.

Öppna **TMC-INFORMATIONER** och klicka på  (Undvik / Ignorera) bredvid aktuellt trafikmeddelande.

Räkna om resväg: På begäran

MEDDELANDE öppnas om ett trafik hinder rapporteras på resvägen. Ett fullständigt meddelande visas.



⇨ Klicka på Undvik / Ignorera för att ta hänsyn till det rapporterade trafikhindret på sträckan.

Navigationssystemet beräknar en omväg så att trafikhindret passeras.

⇨ Klicka en gång till på samma fält för att ignorera det rapporterade trafikhindret.

Stationssökning

1. Klicka på Inställningar i **TMC-INFORMATIONER**.

INSTÄLLNINGAR öppnas. Stationsnamnet, frekvensen och mottagningskvaliteten för aktuell station visas i övre kanten.

2. Välj en av inställningarna Automatiskt, Håll station eller Håll frekvens i Stationssökning.

Läget Automatiskt söker nästa station med god mottagning.

3a Du kan ställa in en annan station med pilknapparna i **Station**.

Namnet och frekvensen visas när en annan station hittats.

Läget Håll station medför att TMC-mottagaren söker samma station men med en annan bättre frekvens.

3b Du kan ställa in en annan station med pilknapparna i **Station**.

Namnet och frekvensen visas när en annan station hittats. Denna station hålls nu.

Läget Håll frekvens medför att TMC-mottagaren inte söker varken annan station eller annan frekvens.

- 3c Du kan använda pilknapparna i **Station** för att ändra frekvensen i steg om 0,1 MHz.

Stationsnamnet visas när en station tas emot på inställd frekvens.

4. Klicka på OK för att stänga **INSTÄLLNINGAR** igen.

Avgifts-TMC

1. Klicka på Inställningar i **TMC-INFORMATIONER**.

INSTÄLLNINGAR öppnas.

2. Klicka på Avgifts-TMC.

LEVERANTÖR, AVGIFTS-TMC öppnas. Här visas de avgiftsbelagda TMC-tjänsterna som **Sony Personal Navigation System** kan använda. Om du har aktiverat en tjänst, visas hur länge den aktiveringen gäller.

3. Klicka på tjänsten som du vill aktivera resp. förlänga.

Ett dialogfönster uppmanar dig att bekräfta.

4. Klicka på Aktivera.

ID-numret för din navigationsenhet visas i nästa fönster.

5. Notera detta ID-nummer

6. Följ instruktionerna i displayen. Anvisningar om aktivering av avgiftsbelagda TMC-tjänster finns även på webbplatsen.

Konfigurera Sony Personal Navigation System

I detta kapitel:

Öppna Inställningar	Sida 70
Kartinställningar	Sida 71
POI-inställningar	Sida 71
Kategorier för Snabblänk och Dynamisk ruttinformation	
Visa kategorier på kartan	
Grundinställningar	Sida 73
Resvägsprofil	Sida 76

Öppna Inställningar

INSTÄLLNINGAR är utgångspunkten för all personlig anpassning av *Sony Personal Navigation System*.

HUVUDMENY är öppen (se kapitel Öppna Huvudmeny på sid. 21).

1. Klicka på Alternativ.
Listan över alternativ öppnas.
2. Klicka på Inställningar.

INSTÄLLNINGAR öppnas.

INSTÄLLNINGAR har flera knappar. Klicka på knappfälten för att öppna motsvarande inställningsruta.


Det finns fyra inställningsrutor: **KARTINSTÄLLNINGAR**, **POI-INSTÄLLNINGAR**, **GRUNDINSTÄLLNINGAR** och **RESVÄGSPROFIL**.

Inställningarna i de olika rutorna är fördelade i listor.

Du kan bläddra i listorna med  (Upp) och  (Ned).

Vissa inställningar accepterar endast två eller tre olika värden.

Dessa inställningar visar  (Ändra). Alla möjliga alternativvärden är synliga. Det aktuellt aktiva värdet är markerat i orange.

1. Klicka på  (Ändra) för att växla mellan olika värden.

Vissa inställningar accepterar många olika värden. Dessa

inställningar har knappen  (Lista). Det aktuellt aktiva värdet är synligt.

1. Klicka på  (Lista).

En lista med möjliga värden öppnas. Det aktuellt aktiva värdet är markerat.


- Du kan bläddra i listan med  (Upp) och  (Ned).
2. Klicka på önskat värde. Värdet är nu markerat.

3. Klicka på  (OK).

Listan stängs. Det nya värdet visas.

Du kan stänga en inställningsruta på två sätt:

⇔ Klicka på  (Klar). Ändringarna sparas.

⇔ Klicka på  (Avbryt). Ändringarna sparas inte.

INSTÄLLNINGAR är öppet igen.

Kartinställningar

KARTINSTÄLLNINGAR visar vilken karta som används i navigationssystemet.



Om navigationssystemet är utrustat med flera kartor, kan du välja en annan karta.

1. Klicka på Kartinställningar i **INSTÄLLNINGAR**.

KARTINSTÄLLNINGAR öppnas.

2. Klicka på kartans namn.

En lista med tillgängliga kartor öppnas. Du kan bläddra i listan


med  (Upp) och  (Ned).

3. Klicka på kartan du vill använda.

4. Klicka på  (OK).

KARTINSTÄLLNINGAR öppnas igen. Den nya kartan visas i listan.

⇔ Klicka på  (Klar). Ändringarna sparas.

⇔ Klicka på  (Avbryt). Ändringarna sparas inte.

POI-inställningar

I **POI-INSTÄLLNINGAR** visas vilka kategorier som visas i de tre knapparna för snabbänk i **NÄRHETEN**. Dessa kategorier visas även när du använder funktionen Dynamisk ruttinformation under pågående navigation.

Dessutom kan du ställa in vilka POI-kategorier som skall visas på kartan.

Kategorier för Snabbänk och Dynamisk ruttinformation

1. Klicka på POI-inställningar i **INSTÄLLNINGAR**.

POI-INSTÄLLNINGAR öppnas.

2. Klicka på kategorin du vill ändra: ([Snabblänk 1](#), [Snabblänk 2](#), [Snabblänk 3](#))

Listan över kategorier öppnas. Du kan bläddra i listan med



(Upp)



(Ned).

3. Klicka på den kategori som skall användas för Snabblänk och funktionen [Dynamisk ruttinformation](#).



4. Klicka på (OK).

POI-INSTÄLLNINGAR öppnas igen. Den nya kategorin visas i motsvarande fält.

Visa kategorier på kartan

1. Klicka på [POI-inställningar](#) i **INSTÄLLNINGAR**.

POI-INSTÄLLNINGAR öppnas.

2. Klicka på [Visa IP](#).

Listan över kategorier öppnas. Du kan bläddra i listan med



(Upp)



(Ned).

3. POIs i markerad kategori visas på kartan.

⇔ Klicka på en markerad kategori om markeringen skall raderas.

⇔ Klicka på en icke markerad kategori för att markera.



4. Klicka på (OK).

POI-INSTÄLLNINGAR öppnas igen.

Grundinställningar


GRUNDINSTÄLLNINGAR används för att göra inställningar som påverkar kartans utseende och funktion samt navigationsprogrammet.

Klicka på Grundinställningar i **INSTÄLLNINGAR**.

Du kan göra följande inställningar i **GRUNDINSTÄLLNINGAR**:

Inställning	Innebörd och möjliga värden
Volym	<p>Välj nivå (<u>0</u> till <u>9</u>) för volymen för köransvisningarna i Sony Personal Navigation System.</p> <p>Klicka på  (<u>Ändra</u>) om du vill öka inställningen med en nivå. Om nivån är maximal, är nästa nivå lägsta nivå.</p>
Navigeringsvy	<p>Bestäm vilket kartläge kartan skall öppnas för navigation.</p> <p><u>2D</u>: Visas som en vanlig karta.</p> <p><u>3D</u>: Visas ur förarens perspektiv.</p>
Zoomfaktor i 2D	<p>Bestäm standard för autozoom, när denna är aktiverad.</p> <p><u>Mindre kartavsnitt</u></p> <p><u>Standard</u></p> <p><u>Större kartavsnitt</u></p> <p>Vid aktiverad autozoom ändras zoomdjupet beroende på aktuell hastighet. Kartavsnittet blir finare om du kör långsamt. Kartavsnittet blir större om du kör fortare.</p> <p>Ju finare kartavsnitt är, desto mindre är kartans skala, desto större är dock kartavsnittets detaljer.</p>
Autozoom i 3D	<p>Bestäm hur autozoom skall aktiveras som standard för kartan i 3D, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).</p> <p>Vid aktiverad autozoom ändras zoomdjupet beroende på aktuell hastighet: Kartavsnittet blir finare om du kör långsamt. Kartavsnittet blir större om du kör fortare.</p>
3D-karta: Visa gatunamn	<p>Bestäm om kartan skall visa gatunamn i 3D, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).</p>

Autozoom i 2D	Bestäm hur autozoom skall aktiveras som standard för kartan i 2D, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>). Vid aktiverad autozoom ändras zoomdjupet beroende på aktuell hastighet: Kartavsnittet blir finare om du kör långsamt. Kartavsnittet blir större om du kör fortare.
2D-karta: Visa gatunamn	Bestäm om kartan skall visa gatunamn i 2D, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).
2D-karta: Riktning	Bestäm hur kartan skall riktas som standard för kartan i 2D-läge. <u>I körriktning</u> : Körriktningen är uppåt. Denna inställning är bäst för navigationen. <u>Norrut</u> : Norr ligger uppåt. Denna inställning motsvarar riktningen på trycka kartor. Inställningar passar om man vill skaffa sig en överblick över ett bestämt område.
Visa hastighet och körriktning	Bestäm om aktuell hastighet och körriktning skall visas på kartan, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).
Visa avstånd/ankomsttid	Bestäm om resterande avstånd till resmålet och den beräknade ankomsttiden skall visas på kartan, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).
Visa norrut	Bestäm om en liten kompass skall visas på kartan, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).
Info vid gränspassage	Bestäm om information om gällande hastighetsbegränsningar skall visas vid gränspassage, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).
Visa skyltar	Bestäm om skyltar som du måste följa, skall visas under pågående navigation, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>). Anmärkn: Denna funktion beror på om informationen finns på använt kartmaterial. Detta är ev. inte fallet för alla gator.
Avståndsenhet	Ange om avstånden skall visas i <u>Kilometer</u> eller i <u>Miles</u> .
Klockslagsformat	Bestäm om klockslag skall visas i <u>12h (AM/PM)</u> eller <u>24h</u> -format.
Välj språk	Ange vilket språk som skall användas för programmet och köranvisningarna.
Kartfärg	Ange om kartbilden skall regleras automatiskt (<u>Automatiskt</u>) eller alltid efter ett bestämt färgschema (<u>Dag</u> resp. <u>Natt</u>).

Ljusstyrka	Ange om displayens ljusstyrka skall regleras automatiskt (<u>Automatiskt</u>) eller efter ett bestämt ljusschema (<u>Dag</u> resp. <u>Natt</u>).
Ljusstyrka dag	Välj ljusstyrka (<u>1</u> till <u>10</u>) för displayen i dagsljus.  (Ändra) om du vill öka inställningen med en nivå. Om nivån är maximal, är nästa nivå lägsta nivå.
Ljusstyrka natt	Välj ljusstyrka (<u>1</u> till <u>10</u>) för displayen i nattljus.  (Ändra) om du vill öka inställningen med en nivå. Om nivån är maximal, är nästa nivå lägsta nivå.
Adressinmatning	Bestäm om du vill använda en guide när du matar in adresser (<u>Steg för steg</u>) eller (<u>I ett fönster</u>).
Inmatning hemadress	Navigationen startas till denna adress när du trycker på <u>Hem</u> i Huvudmeny. Klicka på knappen och ange din adress.
Starta konfigurationsguiden	Klicka på denna knapp för starta konfigurationsguiden, där du kan göra viktiga grundinställningar. Ytterligare information finns i kapitel Konfigurationshjälp på sid. 10.
Demoläge	Bestäm om demoläge skall starta när du inte använder enheter under 5 minuter och heller ingen navigation pågår, (<u>On</u>) eller (<u>Off</u>). Du kan avsluta den genom att klicka på valfri plats i pekskärmen.
Fabriksinställningar	Öppnar en fabriksinställningsruta där dessa kan återställas.
Produktinformation	Öppnar en informationsruta med installerad programversion.
Kalibrering pekskärm	Öppnar en kalibreringsruta för pekskärmen.

Resvägsprofil

I **RESVÄGSPROFIL** görs alla inställningar, nödvändiga för resvägsberäkningen.

Klicka på Resvägsprofil i **INSTÄLLNINGAR**.

Du kan göra följande inställningar i **RESVÄGSPROFIL**:

Inställning	Innebörd och möjliga värden
Hastighetsprofil	<p>Ange hur du färdas. Denna inställning är viktig för resvägsberäkning och ankomsttider.</p> <p><u>Snabbt fordon</u></p> <p><u>Normalt fordon</u></p> <p><u>Långsamt fordon</u></p> <p><u>Motorcykel</u>: Kurviga sträckor prioriteras.</p> <p><u>Lastbil</u>: Körning genom orter undviks om möjligt.</p> <p><u>Cykel</u>: Enkelriktade gator gäller inte för cyklar i många fall.</p> <p><u>Fotgängare</u>: Trafikregler som gäller endast för fordon beaktas inte.</p>
Typ av rutt	<p>Bestäm vilken typ av resväg som skall beräknas.</p> <p><u>Vacker resväg</u>: Fördrar kurvrika vägsträckor med vacker natur.</p> <p><u>Snabb resväg</u>: Beräknar snabbaste resväg för inställd hastighetsprofil.</p> <p><u>Kort resväg</u>: Beräknar kortaste resväg.</p> <p><u>Bästa resväg</u>: Beräknar snabbaste resväg om en omväg betyder sparad tid.</p>
Beakta trafikmeddelanden	<p>Bestäm om systemet skall ta hänsyn till trafikmeddelanden vid resvägsberäkningen, (<u>Ja</u>) eller (<u>Nej</u>).</p> <p>Du kan ställa in hur trafikmeddelandena hanteras individuellt. Ytterligare information finns i kapitel Beakta trafikmeddelanden på sid. 66.</p> <p>Fabriksinställning: <u>Ja</u>.</p>

Motorvägar Färjor Avgiftsbelagda vägar	<p>Ange vilken typ av vägar som skall användas.</p> <p><u>Tillåtet</u>: Tillåts och används.</p> <p><u>Undvik</u>: Används endast om inget alternativ finns (t.ex. färjor till öar).</p> <p><u>Icke tillåtet</u>: Tillåts inte och används inte.</p>
Beräkning nästa etapp	<p>Denna inställning är endast aktiv om du använder en resväg med flera etapper.</p> <p>Bestäm om nästa etapp skall beräknas automatiskt (<u>Automatiskt</u>) när du når en resvägspunkt eller på begäran (<u>På begäran</u>).</p>