

Výměnný objektiv Vymenitelný objektiv

Opatření před použitím
Bezpečnostní opatření před použitím



Bajonet typu A

Bajonet typu E

©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



4535696110

Čeština

Materiál „Opatření před použitím“ obsahuje informace, které je třeba si přečíst před použitím objektivu, například opatření běžná pro objektivy. Způsob použití jednotlivých objektivů je popsán v samostatném materiálu „Návod k obsluze“. Před použitím objektivu si přečtěte oba dokumenty.

VAROVÁNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte jednotku dešti ani vlhkosti.

Nedívejte se objektivem přímo do slunce.

Mohli byste si poškodit zrak nebo oslepnout.

Objektiv uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Existuje nebezpečí nehody nebo zranění.

Informace pro zákazníky v Evropě



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem.

Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným způsobem, pomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiálů pomáhá zachovávat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění pro zákazníky v zemích, kde platí směrnice EU

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko

Prohlášení o shodě se směrnicemi EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie

Poznámky k použití

- Neponechávejte objektiv na přímém slunečním světle nebo pod silným zdrojem světla. V důsledku zaostření světla optikou objektivu by mohlo dojít k poruše vnitřních částí těla fotoaparátu a objektivu či výskytu požáru. Za podmínek vyžadujících ponechání objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte nasadit krytky objektivu.
- Dbejte, aby objektiv/telekonvertor nebyl během nasazování vystaven mechanickému nárazu.
- Při ukládání objektivu/telekonvertoru vždy nasadte krytky objektivu.
- Objektiv neponechávejte delší dobu na místech s vysokou vlhkostí vzduchu, abyste zamezili výskytu plísní.
- Nedotýkejte se kontaktů objektivu. Pokud se nečistoty apod. dostanou na kontakty objektivu, mohou ovlivnit nebo znemožnit odesílání a příjem signálů mezi objektivem a fotoaparátem a způsobit tak poruchu.

Kondenzace

Pokud je objektiv přenesen z chladného přímo na teplé místo, může dojít na objektivu ke kondenzaci vlhkosti. Abyste tomu zamezili, umístěte objektiv do plastového sáčku nebo podobného obalu. Poté, co se teplota vzduchu uvnitř sáčku pomalu vyrovná s okolní teplotou, objektiv vyjměte.

Čištění objektivu

- Nedotýkejte se přímo povrchů čoček.
- Pokud je objektiv znečištěný, odstraňte prach ofukovacím balónkem a otřete objektiv měkkým, čistým hadříkem (doporučuje se hadřík na čištění objektivů).
- K čištění objektivu a fotoaparátu nepoužívejte žádná organická rozpouštědla, jako ředidlo nebo benzín.

Pred použitím objektivu by ste si mali prečítať dokument „Bezpečnostné opatrenia pred použitím“, napríklad pokyny vzťahujúce sa na všetky objektívy. Informácie o použití jednotlivých objektivov nájdete v samostatnom dokumente s názvom Návod na použitie. Pred použitím objektivu si prečítajte obidva dokumenty.

VAROVANIE

Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Cez objektiv sa nepozerajte priamo do slnka. Mohli by ste si poškodiť zrak alebo oň í prísť. Objektiv uchovávajte mimo dosahu malých detí. Hrozí riziko nehody alebo zranenia.

Pre zákazníkov v Európe



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Namiesto toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Upozornenie pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko

Informácie o súlade produktu s normami EÚ:

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

Poznámky k používaniu

- Objektiv nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu a objektivu alebo aj k požiaru. Ak si okolnosti vyžadujú, aby ste objektiv ponechali na slnku, nezabudnite nasadiť kryt objektivu.
- Dávajte pozor, aby ste počas nasadzovania krytu nevystavili objektiv alebo telekonvertor mechanickým otrasom.
- Kryt objektivu alebo telekonvertora nasadte vždy, keď zariadenie odkladáte.
- Objektiv neskladujte dlhší čas na veľmi vlhkom mieste, aby sa na ňom nevytvárali plesne.
- Kontaktov objektivu sa nedotýkajte. Ak sa do kontaktov objektivu dostanú rôzne nečistoty, môžu narušiť jeho fungovanie, prípadne brániť v odosielaní alebo prijímaní signálov medzi objektivom a fotoaparátom a spôsobí tak jeho poruchu.

Kondenzácia

Ak objektiv prenesiete z chladného priamo na teplé miesto, na povrchu objektivu sa môže zrážať vlhkosť. Aby ste tomu zabránili, vložte objektiv do igelitového vrečka alebo podobného obalu. Keď sa teplota vzduchu vo vrečku vyrovná teplote okolia, objektiv z neho vytiahnite.

Čistenie objektivu

- Nedotýkajte sa samotnej šošovky objektivu.
- Ak sa objektiv znečistí, nasadený prach odstráňte ofukovacím balónikom na objektiv a utrite mäkkou, suchou handričkou (odporúča sa čistiaca handrička).
- Na čistenie objektivu alebo fotoaparátu nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá, ako je riedidlo či benzín.