

4 **Използване на съвдоането**

На BLUETOOTH устройството и потърсете с него тази система.

След приключване на търсенето на дисплея на BLUETOOTH устройството може да се покаже списък на намерените устройства.

*Тази система се показва като „SONY/CMT-BT60“ или като „SONY/CMT-BT60B“. Ако не се покаже, проверете отново процедурата от стъпка 1.

•Когато установявате връзка с тази система, изберете аудиопрофила (AZDP, AVRCP) на BLUETOOTH устройството.

•Ако BLUETOOTH устройството не поддържа AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео), не можете да осъществите възпроизвеждане или други операции на системата.

•За подробности по операции на BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, направете справка в ръководството за експлоатация, предоставено с това устройство.

5 Изберете „SONY/CMT-BT60“ или „SONY/CMT-BT60B“ на дисплея на BLUETOOTH устройството.
При подкана за въвеждане на парола на BLUETOOTH устройството въведете „0000“.

6 Включете BLUETOOTH устройството и осъществете BLUETOOTH връзка.
След приключване на съвдоането и правилно установяване на връзка с BLUETOOTH устройството екранът **BT** се променя от „PAIRING“ на „BT AUDIO“ и BLUETOOTH индикаторът **BT** мига бяво в синьо.

•В зависимост от типа на BLUETOOTH устройството връзката може да се стартира автоматично след приключване на съвдоането.

Забележки

- Ключът за достъп може да е наречен „Passcode“ (код за достъп), PIN код, PIN number (PIN номер) или „Passwort“ (парола) и т.н. в зависимост от устройството.
- Състоянието на готовност на системата за свързване се отменя след около 5 минути, ако съвдоането не е успешно, изпълнете процедурата от стъпка 1.
- Ако искате да извършите съвдоането с няколко BLUETOOTH устройства, изпълнете процедурата от стъпка 2 и б повторете за всяко от тях.

Свет
Докато се установява BLUETOOTH връзка с едно BLUETOOTH устройство, можете да изпълните операция по съвдоане или да се опитате да установите BLUETOOTH връзка с друго BLUETOOTH устройство. Осъществяването на съвдоане на BLUETOOTH връзка се отменя, когато успешно са установени BLUETOOTH връзка с друго устройство.

За изтриване на информацията за регистрацията на съвдоаняването

1 Натиснете неколкратно BLUETOOTH FUNCTION **BT** на дистанционното управление или FUNCTION **BT** на устройството, докато на дисплея се покаже „BT AUDIO“ **BT**.

Когато системата е свързана с BLUETOOTH устройство, зададено за него име на устройствo се показва на дисплея **BT** на системата. Натиснете BLUETOOTH **BT** на устройството, за да отмените връзката с това BLUETOOTH устройство и ще се покаже „BT AUDIO“ **BT**.

2 Натиснете OPTIONS **BT**, за да се покаже менюто за настройки.

3 Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да изберете „DE LINK“, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.

4 Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да изберете „OK“, след което натиснете **Ⓞ** **BT**. Показва се „COMPLETE“ и цялата информация за регистрацията на съвдоането е изтрита.

Забелжка

Ако сте изтрили информация за съвдоането, не можете да осъществите BLUETOOTH връзка, освен ако не извършите отново съвдоане. За да се свържете отново с BLUETOOTH устройство, трябва да му въведете паролата.

Свързване с едно докосване (NFC)

Поставяне на възпроизвежда-нето на пауза
Поставяне на въз-произвеждането на пауза
Спиране на въз-произвеждането
Избиране на папка
Избиране на файл

Намиране на точка във файл

Задържте натиснат **◀◀/▶▶** **BT** (или **◀◀/▶▶** **BT** на устройството) по време на възпроизвеждане и оскободете бутона в желаната точка.

* В зависимост от BLUETOOTH устройството може да се наложи да натиснете двукратно **▶▶** **BT**.

Забелжка
Тези операции може да не са налични при някои BLUETOOTH устройства. В допълнение действителните операции може да се различават в зависимост от свързаното BLUETOOTH устройство.

За да проверите адреса на свързано BLUETOOTH устройство
Натиснете DISPLAY **BT**, докато на дисплея се показва име, зададено на свързаното BLUETOOTH устройство **BT**. Адресът на BLUETOOTH устройството се показва на две части на дисплея на системата в продължение на 8 секунди.

За да отмените връзката с BLUETOOTH устройство
Натиснете BLUETOOTH **BT** на устройството. На дисплея се показва „UNLINKED“ **BT**. В зависимост от BLUETOOTH устройството връзката може да бъде отменена автоматично, след като спрете възпроизвеждането.

1 Проверете уебсайт по-долу, за да инсталирате приложението.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Ако получавате достъп чрез 2D код
Използвайте приложението за четене на 2D код.



2 **Настройте смартфона си за активиране на функцията NFC.**
За подробности прегледайте ръководството на потребителя, предоставено със смартфона ви.

За приложението „NFC Easy Connect“

Това е безплатно приложение, използвано специално за Android. Потърсете в Интернет подробна информация за „NFC Easy Connect“ и го изтеглете.

•В някои държави и региони не може да се изтегли приложение, съвместимо с NFC.

Осъществяване на връзка със смартфона ви чрез едно докосване

Трябва само да докоснете системата със смартфона. Системата се включва автоматично, извършва се съвдоане и се установява BLUETOOTH връзка.

1 Стартирайте приложението „NFC Easy Connect“ на смартфона си.
Проверете дали се показва екранът на приложението.

2 **Докоснете устройството със смартфона.**
Докоснете със смартфона N-Mark **BT** на устройството и ги задържете депрени, докато смартфонът започне да вибрира. Забързано свързването със смартфона, като следвате инструкциите, показвани на екрана.

Направете справка в ръководството на потребителя на смартфона за частта, която се използва за синхронен контакт.

* За да прекратите установената връзка, докоснете със смартфона N-Mark **BT** на устройството.
•Когато докоснете устройството със смартфона, съвместим с NFC, докато към тази система е свързано друго BLUETOOTH устройство, връзката с това BLUETOOTH устройство се прекратява и системата се свързва със смартфона.

•Ако докато смартфонът е свързан с тази система, докоснете с него друг комплект BLUETOOTH слушалки или високочестотел, съвместими с NFC, връзката на смартфона със системата се прекратява и той се свързва с докоснатото BLUETOOTH устройство.

•Ако докато смартфонът е свързан с тази система, докоснете с него друг комплект BLUETOOTH слушалки или високочестотел, съвместими с NFC, връзката на смартфона със системата се прекратява и той се свързва с докоснатото BLUETOOTH устройство.

Можете да управлявате BLUETOOTH устройство, като го свържете със системата чрез AVRCP. Преди да възпроизведате музика, проверете следното:

•дали функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството е активирана.

2 Установете BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройство.

1 Натиснете неколкратно BLUETOOTH FUNCTION **BT** на дистанционното управление или FUNCTION **BT** на устройството, докато на дисплея се покаже „BT AUDIO“ **BT**.

2 Установете BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройство. След установяването на връзката на дисплея се показва „LINKED“ **BT** и след това името, зададено на BLUETOOTH устройството. Ако BLUETOOTH устройството вече се е свързвало с тази система, то може да се свърже автоматично, без да е необходимо потребителят да извършва някаква операция.

3 Натиснете **▶▶** **BT**, за да стартирате възпроизвеждането.

В зависимост от BLUETOOTH устройството може да се наложи да натиснете двукратно **▶▶** **BT**.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, може да се наложи преди това да стартирате AV софтуера на BLUETOOTH устройството.

4 Натиснете VOLUME **+/-** **BT** на дистанционното управление или VOL **+/-** **BT** на устройството, за да настроите силата на звука.

Други операции	
За	Направете следното:
Поставяне на възпроизвежда-нето на пауза	Натиснете ▶▶ BT .
Спиране на въз-произвеждането	Натиснете ■ BT .
Избиране на папка	Натиснете 📁 +/- BT .
Избиране на файл	Натиснете ◀◀/▶▶ BT .
Намиране на точка във файл	Задържте натиснат ◀◀/▶▶ BT (или ◀◀/▶▶ BT на устройството) по време на възпроизвеждане и оскободете бутона в желаната точка.

* В зависимост от BLUETOOTH устройството може да се наложи да натиснете двукратно **▶▶** **BT**.

Забелжка
Тези операции може да не са налични при някои BLUETOOTH устройства. В допълнение действителните операции може да се различават в зависимост от свързаното BLUETOOTH устройство.

За да проверите адреса на свързано BLUETOOTH устройство
Натиснете DISPLAY **BT**, докато на дисплея се показва име, зададено на свързаното BLUETOOTH устройство **BT**. Адресът на BLUETOOTH устройството се показва на две части на дисплея на системата в продължение на 8 секунди.

За да отмените връзката с BLUETOOTH устройство
Натиснете BLUETOOTH **BT** на устройството. На дисплея се показва „UNLINKED“ **BT**. В зависимост от BLUETOOTH устройството връзката може да бъде отменена автоматично, след като спрете възпроизвеждането.

Използване на опционалните аудиокомпоненти

1 Натиснете VOLUME **—** **BT** на дистанционното управление или VOL **—** **BT** на устройството, за да намалите силата на звука.

2 Свържете допълнителния аудиокомпонент към жака AUDIO IN **BT**, като използвате свързващ аудиокабел (не е включен в комплекта).

3 Натиснете неколкратно AUDIO IN FUNCTION **BT** на дистанционното управление или FUNCTION **BT** на устройството, докато на дисплея се покаже „AUDIO IN“ **BT**.

4 Стартирайте възпроизвеждане на свързания компонент.

Регулирайте силата на звука на свързания компонент по време на възпроизвеждане.

5 Натиснете VOLUME **+/-** **BT** на дистанционното управление или VOL **+/-** **BT** на устройството, за да настроите силата на звука.

Забелжка
Система може да влезе автоматично в режим на готовност, ако силата на звука на свързания компонент е твърде слаба. Настройте силата на звука на компонента по съответния начин.

Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност

Чрез тази функция системата влиза автоматично в режим на готовност след около 30 минути, когато не се изпълняват операции или не се извършва аудио сигнал. „AUTO: STBY“ се показва на дисплея **BT** за 2 минути, преди системата да влезе в режим на готовност. Функцията за автоматично влизане в режим на готовност е включена по подразбиране. Можете да я включите чрез менюто за опции.

1 Натиснете OPTIONS **BT**, за да се покаже менюто за настройки.

2 Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да изберете „AUTO:STBY“, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.

3 Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да изберете „ON“ или „OFF“, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.

- Забележки**
 - Функцията за автоматично влизане в режим на готовност не се отнася за функцията на турера (FM/AM/DAВ) дори когато е активирана.
 - Системата не може да влезе автоматично в режим на готовност в следните случаи:
 - докато се търси аудиосигнал;
 - при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
 - докато работи предварително зададения таймер за записване или за възпроизвеждане.
 - Системата извършва обратно обрание бране на времето за 30 минути, докато влезе в режим на готовност, дори ако функцията за автоматично влизане в режим на готовност е активирана, когато е свързано USB устройство или е натиснат бутон на дистанционното управление или на устройството.

2 Установете BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройство.

3 Натиснете **▶▶** **BT**, за да стартирате възпроизвеждането.

В зависимост от BLUETOOTH устройството може да се наложи преди това да стартирате AV софтуера на BLUETOOTH устройството.

4 Натиснете VOLUME **+/-** **BT** на дистанционното управление или VOL **+/-** **BT** на устройството, за да настроите силата на звука.

Промяна на дисплея

За	Направете следното:
Промяна на информацията на дисплея BT ¹	Натиснете DISPLAY BT неколкратно, когато системата е включена.
Показване на часовника	Натиснете DISPLAY BT неколкратно, когато системата е изключена. ² Часовникът се показва за около 7 секунди.

¹ Можете да прегледате информацията, описана по-долу, по време на възпроизвеждане на CD-DA/MP3 диск.
² Информацията не се показва в режим BLUETOOTH.

CD-DA диск
— оставащото време за възпроизвеждане на запис по време на възпроизвеждане
— общото оставащо време за възпроизвеждане

MP3 диск
— името на записа или файла (**▶**, **▶**);
— името на изпълнителя (**▶**, **▶**);
— името на албума (**▶**, **▶**);

Забележки относно информацията на дисплея

- Знаци, които не могат да бъдат показани, се изведат като „...“.
- Когато живе източник на възпроизвеждане или общото време на възпроизвеждане за MP3 диск.
 - оставащо време на възпроизвеждане или общото време на възпроизвеждане за MP3 файл.
 - Не се показват правилно следните елементи:
 - изтеглото време на възпроизвеждане на MP3 файл, кодиран с VBR (променялива побитова скорост).
 - имената на папите и файловете, които не отговарят на ISO9660 Level 1 level 2 или Joliet по отношение на формата на разширение.
 - Показват се следните елементи:
 - общото време на възпроизвеждане на CD-DA диск (освен при избран режим PGM и спрян плейбъ).
 - оставащото време на възпроизвеждане за запис върху CD-Da диск.
 - оставащото време на възпроизвеждане за CD-DA диск (само при избран нормален режим по време на възпроизвеждането).
- информацията е етикета D3 за MP3 файлове. Извеждано на информацията от етикет D3 версия 2 с приоритет, която за единичен MP3 файл се използва едновременно етикет D3 версия 1 и версия 2.
 - до 64 символа за маркерите D3, като са разрешени главни букви (A до Z), цифри (0 до 9) и символи (**\$** **!** **%** **'** **+/-** **~** **./** **<>** **Ⓞ** **!.** **||** **!** **!;** **?** **~** **~**).

—общото време на възпроизвеждане на CD-DA диск (само при избран нормален режим по време на възпроизвеждането).
—информацията е етикета D3 за MP3 файлове. Извеждано на информацията от етикет D3 версия 2 с приоритет, която за единичен MP3 файл се използва едновременно етикет D3 версия 1 и версия 2.
—до 64 символа за маркерите D3, като са разрешени главни букви (A до Z), цифри (0 до 9) и символи (**\$** **!** **%** **'** **+/-** **~** **./** **<>** **Ⓞ** **!.** **||** **!** **!;** **?** **~** **~**).

Забележки относно информацията на дисплея за DAB/DAB+ станции
Показва се и следната информация:
— до 8 знака от името на услугата, до 128 знака от DLS (динамичен семпъл на етикета) и до 16 знака от етикета на групата,
— показва се стойност между 0 и 100, указваща качеството на сигнала.

Използване на таймерите

Системата предлага таймер за записване и таймер за възпроизвеждане. Таймерът за записване има приоритет пред таймера за възпроизвеждане. Можете да настроите таймера чрез бутоните на дистанционното управление.

Задаване на режима на готовност на BLUETOOTH
Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е активиран, системата влиза в режим на чакане на BLUETOOTH връзка дори когато е изключена. Ако системата получи команда за възпроизвеждане от свързаното BLUETOOTH устройство, тя се включва и възпроизвежда музика. Режимът на готовност на BLUETOOTH е изключен по подразбиране.

1 Натиснете SLEEP **BT** неколкратно, за да определите желаното време.

• Изберете „30MIN“, за да се изключи системата след 30 минути.
• За отмяна на функцията на таймера за записване изберете „OFF“.

Настройване на таймера за възпроизвеждане
Можете да слушате CD-DA или MP3 диск, или радио всеки ден в предварително настроен час. Преди да настроите таймера, уверете се, че сте настроили часовника.

1 Подгответе звуковия източник и след това натиснете VOLUME (или VOL) **+/-** **BT**, за да настроите силата на звука.

Наличните източници на звук са CD, USB и TUNER (FM, AM или DAB) FUNCTION.

За да започнете от конкретен запис, натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да изберете „TREBLE **+/-** **BT**“, за да регулирате високите честоти.

- FM или AM за CMT-BT60 или FM или DAB за CMT-BT60B.
- Натиснете TIMER MENU **BT**.
- Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да изберете „PLAY SET“, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.
- Времето за стартиране мига на дисплея.
- Задайте времето за стартиране на операцията. Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да зададете часа, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.
- Индикацията за минутите мига на дисплея.
- След установяване на времето за стартиране, системата преминава към настроените на времето за спиране.

5 **Използвайте същата процедура, както при стъпка 4, за да настроите времето за спиране на операцията.**
Ако на дисплея мига „TIME NG“
Зададени са едни и същи стойности за времето за стартиране и за спиране. Променете времето на спиране.

6 Изберете звуковия източник.
Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, докато се покаже желаният звуков източник, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.
За наличните звукови източници вижте 1. След приключване на избора на звуковия източник се показва екранът за потвърждение на таймера за възпроизвеждане.

7 Натиснете I/O **BT**, за да изключите системата.

• След настройване на таймера за възпроизвеждане системата се включва автоматично около 15 секунди (за FM, AM или DAB) или около 90 секунди (за CD-DA диск или USB устройство) преди предварително зададения час.

•Ако системата е включена в предварително зададения час, таймерът за възпроизвеждане няма да се задейства. Не работете със системата, докато тя не се включи и не се стартира възпроизвеждането с таймера.

За проверка на настройката

1 Натиснете TIMER MENU **BT**.

2 Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да изберете „SELECT“, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.

3 Натиснете **▶/▶** **BT** неколкратно, за да изберете „PLAY SEL“, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.

Настройката на таймера се показва на екрана.

За отмяна на таймера
Повторете същата процедура както при „За проверка на настройката“, докато се покаже „OFF“ при стъпка 3, след което натиснете **Ⓞ** **BT**.

За промяна на настройката
Започнете от стъпка 1.

Забележки

- Когато за звуков източник за таймера за възпроизвеждане е зададена радиостанция, която настроите чрез автоматично сканиране (AUTO) или ръчна файла настройка (MANUAL), и смените радиостанцията, честотата лита след настройването на таймера, настройката на радиостанцията за таймера също ще се промени.
- Когато за звуков източник за таймера за възпроизвеждане е зададена радиостанция, настроена предварително (номер на предварително зададена станция от LD 20), и смените честота на радиостанцията или честотата лита след настройването на таймера, настройката на радиостанцията за таймера няма да се промени. Фигура на таймера на радиостанцията за таймера е фиксирана на това, което сте настроили.

Свет
Настройката на таймера на възпроизвеждане остава в сила, докато не бъде отменена ръчно.

Отстраняване на неизправности

1 Уверете се, че кабелът за електрозахранване е стабилно свързан.

2 Намерете проблема в контролния списък по-долу и извършете посоченото коригиращо действие.

Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Ако индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете кабелта за електрозахранване и проверете описаното по-долу.
•Нещо блокира ли вентилационните отвори на системата?
След като индикаторът STANDBY BT спре да мига, свържете повторно кабела за електрозахранване и включете системата. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Общи характеристики

Системата не се включва.
•Правилно ли е включен кабелът за електрозахранване?

Системата е влязла неочаквано в режим на готовност.

•Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 30 минути, когато не се извършват операции или не се извежда аудио сигнал. Вижте „Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност“.

Направена е внезапна отмяна на настройката на часовника или на работата на таймера за възпроизвеждане.

•Ако изтече около минута, без да се извършват операции, настройката на часовника или тази на таймера за възпроизвеждане се отменят автоматично. Повторете операцията от началото.

Нма звук.

•Натиснете VOLUME **+** **BT**, за да увеличите силата на звука.
•Уверете се, че допълнителните аудиокомпоненти са свързани правилно и задайте за функцията настройка AUDIO IN.

•Указаната станция може временно да е спрала излъчването.

Силно бучене или шум.
•Отдалечете системата от източниците на шум.
•Свържете системата към друг електрически контакт.

•Пропръчвяна се използване на разклонител за променливотоково захранване с филтър за шум (не е включен в комплекта).

Дистанционното управление не работи.

•Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и сензора за него **BT**
•Потърсете информация за съвместими USB устройства на уебсайтавте с URL адресите, изброени във „Възпроизвеждане на файл от USB устройство“.

•USB устройството не работи правилно. Вижте инструкциите за експлоатация на USB устройството за това, как да отстраните този проблем.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.
•Насочете дистанционното управление към сензора за сигнала **BT**.
•Приблизете дистанционното управление до системата.

CD-DA/MP3 диск

Системата не позволява изваждане на диска и върху дисплея се показва „LOCKED“ **BT.**

•Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony или с местен упъл