



(Continued from front page)

## Sukladnost i informacije

### Informacije o zakonskim propisima i zaštitnim znacima

Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova potražite u dijelu isporučenog softvera „Važne informacije“. Za čitanje na računalo instalirajte isporučeni softver.

Za instalaciju nakon priključivanja uređaja na računalo otvorite [WALKMAN] u pohrani sustava uređaja Walkman.

Korisnik operacijskog sustava Windows: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)]

Korisnik operacijskog sustava Mac: [FOR\_MAC] -

[Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]

Nakon instalacije softvera dvaput kliknite prečac ili odgovarajuću ikonu stvorenu na radnoj površini.

#### Informacije o slušalicama koje se umetnu u uši

Jastučici za uši zatvaraju vaše uši. Zbog toga imajte na umu da postoji opasnost od oštećenja ušiju ili bubnjića ako se jastučici za uši snažno pritisnu ili naglo skinu s ušiju. Nakon upotrebe pažljivo skinite jastučice za uši.

#### Informacije o slušalicama

- Izbjegavajte reproducirati glazbu tako glasno da bi duža reprodukcija mogla oštetiti vaš sluh.
- Pri velikoj jačini zvuka vanjski zvukovi mogu postati nečujni. Slušanje uređaja izbjegavajte u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh, primjerice tijekom vožnje automobila ili bicikla.
- Budući da su slušalice otvorene, zvuk izlazi kroz njih. Nemojte ometati osobe oko sebe.

### Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a:

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dulje vrijeme slušati glasan zvuk.



Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećem URL-u: http://www.compliance.sony.de/

- Nemojte rastavljati, otvarati ili uništavati rezervne ćelije ili baterije.
- Ne izlažite ćelije ili baterije toplini ili vatri. Izbjegavajte čuvanje na izravnom sunčevom svjetlu.
- U slučaju da ćelija propušta, pripazite da tekućina ne dođe u kontakt s očima ili kožom. Ako je došlo do kontakta, operite zahvaćeno područje velikim količinama vode i potražite medicinsku pomoć.
- Rezervne ćelije i baterije moraju se napuniti prije uporabe. Upute za ispravno punjenje uvijek potražite u uputama proizvođača ili priručniku za opremu.
- Nakon duljeg razdoblja pohrane možda je potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije za najbolje rezultate.
- Prikladno zbrinite.

Dizajn i specifikacije podložni su izmjenama bez prethodne obavijesti.

#### Srpski

## O priručnicima

1. Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)

2. (Vodič za početak)

Vodič za početak opisuje sledeće:

- Osnovna uputstva za upotrebu vašeg WALKMAN® uređaja
- Način pristupa veb-sajtovima sa korisnim PC aplikacijama na Internetu
- Vodič za pomoć (veb dokument za PC/pametni telefon) Vodič za pomoć sadrži detaljnija uputstva za upotrebu, specifikacije i URL veb-sajta za korisničku podršku itd.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h\_ww/

Iako je pregledanje besplatno, možda ćete morati da platite troškove komunikacije u skladu sa ugovorom sa operaterom.

U zavisnosti od zemlje/regiona gde ste kupili Walkman, neki modeli možda nisu dostupni.

## Napomene o korišćenju Walkman uređaja

### Napomena o bateriji

- Da biste sprečili slabljenje kapaciteta baterije, punite bateriju najmanje jednom u šest meseci.

### Formatiranje microSD kartice

Obavezno pročitajte uputstvo o microSD karticama u Vodiču za pomoć na Internetu pre nego što počnete da skladištite sadržaj na microSD kartici (ne isporučuje se).

### O upravljanju jačinom zvuka (samo u zemljama/ područjima usklađenim sa evropskom i korejskom direktivom)

Alarm (zvučni signal) i upozorenje [Check the volume level] su potrebni da biste zaštitili svoje uši kada jačinu zvuka prvi put pojačate do nivoa koji je štetan za uši. Alarm i upozorenje možete da otkazete tako što ćete dodirnuti [OK] na dijalogu upozorenja.

#### Napomena

- Kada otkazete alarm i upozorenje, možete da povećate jačinu zvuka.
- Posle prvog upozorenja, alarm i upozorenje će se ponoviti svakih 20 kumulativnih sati rada pri jačini zvuka koja je podešena na nivo štetan za uši. Kada se to desi, jačina zvuka se automatski smanjuje.
- Ako je jačina zvuka podešena na nivo koji je štetan za uši i vi isključite Walkman, jačina zvuka će automatski biti smanjena na nivo koji je bezbedan za uši.

### Bluetooth mogućnosti

Muziku uskladištenu na Walkman uređaju možete da slušate na Bluetooth audio uređajima kao što su slušalice ili zvučnici.

#### Uparivanje (prilikom prvog korišćenja uređaja)

- Postavite Bluetooth audio uređaj u režim za uparivanje. (Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.)
- Dodirnite – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] u meniju [Bluetooth].
- Dodirnite prekidač za Bluetooth da biste uključili funkciju Bluetooth.
- Dodirnite [Add Device (Pairing)] da biste započeli uparivanje.
- Izaberite uređaj sa liste uparenih uređaja da uspostavite Bluetooth vezu.

Kada se uspostavi Bluetooth veza, prikazuje se [Connected.].

#### Povezivanje (prilikom kasnijeg korišćenja)

- Uključite upareni Bluetooth audio uređaj i podesite ga u režim mirovanja.
- Dodirnite – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] u meniju [Bluetooth].
- Dodirnite prekidač za Bluetooth da biste uključili funkciju Bluetooth.
- Izaberite uređaj sa liste uparenih uređaja da uspostavite Bluetooth vezu.

#### Prekidanje veze

- Dodirnite – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] u meniju [Bluetooth].
- U listi uparenih uređaja dodirnite naziv uređaja koji povezujete i dodirnite [OK] u dijalogu za prekid veze.

## Simptomi i rešenja

#### Walkman ne može da puni bateriju ili nije prepoznat na računaru.

- USB kabl (isporučen) nije pravilno povezan na USB priključak na računaru. Iskopčajte i ponovo povežite USB kabl.
- Lampica za punjenje na Walkman uređaju svetli crvenom bojom dok se baterija puni i isključuje se kada se punjenje završi.
- Kada Walkman koristite prvi put ili kada niste koristili Walkman tokom dužeg vremena, može da prođe nekoliko minuta dok ne bude prepoznat na računaru. Proverite da li računar prepoznaje Walkman oko 10 minuta nakon što ste ga povezali sa računarom.
- Ako ne uspete da rešite problem pomoću jednog od gorenavedenih pristupa, potpuno isključite računar i iskopčajte Walkman. Zatim iskopčajte kabl za napajanje, bateriju i sve ostalo što je povezano sa računarom i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja, ponovo uključite računar i ponovo povežite Walkman.

## Usaglašenost i informacije

### Informacije o zakonima i zaštićenim znakovima

Informacije o zakonima, propisima i pravima na osnovu zaštićenih znakova potražite u odeljku „Important Information“ („Važne informacije“) koji se nalazi u isporučenom softveru. Da biste ga pročitali, instalirajte isporučeni softver na računar.

Da biste instalirali softver, otvorite stavku [WALKMAN] u skladišnom sistemu Walkman uređaja nakon povezivanja sa računarom.

Windows korisnici: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)]

Mac korisnici: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]

Kada instalirate softver, dvaput kliknite na prečicu ili ikonu uređaja generisanu na radnoj površini.

#### O korišćenju slušalica sa ulošcima

Ulošci za uši zaptivaju vaše uši. Zbog toga, vodite računa o riziku od oštećenja ušiju ili bubnih opni ako se primeni jak pritisak na uloške ili se oni naglo izvuku iz ušiju. Nakon korišćenja, obavezno pažljivo izvucite uloške iz ušiju.

#### O slušalicama

- Izbegavajte reprodukciju sa jedinice koja je toliko glasna da dugotrajna reprodukcija može da utiče na sluh.
- Pri visokoj jačini zvuka, može da dođe do gubitka čujnosti spoljnih zvukova. Izbegavajte slušanje jedinice u situacijama kada sluh ne sme da bude ometan, na primer dok vozite automobil ili bicikl.
- Pošto su slušalice otvorenog dizajna, zvukovi izlaze kroz njih. Nemojte da ometate druge ljude u svojoj blizini.

### Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japan

Za usklađenost sa proizvodima iz EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Da biste sprečili mogućnost oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaj pri visokim nivoima jačine zvuka tokom dugih perioda.



Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi: http://www.compliance.sony.de/

- Nemojte rastavljati, otvarati niti seći sekundarne ćelije ili baterije.
- Ne izlažite ćelije ili baterije toploti ili vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- U slučaju da ćelija curi, ne dozvolite da tečnost dođe u dodir sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćenu oblast velikom količinom vode i potražite savet lekara.
- Sekundarne ćelije i baterije treba da se napune pre korišćenja. Uvek pogledajte uputstva proizvođača ili priručnik za korišćenje opreme za uputstva o propisnom punjenju.
- Nakon dužeg perioda skladištenja, možda ćete morati da napunite i ispraznite ćelije ili baterije nekoliko puta da biste dobili maksimalne performanse.
- Uklonite baterije pravilno.

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

