

3 Tryck till **BLUETOOTH** [**5**] på anläggningen under minst två sekunder. BLUETOOTH-indikatorn [**5**] blinkar snabbt i blått och PAIRING blinkar på displayen [**10**].

Anläggningen är i parkopplingsläge.

4 Genomför parkopplingen på BLUETOOTH-enheten och sök efter anläggningen med BLUETOOTH-enheten.

När genomsökningen är klar kan en lista över hittade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens display.

• Anläggningen visas som SONY-CMT-SBT100 eller SONY-CMT-SBT100B. Om den inte visas genomför du åtgärden från steg 1 igen.

• När du upprättar en anslutning till anläggningen väljer du ljudprofilen (A2DP, AVRCP) på BLUETOOTH-enheten.

• Om BLUETOOTH-enheten inte har stöd för AVRCP-profilen (Audio Video Remote Control Profile) kan du inte använda anläggningen för att spela upp eller stoppa uppspelningen.

• Mer information om hur du använder BLUETOOTH-enheten som du vill ansluta finns i bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

5 Välj SONY-CMT-SBT100 eller SONY-CMT-SBT100B på displayen på BLUETOOTH-enheten.

Rör vid anläggningen med smarttelefonen. Anläggningen startas automatiskt och parkoppling och BLUETOOTH-anslutning upprättas.

Om du uppmanas att ange ett lösenord på BLUETOOTH-enheten skriver du 0000.

6 Använda BLUETOOTH-enheten och genomföra BLUETOOTH-anslutning.

När parkopplingen är klar och anslutningen till BLUETOOTH-enheten är upprättad på rätt sätt visas [**BT**] AUDIO istället för PAIRING och BLUETOOTH-indikatorn [**5**] blinkar långsamt blått.
• Beroende på typen av BLUETOOTH-enhet kanske anslutningen startar automatiskt när parkopplingen är klar.

Anmärkningar

- Nyckel kan kallas för lösenkod, PIN-kod, PIN-nummer eller lösenord på olika enheter.
- Anläggningens vilolägesstatus för parkopplingen avbryts efter ungefär fem minuter. Om parkopplingen inte fungerar genomför du proceduren från steg 1.
- Om du vill parkoppla anläggningen till flera BLUETOOTH-enheter utför du proceduren från steg 1 för varje enskild BLUETOOTH-enhet.

Tips!
Du kan genomföra en parkoppling eller försöka skapa en BLUETOOTH-anslutning till en annan BLUETOOTH-enhet samtidigt som BLUETOOTH-anslutning upprättas med en BLUETOOTH-enhet. Den aktuella BLUETOOTH-anslutningen avbryts när en BLUETOOTH-anslutning till en annan enhet har upprättats.

Radera all registreringsinformation för parkoppling

1 Tryck på BLUETOOTH FUNCTION [**4**] på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION [**4**] uppreade gånger på anläggningen tills BT AUDIO visas på displayen [**10**].

När anläggningen är ansluten till en BLUETOOTH-enhet visas det angivna namnet för den anslutna BLUETOOTH-enhet på anläggningens display [**10**]. Tryck på BLUETOOTH [**5**] på anläggningen för att avbryta anslutningen med BLUETOOTH-enheten så visas BT AUDIO.

Lysna på musik via BLUETOOTH

Du kan använda en BLUETOOTH-enhet genom att ansluta anläggningen och BLUETOOTH-enheten med hjälp av AVRCP.

Kontrollera följande innan du spelar upp musik:

3 Tryck på ***/*** [**24**] uppreade gånger för att välja DEL LINK och tryck sedan på [**10**].

4 Tryck uppreade gånger på ***/*** [**24**] för att välja OK och tryck sedan på [**10**].

COMPLETE visas på displayen och all parkopplingsinformation raderas.

Anmärkning

Om du har raderat parkopplingsinformationen kan du inte skapa en BLUETOOTH-anslutning om du inte utför parkopplingen igen. Om du vill ansluta till en BLUETOOTH-enhet igen måste du ange lösenordet på BLUETOOTH-enheten.

Ansluta med NFC

Med NFC kan du aktivera datakommunikation genom röra en enhet vid en specifik punkt. Kompatibla smarttelefoner är sådana som har NFC-funktion (kompatibla operativsystem: Android version 2.3.3 eller senare, dock e Android 3.x). På nedanstående webbsida finns information om kompatibla enheter.
För kunder i Europa och Ryssland: **http://support.sony-europe.com/**
För kunder i Latinamerika: **http://www.sony-latin.com/index.crp**
För kunder i övriga länder och regioner: **http://www.sony-asia.com/support**

Förberedelser på din smarttelefon (Android)

Du måste ha en NFC-kompatibel app installerad på din smarttelefon. Om NFC Easy Connect inte är installerat kan du hämta appen från Google Play.

• Vissa länder och regioner får NFC-kompatibla appar inte hämtas.

• För vissa smarttelefoner är denna funktion tillgänglig även utan NFC Easy Connect. I så fall kan användningen med och specifikationerna för smarttelefonen skilja sig åt från beskrivningen i denna bruksanvisning.

1 Gå till webbplatsen nedan för att installera appen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Om du öppnar webbplatsen med 2D-kod
Läs följande 2D-kod för åtkomst.



2 Ställ in smarttelefonen så att NFC-funktionen är aktiv.

Mer information finns i smarttelefonens bruksanvisning.

Om appen NFC Easy Connect
Detta är ett kostnadsfritt program som används med Android. Sök på internet för mer information om NFC Easy Connect och hämta appen.

• Mer information om hur du använder BLUETOOTH-enheten som du vill ansluta finns i bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

5 Välj SONY-CMT-SBT100 eller SONY-CMT-SBT100B på displayen på BLUETOOTH-enheten.

Rör vid anläggningen med smarttelefonen. Anläggningen startas automatiskt och parkoppling och BLUETOOTH-anslutning upprättas.

Om du uppmanas att ange ett lösenord på BLUETOOTH-enheten skriver du 0000.

6 Använda BLUETOOTH-enheten och genomföra BLUETOOTH-anslutning.

När parkopplingen är klar och anslutningen till BLUETOOTH-enheten är upprättad på rätt sätt visas [**BT**] AUDIO istället för PAIRING och BLUETOOTH-indikatorn [**5**] blinkar långsamt blått.
• Beroende på typen av BLUETOOTH-enhet kanske anslutningen startar automatiskt när parkopplingen är klar.



Slutför anslutningen med smarttelefonen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Läs i smarttelefonens bruksanvisning för information om vilken del av telefonen som ska användas vid kontakten.

• Bryt den upprättade anslutningen genom att röra vid markeringen N-Mark [**9**] på anläggningen.

• När du rör vid enheten med en NFC-kompatibel smarttelefon när en annan BLUETOOTH-enhet är ansluten till anläggningen kopplas BLUETOOTH-enheten bort och anläggningen ansluts till smarttelefonen.

• Om du med den smarttelefon som är ansluten till anläggningen rör vid andra NFC-kompatibla BLUETOOTH-hörlurar eller -högtalare kopplas smarttelefonen bort från anläggningen och ansluts istället till den BLUETOOTH-enheten som vidrodes.

Lysna på musik via BLUETOOTH

Du kan använda en BLUETOOTH-enhet genom att ansluta anläggningen och BLUETOOTH-enheten med hjälp av AVRCP.

Kontrollera följande innan du spelar upp musik:

3 Tryck på ***/*** [**24**] uppreade gånger för att välja DEL LINK och tryck sedan på [**10**].

4 Tryck uppreade gånger på ***/*** [**24**] för att välja OK och tryck sedan på [**10**].

COMPLETE visas på displayen och all parkopplingsinformation raderas.

Anmärkning

Om du har raderat parkopplingsinformationen kan du inte skapa en BLUETOOTH-anslutning om du inte utför parkopplingen igen. Om du vill ansluta till en BLUETOOTH-enhet igen måste du ange lösenordet på BLUETOOTH-enheten.

Ansluta med NFC

Med NFC kan du aktivera datakommunikation genom röra en enhet vid en specifik punkt. Kompatibla smarttelefoner är sådana som har NFC-funktion (kompatibla operativsystem: Android version 2.3.3 eller senare, dock e Android 3.x). På nedanstående webbsida finns information om kompatibla enheter.
För kunder i Europa och Ryssland: **http://support.sony-europe.com/**
För kunder i Latinamerika: **http://www.sony-latin.com/index.crp**
För kunder i övriga länder och regioner: **http://www.sony-asia.com/support**

1 Tryck på **▶▶** [**6**] för att starta uppspelningen.

Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske du måste trycka två gånger på **▶▶** [**6**].

Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske du måste starta AV-programvaran på BLUETOOTH-enheten i förväg.

4 Tryck på VOLUME +/- [**17**] på fjärrkontrollen eller vid VOLUME-vredet [**17**] på anläggningen åt vänster eller höger för att höja eller sänka volymen.

Övriga funktioner	
Om du vill:	Gör du så här:
Pausa uppspelningen	Tryck på ▶▶ [6] *
Avbryta uppspelningen	Tryck på ■ [7] .
Välja mapp	Tryck på [⏪] + [24] .
Välja fil	Tryck på [◀] ▶▶ [8] .
Hitta ett visst ställe i en fil	Håll ned [◀] ▶▶ [8] (eller [◀] ▶▶ [8] på anläggningen) under uppspelningen och släpp upp knappen vid önskat ställe.

* Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske du måste trycka på **▶▶** [**6**] två gånger.

Anmärkning

De här funktionerna kanske inte finns på vissa BLUETOOTH-enheter. Dessutom kanske de faktiska användningsätten skiljer sig åt beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Kontrollera adressen för en ansluten BLUETOOTH-enhet

Tryck på DISPLAY [**28**] när BLUETOOTH-enhetsnamnet för den anslutna BLUETOOTH-enheten visas på displayen [**10**]. BLUETOOTH-enhetsadressen visas i åtta sekunder i två omgångar på anläggningens display.

Avbryta anslutningen till en BLUETOOTH-enhet

Tryck på BLUETOOTH [**5**] på anläggningen. DISCONNECT visas på displayen [**10**].

Beroende på BLUETOOTH-enheten kan anslutningen till Bluetooth-enheten avbrytas automatiskt när du stoppar uppspelningen.

Använda extra ljudkomponenter

1 Tryck på VOLUME +/- [**17**] på fjärrkontrollen eller vrid VOLUME-vredet [**17**] på anläggningen åt vänster för att sänka volymen.

2 Anslut extra ljudkomponenter till AUDIO IN-uttaget [**8**] med en ljudkabel (medföljer ej).

3 Tryck på AUDIO IN FUNCTION [**4**] på fjärrkontrollen eller tryck uppreade gånger på FUNCTION [**4**] på anläggningen tills AUDIO IN visas på displayen [**10**].

4 Starta uppspelningen på den anslutna komponenten.

Rör med smarttelefonen vid markeringen N-Mark [**9**] på anläggningen och håll kvar den tills smarttelefonen vibrerar.

Ställ in volymen på den anslutna komponenten under uppspelningen.

5 Tryck på VOLUME +/- [**17**] på fjärrkontrollen eller vrid VOLUME-vredet [**17**] på anläggningen åt vänster eller höger för att höja eller sänka volymen.

Anmärkning

Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till viloläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Ställ in komponentens volym i motsvarande grad.

¹ Du kan också visa informationen nedan när du spelar upp en cd-da/mp3-skiva.
² Informationen visas inte i BLUETOOTH-läget.

Cd-da-skiva
— återstående uppspelningstid för ett spår under uppspelning
— total återstående uppspelningstid
Mp3-skiva
— spår- eller filnamn
— artistnamn
— albumnamn

Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen

Den automatiska vilolägesfunktionen innebär att anläggningen efter 15 minuter automatiskt växlar till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut. AUTO STBY visas på displayen [**10**] 2 minuter innan anläggningen försätts i viloläge. Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen på. Du kan stänga av funktionen via inställingsmenyn.

1 Tryck på OPTIONS [**24**] för att visa inställingsmenyn.

2 Tryck uppreade gånger på ***/*** [**24**] för att välja AUTO STBY och tryck sedan på [**10**].

3 Tryck uppreade gånger på ***/*** [**24**] för att välja ON eller OFF och tryck sedan på [**10**].

Anmärkningar

• Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläge (FM/AM/DAB) även om du har aktiverat den.

• Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över i viloläge i följande fall:
— när en ljudsignal registreras
— under uppspelning av ljudspår eller filer
— när insomningstimer eller uppspelningstimer pågår
• Anläggningen räknar ned tiden (15 minuter) tills den övergår i viloläge även när den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad, när en USB-enhet är ansluten eller när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller på anläggningen.

• AM är endast tillgängligt för CMT-SBT100. DAB är endast tillgängligt för CMT-SBT100B.

Ställa in Bluetooth-viloläget

Du kan aktivera eller inaktivera Bluetooth-viloläge.

När Bluetooth-viloläge är aktiverat försätts anläggningen i vänteläge för BLUETOOTH-anslutningen även om anläggningen är avstängd. Om anläggningen får ett uppspelningskommando från den anslutna BLUETOOTH-enheten startas den och spelar upp musik. BLUETOOTH-viloläget är inaktiverat som standard.

1 Tryck på OPTIONS [**24**] för att visa inställingsmenyn.

2 Tryck uppreade gånger på ***/*** [**24**] för att välja BT STBY och tryck sedan på [**10**].

3 Tryck uppreade gånger på ***/*** [**24**] för att välja ON eller OFF och tryck sedan på [**10**].

4 Tryck på I/⏏ (på/av) [**1**] för att stänga av anläggningen.

När BT STBY är inställt på ON startar anläggningen och du kan lysna på musik genom att aktivera BLUETOOTH på den anslutna komponenten.

Anmärkning

BT STBY visas inte på inställingsmenyn om BLUETOOTH-enheten inte är registrerad på anläggningen.

Justera ljudet

Ställa in basförstärkning
Tryck uppreade gånger på BASS BOOST [**16**] för att välja ON eller OFF.

Justera bas och diskant
Tryck på BASS +/- [**28**] för att ställa in bas eller på TREBLE +/- [**30**] för att ställa in diskant. Alternativt trycker du uppreade gånger på EQ [**14**] på anläggningen för att välja BASS eller TREBLE och justerar det valda alternativet med TUNE +/- [**8**].

Tips!
Anläggningen är utrustad med funktionen DSEE för att återge klart diskant ljud även när komprimering har försämrat ljudkvaliteten.

Funktionen DSEE aktiveras vanligen automatiskt när ljudskall identifierats, men beroende på vilka funktioner som är aktiva kan det hända att den inte aktivas.

Ändra vad som visas på displayen

Om du vill:	Gör du så här:
Visa information på displayen [10] *	Tryck uppreade gånger på DISPLAY [28] när anläggningen är på.
Visa klockan	Tryck uppreade gånger på DISPLAY [28] när anläggningen är avstängd. ² Klockan visas under ca 8 sekunder.

¹ Du kan också visa informationen nedan när du spelar upp en cd-da/mp3-skiva.
² Informationen visas inte i BLUETOOTH-läget.

Cd-da-skiva
— återstående uppspelningstid för ett spår under uppspelning
— total återstående uppspelningstid
Mp3-skiva
— spår- eller filnamn
— artistnamn
— albumnamn

Anmärkningar om den information som visas på displayen

• Tecken som inte går att visa visas som _.

• Följande information visas inte:
— den återstående speltiden eller den totala speltiden för mp3-skivor
— den återstående speltiden för en mp3-fil

• Följande information visas inte på rätt sätt:
— den förflutna uppspelningstiden för mp3-filer som är VBR-kodade (variabel bitastighet)
— mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet

• Följande information visas:
— total uppspelningstid för en cd-da-skiva (utom när PGM-läge är valt och spelaren är stoppad)
— återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva
— återstående uppspelningstid för en cd-da-skiva (endast när normalt uppspelningsläge är valt under uppspelning)
—ID3-etikettinformation för mp3-filer. ID3 version 2-etikettinformation visas om både ID3 version 1- och version 2-etiketter används för en mp3-fil.

— upp till 64 tecken för en ID3-etikett där tillåtna tecken är versaler (A till Z), siffror (0 till 9) och symboler (* % & ') * _ , - / < > @ [\] _ { } | ? * ^ ~)

Anmärkningar om DAB/DAB+-information som visas på displayen (endast CMT-SBT100B)

Följande visas också:
— upp till 8 tecken med tjänstnamn, upp till 128 tecken med DLS-information (Dynamic Label Segment) och upp till 16 tecken med ensemblenamn
— ett värde mellan 0 och 100 som anger signalkvaliteten visas.

Använda timerfunktionerna

Den här anläggningen har en insomningstimer och en väckningstimer. Insomningstimer har föregående framför väckningstimer.

Ställa in insomningstimer

Anläggningen stängs av automatiskt när den inställda tiden för insomningstimer har förflutit. Insomningstimern fungerar även om klockan inte är ställd.

1 Tryck uppreade gånger på SLEEP [**20**] för att ställa in tiden.

• Välj 30MIN om du vill stänga av anläggningen efter 30 minuter.

• Om du vill avbryta insomningstimern väljer du OFF.

Ställa in väckningstimern

Du kan lysna på en cd-da- eller mp3-skiva eller radiot varje dag vid en förinställd tid. Se till att ställa in klockan innan du ställer in timern.

1 Förbered ljudkällan och vrid VOLUME-vredet [**17**] på anläggningen åt vänster eller höger eller tryck på VOLUME +/- [**17**] på fjärrkontrollen för att höja eller sänka volymen.

Du kan välja mellan följande ljudkällor: CD, USB och TUNER (FM, AM eller DAB)* FUNCTION. Om du vill starta uppspelningen från ett cd-spår, en ljudfil eller en radiokanal skapar du ett eget program.

* FM eller AM för CMT-SBT100, eller FM eller DAB för CMT-SBT100B.

2 Tryck på TIMER MENU [**19**].

3 Tryck på ***/*** [**24**] uppreade gånger för att välja PLAY SET och tryck sedan på [**10**].

Starttiden blinkar på displayen.

4 Ställ in den tid när funktionen ska starta.

Tryck uppreade gånger på ***/*** [**24**] för att ställa in timmen och tryck sedan på [**10**].

Minutindikatorn blinkar. Gör på samma sätt som ovan för att ställa in minuterna.

När du har ställt in starttiden hoppar anläggningen till inställningen för stopptiden.

5 Använd samma procedur som i steg 4 för att ställa in en tid när funktionen ska stoppa.

Om TIME NG blinkar på displayen
Start- och sluttid är inställda på samma klockslag. Andra stopptiden.

6 Välj ljudkälla.

Tryck uppreade gånger på ***/*** [**24**] tills önskad ljudkälla visas och tryck sedan på [**10**].

Du hittar tillgängliga ljudkällor under steg 1. När du har valt ljudkälla visas bekräftelseskärmen för väckningstimer.

7 Tryck på I/⏏ (på/av) [**1**] för att stänga av anläggningen.

• När väckningstimer är inställd startar anläggningen automatiskt ca 15 sekunder (för FM, AM eller DAB*) eller ca 90 sekunder (för en cd-da-skiva eller USB-enhet) före den förinställda tiden.

• Om anläggningen redan är på vid den inställda tidpunkten fungerar inte väckningstimer. Var noga med att inte använda anläggningen från den startas och börjar spela upp timern.

* AM är endast tillgängligt för CMT-SBT100. DAB är endast tillgängligt för CMT-SBT100B.

Kontrollera inställningen

1