

SONY

DMX-WL1

Note

When changing inputs it can take more than 10 seconds for video and audio to be restored.

Remarque

En changeant les entrées, cela peut prendre plus de 10 secondes pour rétablir l'image et le son.



4 1 3 2 2 9 2 0 1 0

4-132-292-01(2)

© 2008 Sony Corporation Printed in Japan

SONY

DMX-WL1

Note

When changing inputs it can take more than 10 seconds for video and audio to be restored.

Remarque

En changeant les entrées, cela peut prendre plus de 10 secondes pour rétablir l'image et le son.



4 1 3 2 2 9 2 0 1 0

4-132-292-01(2)

© 2008 Sony Corporation Printed in Japan

SONY

DMX-WL1

Note

When changing inputs it can take more than 10 seconds for video and audio to be restored.

Remarque

En changeant les entrées, cela peut prendre plus de 10 secondes pour rétablir l'image et le son.



4 1 3 2 2 9 2 0 1 0

4-132-292-01(2)

© 2008 Sony Corporation Printed in Japan

SONY

DMX-WL1

Note

When changing inputs it can take more than 10 seconds for video and audio to be restored.

Remarque

En changeant les entrées, cela peut prendre plus de 10 secondes pour rétablir l'image et le son.



4 1 3 2 2 9 2 0 1 0

4-132-292-01(2)

© 2008 Sony Corporation Printed in Japan